液晶 LCD1602 (中文资料)

Hitp://hi.baidu.com/bail64.8500361

ball 2010-5-13 整理

目录

1.	指令介绍
2.	显示字符
3.	显示自定义字符
4.	使用4线数据传输

1. 指令介绍

LCD1602 已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于 HD44780 液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此 HD44780 写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。字符型 LCD 通常有 14 条引脚线或16 条引脚线的 LCD,多出来的2条线是背光电源线 VCC(15 脚)和地线 GND(16 脚),其控制原理与14 脚的 LCD 完全一样,定义如下表所示:

字符型 LCD 的引脚定义

引脚号	引脚名	电平	输入/输出	作用
1	Vss	7/7.		电源地
2	Vcc	10.	å	电源(+50)
3	Vee			对比调整电压
4	RS	9/1	输入	0=输入指令 1=输入数据
5	R/W	9/1	输入	θ=向LCD写入指令或数据 1=从LCD读取信息
6	E	1,1→0	输入	使能信号,1时读取信息 1→8(下降沿)执行指令
7	DBO	9/1	输入/输出	数据总线line@(最低位)
8	DB1	0/1	输入/输出	数据总线line1
9	DB2	0/1	输入/输出	数据总线line2
10	DB3	9/1	输入/输出	数据总线line3
11	DB4	0/1	输入/输出	数据总线line4
12	DB5	9/1	输入/输出	数据总线line5
13	DB6	0/1	输入/输出	数据总线line6
14	DB7	0/1	输入/输出	数据总线line7(最高位)
15	A	+Vcc	è	LCD背光电源正极
16	к	接地		LCD背光电源负极

HD44780 内置了 DDRAM、CGROM 和 CGRAM。

这里的 RAM与 ROM 不懂得话,可以看看我整理的另一篇

http://hi.baidu.com/ball648500361/blog/item/4332fdf8bf505fd2b48f3

DDRAM就是显示数据 RAM, 用来寄存待显示的字符代码。共 80 个字节, 其地址和屏幕的对应关系如下表:

	显示位置	1	2	3	4	5	6	7	 40
DDRAM	第一行	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	 27H
地 址	第二行	40H	41H	42H	43H	44H	45H	46H	 67H

也就是说想要在LCD1602 屏幕的第一行第一列显示一个"A"字,就要向DDRAM的00H地址写入 "A"字的代码就行了。但具体的写入是要按LCD 模块的指令格式来进行的,后面我会说到的。那么一行可有40个地址呀?是的,在1602中我们就用前16个就行了。第二行也一样用前16个地址。对应如下:

DDRAM地址与显示位置的对应关系

00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 0FH 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 4AH 4BH 4CH 4DH 4EH 4FH

我们知道文本文件中每一个字符都是用一个字节的代码记录的。一个汉字是用两个字节的代码记录。在 PC 上我们只要打开文本文件就能在屏幕上看到对应的字符是因为在操作系统里和 BI OS 里都固化有字符字模。什么是字模? 就代表了是在点阵屏幕上点亮和熄灭的信息数据。例如"A"

字的字模:

01110	0 0
10001	■000■
10001	■000■
10001	■000■
11111	

10001 ■○○○■

10001 ■ ○ ○ ○ ■

上图左边的数据就是字模数据,右边就是将左边数据用 "○"代表 0,用 "■"代表 1。看出是个 "A"字了吗?在文本文件中 "A"字的代码是 41H, PC 收到 41H 的代码后就去字模文件中将代表 A字的这一组数据送到显卡去点亮屏幕上相应的点,你就看到 "A"这个字了。

刚才我说了想要在 LCD1602 屏幕的第一行第一列显示一个"A"字,就要向 DDRAM 的 00H 地址写入 "A"字的代码 41H 就行了,可 41H 这一个字节的代码如何才能让 LCD 模块在屏幕的阵点上显示 "A"字呢?同样,在 LCD 模块上也固化了字模存储器,这就是 CGROM和 CGRAM。HD44780 内置了192 个常用字符的字模,存于字符产生器 CGROM(Character Generator ROM)中,另外还有8个允许用户自定义的字符产生 RAM,称为 CGRAM(Character Generator RAM)。下图说明了CGROM和 CGRAM与字符的对应关系。

CGROM中字符码与字字符字模关系对照表

1	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)			0	a	P	•	P)		_	9	₹,	œ	p
xxxx0001	(2)		Ŀ	1	Α	Q	a	(4)				7	Ŧ	4	ä	q
xxxx0010	(3)		п	2	В	Ŗ	Ь	r			Г	1	ij	×	ß	0
xxxx0011	(4)		#	3	C	S	C	s			J	ゥ	Ŧ	ŧ	ε	07
xxxx0100	(5)		\$	4	0	T	d	ŧ.			٠.	I	ŀ	þ	μ	Ω
xxxx0101	(6)		Á	5	E	U	e	u			•	7	Ŧ	1	G	ü
xxxx0110	(7)		8	6	F	Ų	f	V			Ŧ	Ħ	=	3	ρ	Σ
xxxx0111	(8)	X	7	7	G	W	9	W			7	‡	Z	Þ	q	π
xxxx1000	(1)		(8	H	X	h	×			4	7	礻	IJ	Ţ	X
xxxx1001	(2))	9	I	Υ	i	y			÷	<u>ተ</u>	J	լի	-1	ч
xxxx1010	(3)		*	1	J	Z	j	z			I		ń	b	i	Ŧ
xxxx1011	(4)		+	ŧ	K		k	{			7	Ħ	E		×	Я
xxxx1100	(5)		,	<	L	¥	1				t	3)	J	7	¢	m
xxxx1101	(6)		_	=	М]	M	}			ュ	Z	ጎ	-	Ł	÷
xxxx1110	(7)			>	И	^	n	÷			3	t	市		ñ	
xxxx1111	(8)		/	?	0	_	o	+			·y	y	7		ö	

wentao.programfan.com

blog.liuwentao.net

从上图可以看出, "A"字的对应上面高位代码为0100,对应左边低位代码 为 0001, 合起来就是 01000001, 也就是 41H。可见它的代码与我们 PC 中的字符 代码是基本一致的。因此我们在向 DDRAM写 C51 字符代码程序时甚至可以直接用 P1 = 'A' 这样的方法。PC 在编译时就把 "A" 先转为 41H 代码了。

字符代码0x00~0x0F为用户自定义的字符图形 RAM 对于5X8 点阵的字符, 可以存放8组,5X10点阵的字符,存放4组),就是CGRAM了。后面我会详细说 的。

0x20~0x7F 为标准的 ASCII 码, 0xA0~0xFF 为日文字符和希腊文字符, 其 余字符码(0x10~0x1F及0x80~0x9F)没有定义。

那么如何对 DDRAM 的内容和地址进行具体操作呢。下面先说说 HD44780 的指 令集及其设置说明, 请浏览该指令集, 并找出对 DDRAM 的内容和地址进行操作的 164850036 指今。

共11条指令:

1. 清屏指令

指令功能		指令编码									执行时间
旧マツル	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	/ms
清屏	0	9	0	0	0	0	9	9	9	1	1.64

功能: <1> 清除液晶显示器,即将 DDRAM 的内容全部填入"空白"的 ASCII 码 20H:

- <2> 光标归位,即将光标撤回液晶显示屏的左上方:
- <3> 将地址计数器(AC)的值设为0。

2. 光标归位指令

45 & 74.4b					指令编	码					执行
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBØ	时间 /ms
光标归位	0	0	9	0	0	0	0	0	1	х	1.64

功能: <1> 把光标撤回到显示器的左上方:

- <2> 把地址计数器(AC)的值设置为0;
- <3> 保持 DDRAM 的内容不变。

3. 进入模式设置指令

指令功能	指令编码										
1日学-幼熊	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
进入模式设置	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	s	40

功能: 设定每次定入1位数据后光标的移位方向,并且设定每次写入的一个 字符是否移动。参数设定的

情况如下所示:

位名 设置

0=写入新数据后光标左移 1=写入新数据后光标右移 I/D

0=写入新数据后显示屏不移动 1=写入新数据后显示屏整体右 移1个字符

4. 显示开关控制指令

北久古松		指令编码									
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
显示开关控制	9	0	8	0	0	0	1	D	С	В	40

功能:控制显示器开/关、光标显示/关闭以及光标是否闪烁。参数设定的情 况如下:

位名

D 0=显示功能关

1=显示功能开

C 0=无光标 1=有光标

0=光标闪烁 В

1=光标不闪烁

5. 设定显示屏或光标移动方向指令

16 A 71.46				Ę	指令编	码					执行时间
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
设定显示屏或 光标移动方向	0	9	9	9	9	1	S/C	R/L	х	х	40

功能: 使光标移位或使整个显示屏幕移位。参数设定的情况如下:

 S/C
 R/L
 设定情况

 0
 0
 光标左移1格,且AC值减1

 0
 1
 光标右移1格,且AC值加1

 1
 0
 显示器上字符全部左移一格,但光标不动

 1
 1
 显示器上字符全部右移一格,但光标不动

6. 功能设定指令

也么古色		指令编码									执行
指令功能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
功能设定	0	0	9	9	1	DL	A)	F	х	х	40

功能: 设定数据总线位数、显示的行数及字型。参数设定的情况如下:

位名 设置

DL 0=数据总线为4位

1=数据总线为8位

N 0=显示1行

1=显示 2 行

F 0=5×7点阵/每字符

1=5×10 点阵/ 每字符

7. 设定 CGRAM 地址指令

指令功能	指令编码											
相学物能	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us	
设定CGRAM 地址	9	6	9	1		CGRAM	的地址	(6位)			40	

功能:设定下一个要存入数据的 CGRAM 的地址。

DB5 DB4 DB3 为字符号,也就是你将来要显示该字符时要用到的字符地址。(000~111)(能定义八个字符)

DB2DB1DB0 为行号。(000~111)(八行)

8. 设定 DDRAM 地址指令

指令功能	指令编码										执行时间
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBØ	时间 /us
设定DDRAM 地址	0	0	1	CGRAM的地址(7位)							

功能:设定下一个要存入数据的 DDR AM 的地址。

9. 读取忙信号或 AC 地址指令

指令功能	指令编码										执行时间
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
读取忙碌信号 或AC地址	0	1	FB	AC内容(7位)							

功能: <1> 读取忙碌信号 BF 的内容, BF=1 表示液晶显示器忙, 暂时无法接收单片机送来的数据或指令;

当 BF=0 时,液晶显示器可以接收单片机送来的数据或指令:

- <2> 读取地址计数器(AC)的内容。
- 10. 数据写入 DDRAM 或 CGRAM 指令一览

指令功能	指令编码										
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	执行 时间 /us
数据写入到 DDRAM或 CGRAM	1 8 要写入的数据 D7~D8										40

功能: <1> 将字符码写入 DDRAM, 以使液晶显示屏显示出相对应的字符;

<2> 将使用者自己设计的图形存入 CGRAM。

DB7DB6DB5 可为任何数据, 一般取"000"。

DB4DB3DB2DB1DB0对应于每行5点的字模数据。

11. 从 CGRAM 或 DDRAM 读出数据的指令一览

指令功能	指令编码										执行时间
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DBO	时间 /us
从CGRAM或 DDRAM读出 数据	1	1 要读出的数据 D7~D8									40

功能: 读取 DDRAM或 CGRAM 中的内容。

基本操作时序:

读状态 输入: RS=L, RW=H, E=H 输出: DB0~DB7=状态字

写指令 输入: RS=L, RW=L, E=下降沿脉冲, DB0~DB7=指令码 输出: 无

读数据 输入: RS=H, RW=H, E=H 输出: DB0~DB7=数据

写数据 输入: RS=H, RW=L, E=下降沿脉冲, DB0~DB7=数据 输出: 无

2. 显示字符

看了那么多是不是有些晕?我也是啊,不过慢慢理解还是没问题的。

实际上面说了那么多具体怎么操作我还是没会啊?好!咱就简单点。

举个实例,就在LCD1602 屏幕上第一行第一列显示个 "A"字。

1. 先初始化。(老大!好像上面没初始化这条指令啊!)

先别拿东西扔我,说明书上是这么说的。也就先写入些指令。

11 先定义接口

```
# include \langle AT89x51.h \rangle
         P1---- DB0 ~ DB7
                                     P2. 0---- RS
                               P2. 1---- RW
                               P2. 2----E
# define LCD_DB
                       P1
        sbit
                     LCD RS=P2^0:
        s b i t
                     LCD_RW=P2^1;
                     LCD_E = P2^2:
        sbit
/*****定义函数*************/
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
```

```
void LCD_init(void);//初始化函数
void LCD write command(uchar command)://写指令函数
void LCD_write_data(uchar dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(uchar x, uchar y, uchar dat); // 在某个屏幕位置上显示一
个字符, X (0-16), y(1-2)
//void LCD check busv(void)://检查忙函数。我没用到此函数,因为通过率极
低。
void delay_n40us(uint n);//延时函数
//******初始化函数************
void LCD_init(void)
LCD write command(0x38)://设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c); // 整体显示, 关光标, 不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n40us(100)://实践证明, 我的LCD1602 上, 用 for 循环 200 次就能可靠
完成清屏指令。
//*************
| | ********写指今函数****
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD RS=0://指令
LCD RW=0://写入
LCD_E=1;//允许
LCD E=0;
delay_n40us(1);//实践证明, 我的LCD1602 上, 用 for 循环 1 次就能完成普通
写指令。
//*******写数据函数**********
void LCD_write_data(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD RS=1:// 数据
LCD_RW=0; // 写入
LCD E=1:// 允许
LCD E=0:
delay_n40us(1);
//***************
//*******显示一个字符函数*****
```

```
void LCD_disp_char(uchar x, uchar y, uchar dat)
uchar address;
i f (y == 1)
       address=0 \times 80 + x;
else
       address=0 \times c + 0 + x;
LCD_write_command(address);
LCD_write_data(dat);
//********************
/***** 检查忙函数**********
void LCD_check_busy() // 实践证明, 在我的 LCD1602 上, 检查忙指令通
过率极低, 以
                                    //至于不能正常使用 LCD。因
此我没有再用检查忙函数。而使
                                  11用了延时的方法,延时还是非
常好用的。我试了一下,用
                              1/for 循环作延时, 普通指令只要 1
      { LCD_E=0;
次循就可完成。清屏指令
                              11要用200次循环便能完成。
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=1;
        LCD_DB=0xff;
        LCD_E=1;
      \} while (LCD_DB^7==1)
void delay_n40us(uint n)
{ uint i;
     uchar j;
      for(i=n; i>0; i--)
                               11在这个延时循环函数中我只做了
         for (j = 0; j < 2; j ++);
2次循环,
                                   11 实践证明我的 LCD1602 上普
通的指令只需|次循环就能可靠完成。
//*******主函数*************
void main (void)
      LCD_i nit();
      LCD_disp_char(0, 1, "A");
      while (1);
1
```

//**********

3. 显示自定义字符

上面只是显示了 'A' 这一个字符(即将 CGROM 中的 'A' 写入 DDR AM); 下面我再补充一下:(显示一个自定义字符) 步骤如下:

- 1. 先将自定义字符写入 CGRAM
- 2. 再将 CGRAM 中的自定义字符送到 DDRAM 中显示

很简单的: 看好了

查看 LCD1602 的 CGROM 字符代码表,可以发现 从 00000000B~00000111B (00H~07H) 地址的内容是没有定义的,它是留给用户自己定义的,用户可以通过先定义 LCD1602 的 CGRAM 中的内容,然后就可以同调用 CGROM 字符一样来调用自定义好的字符(这里提示一下,自定义的字符最多可写 8 个)

那么如何设定 CGRAM中的内容呢? 首先我们要把所要编写的字符对应于5X8 点阵的"字模"提取出来,我们可以通过相关的软件来提取,也可以手工提取。说白了也就是将点阵的某一行中有显示的点用 1 表示,无显示的点用 0 表示,以此形成该行对应的字模数据。

设定 CGRAM 的内容,要一行一行的设定,每一行对应一个 CGRAM, 5X8 点阵,每行5点,共8行,因此要将8行的字模数据都写入 CGRAM。写好后,就可像调用 CGROM 字符一样来来调用它了。

定义一行的内容, 分两步:

1. 设定行地址(CGRAM地址): 用到的命令如下:

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

0 0 0 1 DATA

其中: DB5 DB4 DB3 为字符号,也就是你将来要显示该字符时要用到的字符地址。 DB2 DB1 DB0 为行号。

2. 设定 CGRAM 数据 (内容) 指令码如下:

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

1 0 DATA

其中: DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 对应于每行 5 点的字模数据。 DB7 DB6 DB5 可为任何数据, 一般取 "000"。

```
#define lcd1602_com lcd1602_rs=0;
#define 1 cd1602 write 1 cd1602 rw=0;
#define lcd1602_read lcd1602_rw=1;
#define | cd1602_e_able | cd1602_e=1;
#define lcd1602_e_unable lcd1602_e=0;
11此函数定义八个字符分别写入 CGRAM 的八个地址
unsigned char code pic[8][8]={
/*-- 调入了四幅图像: 向上 --*/
/*-- 宽度 x 高度=5x8 --*/
       宽度不是8的倍数,现调整为: 宽度x高度=8x8 --*/
\{0x04, 0x0E, 0x15, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00\}, // \uparrow
\{0 \times 00, 0 \times 04, 0 \times 04, 0 \times 04, 0 \times 04, 0 \times 15, 0 \times 0E, 0 \times 04\}, // \downarrow
\{0x00, 0x04, 0x08, 0x1F, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00\}, // \leftarrow
\{0 \times 00, 0 \times 04, 0 \times 02, 0 \times 1F, 0 \times 02, 0 \times 04, 0 \times 00, 0 \times 00\}, // \rightarrow 
{0x04,0x04,0x0A,0x1F,0x1F,0x0A,0x04,0x04},// 占位符
\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}
\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\},\
\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}
};
unsigned char 1cd1602 read dat()
    unsigned char dat;
    led1602 read;
    1cd1602_dat;
    1cd1602 e able;
    dat = 1 c d 1 6 0 2 _ s e n t _ dat;
    1 cd1602_e_unable;
   return dat;
void read_busy()
while(lcd1602 read dat() &0x80);
}
void lcd1602_write_dat(unsigned char dat)
    char i:
    lcd1602_sent_dat = dat;
    1cd1602_dat;
    lcd1602 write;
    for (i = 0; i < 80; i + +)
```

```
_nop_();
    1cd1602_e_able;
    for (i = 0; i < 80; i ++)
        _nop_();
   1cd1602_e_unable;
    read_busy();
void lcd1602_write_com(unsigned char com)
    char i;
    1 cd1602_sent_dat = com;
                           jidu.com/ball64.8500361
    1 c d 1 6 0 2 _ c o m;
    1cd1602_write;
    for (i = 0; i < 80; i ++)
        _nop_();
    lcd1602_e_able;
    for (i = 0; i < 80; i ++)
        _nop_();
    1cd1602 e unable:
    read_busy();
}
11初始化
void init()
    read_busy();
   1 c d 1 6 0 2 write_com(0 x 3 8);
   1 cd1602 write_com(0 x0c);
    1 c d 1 6 0 2 write_com(0x06);
    1 c d 1 6 0 2 write com(0x01);
    1 cd 1602 write com(0x02);
11显示字符串
void lcd1602_write_character(unsigned char add, unsigned char *p)
    1 c d 1 6 0 2 _ wr i t e _ c o m( a d d);
    while (*p!='\0')
        lcd1602_write_dat(*p++);
}
```

11将自定义字符写入 CGRAM

```
//add 是 CGRAM 的地址 (0~7)
//*pic_num是指向一个8位数组的首地址
void lcd1602_write_pic(unsigned char add, unsigned char *pic_num)
    unsigned char i;
    a d d = a d d << 3:
    for (i = 0; i < 8; i + +)
    1 c d 1 6 0 2 write_com(0 x 4 0 | a d d + i);
   lcd1602_write_dat(*pic_num++);
}
                                    MIDall64.8500361
void main()
   int i = 0;
   init():
   //显示 CGROM 中的字符
   lcd1602 write com(0x80);
   lcd1602 write dat('6');
    11写八个自定义字符到 CGRAM
    for (i = 0; i < 8; i + +)
    lcd1602_write_pic(i, pic[i]);
    11显示八个自定义字符
    1 c d 1 6 0 2 write_com(0 x 8 0 + 0 X 0 1);
    for (i = 0; i < 0 \times 0.8; i ++)
        1 c d 1 6 0 2 _ wr i t e _ d a t ( i );
    1 cd1602_write_character(0x80+0x40, "test!success");
    while(1);
}
```

5. 使用 4 线数据传输

```
画完自定义字符这是第三步,在液晶屏刷新率不高的情况下,我们可以用 1602 的另一种 4 线数据传输可减少 i o 口的使用数量 希望大家喜欢,由于没有找到相关资料这里只将程序贴出来给大家参考参考 #include<reg52.h> #include<intrins.h> sbit l cd1602_rs=P0^{7}; sbit l cd1602_rw=P0^{6}; sbit l cd1602_e=P0^{5}; l *#define l cd1602_io_writ l cd1602_rw=l; #define l cd1602_io_read l cd1602_rw=l;
```

```
#define lcd1602_io_com lcd1602_rs=0;
#define lcd1602_io_dat lcd1602_rs=1;
#define lcd1602_io_able lcd1602_e=0;
#define | cd1602_io_unable | cd1602_e=1;
*/
sbit 1cd1602 dat1=P0^0;
sbit 1cd1602_dat2=P0^1;
sbit 1cd1602_dat3=P0^2;
sbit lcd1602_dat4=P0^3;
//unsigned char code table[]="ball hahhahhaha";
//unsigned char code table1[] = "THE BEST!";
void delay(unsigned int z)
    unsigned int a, b;
    for (a=z; a>0; a--)
        for (b=114; b>0; b--);
void lcd1602_write(bit cd, unsigned char dat)//cd=0,指令; cd=1,数据
    int i;
    unsigned char j;
    1 cd 1602 rs = cd;
    for (j = 0; j < 2; j ++)
    1 c d 1 6 0 2 _ e = 1;
    for (i = 0; i < 200; i + +)
        _nop_();
    1 c d 1 6 0 2 _ d a t 4 = d a t &0 x 8 0;
    1 c d 1 6 0 2_d a t 3 = (dat << 1) &0 x 8 0;
    1 c d 1 6 0 2 dat 2 = (dat << 2) &0 x 8 0;
    1 c d 1 6 0 2 dat 1 = (dat << 3) &0 x 8 0;
    1 c d 1602 e = 0:
    //1 c d 1 6 0 2_e = 1;
        dat <<=4;
    }
/*unsigned char lcd1602_read_dat(unsigned char add)
    unsigned char dat;
return dat;
} * /
void main()
```

```
1 c d 1 6 0 2_r w = 0;
1 c d 1 6 0 2_e = 0;
1 c d 1 6 0 2 write (0, 0 x 2 8);
1 c d 1 6 0 2 write(0, 0 x 0 f);
1 c d 1 6 0 2 write(0, 0 x 0 6);
1 c d 1 6 0 2 write(0, 0 x 0 1);
1 cd1602_{write}(0, 0x80);
lcd1602_write(1, 'q');
while(1);
```

AT A STATE OF THE ART 声明: 资料大部分是由网上搜索而来,如有侵权请联系作者 ball