INavi HUD

데이터 클래스

NaviHUDData

class	field	type	description
NaviHUDData			
-	basicData	NaviHUDBasicData	내비게이션 기본 정보
-	currentTbt	NaviHUDTbtData	현재 회전정보 정보
-	nextTbt	NaviHUDTbtData	다음 회전정보 정보
-	safeData	NaviHUDSafeData	안전운전 정보

NaviHUDBasicData

class	field	type	description
NaviHUDBasicData			
-	naviDisplayStatus	Int	내비 주행 화면 상태 (모의주행 : 1, 실제주행 : 2)
-	naviStatus	Int	내비 주행 상태 (정상주행 : 1 로 고정)
-	gpsMode	Int	현재 도로 정보 (도로 : 0, 터널 : 1, 지하차도 : 2)
-	isNight	Byte	주/야간모드 여부 (주간 : 0, 야간 : 1)
-	isGps	Byte	GPS 수신 상태 (0 : GPS 미수신, 1 : GPS 정상수신)
-	posLon	Double	현위치 좌표
-	posLat	Double	현위치 좌표
-	posSpeed	Int	현재 속도

Aa class	field	type	description
-	posZoom	Int	~~내비 현재 줌 정보~~ (사용하지 않음)
-	posRoadSpeedLimit	Int	~~현위치 도로 최고 제한 속도~~ (사용하지 않음)
-	posRoadName	String	~~현위치 도로명~~ (사용하지 않음)
-	nextRoadName	String	~~주행할 다음 도로명~~ (사용하지 않음)
-	totalDistance	Int	목적지까지 총 남은 거리(미터)
-	totalTime	Long	목적지까지 총 남은 시간(초)

NaviHUDTbtData

Aa class	field	type	description	날짜
NaviHUDTbtData				
-	tbtLon	Double	회전 지점 좌표	
-	tbtLat	Double	회전 지점 좌표	
-	tbtDistance	Int	회전지점 까지의 거리	
-	tbtTime	Int	~~회전지점 까지의 시간~~ (사용하지 않음)	
-	tbtCode	Int	회전 코드 (회전 코드 표 참고)	
-	tollFee	Int	톨게이트 요금	
-	roadName	String	~~도로 명칭~~ (사용하지 않음)	
-	crossName	String	~~교차로 명칭~~ (사용하지 않음)	
-	tbtName	String	방면정보 명칭	

NaviHUDSafeData

Aa class	field	type	description
NaviHUDSafeData			
-	isSafe	Byte	안전운전 표출여부 (0 : 표출안함 , 1 : 표출)

class	field	type	description
-	safeCode	Int	안전운전 코드 (안전운전 코드 표 참고)
-	safeLon	Double	안전운전 좌표
-	safeLat	Double	안전운전 좌표
-	safeDistance	Int	안전운전 남은거리
-	safeId	Int	안전운전 ID
-	safeSpeedLimit	Int	안전운전 제한속도
-	isBlock	Byte	구간단속 카메라 여부 (0: 일반 카메라, 1 : 구간단속 카메라)
-	blockDistance	Int	구간단속 남은 거리
-	blockSpeed	Int	구간단속 권장 속도
-	blockAvgSpeed	Int	구간단속 평균 속도
-	blockTime	Int	구간단속 시간
-	blockType	Int	구간단속 타입
-	blockEndLon	Double	구간단속 좌표
-	blockEndLat	Double	구간단속 좌표