아이나비 규격_전달용

Function

> Navi Hud Data 조회

Bluetooth Data_Mapping.xlsx

데이터 클래스

NaviHUDData

class	field	type	description
NaviHUDData			
-	basicData	NaviHUDBasicData	내비게이션 기본 정보
-	currentTbt	NaviHUDTbtData	현재 회전정보 정보
-	safeData	NaviHUDSafeData	안전운전 정보

NaviHUDBasicData

class	field	type	description
NaviHUDBasicData			
-	naviDisplayStatus	Int	내비 주행 화면 상태 (모의주행 : 1, 실제주행 : 2)
-	naviStatus	Int	내비 주행 상태 (정상주행 : 1 로 고정)
-	gpsMode	Int	현재 도로 정보 (도로 : 0, 터널 : 1, 지하차도 : 2)

class	field	type	description
-	isGps	Byte	GPS 수신 상태 (0 : GPS 미수신, 1 : GPS 정상수신)
-	posSpeed	Int	현재 속도
-	totalDistance	Int	목적지까지 총 남은 거리(미터)
-	totalTime	Long	목적지까지 총 남은 시간(초)

NaviHUDTbtData

class	field	type	description	날짜
NaviHUDTbtData				
-	tbtDistance	Int	회전지점 까지의 거리 (미터)	
-	tbtCode	Int	회전 코드 (회전 코드 표 참고)	

NaviHUDSafeData

class	field	type	description
NaviHUDSafeData			
-	isSafe	Byte	안전운전 표출여부 (0 : 표출안함 , 1 : 표출)
-	safeCode	Int	안전운전 코드 (안전운전 코드 표 참고)
-	safeDistance	Int	안전운전 남은거리(미터)
-	safeSpeedLimit	Int	안전운전 제한속도
-	isBlock	Byte	구간단속 카메라 여부 (0: 일반 카메라, 1 : 구간단속 카메라)
-	blockDistance	Int	구간단속 남은 거리
-	blockSpeed	Int	구간단속 권장 속도

Aa class	field	type	description
-	blockAvgSpeed	Int	구간단속 평균 속도
-	blockTime	Int	구간단속 시간
-	blockType	Int	구간단속 타입 (구간단속 시작, 종료 1112,1113)

회전 코드

# code	Aa description
0	해당 항목 보낼 데이터 없음
1058	고가도로 진입
1059	터널 진입
1064	고속도로 우측진출
1065	고속도로 좌측진출
1066	고속도로 좌측진입
1069	지하차도 진입
1077	고속도로 우측진입
1093	우회전 1시 방향
1105	직진
1108	유턴
1139	좌회전 11시 방향
1145	우회전 5시 방향
1147	우회전 3시 방향
1149	좌회전 9시 방향
1151	좌회전 7시 방향
1233	로터리 9시 방향
1235	로터리 7시 방향
1236	로터리 12시 방향
1239	로터리 11시 방향
1241	로터리 1시 방향
1245	로터리 5시 방향

# code	Aa description
1247	로터리 3시 방향

안전운전 코드

# code	Aa description
0	해당 항목 보낼 데이터 없음
1099	주정차 단속 카메라
1102	어린이 보호 구역
1107	버스 전용 차로 단속 카메라
1112	구간 단속 시작 카메라
1113	구간 단속 종료 카메라
1114	신호과속 단속 카메라
1115	과속 단속 카메라