# 고장진단

## 스티어링 휠 작동 무거움

예상 원인	정비
프런트 휠 얼라인먼트 불량	조정 혹은 수리
로어 암 볼 조인트 회전 저항 과다	교환
스트럿 베어링 회전 저항 과다	교환
타이어 공기압 과소	조정

#### 스티어링 휠 복원 불량

예상 원인	정비
프런트 휠 얼라인먼트 불량	조정 또는 수리

#### 소음 또는 승차감 불량

예상 원인	정비
휠 얼라인먼트 불량	조정 또는 수리
부적절한 타이어 공기압	조정
쇽 업소버 작동 불량	교환
코일 스프링 손상	교환
스태빌라이저 손상	교환
로어 암 부싱 손상	교환
스태빌라이저 링크 고정 너트 체결 풀림	재조임
스태빌라이저 링크 손상 (더스트 커버 찢어짐, 링 이탈)	교환

## 비정상적인 타이어 마모

예상 원인	정비
휠 얼라인먼트 불량	조정 혹은 수리
부적절한 타이어 공기압	조정

## 스티어링 휠 불안정

예상 원인	정비
프런트 휠 얼라인먼트 불량	조정 혹은 수리
로어 암 볼 조인트 회전 저항 과소	교환
로어 암 부싱 손상	교환

## 차량 쏠림

예상 원인	정비
휠 얼라인먼트 불량	조정 혹은 수리
좌우 타이어 불균형	조정 혹은 교환

로어 암 손상 혹은 변형	교환	
코일 스프링 손상	교환	

## 스티어링 휠 떨림

예상 원인	정비
프런트 휠 얼라인먼트 불량	조정 혹은 수리
휠 밸런스 불량	조정 혹은 수리
로어 암 볼 조인트 회전 저항 과다 또는 과소	교환
스태빌라이저 손상	교환
로어 암 부싱 손상	교환
쇽 업소버 작동 불량	교환
코일 스프링 불량	교환

# 부품별 하체 이음 유형

발생 조건	요철 시 이음 발생			
부품	스태빌라이저 바 링크	스태빌라이저 바 부싱	로어 암 볼 조인트	스트럿 인슐레이터
불량 부위				
이음 유형	끽끽 / 틱틱 / 스륵스륵	찌그덕 / 찍찍	더걱 / 삑삑	더덕
발생 부위	하부	하부	하부	상부
주행 속도	20 ~ 40 km/h	저속주행시(20 ~ 40 km/h)	20 ~ 40 km/h	-
도로 조건	요철로 / 둔턱	요철로 / 둔턱	요철로 / 둔턱	요철로 / 험로
원인	풀림 / 누유(찢어짐) / 녹발 생	바&부싱 유격 / 슬립	풀림 / 누유(찢어짐) / 녹발 생	체결(토크 저하) 및 간섭

발생 조건	요철로 / 험로 통과 시 이음			
부품	스트럿 / 쇽 업소버	스트럿 / 쇽 업소버	쇽 업소버	스트럿 / 쇽 업소버
불량 부위	범퍼 러버 피스톤 로드	범퍼 러버	어퍼 브라켓	어퍼 브라켓 감쇠력 (Valve)
이음 유형	뿌걱	퍽 / 턱 / 더덕	찌그덕	덜그덕
발생 부위	상부	상부	상부 (리어)	상부 (리어)
주행 속도	15 ~ 25 km/h	15 ~ 25 km/h	15 ~ 40 km/h	30 ~ 50 km/h
도로 조건	요철로	요철로	요철로 및 험로	험로
원인	피스톤 로드와 범퍼 스토퍼 내측 마찰음	범퍼 스토퍼 흘러내림 (범퍼 스토퍼 상단 및 인슐레 이터 하단 타격음)	어퍼 브래킷 러버 접착 불량	서스펜션 튜닝 문제 (감쇠력, 러버 특성)

발생 조건	요철 시 이음 발생	조향 시 이음 발생		주행 시 이음 발생	
부품	로어 암 "G" 부싱	크로스 멤버 부싱	스트럿 베어링	휠 / 허브 베어링	
불량 부위				허브베어링	
이음 유형	찌그덕 / 찌직	더덕	더덕	우웅 / 윙	
발생 부위	하부	하부	상부	하부측면	
주행 속도	10 ~ 40 km/h	-	-	20 ~ 60 km/h	
도로 조건	둔턱 / 험로	평탄로	평탄로	평탄로	
원인	떨어짐 / 빠짐	떨어짐 / 빠짐	그리스 누유	외부 충격 손상, 이물 유입	

원 미 다이지 그가 T다 미 에나 이이			
<b>휠 및 타이어 고장 진단 및 예상 원인</b> 트레드 중심부 마모	숄더부 양쪽 측면 마모	숄더부 한쪽 측면 마모	
<ul> <li>부적절한 타이어 휠 조립</li> <li>타이어 공기압 과다</li> <li>토 조정 불량</li> <li>과도한 급가속 주행</li> </ul>	<ul> <li>부적절한 타이어 휠 조립</li> <li>타이어 공기압 과소</li> <li>서스펜션 구성부품 손상</li> <li>과도한 속도로 선회 주행</li> </ul>	<ul> <li>타이어 공기압 과소</li> <li>토 조정 불량</li> <li>캠버 각 불량</li> <li>서스펜션 구성부품 손상</li> </ul>	
부분 마모	깃털 마모	대각선 마모	
<ul> <li>브레이크 디스크 불량</li> <li>과도한 급발진,급제동</li> <li>서스펜션 구성부품 손상</li> <li>타이어 공기압 과소</li> </ul>	<ul> <li>토 조정 불량</li> <li>타이로드 손상</li> <li>너클 손상</li> </ul>	<ul> <li>토 조정 불량</li> <li>캠버 각 불량</li> <li>서스펜션 구성부품 손상</li> </ul>	