

# 青风带你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 241364123

硬件平台: QF-STM32F030 开发板

# 2.3 按键控制


按键的输入其实就是对 GPIO 口进行操作。同时引入了中断的概念。实际上按键控制分为两种情况,第一种是按键扫描,这种情况下,CPU 需要不停的工作,来判断 GPIO 口是否被拉低或者置高,效率是比较低的。另一种方式为中断控制,中断控制的效率很高,一旦系统 IO 口出现上升沿或者下降沿电平就会触发执行中断内的程序。

相信按键是所有接触过 MCU 的朋友都知道的,其基本原理我就不啰嗦了,这一节的教程主要针对了实验四和实验三。

下面我就来分别介绍下 STM32F030 的按键控制方式。 首先来学习下按键扫描方式:

## 2.3.1 硬件准备:

在青风 stm32f030 豪华开发板上设置了 2 个用户按键如下图所示:




Key1 和 Key2 分别和 PF6 和 PF7 两个 IO 管脚相连。这里设置了按键管脚加了 3.3V 的上拉,可以提高驱动能力。当 IO 管脚为低的时候可以判断管脚已经按下。通过 key 的按下来控制 led 的亮灭。

### 2.3.2 软件准备:



# 在代码文件中,实验三建立了一个演示历程,我们打开看看需要那些

# 库文件。打开 user 文件夹中的 key 工程:



如上图所示:按照上面的方式添加好相应的函数,其中 led.c 和 key.c 是用户自己所编写的驱动子文件,用于控制按键和 LED 灯。Lib 库中只需要添加: stm32f0xx\_rcc.c 和 stm32f0xx gpio.c 两个文件。

Led.c 和我们第一节所编写的驱动一样,下面我们来看看如何编写 key.c 文件。Key.c 文件主要是要起到两个作用:第一:初始化开发板上的按键。第二:扫描判断按键是否有按下,按键扫描是通过 MCU 不停的判断端口的状态来实现的。完成这两个功能够就可以在 main.c 文件中直接调用本驱动了。下面看看代码:

```
01. #include "key.h"
02.
03. void KEY Init(void)//首先对 key 进行初始化,也就是设置 GPIO 的模式
04. {
05. GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct;
06. RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph GPIOF, ENABLE);//设置 GPIO 时钟
     GPIO InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 7;
07.
08.
     GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode IN;//设置管脚为输入模式
09.
     GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed Level 2;
     GPIO InitStruct.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;//设置为上拉输入
10.
11.
     GPIO Init(GPIOF, &GPIO InitStruct);
12
13. }
14.
15. void Delay(uint32_t temp)
16. {
17.
     for(; temp!= 0; temp--);
18. }
19.
20. uint8 t KEY Down(GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin)//按键扫描子函数
```



```
21. {
22.
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == 0) //检测是否有按键按下
23.
24.
         Delay(10000);
                            //延时消抖
        if(GPIO ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO Pin) == 0)
25.
26.
27.
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == 0); //等待按键释放
28.
                        return
                                0
29.
                    }
30.
            else
31.
            return 1;
32.
33. else
34.
        return 1;
35. }
  那么在主函数中就可以直接调用 key,c 和 led.c 两个子文件,代码如下:
36. #include "stm32f0xx.h"
37. #include "led.h"
38. #include "key.h" //调用子函数的头文件
39.
40. int main(void)
41. {
42.
     LED_Init();//led 初始化
43. KEY Init();//按键初始化
     GPIO ResetBits(GPIOA,GPIO Pin 11);//点亮一个 led 等
44.
45.
46.
     while(1)
47.
        if(KEY Down(GPIOF,GPIO Pin 7) == 0)//判定按键是否按下
48.
49. {
50.
51.
            GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 11,
         (BitAction)((1-GPIO ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO Pin 11))));//反转 led 灯
52.
53.
           GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 12,
54.
                     (BitAction)((1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_12))));
55. }
56.
    }
57. }
```

那么更加好的按键控制方法是使用中断控制,这样可以大大节省了 cpu 的占有率。中断是指由于接收到来自外围硬件(相对于中央处理器和内存)的异步信号或来自软件的同步信号,而进行相应的硬件 / 软件处理。发出这样的信号称为进行中断请求(interrupt request, IRQ)。硬件中断导致处理器通过一个上下文切换(context switch)来保存执行状态(以程序计数器和程序状态字等寄存器信息为主);软件中断则通常作

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

为 CPU 指令集中的一个指令,以可编程的方式直接指示这种上下文切换,并将处理导向一段中断处理代码。中断在计算机多任务处理,尤其是实时系统中尤为有用,这样的系统,包括运行于其上的操作系统,也被称为"中断驱动的"。简单的来说就比如某个人正在做某事,突然来了个电话,他就要停下手中的事情去接电话,中断相当于这个电话。触发中断后跳出原来运行的程序去执行中断处理。

在使用 stm32f051 库函数来完成中断,需要设置如下几个地方:

第一:中断嵌套的设置。

第二:外部 GPIO 中断的设置。

首先是中断嵌套的问题:在stm32f03xx的参考手册第157页有一个中断嵌套列表,列出了各类中断的地址,在库文件 stm32f0xx\_misc.c 里对嵌套进行了设置。并且在stm32f0xx.h 文件中给出了中断列表中各类中断的中断频道号,并且封装成 IRQn\_Type 结构体。

我们设置中断的类型只要设置如下结构体的参数就行:

```
58.
      typedef struct
59. {
60.
      uint8 t NVIC IRQChannel; /*!< Specifies the IRQ channel to be enabled or disabled.
61.
                                              This parameter can be a value of @ref IRQn Type
62.
                                           (For the complete STM32 Devices IRQ Channels list,
63.
                                                       please refer to stm32f0xx.h file) */
64.
65.
      uint8 t NVIC IRQChannelPriority; /*!< Specifies the priority level for the IRQ channel
66.
                                          Specified in NVIC IRQChannel. This parameter can be a
67.
                                                value between 0 and 3. */
68.
      FunctionalState NVIC IRQChannelCmd; /*!< Specifies whether the IRQ channel defined in
69.
70.
                                                   NVIC IRQChannel will be enabled or disabled.
71.
                                         This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */
72. } NVIC_InitTypeDef;
```

其中 NVIC\_IRQChannel 在 stm32f0xx\_misc.c 里对嵌套进行了设置, NVIC\_IRQChannelPriority可以在1到3直接进行设置。 NVIC\_IRQChannelCmd 频道命令主要是使能和禁能的作用。

第二个问题是外部 IO 中断的设置,主要是 stm32030 中断各种外部中断所使用的。在库函数中,在 stm32f0xx\_exti.c 文件中进行了详细设置,我们只需要配置下面一个结构体就可以实现外部中断的控制了:

```
73. typedef struct
74. {
75. uint32_t EXTI_Line; //外部中断线程
76. EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; //外部中断模式
77. EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; //外部中断触发配置
78. FunctionalState EXTI_LineCmd; //外部中断使能命令
79. }EXTI_InitTypeDef;
```


按照上面的配置要求,我们编写 exit.c 外部中断子函数,如下面的代码:

80. #include "exit.h"



```
81. void EXIT KEY Init(void)
82. {
83.
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct;
84.
     EXTI InitTypeDef EXTI InitStruct;
85.
      NVIC InitTypeDef NVIC InitStruct;
      RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SYSCFG, ENABLE);
86.
87.
      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);
88.
89.
       /* Configure P[A|B|C|D|E]0 NIVC 中断嵌套配置*/
90.
        NVIC InitStruct.NVIC IRQChannel = EXTI4 15 IRQn;//配置 4—15 通道
91.
        NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelPriority = 0x00;//优先级设为 0
92.
        NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;//使能通道
93.
        NVIC Init(&NVIC InitStruct);
94.
95.
        /* EXTI line gpio config(PF7) *外部 IO 端口配置*/
        GPIO InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
96.
97. GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
98. GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_2;
99.
       GPIO InitStruct.GPIO PuPd = GPIO_PuPd_UP; // 上拉输入
100.
        GPIO Init(GPIOF, &GPIO InitStruct);
101.
102.
            /* EXTI line(PF7) mode config 外部中断配置 */
103.
        SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOF, EXTI_PinSource7);//配置外部中断源
104.
        EXTI InitStruct.EXTI Line = EXTI Line7; //外部中断线程
105.
        EXTI InitStruct.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;//外部中断模式
106.
            EXTI InitStruct.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling; //下降沿中断
107
            EXTI InitStruct.EXTI LineCmd = ENABLE;//使能外部中断
108.
            EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
109.
```

#### 整个文件工程应该调动的文件如下图所示:





其中 exit.c 就是上面我们编写的按键中断初始化的驱动函数。而 Lib 树下文件我们之间添加 ST 公司提供的库函数。这里面,我们需要在 stm32f0xx\_it.c 中加入相应的中断后执行函数,也就是发生按键中断后,我们执行反转 LED 的命令:

```
110.
        void EXTI4 15 IRQHandler(void)
111. {
112.
      if(EXTI GetITStatus(EXTI Line7) != RESET)
113.
114.
        GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 2,
115.
                           (BitAction)((1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_2))));
116.
        GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 3,
117.
                           (BitAction)((1-GPIO ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO Pin 3))));
        //翻转 led 灯
118.
119.
        EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line7);//清除中断标志
120.
    }
121. }
122.
```

通过上面几个步骤,下面的主函数就相当的简单了,我们直接调用 exit.h 函数就可以完成按键中断的初始化了。看看下面代码,是不是非常简单不解释:

```
123.
         #include "stm32f0xx.h"
124. #include "led.h"
125. #include "exit.h"
126.
127. int main(void)
128. {
129.
        SystemInit();
130.
        LED Init();//led 灯初始化
131.
        GPIO ResetBits(GPIOA,GPIO Pin 2);
132.
        EXIT KEY Init();//按键中断初始化
133.
         while(1)
134.
         {
135.
136.
```

实验下载到 OF-STM32F030 开发板后的实验现象如下:

