

青风手把手教你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区



淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 241364123

硬件平台: QF-STM32F030 开发板

2.13 通过 SPI 读写 SD 卡

2.13.1 原理分析


很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有U盘,FLASH芯片,SD卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于SD卡了,它不仅容量可以做到很大(32Gb以上),而且支持SPI接口,方便移动,有几种体积的尺寸可供选择(标准的SD卡尺寸,以及TF卡尺寸),能满足不同应用的要求。只需要4个IO口,就可以外扩一个最大达32GB以上的外部存储器,容量选择尺度很大,更换也很方便,而且方便移动,编程也比较简单,是单片机大容量外部存储器的首选。SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。Sd卡的通信接口这里采用的是SPI,SPI接口的使用在前面读写W25X16时已经有了分析,这里来讨论下使用SPI来读写SD卡。

本节内容没有加入文件系统,直接采用 SPI 读写 SD 卡,从软硬件两个方面来学习如何配置:

2.13.2 硬件准备:

开发板的 SD 卡设置在液晶转接板上,其硬件电路如下图所示:





其端口配置入下所示:

硬件连接: SD_DIN---PB15

SD OUT---PB14

SD SCK---PB13

SD CS---PB12


其中 SD CS:sd 卡片选管脚,低电平有效

SD SCK:sd 卡的时钟管脚

SD_DIN: sd 卡的 spi 输入管脚。 SD OUT: sd 卡的 spi 输出管脚。

2.13.3 软件准备:

打开 keil 编译环境,设置系统工程树如下图所示:



如上所示,用户需要编写 SD 卡驱动函数,首先我们先来看看一个简单的 SD 卡测试主函数:



```
01. SD Error Status = SD RESPONSE NO ERROR;
02. SD_CardInfo SDCardInfo;
03.
04. int main (void)
05. {
06.
       SystemInit();
07.
       LCD_init();
                     // 液晶显示器初始化
08.
       LCD Clear(ORANGE); // 全屏显示白色
       POINT_COLOR =BLACK; // 定义笔的颜色为黑色
09.
10.
       BACK COLOR = WHITE ; // 定义笔的背景色为白色
11.
        /*----- SD Init ----- */
12.
     Status = SD Init();
13.
14.
     if (Status == SD_RESPONSE_NO_ERROR)
15.
16.
      /*-----*/
17.
      LCD ShowString(20,20, "SD Init is ok");
18.
      Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
19.
     }
20.
     else
21.
       {
22.
          LCD ShowString(20,20, "SD Init is error");
23.
          }
24. }
   函数首先对 SD 卡进行了初始化,调用了 sd 卡初始化代码 SD Init(), 然后读取 sd
卡信息状态。首先我们来看看 SD 卡的初始化,代码如下:
25. SD Error SD Init(void)
26. {
27.
     uint32_t i = 0;
28.
29.
     /*!< 初始化 SD SPI */
30.
     SD_SPI_Init();
31.
32.
     /*!< SD 片选写高 */
33.
     SD_CS_HIGH();
34.
35.
     /*!< 发送无效字节 0xFF, CS 至高 10 */
     /*! < CS 和 MOSI 上升为 80 个时钟周期*/
36.
37.
     for (i = 0; i \le 9; i++)
38.
39.
      /*!< Send dummy byte 0xFF */
40.
       SD WriteByte(SD DUMMY BYTE);
41.
     }
42.
```



```
43. /*-----Put SD in SPI mode-----*/
44. /*! < SD initialized and set to SPI mode properly */</li>
45. return (SD_GoIdleState());
46. }
```

SD 卡的初始化,首先要对 SD 卡的硬件接口进行设置,SD 卡采用 SPI2,接口为 PB12--PB15

PB12	SPI2_NSS	EVENTOUT	TIM1_BKIN	TSC_G6_IO2
PB13	SPI2_SCK		TIM1_CH1N	TSC_G6_IO3
PB14	SPI2_MISO	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	TSC_G6_IO4
PB15	SPI2_MOSI	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	TIM15_CH1N

采用器复用功能 0, 下面对其进行设置:

```
47. void SD SPI Init(void)
48. {
49.
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
50.
      SPI InitTypeDef
                       SPI InitStructure;
51.
52.
      /*!< 初始化 SD 卡使用的 IO 端口的时钟 */
53.
      RCC_AHBPeriphClockCmd(SD_CS_GPIO_CLK | SD_SPI_MOSI_GPIO_CLK |
   SD SPI MISO GPIO CLK | SD SPI SCK GPIO CLK , ENABLE);
54.
55.
      /*!< SD SPI 外设时钟使能 */
56.
      RCC APB1PeriphClockCmd(SD SPI CLK, ENABLE);
57.
58.
      /*!< 配置 SD SPI 管脚: SCK */
59.
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = SD SPI SCK PIN;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
60.
61.
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
      GPIO InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
62.
63.
      GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
64.
      GPIO Init(SD SPI SCK GPIO PORT, &GPIO InitStructure);
65.
66.
      /*!< 配置 SD SPI 管脚: MISO */
67.
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = SD SPI MISO PIN;
68.
      GPIO_Init(SD_SPI_MISO_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
69.
70.
      /*!< 配置 SD SPI 管脚: MOSI */
71.
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = SD SPI MOSI PIN;
72.
      GPIO Init(SD SPI MOSI GPIO PORT, &GPIO InitStructure);
73.
74.
      /*!<配置 SD SPI CS PIN 管脚: SD Card CS pin */
75.
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = SD CS PIN;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
76.
77.
      GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
78.
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
```



```
79.
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
80.
      GPIO_Init(SD_CS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
81.
82.
      /*配置 SPI 复用*/
83.
      GPIO PinAFConfig(SD SPI SCK GPIO PORT, SD SPI SCK SOURCE, SD SPI SCK AF);
84.
      GPIO PinAFConfig(SD SPI MISO GPIO PORT, SD SPI MISO SOURCE,
   SD SPI MISO AF);
      GPIO PinAFConfig(SD SPI MOSI GPIO PORT, SD SPI MOSI SOURCE,
85.
   SD_SPI_MOSI_AF);
86.
87.
      /*!< SD SPI 配置参数 */
88.
      SPI InitStructure.SPI Direction = SPI Direction 2Lines FullDuplex;
89.
      SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Master;
90.
      SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
91.
      SPI InitStructure.SPI CPOL = SPI CPOL High;
92.
      SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
93.
      SPI InitStructure.SPI NSS = SPI NSS Soft;
94.
      SPI InitStructure.SPI BaudRatePrescaler = SPI BaudRatePrescaler 2;
95.
96.
      SPI InitStructure.SPI FirstBit = SPI FirstBit MSB;
97.
      SPI InitStructure.SPI CRCPolynomial = 7;
98.
      SPI Init(SD SPI, &SPI InitStructure);
99.
100.
      SPI RxFIFOThresholdConfig(SD SPI, SPI RxFIFOThreshold QF);
101.
102.
      SPI Cmd(SD SPI, ENABLE); /*! < SD SPI enable */
103. }
  然后编写 SD 卡信息检测函数,依次检测 sd 包含的信息,判断信息序列是否正确,
可以按照下面方式进行编写:
      *@brief 返回有关特定卡的信息
105.
      * @param cardinfo: pointer to a SD CardInfo structure that contains all SD
106.
                card information.
107. * @retval The SD Response:
108.
                - SD RESPONSE_FAILURE. Sequence failed
109.
                - SD_RESPONSE_NO_ERROR: Sequence succeed
110.
111. SD Error SD GetCardInfo(SD CardInfo *cardinfo)
112. {
113.
      SD Error status = SD RESPONSE FAILURE;
114.
115.
      SD GetCSDRegister(&(cardinfo->SD csd));
116.
      status = SD GetCIDRegister(&(cardinfo->SD cid));
117.
      cardinfo->CardCapacity = (cardinfo->SD csd.DeviceSize + 1);
      cardinfo->CardCapacity *= (1 << (cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul + 2));
118.
```



```
119. cardinfo->CardBlockSize = 1 << (cardinfo->SD_csd.RdBlockLen);
```

120. cardinfo->CardCapacity *= cardinfo->CardBlockSize;

121.

122. /*!< Returns the reponse */

123. return status;

124. }

大家注意,SD 卡的整个信息,我们在 sd.h 中采用一个结构体表示 SD_CardInfo 来表示:

typedef struct

125. {

- 126. SD CSD SD csd; /*!< 卡的具体数据 */
- 127. SD CID SD cid; /*!< 存储卡标识数据 */
- 128. uint32_t CardCapacity; /*!< 卡片容量 */
- 129. uint32_t CardBlockSize; /*!< 卡的块大小 */
- 130. SD CardInfo;

这个结构体中的成员 SD_CSD SD_csd, SD_CID SD_cid 我们也写成结构体的类型, 这里表示了 SD 卡的几个重要信息。其详细定义可以在文件 《SD 卡协议(物理层)》中找到详细说明,这里就不再罗嗦了。

SD 卡给出一些基本操作命令,我们列出部分如下表所示:

表 1. 部分 SD 存储卡命令

Command	Mnemonic	Argument	Reply	Description
0 (0x00)	GO_IDLE_STATE	none	R1	Resets the SD card.
9 (0x09)	SEND_CSD	none	R1	Sends card-specific data.
10 (0x0a)	SEND_CID	none	R1	Sends card identification.
17 (0x11)	READ_SINGLE_BLOCK	address	R1	Reads a block at byte address.
24 (0x18)	WRITE_BLOCK	address	R1	Writes a block at byte address.
55 (0x37)	APP_CMD	none	R1	Prefix for application command.
59 (0x3b)	CRC_ON_OFF	Only Bit 0	R1	Argument sets CRC on (1) or off (0).
41 (0x29)	SEND_OP_COND	none	R1	Starts card initialization.

在 SD.H 文件中, 我们需要对这些命令进行定义,这样在操作函数中可以直接使用:

131. #define SD_CMD_GO_IDLE_STATE	0 /*! < CMD0 = 0x40 */
132. #define SD_CMD_SEND_OP_COND	1 /*! < CMD1 = 0x41 */
133. #define SD_CMD_SEND_CSD	9 $/*! < CMD9 = 0x49 */$
134. #define SD_CMD_SEND_CID	10 /*! < CMD10 = 0x4A */
135. #define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION	12 /*! < CMD12 = 0x4C */
136. #define SD_CMD_SEND_STATUS	13 $/*! < CMD13 = 0x4D */$
137. #define SD_CMD_SET_BLOCKLEN	16 /*! < CMD16 = 0x50 */
138. #define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK	17 /*! < CMD17 = 0x51 */
139. #define SD_CMD_READ_MULT_BLOCK	18 $/*! < CMD18 = 0x52 */$
140. #define SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT	23 /*! $<$ CMD23 = 0x57 */

QF-STM32F030 V1.0 手把手教你学

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

141. #define SD CMD WRITE SINGLE BLOCK 24 /*! < CMD24 = 0x58 */142. #define SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK 25 /*! < CMD25 = 0x59 */143. #define SD CMD PROG CSD 27 /*! < CMD27 = 0x5B */144. #define SD CMD SET WRITE PROT 28 /*! < CMD28 = 0x5C */145. #define SD CMD CLR WRITE PROT 29 /*! < CMD29 = 0x5D */146. #define SD CMD SEND WRITE PROT 30 /*! < CMD30 = 0x5E */147. #define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_START 32 /*! < CMD32 = 0x60 */148. #define SD CMD SD ERASE GRP END 33 /*! < CMD33 = 0x61 */149. #define SD CMD UNTAG SECTOR 34 /*! < CMD34 = 0x62 */150. #define SD CMD ERASE GRP START 35 /*! < CMD35 = 0x63 */151. #define SD CMD ERASE GRP END 36 /*! < CMD36 = 0x64 */152. #define SD CMD UNTAG ERASE GROUP 37 /*! < CMD37 = 0x65 */153. #define SD CMD ERASE 38 /*! < CMD38 = 0x66 */

完成这些定义之后,我们就就来编写 SD 卡的操作函数了。根据《SD 卡协议(物理 层)》文件中的说明,SD 卡的操作可以分为下面三种类型:

- 154. /*!<SD 卡块操作 */
- 155. SD Error SD ReadBlock(uint8 t* pBuffer, uint32 t ReadAddr, uint16 t BlockSize);
- 156. SD_Error SD_ReadMultiBlocks(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks);
- 157. SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize);
- 158. SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks);
- 159. /*!<SD 寄存器相关操作 */
- 160. SD Error SD GetCSDRegister(SD CSD* SD csd);
- 161. SD Error SD GetCIDRegister(SD CID* SD cid);
- 162. void SD SendCmd(uint8 t Cmd, uint32 t Arg, uint8 t Crc);
- 163. SD Error SD GetResponse(uint8 t Response);
- 164. uint8 t SD GetDataResponse(void);
- 165. SD Error SD GoldleState(void);
- 166. uint16_t SD_GetStatus(void);
- 167.
- 168. /*!<SD 卡字节操作 */
- 169. uint8_t SD_WriteByte(uint8_t byte);
- 170. uint8 t SD ReadByte(void);

下面我们来举其中一个例子, 从 SD 卡读取块数据,首先我们需要详细阅读《SD 卡协议(物理层)》,文件中给出了读取块数据的基本操作步骤如下图所示:




Figure 3-3: (Multiple) Block Read Operation

首先要发送读取命令, sd 卡应答无错误后开始传输数据,数据传输结束后再返回结束 应答。基本就这 3 步。首先看看发送命令,文件中表示结构 48bit 如下图所示:




Figure 3-5: Command Token Format

根据这个方式编写发送命令函数,含6个字节:

```
171. void SD SendCmd(uint8 t Cmd, uint32 t Arg, uint8 t Crc)
172. {
173.
       uint32 t i = 0x00;
174.
175.
       uint8 t Frame[6];
176.
177.
       Frame[0] = (Cmd \mid 0x40); /*!< Construct byte 1 */
178.
179.
       Frame[1] = (uint8 t)(Arg \gg 24); /*! < Construct byte 2 */
180.
181.
       Frame[2] = (uint8 t)(Arg \gg 16); /*! < Construct byte 3 */
182.
183.
       Frame[3] = (uint8 t)(Arg \gg 8); /*! < Construct byte 4 */
184.
185.
       Frame[4] = (uint8 t)(Arg); /*! < Construct byte 5 */
186.
187.
       Frame [5] = (Crc); /*! < Construct CRC: byte 6 */
188.
189.
       for (i = 0; i < 6; i++)
190.
191.
          SD WriteByte(Frame[i]); /*!< Send the Cmd bytes */
192.
193. }
```



Sd 卡的应答结构如下图所示:




Figure 3-6: Response Token Format

因此根据上面所分析的三个步骤,读单个块数据的子函数编写代码如下图所示:

```
194. /**
195.
      *@brief 从SD卡读取块数据.
196.
                pBuffer:指向从 sd 卡读出的接收数据缓冲指针
      * @param
197.
      * @param
                ReadAddr:sd 卡读取的内部地址.
198.
                BlockSize: sd 卡块的大小.
      * @param
199.
      * @retval The SD Response:
200.
               - SD RESPONSE FAILURE: Sequence failed
201.
               - SD RESPONSE NO ERROR: Sequence succeed
202.
      */
203. SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize)
204. {
205.
      uint32 t i = 0;
206.
      SD Error rvalue = SD RESPONSE FAILURE;
207
208.
     /*!< SD 片选置低*/
209.
     SD CS LOW();
210.
211.
     /*!< 发送命令 CMD17 (SD CMD READ SINGLE BLOCK) 去读取一个块 */
212.
      SD SendCmd(SD CMD READ SINGLE BLOCK, ReadAddr, 0xFF);
213.
214.
      /*!< 监测 SD 卡识别读块命令: R1 response (0x00: no errors) */
215.
      if (!SD_GetResponse(SD_RESPONSE_NO_ERROR))
216.
      {
217.
        /*!< 标示数据传送开始 */
218.
        if (!SD GetResponse(SD START DATA SINGLE BLOCK READ))
219.
220.
          /*!< 读取 SD 卡块数据 */
221.
          for (i = 0; i < BlockSize; i++)
222.
223.
            /*!保存接收数据值缓冲 */
224.
            *pBuffer = SD_ReadByte();
```



```
225.
           pBuffer++;
226.
         }
227.
         /*!< Get CRC bytes (not really needed by us, but required by SD) */
228.
         SD ReadByte();
229.
         SD ReadByte();
230.
         /*!< 设置相应成功*/
231.
         rvalue = SD_RESPONSE_NO_ERROR;
232.
       }
233. }
234.
    /*!< SD 片选为高 */
235.
     SD_CS_HIGH();
236.
237. /*!< 发送空字节: 8 个时钟脉冲延迟 */
238.
     SD_WriteByte(SD_DUMMY_BYTE);
239.
240. /*!< 返回相应 */
241. return rvalue;
242. }
主函数对 SD 进行测试:
243. #include "stm32f0xx.h"
244. #include "sd.h"
245. #include "ili9328.h"
246.
247. SD Error Status = SD RESPONSE NO ERROR;
248. SD CardInfo SDCardInfo;
249.
250. int main (void)
251. {
252.
       SystemInit();
253.
                      // 液晶显示器初始化
       LCD init();
254.
       LCD Clear(ORANGE); // 全屏显示白色
255.
       POINT COLOR =BLACK; // 定义笔的颜色为黑色
256.
       BACK COLOR = WHITE ; // 定义笔的背景色为白色
         /*-----*/
257.
258.
     Status = SD_Init();
259.
260.
     if (Status == SD RESPONSE NO ERROR)
261.
262.
      /*-----*/
263.
      LCD ShowString(20,20, "SD Init is ok");
      Status = SD GetCardInfo(&SDCardInfo);
264.
265.
     }
     else
266.
267.
       {
```



QF-STM32F030 V1.0 手把手教你学

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

```
268. LCD_ShowString(20,20, "SD_Init is error");
269. }
270. }
```

这里面就简要的举了一个读取 SD 块的例子,整个 SD 卡的操作要严格按照其协议规定的时序进行书写,每个 SD 卡的操作都有相应的操作命令,大家自己编写代码的时候需要参考《SD 卡协议(物理层)》文件,在这里大家弄懂了我们怎么更加 SD 卡协议书写 SD 卡操作代码,我的任务就算完成了,当然这里面注意我们的代码只支持 2G 以内的 SD 卡,后续会更新超过 2G 的代码。谢谢大家指正。