

青风手把手教你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 241364123

硬件平台: QF-STM32F030 开发板

2.15 文件系统操作 SD 卡

2.15.1 原理分析

很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有 U 盘,FLASH 芯片,SD 卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于 SD 卡了,它不仅容量可以做到很大(32Gb 以上),而且支持 SPI 接口,方便移动,有几种体积的尺寸可供选择(标准的 SD 卡尺寸,以及 TF 卡尺寸),能满足不同应用的要求。只需要 4 个 IO 口,就可以外扩一个最大达 32GB 以上的外部存储器,容量选择尺度很大,更换也很方便,而且方便移动,编程也比较简单,是单片机大容量外部存储器的首选。


FATFS 是一个专为小型嵌入式系统调计的通用文件系统模块。FATFS 是用 ANSI C (标准 C 语言) 相兼容的语法书写,并且完全地实现了与磁盘 I0 层分离,因此它是与硬件无关的。它完全不需要任何修改就能被集成到低成本的微控器(MCU)中,与 WINDOWS FAT 相兼容的文件系统。与平台无关,便于移植。对代码存储器的大小和运行时所需 RAM 的大小及其它硬件性能要求很低,所以 FATFS 可以很好地运用在低成本的嵌入式系统中。

移植的版本为: FatFs_vR0.08a,本节是在上一节直接操作 SD 卡的基础上进行的,下面就从软硬件两个方面入手详细分析如何移植 FATFA 文件系统:

2.15.2 硬件准备:

如下图所示:





端口配置:

开发板中采用了较为小的 msd 卡作为存储卡,这是由于 msd 卡的使用较为广泛,有取代 SD 卡的趋势。通信方式采用 SPI 接口方式,连接如下:

硬件连接:

PB15-----SD CS sd 卡片选管脚

PB14-----SD OUT sd 卡 MISO 端口

PB13-----SD_DIN sd 卡 MOSI 端口

PB12-----SD_SCK sd 卡 sck 管脚

2.15.3 软件准备:

下面我们来看看 FATFS 的移植过程,首先要介绍下 FATFS 的基本结构: 我们下载 FATFS VR0.08 版本如下所示:



这个文件包里包含了这个几个文件:




淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

00readme.txt:这个文件主要是对其他的几个文件功能进行说明,以及整个 FATFS 的版本信息。这个文件可有可无。

下面 4 个函数是主要的使用函数:

diskio.c:底层磁盘的操作函数,这些函数需要用户自己实现ff.c 独立于底层介质操作文件的函数,完全由 ANSI C 编写

integer.h 一些数值类型的定义 ffconf.h fatfs 调用的基本配置 我们看看其文件结构图:




这个文件系统是分层而成的,对于用户层,我们只需要修改接口文件就可以直接和硬件相结合,如下图所示:



我们需要修改的只有 diskio.c 和 ffconf.h 函数,这两个函数和硬件对接就 OK 了,而文件夹 option 内提供了一些文字函数,比如说 CC936 支持汉字。

我们把上面文件夹内容移植入 KEIL 建立工程树如下,我们需要加入工程树的文件为ff.c, diskio.c 这两个函数:





我们主要需要编写 diskio.c 函数,在原来文件加入 SD 卡的操作函数,如下面蓝色所示:

```
01. DSTATUS disk_initialize (
02.
         BYTE drv
                                   /* Physical drive nmuber (0..) */
03. )
04. {
05. SD Error res = SD RESPONSE FAILURE;
06.
     res = SD_Init(); //用户直接初始化 SD
07.
     return ((DSTATUS)res);
08.
09. DSTATUS disk status (
10.
         BYTE drv
                          /* Physical drive nmuber (0) */
11. )
12. {
13
         if (drv) return STA NOINIT;
                                       /* Supports only single drive */
14.
         return 0;
                      //返回磁盘状态
15. }
16. DRESULT disk read (
17.
                          /* Physical drive nmuber (0..) */
         BYTE drv,
18.
         BYTE *buff,
                          /* Data buffer to store read data */
19.
         DWORD sector,
                                   /* Sector address (LBA) */
20.
         BYTE count
                          /* Number of sectors to read (1..255) */
```



```
21. )
22. {
23.
      SD ReadBlock(buff, sector << 9, 512);//读扇区
24.
         return RES OK;
25. }
26. \#if_READONLY == 0
27. DRESULT disk write (
28.
                      /* Physical drive nmuber (0..) */
      BYTE drv,
      const BYTE *buff, /* Data to be written */
29.
30.
                      /* Sector address (LBA) */
      DWORD sector,
31.
                   /* Number of sectors to write (1..255) */
      BYTE count
32. )
33. {
34.
       SD WriteBlock((BYTE*)buff, sector << 9,512);//写扇区
35.
      return RES OK;
36. }
37. #endif /* _READONLY */
   上面加入的函数在 SD.H 函数中编写,上一节内容里面已经讲过,所示在函数的头
文件里, 我们需要加入#include "sd.h", 如下所示:
38. #include "diskio.h"
39. #include "stm32f0xx.h"
40. #include "ffconf.h"
41. #include "sd.h"
  同时我们进入到 ffconf.h 文件中,在这个文件中,我们需要加入支持中文字符,修改
42. #define CODE PAGE 936
 936 为汉字码,修改的同时我们在工程中加入 cc936.c 函数。
那么这时 FATFS 系统文件基本移植完成,那么我们使用的时候就可以不管硬件问题,
直接调用 FATFS 接口函数:
应用层程序结口如下
f mount - 注册和取消工作区
f open - 打开或者创建文件
f close -关闭一个文件
f_read - 从文件中读取数据
f_write -向 文件中写入数据
f 1seek - 移动文件读指针 (RP), 扩展文件大小
f truncate - 缩减文件大小
f sync - 清空缓存数据,实现数据同步
f_opendir - 打开一个目录
f readdir - 列举目录中的条目(包括文件和子目录)。
f_getfree - 获取可用簇
f stat - 获取文件属性
f mkdir - 创建文件
f_unlink - 删除文件或者目录
```

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

```
f chmod - 更改属性
f_utime -更改时间戳
f_rename - 重命名或者移动一个文件或目录
f mkfs - 格式化磁盘
f_forward - 将文件数据直接送入数据流中
f chdir - 改变当前所在目录
f chdrive - 改变当前所在驱动器
f_gets -读字符串
f_putc - 写一个字符
f_puts - 写字符串
f printf - 写入一个格式化字符串
磁盘 I/0 接口
disk_initialize - 磁盘初始化
disk_status - 获取磁盘属性
disk read - 读扇区
disk_write - 写扇区
disk ioctl - 独立的磁盘控制资源
get_fattime - 获取时间
这些接口命令在ff.c 函数中被定义了。也就是说这里面用户可以不用改变其中内容,它
与硬件层没有关系,是独立的文件系统,也就是说只有移植过来就可以了。这些函数
基本上就可以完成 SD 卡的相关操作,可以在主函数里进行使用,如下程序所示:
43.
      LCD init();
               // 液晶显示器初始化
44.
      LCD_Clear(ORANGE); // 全屏显示白色
45.
      POINT COLOR =BLACK; // 定义笔的颜色为黑色
      BACK COLOR = WHITE ; // 定义笔的背景色为白色
46.
47.
       /*-----*/
48.
      disk initialize(0);
      LCD_ShowString(20,20,
49.
                        "mmc/sd 演示");
50.
    res = f mount(0, \&fs);
51.
      if(res == FR OK)
52.
      LCD ShowString(20,40,
                        "mmc/sd 初始化成功 ");
53.
   else
54.
   LCD ShowString(20,40, "mmc/sd 初始化失败");
55.
56.
   res=f_open(&fsrc,"12-29.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
57.
   if (res == FR OK)
     LCD ShowString(20,60, "文件创建成功");
58.
59.
60.
    LCD_ShowString(20,60, "文件创建失败");
61.
   res = f_write(&fsrc, &w_buffer, countof(w buffer), &bw);
62.
63.
64.
   if (res == FR OK)
65.
    LCD_ShowString(20,80, "SD 卡写成功");
```



```
66.
     else
67.
      LCD_ShowString(20,80, "SD 卡写失败");
68.
69.
     res=f close(&fsrc);
70.
     if (res == FR OK)
71.
     LCD ShowString(20,100, "文本关闭成功");
72.
73.
     LCD_ShowString(20,100, "文本关闭失败");
74.
75.
     res=f open(&fsrc,"12-29.TXT",FA READ);
76.
     if (res == FR OK)
77.
        LCD ShowString(20,120, "打开文本成功");
78.
     else
79.
     LCD_ShowString(20,120, "打开文本失败");
80.
         res = f read(&fsrc, &buffer, 1024, &br);
81.
         if (res == FR OK)
82.
         LCD_ShowString(20,140, "文件读取成功");
83.
84.
             LCD_ShowString(20,160, buffer);
85.
         else
86.
          LCD_ShowString(20,140, "读文件失败");
```

所以这样看来,SD 卡的 FATFS 文件的移植和使用还是很简单的,不过要详细理解文件系统的编写机制还需要读者多多研究了。

2.15.4 实验下载现象:

MINISD 卡插入后的测试结果在触摸屏 TFT 上显示如下所示:

