

# 青风带你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

QQ: 157736409

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

邮箱: wanqin\_002@126.com


硬件平台: QF-STM32F030 开发板

### 2.2 系统时钟设置

#### 2.2.1 原理分析:

系统时钟的设置在运行 MCU 时是十分关键的问题,你需要知道你的 CPU 跑在什么样的速度,使用什么样的时钟,如何设置。这些问题我们都在这一节一一讲述,并且同时将会通过硬件参数的系统滴答时钟 SysTick 来进行精确定时。

Stm32f030 系列属于 cortex m0 系列内核,时钟速率最快可以跑到接近 50MHZ 左右,那么其内核时钟如何产生的了? 我们首先看看下面的时钟结构图:





图中的我们可以看到,M0 的时钟实际上是有多种选择途径的,你采用外部高速晶振时钟可以,也可以采用内部的高速时钟,最终都要通过一个 PLL 进行倍频的,倍频之后再分频提供给 AHB 总线,AHB 总线上挂了系统 CPU,AHB 分频后的时钟就是 CPU 的工作时钟了。之后还要通过 APB 时钟分频提供给其他的外设使用。上面所分析的就是 M0 内部时钟是如何产生的。知道这些了,我们就来通过 KEIL 编译环境对这个工作时钟状态进行设置。

#### 2.2.2 软件准备:

我们首先结合软件程序进行讲解。首先看看通过 keil 建立工程项目,如下图所示: Keil 的工程树建立如下图所示: lib 中加入 gpio 和 rcc 两个库文件,分别用于设置 GPIO 和 rcc 时钟。用户需要编写 systick.c 文件用于设置时钟滴答。



如上图所示,其中多系统时钟,打开 stm32f0xx.h 文件,在 1928 行我们看见下面一个定义:

```
Bit definition for RCC_CR register
#define
         RCC_CR_HSION
                                                 ((uint32_t)0x00000001)
                                                                                 /*!< Internal High Speed clock enable */
                                                                                 /*!< Internal High Speed clock ready flag */
#define
         RCC CR HSIRDY
                                                 ((uint32 t)0x000000002)
                                                                                 /*!< Internal High Speed clock trimming */
         RCC CR HSITRIM
                                                 ((uint32_t)0x000000F8)
((uint32_t)0x0000FF00)
#define
         RCC CR HSICAL
#define
                                                                                      Internal High Speed clock Calibration
#define
         RCC CR HSEON
                                                 ((uint32_t)0x00010000)
                                                                                  *!< External High Speed clock enable */
         RCC_CR_HSERDY
                                                 ((uint32_t)0x00020000)
#define
                                                                                       External
#define
         RCC CR HSEBYP
                                                 ((uint32_t)0x00040000)
                                                                                 /*!< External High Speed clock Bypass */
#define
         RCC CR CSSON
                                                 ((uint32_t)0x00080000)
((uint32_t)0x01000000)
                                                                                 /*!< Clock Security System enable */
#define
         RCC CR PLLON
                                                                                 /*!< PLL enable */
#define RCC_CR_PLLRDY
                                                 ((uint32_t)0x02000000)
                                                                                 /*!< PLL clock ready flag */
```

红色方框标的就是外部高速时钟的定义,设置 RCC\_CR 寄存器,在系统启动时,在 system\_stm32f0xx.c 文件内定义好了系统时钟的配置函数,那么在启动项首先直接指向 SystemInit,启动项文件我们在 startup stm32f0xx.s 中可以找到如下代码:

```
01.
     Reset Handler
                     PROC
02.
                   EXPORT Reset Handler
                                                          [WEAK]
03.
           IMPORT __main
04.
           IMPORT SystemInit
05.
                   LDR
                            R0, =SystemInit//启动项首先进入系统初始化
06.
                   BLX
                           R0
07.
                   LDR
                            R0, = main//之后才去跑主函数
08.
                   BX
                           R<sub>0</sub>
```

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

09. ENDP

10.

我们点击查看 SystemInit 的原函数定义,这个函数在在 system\_stm32f0xx.c 文件中进行了设置:

- 11. void SystemInit (void)
- 12. {
- 13. /\* Set HSION bit \*/
- 14. RCC->CR |= (uint32\_t)0x00000001;

15.

- 16. #if defined (STM32F0XX MD) || defined (STM32F030X8)
- /\* Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE[2:0], ADCPRE and MCOSEL[2:0] bits \*/
- 18. RCC->CFGR &= (uint32 t)0xF8FFB80C;
- 19. #else
- /\* Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE[2:0], ADCPRE, MCOSEL[2:0], MCOPRE[2:0] and PLLNODIV bits \*/
- 21. RCC->CFGR &= (uint32\_t)0x08FFB80C;
- 22. #endif /\* STM32F0XX MD or STM32F030X8 \*/

这里注意一点就是,在函数里区分了 stm32f030x8 没有设置 PLLNODIV 这个寄存器位,如参考手册说明:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PLL NODIV	МС	MCOPRE[2:0]			MCO[3:0]				Res.	PLLMUL[3:0]				PLL XTPRE	PLLS RC
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	-11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res	ADCP RE	Res	Res.	Res.	PPRE[2:0]			HPRE[3:0]				SWS[1:0]		SW[1:0]	
	rw				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	T	r	rw	rw

Bit 31 PLLNODIV: PLL clock not divided for MCO (not available on STM32F030x8 devices)

This bit is set and cleared by software. It switches off divider by 2 for PLL connection to MCO.

- 0: PLL is divided by 2 for MCO
- 1: PLL is not divided for MCO

并且在这个函数末尾定义了 SetSysClock()函数,这个 SetSysClock()函数里面正好使用了:

/\* Enable HSE \*/

RCC->CR = ((uint32 t)RCC CR HSEON);

这句话使能了 HSE。HSI 称为高速内部振荡时钟,HSE 称为外部振荡时钟。同时在文件系统中定义系统内核时钟为 48MHZ。根据初始化

**23.** RCC->CFGR &= (uint32\_t)0xF8FFB80C;




根据上面的代码,可以更新你所选择的时钟源。

24. uint32\_t SystemCoreClock = 48000000;

下面一段代码定义了 HSE 通过 PLL 配置为 48MHZ:

- 25. /\* PLL configuration = HSE \* 6 = 48 MHz \*/
- 26. RCC->CFGR &= (uint32\_t)((uint32\_t)~(RCC\_CFGR\_PLLSRC | RCC\_CFGR\_PLLXTPRE | RCC\_CFGR\_PLLMULL));
- 27. RCC->CFGR |= (uint32\_t)(RCC\_CFGR\_PLLSRC\_PREDIV1 | RCC\_CFGR\_PLLXTPRE\_PREDIV1 | RCC\_CFGR\_PLLMULL6);
  28.

#### 系统外部时钟模型如下:



startup\_stm32f0xx.s 是建立 stm32f030 keil 工程项目后 MDK 自动产生的。可以看到系统启动后首先确定系统时钟,然后才进入住函数。系统时钟配置好后,我们在来通过 SysTick 来进行精确定时,来驱动 LED 进行闪烁,这里面设置 ms 级的配置,然后设置 10s 闪烁,大家下载程序后可以对照时钟看是不是 10s 进行闪烁。

首先建立一个延迟函数, nTime 作为定时数。SysTick 配置通过设置为 1ms,为 SystemCoreClock / 1000:

```
29. void Delay_ms(__IO uint32_t nTime)//延迟函数,设置为 MS
30. {
31. TimingDelay = nTime;//时钟滴答数
```



```
32.
33.
     while(TimingDelay != 0);
34. }
35.
36.
37. void Systick_Init(void)
38. {
     if (SysTick Config(SystemCoreClock / 1000))//设置为 1 毫秒
39.
40.
41.
       /* Capture error */
42.
       while (1);
43. }
44. }
   并且通过 TimingDelay Decrement 调动中断,代码如下:
45. void TimingDelay_Decrement(void)
46. {
     if (TimingDelay != 0x00)
47.
48.
49.
       TimingDelay--;
50. }
51. }
   在 stm32f0xx it.c 中定义 SysTick Handler 中断函数,函数调用 TimingDelay_Decrement:
52. void SysTick_Handler(void)
53. {
54.
           TimingDelay_Decrement();//调动中断函数
55. }
   最后我们调用上面编写的 systick.c 子函数,编写主函数如下:
56. #include "stm32f0xx.h"
57. #include "systick.h"
58. #include "led.h"
59.
60. int main(void)
61. {
62.
      SystemInit();//系统初始化
      LED_Init();//led 灯初始化
63.
64.
      Systick_Init();//时钟滴答初始化
65.
      while(1)
66.
67.
       LED_Open();
68.
        Delay ms(10000); //延时 1s
69.
       LED_Close();
70.
        Delay_ms(10000);
71.
       }
72. }
```



## 实验现象:

Led 灯按照 1s 等间隔的闪烁,精确定时。