AN1102 ATK-VS1053 MP3 模块使用说明

本应用文档(AN1102,对应 ALIENTEK MiniSTM32 开发板扩展实验 10)将教大家如何在 ALIENTEK STM32 开发板上使用 ATK-VS1053 MP3 模块。本文档我们将使用 ATK-VS1053 MP3 模实现音频播放,设计一个属于你自己的 MP3!

本文档分为如下几部分:

- 1, ATK-VS1053 MP3 模块简介
- 2, 硬件连接
- 3, 软件实现
- 4, 验证

1、ATK-VS1053 MP3 模块简介

ATK-VS1053 MP3 MODULE 是 ALIENTEK 推出的一款高性能音频编解码模块,该模块采用 VS1053B 作为主芯片,支持: MP3/WMA/OGG/WAV/FLAC/MIDI/AAC 等音频格式的解码,并支持: OGG/WAV 音频格式的录音,支持高低音调节以及 EarSpeaker 空间效果设置,功能十分强大。

1.1 模块资源简介

ATK-VS1053 MP3 模块是 ALIENTEK 开发的一款高性能音频编解码模块,该模块接口丰富、功能完善,仅需提供电源(3.3V/5.0V),即可通过单片机(8/16/32 位单片机均可)控制模块实现音乐播放,或者录音等功能,模块其资源图如图 1.1.1 所示:




图 1.1.1 ATK-VS1053 MP3 模块资源图

从图 1.1.1 可以看出,ATK-VS1053 MP3 模块不但外观漂亮,而且功能齐全、接口丰富,

模块尺寸为 34mm*52.6mm,并带有安装孔位,非常小巧,并且利于安装,可方便应用于各种设计。

ALIENTEK ATK-VS1053 MP3 模块板载资源如下:

- ◆ 高性能编解码芯片: VS1053B
- ◆ 1 个 LINE IN/MIC 选择接口
- ◆ 1个咪头
- ◆ 1个电源指示灯(蓝色)
- ◆ 1 个 1.8V 稳压芯片
- ◆ 1 个 3.3V 稳压芯片
- ◆ 1路 IIS 输出接口
- ◆ 1路电源及 SPI 控制接口
- ◆ 1路 3.5mm LINE IN 接口,支持双声道输入录音
- ◆ 1路 3.5mm 音频输出接口,可直接插耳机

ATK-VS1053 模块采用高准设计,特点包括:

- ▶ 板载 VS1053B 高性能编解码芯片,支持众多音频格式解码,支持 OGG/WAV 编码。
- ▶ 板载稳压电路,仅需外部提供一路 3.3V 或 5V 供电即可正常工作;
- ▶ 板载 3.5mm 耳机插口,可直接插入耳机欣赏高品质音乐;
- ▶ 板载咪头 (MIC), 无需外部麦克风, 即可实现录音;
- ▶ 板载 IIS 输出,可以接外部 DAC,获得更高音质;
- ▶ 板载电源指示灯,上电状态一目了然;
- ➤ 采用国际 A 级 PCB 料,沉金工艺加工,稳定可靠;
- > 采用全新元器件加工,纯铜镀金排针,坚固耐用;
- ▶ 人性化设计,各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计安排 合理,方便顺手。
- ▶ PCB 尺寸为 34mm*52.6mm, 并带有安装孔位, 小巧精致;

ATK-VS1053 MP3 模块的资源介绍,我们就介绍到这里,详细的介绍,请看《ATK-VS1053 MP3 模块用户手册》相关章节。

1.2 模块使用

模块通过SPI接口来接受输入的音频数据流,它可以是一个系统的从机,也可以作为独立的主机。这里我们只把它当成从机使用。我们通过SPI口向VS1053不停的输入音频数据,它就会自动帮我解码了,然后从输出通道输出音乐,这时我们接上耳机就能听到所播放的歌曲了。

模块(VS1053)通过7根信号线同主控芯片连接,分别是: XCS、XDCS、SCK、SI、SO、DREQ、和RST。其中RST是VS1053的复位信号线,低电平有效。DREQ是一个数据请求信号,用来通知主机,VS1053可以接收数据与否。SCK、SI(MOSI)和SO(MISO)则是VS1053的SPI接口,他们在XCS和XDCS的控制下面来执行不同的数据通信。另外,模块需要外部提供5V/3.3V供电,推荐采用5V供电,这样,总共需要9根线来连接。

关于VS1053 SPI通信的详细介绍,请参考《ATK-VS1053 MP3模块用户手册》2.3节。这里我们不做详细阐述了。

ATK-VS1053 MP3 模块的原理图如图 1.2.1 所示:




图1.2.1 ATK-VS1053 MP3模块原理图

模块通过 P1 接口与外部单片机系统连接, P1 引脚描述如表 1.2.1 所示:

序号	名称	说明
1	GND	地
2	5V	5V 供电口,只可以供电
3	3.3V	3.3V 供电口, 当使用 5V 供电的时候,这里可以输出 3.3V 电压给外部使用
4	XCS	片选输入(低有效)
5	XDCS	数据片选/字节同步
6	SCK	SPI 总线时钟线
7	SI	SPI 总线数据输入线
8	SO	SPI 总线数据输出线
9	DREQ	数据请求
10	RST	复位引脚(硬复位,低电平有效)

表 1.2.1 供电与通信接口 P1 口各引脚功能表

用 ATK-VS1043 MP3 模块来播放音频文件是非常简单的,一般的音频文件(MP3/WMA/OGG/WAV/MIDI/AAC 等),只需要简单的 3 步操作即可实现音频播放。

1) 复位 VS1053

这里包括了硬复位(拉低 RST)和软复位(设置 MODE 寄存器的 SM_RESET 位为 1),是为了让 VS1053 的状态回到原始状态,准备解码下一首歌曲。这里建议大家在每首歌曲播放

之前都执行一次硬件复位和软件复位,以便更好的播放音乐。

2) 配置 VS1053 的相关寄存器

这里我们配置的寄存器包括 VS1053 的模式寄存器(MODE)、时钟寄存器(CLOCKF)、音调寄存器(BASS)、音量寄存器(VOL)等。

3) 发送音频数据

当经过以上两步配置以后,我们剩下来要做的事情,就是往 VS1053 里面扔音频数据了,只要是 VS1053 支持的音频格式,直接往里面丢就可以了, VS1053 会自动识别,并进行播放。不过发送数据要在 DREQ 信号的控制下有序的进行,不能乱发。这个规则很简单:只要 DREQ变高,就向 VS1053 发送 32 个字节。然后继续等待 DREQ 变高,直到音频数据发送完。

经过以上三步, 我们就可以利用模块来播放音乐了。

2、硬件连接

本章实验功能简介:开机检测SD卡和字库是否存在,如果检测无问题,则开始循环播放SD 卡根目录的歌曲,在TFTLCD 上显示歌曲名字、播放时间、歌曲总时间、歌曲总数目、当前歌曲的编号等信息。KEY0 用于选择下一曲,KEY1 用于选择上一曲,而KEY_UP用于暂停/播放。本实验用DS1 来象征性的指示程序的运行(实际是指示一个簇的结束)。

本实验用到的资源如下:

- 1) STM32F103RBT6.
- 2) DS1.
- 3) TFTLCD 液晶模块。
- 4) SD 卡。
- 5) KEYO, KEY1, KEY UP.
- 6) ATK-VS1053 MP3模块

ALIENTEK MiniSTM32 开发板与 ATK-VS1053 MP3 模块的连接关系如图 2.1 所示:




图 2.1 ATK-VS1053 MP3 模块与 MiniSTM32 开发板连接关系图

上表中,就是ALIENTEK MiniSTM32开发板与ATK-VS1053 MP3模块的连接示意图。实际连接如图2.2所示:




图 2.2 模块与 STM32 开发板连接实物图

图中,我们总共用了 9 个杜邦线连接 ATK-VS1053 MP3 模块与 MiniSTM32 开发板,供电 采用 5V 直接供电,完全与图 2.1 所示的关系图一致。

3、软件实现

本章,我们在第二十四章实验的基础上修改,先打开第二十四章实验的工程,首先在HARDWARE文件夹所在的文件夹下新建一个MP3的文件夹。在该文件夹下新建mp3player.c 和mp3player.h 两个文件。然后在HARDWARE文件夹下新建一个VS10XX的文件夹,在该文件夹里面新建VS10XX.c和VS10XX.h两个文件。

打开VS10XX. c, 里面的代码我们不一一贴出了, 这里挑几个重要的函数给大家介绍一下, 首先要介绍的是VS_Soft_Reset, 该函数用于软复位VS1053, 其代码如下:

```
//软复位 VS10XX
//注意,在这里设置完后,系统 SPI 时钟被修改成 9M 左右
void VS_Soft_Reset(void)
{
    u8 retry;
    SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_256); //256 分频 超低速 281.25Khz
    while(VS_DQ==0); //等待空闲
    SPIx_ReadWriteByte(0X00); //启动传输
    retry=0;
    VS10XX_ID=VS_RD_Reg(SPI_STATUS);//读取状态寄存器
    VS10XX_ID>>>=4; //得到 VS10XX 的芯片信号
    if(VS10XX_ID==VS1053)VS_WR_Cmd(SPI_MODE,0x0816);//软件复位,新模式
```

```
else VS_WR_Cmd(SPI_MODE,0x0804); //软件复位,新模式
while(VS_DQ==0&&retry<200)
                               //等待 DREQ 为高
   retry++;
   delay_us(50);
};
retry=0;
while(VS_RD_Reg(SPI_CLOCKF)!=0X9800)//等待设置成功
   VS_WR_Cmd(SPI_CLOCKF,0X9800); //设置 VS10XX 的时钟,3.5 倍频 ,2xADD
   if(retry++>100)break;
VS_Rst_DecodeTime();
                         //复位解码时间
//向 VS10XX 发送 4 个字节无效数据,用以启动 SPI 发送
SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //8 分频速度
VS XDCS=0;
                            //选中数据传输 记得,这里一定要传送 0X00
SPIx_ReadWriteByte(0X0);
SPIx_ReadWriteByte(0X0);
SPIx_ReadWriteByte(0X0);
SPIx_ReadWriteByte(0X0);
                            //取消数据传输
VS XDCS=1;
```

该函数比较简单,先配置一下VS1053的模式顺便执行软复位操作,在软复位结束之后,再设置时钟,待时钟配置完成,就发送4个0XFF启动SPI发送。接下来,我们介绍一下VS_WR_Cmd函数,该函数用于向VS1053写命令,代码如下:

```
//向 VS10XX 写命令
//address:命令地址
//data:命令数据
void VS_WR_Cmd(u8 address,u16 data)
    u16 retry=0;
    while(VS_DQ==0&&(retry++)<0xfffe)retry++; //等待空闲
    SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_64);
                                //64 分频速度
    VS_XDCS=1;
    VS XCS=0;
    SPIx_ReadWriteByte(VS_WRITE_COMMAND);//发送 VS10XX 的写命令
    SPIx ReadWriteByte(address); //地址
    SPIx_ReadWriteByte(data>>8); //发送高八位
    SPIx_ReadWriteByte(data); //第八位
    VS_XCS=1;
    SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //8 分频速度
```

该函数用于向VS1053发送命令,这里要注意VS1053的写操作比读操作快(写1/4 CLKI,读1/6 CLKI),虽然说写寄存器最快可以到1/4CLKI,但是经实测在1/4CLKI的时候会出错,

所以在写寄存器的时候最好把SPI 速度调慢点,然后在发送音频数据的时候,就可以1/4CLKI的速度了。有写命令的函数,当然也有读命令的函数了。VS_RD_Reg 用于读取VS1053的寄存器的内容。该函数代码如下:

```
//读 VS10XX 的寄存器
//注意不要用倍速读取,会出错
u16 VS_RD_Reg(u8 address)
    u16 \text{ temp=0};
    u8 retry=0;
    while(VS_DQ==0&&(retry++)<0XFE); //等待空闲
    if(retry>=0XFE)return 0;
    SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_64); //64 分频速度
    VS_XDCS=1;
    VS XCS=0;
    SPIx_ReadWriteByte(VS_READ_COMMAND);//发送 VS10XX 的读命令
    SPIx ReadWriteByte(address);
                                  //地址:
    temp=SPIx_ReadWriteByte(0xff); //读取高字节
    temp=temp<<8;
    temp+=SPIx_ReadWriteByte(0xff); //读取低字节
    VS_XCS=1:
    SPIx SetSpeed(SPI SPEED 8); //8 分频速度
    return temp;
```

该函数用于读取某个寄存器的值,我们这里不多说了。VS10XX.c 的剩余代码和VS10XX.h 的代码,这里就不贴出来了。读者可以去光盘查看详细源码。

保存VS10XX.c和VS10XX.h两个文件。把VS10XX.c加入到HARDWARE组下。然后我们打开mp3player.c,该文件我们仅介绍一个函数,其他代码请看光盘的源码。这里要介绍的是Play Song 函数,该函数代码如下:

```
//播放音乐
//index:播放的歌曲编号
//返回值: 0,成功; 1,下一曲; 2,上一曲; 0xff 得到文件信息失败; 0xfe,复位失败;
u8 MUSIC_BUFFER[512];
u8 Play_Song(u16 index,u16 total)
    u32 bfactor;
    u32 bcluster:
    u16 count;
    u8 key,n;
    u16 i;
    u8 pause=0;//不暂停
    FileInfoStruct FileInfo;
    i=Get_File_Info(Cur_Dir_Cluster,&FileInfo,T_MP3|T_WMA|T_WAV|T_MID|T_FLAC
    |T_OGG,&index);
                           //得到文件信息失败。
    if(i==0)return 0xff;
```

```
if(VS_HD_Reset())return 0xfe; //硬复位
VS_Soft_Reset();
                         //软复位 VS10XX
                          //设置音量等信息
set10XX();
if(VS10XX_ID==VS1053)
    if(FileInfo.F_Type==T_FLAC)
    VS_Load_Patch((u16*)vs1053b_patch,VS1053B_PATCHLEN);
    //如果是 FLAC 文件,则加载 FLAC 用户代码.
}else //默认为 1003,其他未测试
   if(FileInfo.F_Type==T_FLAC||FileInfo.F_Type==T_OGG)return 0xfd;//不支持
LCD_Fill(0,110,239,319,WHITE);
                                        //整个屏幕清空
                                       //显示歌曲名字
Show_Str(60,150,FileInfo.F_Name,16,0);
bfactor=fatClustToSect(FileInfo.F_StartCluster); //得到开始簇对应的扇区
                                         //得到文件开始簇号
bcluster=FileInfo.F_StartCluster;
count=0;
while(1)
       //播放音乐的主循环
   if(SD_ReadDisk(MUSIC_BUFFER,bfactor,1))break;//读取一个扇区的数据
   SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8);
   //高速,对 VS1003B,最大值不能超过 36.864/6Mhz, 这里设置为 4.5M
   count++;//扇区计数器
   i=0:
   do
           //主播放循环
       if(VS_DQ!=0&&pause==0) // 非暂停 送数据给 VS1003
           VS_XDCS=0;
           for(n=0;n<32;n++) SPIx_ReadWriteByte(MUSIC_BUFFER[i++]);
           VS_XDCS=1;
       key=KEY_Scan();
       if(key)
       {
           switch(key)
               case 1://下一首歌
                  return 1;
               case 2://上一首歌
                   return 2;
               case 3://暂停/播放
                   pause=!pause;
```

```
}while(i<511);//循环发送 512 个字节
    MP3_Msg_Show(FileInfo.F_Size,index,total);
    bfactor++;
                  //扇区加
    if(count>=SectorsPerClust)//一个簇结束,换簇
        count=0;
        bcluster=FAT_NextCluster(bcluster);
        //printf("NEXT:%d\n",bcluster);
        LED1=!LED1;
        //文件结束
        if((FAT32_Enable==0&&bcluster==0xffff)||bcluster==0x0ffffff8||bcluster==
        0x0fffffff)break;//error
        bfactor=fatClustToSect(bcluster);
    }
VS_HD_Reset(); //硬复位
VS_Soft_Reset(); //软复位
LED1=1; //关闭 DS1
return 0;
          //返回按键的键值!
```

该函数,就是我们解码音乐的核心函数了,该函数得到要播放的歌曲的一些信息,然后初始化VS1053,最后在死循环里面等待DREQ 信号的到来,每次VS_DQ变高,就向VS1053发送32 个字节,知道整个文件读完。此段代码还包含了对按键的处理(暂停/播放、上一首、下一首)及当前播放的歌曲的一些状态(编号、码率、播放时间、总时间、歌曲名字等)。mp3player.c 的其他代码和mp3player.h在这里就不详细介绍了,请大家直接参考本例程源码。最后,我们在test.c里面修改main 函数如下:

```
int main(void)
{
   u8 i;
   Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
                   //延时初始化
   delay_init(72);
   uart_init(72,9600); //串口 1 初始化
                    //初始化液晶
   LCD_Init();
                   //按键扫描初始化
   KEY_Init();
   LED_Init();
                    //LED 初始化
                    //SPI FLASH 初始化
   SPI Flash Init();
   usmart_dev.init(72);
   POINT_COLOR=RED;
   LCD_ShowString(60,70,"Font checking...");
   //字体更新
   if(Font_Init())//字库不存在,则更新字库
       POINT_COLOR=RED;
```

```
LCD_Clear(WHITE);
    LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
    LCD_ShowString(60,70,"Font Updating...");
   //字体更新
    SD_Initialize();
                        //初始化 SD 卡
    while(FAT_Init())//FAT 错误
        LCD_ShowString(60,90,"FAT SYS ERROR");
        i= SD_Initialize();
        if(i)//SD 卡初始化
            LCD_ShowString(60,110,"SD_CARD ERROR");
        }
        delay_ms(500);
        LCD_Fill(60,90,240,126,WHITE);//清除显示
        delay_ms(500);
        LED0=!LED0;
    }
    LCD_Fill(60,90,240,126,WHITE);//清除显示
    while(Update_Font()!=0)//字体更新出错
        LCD_ShowString(60,90,"SYSTEM FILE LOST");
        delay_ms(500);
        LCD_ShowString(60,90,"Please Check....");
        delay_ms(500);
        LED0=!LED0;
    };
   LCD_Clear(WHITE);
Show_Str(30,70,"ALIENTEK MiniSTM32 开发板",16,0);
                    //初始化 SD 卡
SD_Initialize();
while(FAT_Init())//FAT 错误
    LCD_ShowString(60,90,"FAT SYS ERROR");
    i= SD_Initialize();
    if(i)//SD 卡初始化
        LCD_ShowString(60,110,"SD_CARD ERROR");
    delay_ms(500);
    LCD_Fill(60,90,240,126,WHITE);//清除显示
    delay_ms(500);
   LED0=!LED0;
```

该函数先检测外部flash 是否存在字库,然后对SD 卡和文件系统进行初始化,最后初始化VS1053,并在正弦测试和寄存器测试之后,开始播放SD卡根目录上的音乐。软件部分就介绍到这里。

4、验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到ALIENTEK MiniSTM32 开发板上,当检测到SD卡(里面已经有歌曲了)后,执行完两个测试(RAM测试和SIN测试)之后,就开始自动播放歌曲了,如图4.1所示:



图4.1 MP3播放中

从上图可以看出,当前正在播放第1首歌曲,总共3首歌曲,歌曲名、播放时间、总时长 及码率等信息等也都有显示。此时DS1 会随着音乐的播放而闪烁,音乐的码率越高,DS1闪 烁的越快。

只要我们在解码模块插入耳机,就能听到歌曲的声音了。同时,我们可以通过按KEY0和KEY1来切换下一曲和上一曲,通过WK UP 按键来控制播放和暂停。

至此,我们就完成了一个简单的MP3 播放器了,在此基础上进一步完善,就可以做出一个比较实用的MP3了。大家可以自己发挥想象,做出一个你心仪的MP3。

正点原子@ALIENTEK 2013-11-13

开源电子网: www.openedv.com 星翼电子官网: www.alientek.com

