

青风手把手教你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 241364123

硬件平台: QF-STM32F030 开发板

2.8 定时器输出 PWM 波

2.8.1 原理分析:

假设单片机内部没有硬件 PWM 模块,我们可以采用 Time 定时器输出 PWM 波,通过定时器的比较模式,设定预装载值,可以设计输出不同频率的 PWM 波。并且我们设置不同的翻转量,则可以设置不同的 PWM 占空比,这些运用在驱动电机或者一些相关运用中非常有用。本实验我们采用 TIM1 来产生四路频率相同的,但是占空比不同的 PWM 波。下面将从软硬件入手,分析如何通过 STM32F0 的定时器输出 PWM 波。首先是硬件方面:

2.8.2 硬件准备:


保证输出 IO 端口如下就可以:

- TIM1_CH1 pin (PA.08)
- TIM1 CH2 pin (PA.09)
- TIM1 CH3 pin (PA.10)
- TIM1 CH4 pin (PA.11)

2.8.3 软件准备:

打开 keil 编译环境,设置系统工程树如图所示:





如上图所示,在 lib 库函数调用了 stm32f0xx.tim.c 函数库,我们在驱动函数 time.c 中编写定时器输出的相关参量设置。

配置 PWM 波形输出的设置我们分成两个部分完成:

第一步: 首先是输出管脚的 IO 口设置, PWM 输出, 自然会采用到 IO 口作为输出端口,在 STM32F0 系列中, IO 端口可以复用为 TIM 定时器输出通道,如下表所示:

| Pin name | AF0 | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 |
|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----------|
| PA0 | | USART2_CTS | TIM2_CH1_ ETR | TSC_G1_IO1 | | | | COMP1_OUT |
| PA1 | EVENTOUT | USART2_RTS | TIM2_CH2 | TSC_G1_IO2 | | | 9 | Ť |
| PA2 | TIM15_CH1 | USART2_TX | TIM2_CH3 | TSC_G1_IO3 | | ĵ | | COMP2_OUT |
| PA3 | TIM15_CH2 | USART2_RX | TIM2_CH4 | TSC_G1_IO4 | | | 3 | |
| | 270.417.118.027.417.1 | | | | | | | |

我们采用了 PA0,,PA1, PA2, PA3 的复用功能 AF2 做为 TIM 定时器的 4 路输出通道。那么配置 IO 复用的代码如下:

```
01. void TIM Config(void)
02. {
03.
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
04.
05.
     /* 使能 GPIO 时钟 */
06.
     RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
07.
08.
     /* 配置 GPIO 管脚参数设置*/
09.
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
   GPIO Pin 11;
10.
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
11.
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
12.
     GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
13.
     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
14.
     GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
15.
16.
     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2); /* GPIO 管脚复用设置*/
17.
     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_2);
18.
     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_2);
```

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

```
19. GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_2);20. }
```

完成了这一步,也就打开了 PWM 输出的通道。

第二步,设置定时器的参数,配置出频率为 17.57 KHz 的 PWM 波,并且输出四路的占空比分别为: 50%, 37.5%, 25%, 12.5%.下面来讨论下如何设置:

首先考虑 time 定时器的时钟频率。如果我们设置分频数为 0,也就是说 time 定时器等于系统时钟, system_stm32f0xx.c 中已经把系统频率设置在 48MHZ,在 startup_stm32f0xx.s 中,首先运行了 systemInit 函数,因此可以确定 time 定时器运行在 48MHZ。

```
IMPORT SystemInit

LDR R0, =SystemInit

BLX R0

LDR R0, = main

BX R0

ENDP
```

定时器产生的 PWM 的频率可以按照下面的公式进行计算:

预定标的值 TIM1 Period = (time 定时器频率 / pwm 的频率) - 1

预定标的值实际上就是定时器运行多少次算一个 PWM 周期,这个在设置 pwm 频率中重要的参数。这个参数在结构体中设置。在程序中调用如下:

21. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod;

这个 TIM_TimeBaseStructure 是定时器的基础设置参数,在 stm32f0xx_tim.h 中通过结构体给出:

```
22. typedef struct
```

23. {

24. uint16_t TIM_Prescaler; /*!指定用来划分 TIM 时钟预分频值*/

25. uint16_t TIM_CounterMode; /*!指定的计数器模式*/

26. uint32_t TIM_Period; /*设置时钟周期 */

27. uint16_t TIM_ClockDivision; /*设定时钟分频 */

28. uint8 t TIM RepetitionCounter; /*指定重复计数器值 */

29. } TIM_TimeBaseInitTypeDef;

上面的结构体参数是设置 TIME 的基础参数,但是输出 PWM 波的占空比我们采用了 比 较 捕 获 模 式 , 设 置 在 什 么 情 况 下 发 生 跳 转 , 还 需 要 使 用 结 构 体 $TIM_OCInitTypeDef$,如下面所示:

```
30.
    typedef struct
31. {
32.
    uint16 t TIM OCMode;
                             /*!指定的 TIM 模式 */
33.
    uint16 t TIM OutputState;
                           /*指定的 TIM 输出比较状态 */
34.
    uint16 t TIM OutputNState; /*指定 TIM 互补的输出比较状态. */
35.
    uint32_t TIM_Pulse;
                           /*指定的脉冲值被装入到捕获比较寄存器*/
                           /*指定的脉冲值被装入到捕捉比较寄存器 */
    uint16_t TIM_OCPolarity;
36.
37.
    uint16 t TIM OCNPolarity; /*指定的互补输出极性 */
```



淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

```
38. uint16 t TIM OCIdleState; /*指定在空闲状态下的 TIM 输出比较引脚的状态 */
```

39. uint16_t TIM_OCNIdleState; /*指定在空闲状态下的互补 TIM 输出比较引脚的状态. */

40. } TIM_OCInitTypeDef;

其中 TIM Pulse 装载比较寄存器,判断什么时候发生 PWM 翻转:

41. TIM OCInitStructure.TIM Pulse = Channel1Pulse;

Channel1Pulse 的值可以按照下面的公式进行计算:

ChannelxPulse = DutyCycle * (TIM1_Period - 1) / 100

其中 DutyCycle/100 为占空比的值,TIM1_Period 就是我们前面定义的预定标的值。那么四路 PWM 的装载值可以设置为:

```
42. /*计算预定标 的值,也就是多少个时钟计数为一个周期*/
```

- 43. TimerPeriod = (SystemCoreClock / 17570) 1;
- 44. /*计算 CCR1 跳转值 在占空比为 50%时*/
- 45. Channel1Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 5 * (TimerPeriod 1)) / 10);
- 46. /*计算 CCR2 跳转值 在占空比为 37.5%时*/
- 47. Channel2Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 375 * (TimerPeriod 1)) / 1000);
- 48. /*计算 CCR3 跳转值 在占空比为 25%时*/
- 49. Channel3Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 25 * (TimerPeriod 1)) / 100);
- 50. /*计算 CCR4 跳转值 在占空比为 12.5%时*/
- 51. Channel4Pulse = (uint16 t) (((uint32 t) 125 * (TimerPeriod- 1)) / 1000);

各个数值指标设置好后,我们就按照结构体定义的参数来配置 PWM 的参数,整体的设置函数如下所示:

```
52. /* TIM1 时钟使能 */
```

- 53. RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1, ENABLE);
- 54. /* Time 定时基础设置*/
- 55. TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
- 56. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; /* Time 定时设置 为上升沿计算模式*/
- 57. TIM TimeBaseStructure.TIM Period = TimerPeriod;
- 58. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- 59. TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
- 60. TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);

61.

- 62. /* 频道 1, 2, 3, 4 的 PWM 模式设置 */
- 63. TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
- 64. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- 65. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
- 66. TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity Low;
- 67. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
- 68. TIM OCInitStructure.TIM OCIdleState = TIM OCIdleState Set;
- 69. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;

70.

- 71. TIM OCInitStructure.TIM Pulse = Channel1Pulse;//使能频道 1 配置
- 72. TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);



```
73.
74.
     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel2Pulse;//使能频道 2 配置
75.
     TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
76.
77.
     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel3Pulse;//使能频道 3 配置
78.
     TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
79.
80.
     TIM OCInitStructure.TIM Pulse = Channel4Pulse;//使能频道 4 配置
     TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
81.
82.
83.
     /* TIM1 计算器使能*/
84.
     TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
85.
86.
     /* TIM1 主输出使能 */
87.
     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
 主函数的编写就较为简单了,直接调用子函数输出:
88.
     int main(void)
89. {
90.
     TIM Config();
91.
    TIM_PWM_Config();
92.
    while (1)
93.
     {}
94. }
```