

青风带你学 stm32f030 系列教程

------ 库函数操作版本

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 241364123


硬件平台: QF-STM32F030 开发板

2.7 通用定时器 timer

2.7.1 原理分析

Stm32f0 系列通用定时器由一个 16 位或 32 位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较和 PWM)。学习 stm32f0 的核心就是认识可编程的预分频器驱动的设置。

本节介绍输出比较,通过 TM3 的比较寄存器 CCR3 和 CCR4 产生 2 路中断,通过 定时器产生不同的中断时间。其结构如下图所示:



当我们设置系统时钟位 48MHZ, TIM3 的计数时钟速率为 6 MHz 时,那么预定标器可以按下面算式进行计算:

Prescaler = (TIM3CLK / TIM3 counter clock) - 1

Prescaler = (PCLK1 / 6 MHz) - 1

那么比较寄存器 CC3 和 CC4 的更新率可以如下计算:

CC3 update rate = TIM3 counter clock / CCR3 Val = 439.4 Hz

CC4 update rate = TIM3 counter clock / CCR4_Val = 878.9 Hz


因此中断的产生反转频率为:

CC3 update rate/2 和 CC4 update rate/2 按照这个设计方案准备设计方案:

2.7.2 硬件准备:




只需要连接2个LED灯,就可以实现TIM定时了:



2.7.3 软件准备:

Time 定时器可以进行精确定时,并且通过 TIME 进行中断触发,在精确控制方面具有很好的优势。本实验采用了 TIM3 作为定时器,控制 2 路 LED 灯翻转。下面将从软硬件入手,分析如何通过 STM32F0 的定时器进行定时触发中断,从而控制 LED 灯的亮灭。



如上图所示,在 lib 库函数调用了 stm32f0xx.tim.c 函数库,我们在驱动函数 time.c 中编写定时器输出的相关参量设置。而中断执行函数则在 stm32f0xx_it.c 函数中进行编写;

配置 TIM3 的定时中断我们可以分成两个部分完成: 第一步: 首先是配置 TIM 的中断嵌套,代码如下所示:

```
01. void TIM_INT_Config(void)
```

- 02. {
- 03. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- 04. /* TIM3 时钟使能 */



```
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
06.
07. /* TIM3 中断嵌套设计*/
08. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
09. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
10. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
11. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
12. }
```

上面函数中,设置中断通道为 TIM3 中断,频道优先级设为 0,并且使能频道。这样就配置好了 TIM3 中断嵌套。当然中断要执行的操作要在 stm32f0xx_it.c 进行编写,这个等下我们再讲,我们先把 TIM3 的参数配置进行讨论:

首先来看看 TIM 定时器的基础配置参数,这个参数的配置要求在文件 stm32f0xx tim.c 中进行了描述,通过如下的结构体单元进行了归纳:

```
typedef struct
14. {
15.
     uint16_t TIM_Prescaler;
                                 /*!指定用来划分 TIM 时钟预分频值*/
     uint16 t TIM CounterMode;
                                 /*!指定的计数器模式*/
16.
17.
     uint32_t TIM_Period;
                                 /*设置时钟周期 */
     uint16 t TIM ClockDivision;
                                /*设定时钟分频 */
18.
19.
     uint8_t TIM_RepetitionCounter; /*指定重复计数器值 */
20. } TIM_TimeBaseInitTypeDef;
```

上面的结构体参数就是设置 TIME 的基础参数,下面我们就来确定这几个参数的设置:

```
21. /* Time 定时器基础设置 */
```

- 22. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
- 23. TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
- 24. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- 25. TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
- 26. TIM TimeBaseInit(TIM3, &TIM TimeBaseStructure);

TIM_Prescaler 设置预分频为 0,也就是不预分频。那么系统时钟我们设置为 48MHZ,那么 TIM 定时器也跑在了 48MHZ。而 TIM_ClockDivision 我们设为 0,也就是不进行时钟分频。 TIM _CounterMode 设置为向上计数。 TIM 计数时钟为 6MHZ,那么翻转率按照下面公式继续计算

CC3 翻转率 = TIM3 counter clock / CCR3 Val

CC4 翻转率= TIM3 counter clock / CCR4 Val

配置完基础配置后, CC3 和 CC4 的翻转要通过输入捕获实现定时器的翻转, 而定时器输入比较模式通过下面的结构体进行配置:

```
typedef struct
27.
28. {
29.
    uint16 t TIM OCMode;
                            /*!指定的 TIM 模式 */
    uint16_t TIM_OutputState;
30.
                           /*指定的 TIM 输出比较状态 */
31.
    uint16_t TIM_OutputNState; /*指定 TIM 互补的输出比较状态. */
32.
    uint32 t TIM Pulse;
                            /*指定的脉冲值被装入到捕获比较寄存器*/
33.
                           /*指定的脉冲值被装入到捕捉比较寄存器 */
    uint16_t TIM_OCPolarity;
```



```
34.
     uint16 t TIM OCNPolarity;
                               /*指定的互补输出极性 */
35.
     uint16_t TIM_OCIdleState;
                              /*指定在空闲状态下的 TIM 输出比较引脚的状态 */
36.
     uint16 t TIM OCNIdleState; /*指定在空闲状态下的互补 TIM 输出比较引脚的状态. */
37. } TIM_OCInitTypeDef;
 对上面的产生配置如下代码:
38. /* 输出比较时序模式配置设置 */
39.
     TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode Timing;
40.
     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
41.
     /* 输出比较时序模式配置: 频道 3*/
42.
     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
43.
     TIM OCInitStructure.TIM Pulse = CCR3 Val;
44.
     TIM OC3Init(TIM3, &TIM OCInitStructure);
45.
     TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
46.
     /* 输出比较时序模式配置: 频道 4 */
47.
     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
48.
     TIM OCInitStructure.TIM Pulse = CCR4 Val;
49.
     TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
50.
     TIM OC4PreloadConfig(TIM3, TIM OCPreload Disable);
51.
     /* TIM 中断使能 */
52.
     TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4, ENABLE);
53.
     /* TIM3 使能 */
54.
     TIM Cmd(TIM3, ENABLE);
那么中断我们则执行 LED 是翻转工作:
55.
56. void TIM3 IRQHandler(void)
57. {
58.
     if (TIM GetITStatus(TIM3, TIM IT CC3) != RESET)
59.
     {
60.
       TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC3);
61.
62.
       /* LED3 toggling with frequency = 219.7 Hz */
63.
       LED1 Toggle();
64.
       capture = TIM GetCapture3(TIM3);
65.
       TIM SetCompare3(TIM3, capture + CCR3 Val);
66.
     }
67.
     else
68.
     {
69.
       TIM ClearITPendingBit(TIM3, TIM IT CC4);
70.
71.
       /* LED4 toggling with frequency = 439.4 Hz */
72.
       LED2_Toggle();
73.
       capture = TIM_GetCapture4(TIM3);
74.
       TIM_SetCompare4(TIM3, capture + CCR4_Val);
```



```
75. }
76. }
```

主函数的编写就较为简单了,直接调用子函数输出:

```
int main(void)
78. {
79.
               LED_Init();
               LED1_Open();
80.
81.
               LED2_Open();
82.
               TIM_INT_Config();
83.
               TIM_OUT_Config();
84.
                 /*无限循环 */
85.
    while (1)
86.
    {
87. }
88. }
89.
```

实验现象:

两个 led 灯按照不同速率进行翻转