# 机器人(RBT)和 BMS 通讯协议 Vo.3

日期: 20170412

拟 定: 2016.08.22

最后修改: 2017.04.12

修改履历: 见附页

临时版本: V0.4

适用产品:RBT项目

## 第一部分 BMS-----ROBOT 协议

## 1.1 组网方式

RBT 主机模块(或者外部主机)与 BMS 的组网采用单主机-单从机方式。

RBT 主机模块(或者外部主机)定义为主机(Master);

BMS 定义为从机(Slave);通讯与管理亦由主机负责。

## 1.2 接口方式

#### 物理及链路层接口:

EIA-RS232C 标准, TTL 电平, 异步全双工, 通讯速率 9600bps, RTU 格式, 字节格式 1-8-1 (1 位起始位+8 位数据+1 位停止位)。

应用层接口: 帧格式, RTU, 大端模式(高字节在前), 字节发送间隔不超过 5bits。




## 1.3 通讯方式

采用主从式点对点通讯, 主机发送请求命令, 从机接受数据并发送应答帧。

若主机发送的帧数据格式错误, 从机不应答。

若无主机请求帧数据,从机保持信号侦听,不主动发送信号。

主机发送命令帧 T1-T0 的帧间隔不小于 100mS。



## 1.4 协议格式

协议帧按 RTU 格式传送数据,对应帧格式如图:

帧头 0x55 (1字节) 帧数据长度 (1字节) 指令 ID (1字节)

帧有效数据 (帧长度定义的字节数) 校验和 (1字节)

其中:

帧头定义为 0x55;

[校验和]=[帧头]+[数据长度]+[命令]+[所有数据],结果保留低8位数据。

## 1.5 协议功能

协议功能目前定义了三个,如下:

#### 1.5.1

a. RBT 主机模块向 BMS 模块发送 "请求读信息" PDU

指令 ID: 0xA1,数据长度 0 字节,总帧长 4 字节,见 1.6 示例;

b. BMS 模块从机应答 PDU

指令 ID: 0xB1.数据长度 9 字节. 总帧长 13 字节, 各字节定义如下。

|          |       | ,        |          |                |          | *** ' |                             |
|----------|-------|----------|----------|----------------|----------|-------|-----------------------------|
| 字节<br>序列 | 参数名称  | 数据<br>类型 | 字节<br>长度 | 数据范围           | 取值范围     | 单位    | 描述或备注                       |
| 0,1      | 电池温度  | un_short | 2        | -40.0~+85.0 °C | 0~1250   | 0.1℃  | 偏移量 400(例如 0: -40℃,650:25℃) |
| 2,3      | 电池电压  | un_short | 2        | 0~100.0V       | 0~10000  | 0.01V |                             |
| 4,5      | 电池电流  | un_short | 2        | -200A~200A     | 0~,40000 | 0.01A | 偏移量 20000,                  |
| 6        | SOC   | un_short | 1        | 0~100          | 0~100    | 1%    |                             |
|          |       | BIT7     | 1/8      | 0/1            |          |       | 充电管状态 0: OFF; 1: ON         |
|          |       | BIT6     | 1/8      | 0/1            |          |       | 放电管状态 0: OFF; 1: ON         |
|          |       | BIT5     | 1/8      | 0/1            |          |       | 充电器检测 0: 未接入; 1: 已接入        |
| 7        | 工作状态  | BIT4     | 1/8      | 0/1            |          |       | 充放电状态 0: 放电 L; 1: 充电        |
| ,        |       | BIT3     | 1/8      | 0/1            |          |       | 充电口 1 充电状态1:充电中. 0: 不充电     |
|          |       | BIT2     | 1/8      | 0/1            |          |       | 充电口 2 充电状态1:充电中. 0: 不充电     |
|          |       | BIT1     | 1/8      | 0/1            |          |       | 保留 默认 0                     |
|          |       | BIT0     | 1/8      | 0/1            |          |       | 保留 默认 0                     |
|          |       | BIT7     | 1/8      | 0/1            |          |       | 充电过电流1:报警;0:正常              |
|          |       | BIT6     | 1/8      | 0/1            |          |       | 放电过电流1: 报警; 0:正常            |
|          |       | BIT5     | 1/8      | 0/1            |          |       | 电池欠温1: 报警; 0: 正常            |
| 8        | 报警状态  | BIT4     | 1/8      | 0/1            |          |       | 电池过温 1: 报警; 0: 正常           |
|          | 1 声化池 | BIT3     | 1/8      | 0/1            |          |       | 保留 默认 0                     |
|          |       | BIT2     | 1/8      | 0/1            |          |       | 保留 默认 0                     |
|          |       | BIT1     | 1/8      | 0/1            |          |       | 保留 默认 0                     |
|          |       | BIT0     | 1/8      | 0/1            |          |       | 保留 默认 0                     |

#### 1.5.2 主机读取从机软件版本号和时间戳的命令

a. 主机向从机发送命令,读取版本号和时间戳(暂定为软件编译时间)。 指令 ID: 0XC1,数据长度 0 字节,总帧长 4 字节。

b. 从机应答 PDU

指令 ID: 0xD1,数据长度 5 字节,总帧长 9 字节,数据结构及内容定义:

|          | 1H ( over -) /// // | H V 4/2  | - , | 1. )    | 200 A L L L L L L L L L L L L L L L L L L |
|----------|---------------------|----------|-----|---------|---|
| 字节<br>序列 | 参数名称                | 数据<br>类型 | 长度  | 数据范围    | 备注  |
| 0        | 硬件版本                | un_char  | 1   | 001~100 | HW 版本                                     |
| 1        | 软件版本                | un_char  | 1   | 001~100 | SW 版本                                     |
| 2        | 时间 年                | un_char  | 1   | 00~99   | 时间-年                                      |
| 3        | 时间 月                | un_char  | 1   | 1~12    | 时间-月                                      |
| 4        | 时间 日                | un_char  | 1   | 00~31   | 时间-日                                      |

## 1.5.3 主机读取从机充放电状态的命令

a. 主机向从机发送命令,读取充放电状态。

指令ID: 0XE1,数据长度0字节,总帧长4字节。

b. 从机应答 PDU

指令 ID: 0xF1,数据长度 1 字节,总帧长 5 字节,数据结构及内容定义:

| 字节 序列 | 参数名称  | 数据<br>类型 | 长度 | 数据范围   | 备注                               |
|-------|-------|----------|----|--------|----------------------------------|
| 0     | 充放电状态 | un_char  | 1  | 00, 01 | 00: 放电状态 01: 充电状态.,<br>其他: 无效状态。 |

## 1.6 举例

## 例 1.

RBT 主机模块发送"请求读信息"指令,读取从机 BMS 模块相关数据。发送数据如下:

| 帧头 | 长度 | 指令 ID | 校验和 |
|----|----|-------|-----|
| 55 | 00 | A1    | F6  |

BMS 模块收到上述指令, 10mS 内给予应答, 发送数据如下:

| 帧头 | 长度 | 指令 ID | 数据(9bytes) |  |  |  | 校验和 |    |
|----|----|-------|------------|--|--|--|-----|----|
| 55 | 09 | B1    | <br>       |  |  |  |     | XX |

## 例 2.

RBT 主机模块发送"查询版本"指令,读取从机 BMS 模块相关数据。发送数据如下:

| 帧头 | 长度 | 指令 ID | 校验和 |
|----|----|-------|-----|
| 55 | 00 | C1    | 16  |

BMS 模块收到上述指令, 10mS 内给予应答, 发送数据如下:

| 帧头 | 长度 | 指令 ID | 数据(5bytes) |  |  | 校验和 |  |    |
|----|----|-------|------------|--|--|-----|--|----|
| 55 | 05 | D1    | <br>       |  |  |     |  | XX |

## 例 3.

RBT 主机模块发送"查询充放电状态"指令,读取从机 BMS 模块相关数据。发送数据如下:

| 帧头 | 长度 | 指令 ID | 校验和 |
|----|----|-------|-----|
| 55 | 00 | E1    | 36  |

BMS 模块收到上述指令, 10mS 内给予应答, 发送数据如下:

| 帧头 | 长度 | 指令 ID | 数据(1bytes) | 校验和 |
|----|----|-------|------------|-----|
| 55 | 01 | F1    | 00         | 47  |

## 附页 修改履历:

| 版本   | 日期        | 修改点  | 备注 |
|------|-----------|--|----|
| V0.1 | 201608020 | 新建   |    |
| V0.2 | 20160912  | 1、1.2 接口方式: 通信速率 19200bps 改为 9600bps, 字节格式 1-8-1(1 位起始位 +8 位数据+1 位停止位) 2、1.4 协议格式: 去掉设备地址(只有一个从机,不需要地址)、指令序列随机数 3、1.5 协议功能: 请求读信息返回的 9、10、11 保留功能不需要返回,数据长度 为 9 字节即可(同理,读取版本号时间戳指令) 4、1.6 举例: 主机读取信息时,数据 0 可不发,即 55(帧头)-00(数据长度)-A1 (ID)-F6(校验) 5、相应的帧的长度和数据长度进行变更 |    |
| V0.3 | 20160920  | 1. 主机发送的命令,删除无效数字,缩短指令长度。<br>2. 增加一条单独确认充电和放电状态的查询指令。  |    |
| V0.4 | 20170412  | 1. 在工作状态中,增加了两个充电器的充电状态指示(红字标示)  |    |
| VU.4 | 201/0412  | 1. 任工中从芯中,增加1网1元电磁的元电从芯相办(红于你办)  |    |

-END