

参考书及答疑

7教 材:汇编语言与接口设计 北京理工大学出版社 李元章、张华平、谭毓安

→ 办公地点:中心教学楼1013





课时安排

参见安排表





第一章 微型计算机硬件系统

张华平 副教授 博士

Email: kevinzhang@bit.edu.cn

Website: http://www.nlpir.org/

@ICTCLAS张华平博士


NIP

大数据搜索挖掘实验室(wSMS@BIT)





计算机系统硬件组成









- **オMicroprocessor**, 简称µP、MP或MPU(Microprocess Unit)
- → 采用大规模和超大规模集成电路技术将算术逻辑部件 ALU、控制部件CU和寄存器组三个基本部分,以及内部总线集成在一块半导体芯片上构成的电子器件。
- →微处理器又称为"中央处理单元"(Central Processor Unit),简称CPU。








- 1. 通用微处理器
 - PC、笔记本电脑、工作站和服务器
- 2. 专用微处理器

专用微处理器面向特定的应用,包括单片机和数字信号处理器,DSP等。

2.1 计算机系统硬件组成[1]—总体结构



Von Neumann system



计算机系统硬件组成[2]—组成部分

- CPU
- I/O Device
- Memory
- System Bus

Data Bus

Address Bus

Control Bus





计算机系统硬件组成[3]—总线

CPU	DB	AB
8086	16	20
80386DX	32	32
Pentium III	64	36
Itanium	64	44



通用微处理器

- 4位微处理器
 - 1971年, Intel 4004, 第一个微处理器
- 8位微处理器
 - M6800、Z80和Intel 8080/8085
 - Apple公司苹果机
- 16位微处理器
 - Intel 8086/8088
 - 16位个人计算机 (PC: Personal Computer)









通用微处理器

- 32位微处理器
 - 80386, 80486, Pentium → Pentium 4
 - 32位PC机, APPLE公司的Macintosh机
- 64位微处理器
 - IA-64结构: Itanium (安腾)
 - x86结构: AMD的64位处理器、Intel 64处理器

英特尔32位结构: IA-32(Intel Architecture-32)


IA-32微处理器: 80386, 80486, Pentium系列





4位微处理器和8位微处理器







Intel 4004 Intel 8008 Intel 8080

1971年, 4004: 寻址4k个4bit存储单元位,

45条指令,50KIPS的速度。

1971年, 8008: 4004的8位扩展型微处理器,

16k存储空间,48条指令。

1973年,8080:现代第一个8位微处理器。


《汇编语言与接口技术》讲及/张华平倍于8008。



1 北京理工大学



- 力1978年推出第一款16位CPU,第二年推出8088。
- 7 16位结构的微处理器:数据总线为16位
- 7 主存容量1MB: 地址总线为20位
- → 时钟频率5MHz(IBM PC使用4.77MHz)
- 7 准16位微处理器8088: 外部数据总线为8位
- 78087数字协处理器
- a IBM使用Intel 8088 CPU推出了第一代IBM PC









- 7 1983年推出。
- 7 16位数据总线,24位地址总线(16MB主存)
- a实方式 (Real Mode)
 - ■与8086工作方式一样
- 7保护方式 (Protected Mode)
 - ■提供存储管理、保护机制和多任务管理的硬件支持
- 对80287数字协处理器








- 7 1986年推出, 32位结构
 - ■数据总线32位,地址总线32位,可寻址4GB主存
- → 虚拟8086方式 (Virtual 8086 Mode)
 - ■保护方式下的8086工作方式
- 7内存分页机制
- 对80387数字协处理器







- **ォ**1989年 80486=80386+80387+8KB Cache
- オGUI (Graphic User Interface) 广泛应用
- 7 倍频技术的应用
- **7** L1 Cache





准64位CPU Pentium

- 1993年推出,俗称80586或者P5,奔腾微处理器
- 7 32位结构,寻址空间4GB,连接主存的外部数据总线 64位
- → 超标量 (Superscalar) 技术

两条可以并行工作的整数处理流水线,每个时钟周期执行2条彼此独立的指令。

- 7 动态转移预取技术,加速了循环的执行。
- 7 双路高速缓冲结构

8KB代码和8KB数据高速缓冲存储器





Pentium Pro



- 7原称P6,中文名称为"高能奔腾"
- 7 36位地址总线, 寻址范围64GB
- 7两个芯片组
 - ■CPU十一级(L1)Cache(8KB代码和8KB数据)
 - 二级(L2)Cache(256KB或512KB)
- 7 扩展的超标量技术
 - ■12级指令流水线
 - ■三个指令执行部件,能同时执行3条指令。
- 7 动态执行技术
 - ■分支预测、数据流分析和推测执行



Pentium II



- **7** 1997年推出,多个芯片模组,单边接触盒封装形式。
- ▶ 片内32KBCache, L2为512KB
- a 多媒体扩展指令 (MMX指令)
 - MMX (MutliMedia eXtension)
 - ■整数运算多媒体指令
 - ■对图像、音频、视频和通信方面的程序进行优化
 - ■提升微机对多媒体的处理能力
- ↗ Pentium MMX(多能奔腾): MMX指令应用于Pentium处理器
- **7** Pentium II: MMX指令应用于Pentium Pro
- a 赛扬 (Celeron) 系列: Pentium II去掉L2 Cache







- 7 1999年推出。
- a 数据流SIMD扩展指令(SSE指令)
 - SSE (Streaming SIMD Extensions)
 - ■浮点单精度多媒体运算指令
 - ■提高浮点3D数据的处理能力。
 - ■SSE指令类似于AMD公司发布的3D Now!指令
- 7内核速度比Pentium II更快。
- 7 128位唯一的处理器序号
- n单指令多数据SIMD (Single Instruction Multiple Data)表示一条指令具有同时处理多组数据的能力



北京理工大学



- 2000年末推出,芯片组支持用RAMBUS存储总线技术或者DDR替代曾经的SDRAM技术。
- a 超线程HT (Hyper Threading)
 - 线程级并行TLP (Thread-Level Parallel)
 - ■发掘程序中的并行性
 - ■一个物理处理器形成两个逻辑处理器
- **对SSE2指令**
 - ■增强浮点双精度多媒体运算能力
- **オSSE3指令**
 - ■增强和完善MMX, SSE和SSE2指令







1A-64

2001年英特尔发布了Itanium(安腾)处理器。 Itanium处理器是英特尔第一款64位的产品。

· AMD64位技术

AMD 皓龙™ 处理器、AMD 速龙™ 处理器系列和AMD 炫龙™ 64 移动技术



Xeon系列等







CPU的微结构(Micro-Architecture)

7 微结构也叫做叫做计算机组织,它包含处理器内部的构成以及这些构成起来的部分如何执行指令集。

- 7同一个微结构下可能有多款CPU。
- 7同一个名称的CPU也可对应不同的微结构。如Core i7就包括Nehalem微结构和Westmere微结构。



专用微处理器

- ◇单片机(微控制器,嵌入式控制器,MCU)
 - ◆ Intel的MCS-48, MCS-51, MCS-96/98系列
 - ◆爱特梅尔(Atml)公司的AT89系列(与MCS-51兼容), AT91系列(基于ARM内核)
 - ◆Microchip Technology公司的PIC系列
- ◇数字信号处理器 (DSP)
 - ◆专注于数字信号的高速处理
 - ◆美国德州仪器TI公司TMS320各代产品
- ◇主要应用: 嵌入式系统







1. 主频、外频和倍频

主频也叫时钟频率,表示在CPU内数字脉冲信号振荡的速度。

外频是CPU与主板之间同步运行的速度。目前外频有66 MHz、100 MHz和133 MHz。





倍频是指CPU和系统总线之间工作频率相差的倍数,当外频不变时,倍频越高,CPU主频也就越高。倍频可使系统总线工作在相对较低的频率上,而CPU速度可以通过倍频来无限提升。

计算公式为: 主频=外频×倍频。






7例题 1-1 假定购买了一颗CPU, 它的工作频率是2.4GHz, 倍频系数设定为18, 请问外频是多少?

解答: 2.4GHz/18 ≈133MHz , 因此在设置主板跳线时应将主板频率置为133MHz。



消失的前端总线

- 力前端总线(Front Side Bus, FSB)是 指处理器到北桥之间的总线。
- →前端总线的数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。





7例1-2 Intel Pentium 4处理器中采用了四倍传输率的前端总线,当主频为3.2GHz,外频为200MHz时,试问倍频是多少?已知数据位宽为64位,则前端总线频率为多少?前端总线的数据传输性能峰值为多少?

解答:

倍频= 3.2GHz/200MHz=16 FSB频率= 200MHz×4=800MHz 峰值传输性能200M×4×64÷8 = 6.4G/s




FSB的替代品

- AMD速龙64系列(K8)以后,Intel 微处理器酷睿i系列以后,两大CPU公司 在处理器集成了内存控制器,前端总线 消失。
- AMD公司采用HT (HyperTransport) 总线, Intel公司采用QPI (QuickPath Interconnect) 总线。二者原理相同。



Gordon Moore定律:每18-24个月CPU翻一倍







1. 工作模式

CPU工作模式是指各种影响CPU可以执行的指令和芯片功能的操作环境。不同的工作模式决定了CPU如何看到并管理内存。


传统的IA-32模式:

从80386开始, CPU具有三种工作模式:实模式、保护模式和虚拟实模式。






- 71、复杂指令集
- 7CISC (Complex Instruction Set Computing) 指令集。在CISC微处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的,每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。<u>顺序执行</u>的优点是控制简单,但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢。英特尔生产的x86系列(也就是IA-32架构)CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA,包括X86-64都属于CISC的范畴。



传统的串行结构SISD



传统的串行结构SIMD



北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



1).多媒体增强指令集技术

Multi-Media Extension, MMX技术增加了单指令多数据(SIMD, Simple Instruction, Multi Data)。SIMD功能使一条指令可以对多个数据同时进行操作, 从而提高程序的运行速度。

MMX技术包括57条新增加的指令,专门处理视频,音频和图形数据。





2)单指令的数据流式扩展技术

→ Streaming SIMD Extensions, SSE技术

MMX只支持整数运算,SSE支持对单精度浮点数的 SIMD操作,加快3D图形处理速度,如三维几何变换, 裁减等。一条SSE指令可以同时对四个浮点数据进行操 作。

Intel公司在SSE的基础上发展起来一系列的指令包括SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2等。





3DNOW技术是由AMD开发的一套SIMD多媒体指令集,支持单精度浮点数的矢量运算,用于增强x86架构的计算机在三维图像处理上的性能。

作为MMX技术的扩展,3DNOW和SSE技术相似,但 指令格式不同,互不兼容。





2、精简指令集(RISC)

- Reduced Instruction Set Computing
- 之 这种指令集的特点是指令数目相对较少,执行时间短; 每条指令都采用标准字长,方便快速译码;大部分的操 作数由寄存器提供,寻址模式简单,并且硬件中只支持 少数的数据类型,适合流水线操作。
- 常见的精简指令集如MIPS等。





3.超线程技术

理论上实行超线程技术(Hyper-Threading Technology) 后一个物理处理器核上会模拟出两个 逻辑内核,每一个内核模拟成一个CPU芯片,实现 线程级别上并行处理。对于操作系统而言,它会把 这个物理处理器视为两个独立的逻辑处理器,每个 逻辑处理器可以各自对请求做出响应,运行不同的 线程。两个逻辑处理器共享一组处理器执行单元. 即每个CPU执行单元同时为两个"处理器"服务, 并行完成各种操作,实现更高的整体性能。






4.超标量和超长指令字

超标量技术指的是CPU在同一时刻执行两条或两条以上指令的能力。超标量结构使用多个功能部件同时执行多条指令,实现指令级的并行(Instruction Level Parallelism, ILP)。





• 超标量 (superscalar)



·超标量和超级流 水线技术一起使用





- → VLIW体系结构是美国Multiflow和 Cydrome公司于20世纪80年代设计的体系结构。
- 7 VLIW使用多个相同功能部件执行一条超长的指令,从而提高性能。该体系结构要求编译程序能够控制所有功能单元,精确地调度在何处执行每个操作、每个寄存器、存储器读和每个转移操作等,对编译技术提出了极高的要求。





- 7从VLIW中衍生出来。
- 力并行指令代码(Explicitly Parallel Instruction Code, EPIC)体系结构。 EPIC体系结构是Intel的64位芯片架构,本身不能执行x86指令,但能通过译码 器能兼容旧有的x86指令,只是运算速度比真正的32位芯片有所下降。







动态执行是对多路分支预测、数据流分析和猜测执行这三种技术进行了革新式的组合。

动态执行使CPU通过更符合逻辑的顺序 而不是简单地按指令序列来执行,以获得更 高的效率。这是Pentium Pro及以后的芯片 和兼容芯片的特征之一。





多路分支预测

多路分支预测通过几个分支来预测程序的执行。CPU通过特殊的取指/译码单元使用优化的算法,可以预测到指令流中的跳转和分支,并且在多级分支调用和返回中预先执行指令。通过提前预测要执行的指令,指令就可以不用等待而马上得到执行。







■数据流分析是CPU分析和调度指令,使指令以更优的顺序执行(也叫乱序执行)。CPU利用一个特殊的发布/执行单元检测软件指令并确定它们是否是CPU可用的或者与先执行的指令没有任何关系,然后CPU才决定处理的最优顺序并以最高效的方式执行指令。







猜测执行是指CPU提前执行指令,其 结果保存在一个缓冲池中以供以后参考。 在确定执行顺序之后,这些结果可能被抛弃,或者被保留下来。提前执行能在总体 上缩短程序的运行时间。







- 1、为什么多核? 单核发展到了极限。
- ●功耗限制
- 互连线延时
- 设计复杂度





2、什么是多核

多核是指在一枚处理器中集成两个或多个完整的 计算引擎(内核),多核处理器是单枚芯片(也称为" 硅核"),能够直接插入单一的处理器插槽中,操作 系统会利用所有相关的资源,将它的每个执行内核作 为分立的逻辑处理器。通过在多个执行内核之间划分 任务, 多核处理器可在特定的时钟周期内执行更多任 务,实现更好的并行处理。



多核的发展



- ▶ 1996年斯坦福大学研制出世界上第一款 多核处理器的原型系统Hydra以来。
- 72005年4月Intel推出简单封装双核的奔腾D和奔腾4至尊840处理器;AMD公司也发布了双核皓龙(Opteron)和速龙(Athlon)。
- 72006年被认为是双核元年。



关键技术



- 1. 并行编程模型。
- 2. 片上网络 (Networks on Chip, NOC)
- 3. 存储层次等。







中国从1978年开始,历经5年研制,中国第一台被命名为"银河"的亿次巨型电子计算机在国防科技大学诞生。截止到2015年3月天河二号已经多次蝉联全球最快的超级计算机冠军。





主板(Main Board, Mother Board, System Board)是微型机各种硬件的载体。微型机的CPU、内存及芯片组等部件都安装在一块电路板上,这块电路板称为主机板(主板)。



主板的结构

- 1 主板结构就是根据主板上各元器件的布局排列方式, 尺寸大小,形状,所使用的电源规格等制定出的通用标 准,所有主板厂商都必须遵循。
- **↑** AT: AT, Full AT, Baby AT
 - IBM于1984年在推出IBM PC/XT时,以产品形式定义了主板内部结构的标准,称为AT结构标准
- ★ ATX (Advanced Technology Extended): ATX、Mini ATX、Micro ATX、Flex ATX等
 - 1995年Intel提出。目前大部分微机都采用ATX结构。
- BTX: 2003年发布,分三种,分别是BTX、MicroBTX及PicoBTX







7芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,是主板的灵魂。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的全部功能。

力主板上的芯片组,包括控制芯片组,主板BIOS芯片、CMOS芯片等。




1、主板控制芯片组

- 7主板控制芯片组(Chipset)是控制局部总 线、内存和各种扩展卡的,是整块主板的 灵魂所在。CPU对其它设备的控制都是通过 它们来完成的。
- 71) 南北桥体系结构
- 刀典型的主板控制芯片组由<u>南桥(South</u> Bridge或者ICH)芯片和北桥(North Bridge, Host Bridge或者MCH)芯片组成。
- ■南桥芯片在PCI插槽旁边,北桥 在CPU旁边里工大学 《汇编语言与接口技术》讲义/张华平 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



南北桥芯片组体系结构





南桥芯片和北桥芯片



- → 有桥芯片主要南桥芯片负责 I/O总线之间的通信,如 PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等。
 - ■发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。
- 7 北桥芯片是CPU与外部设备之间联系的纽带,负责控制 主板可以支持CPU的种类、内存类型和容量等。



2) 单芯片组体系结构

7 北桥芯片被取消了,微型计算机的体系结构模式 变成了CPU+南桥的单芯片组体系结构模式,称平 台控制中心PCH (Platform Controller Hub)。


7采用 Intel 13、15、17 CPU的微型计算机的体系结构就是属于单芯片组体系结构模式。





单芯片体系结构

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



BIOS芯片

- **7BIOS** (Basic Input Output System) 中文意思是 "基本输入输出系统"。
 - ■BIOS包含一组例行程序,由它们来完成系统与外设之间的输入输出工作。
 - BIOS芯片还有内部的诊断程序和一些实用程序,比如每次启动计算机时,都要调用BIOS的自检程序,检查主要部件以确保它们工作正常。
 - CMOS是BIOS设置的结果, 需要不间断供电。








- 7早期的主板上叫ROM BIOS,它是被烧录在 EPROM里,要通过特殊的设备进行修改,想 升级就要更换新的ROM。
- →新式的主板大多采用闪存芯片(Flash ROM),可使用软件进行升级。
- 为了安全起见,有些主板上有跳线决定BIOS 能否被修改,默认的情况下是不能修改。
- 另有一些主板设有跳线来控制BIOS是否可以 修改,软件可以直接更新BIOS。 ● 建京理工大學

可知的原因。

CMOS芯片

7 CMOS记录了系统的一些重要信息,如硬盘的设置以及系统日期和时间等,电脑每次启动时都要先读取里面的信息。某些情况会引起CMOS内容的丢失,比如电池电量不足,或者其他一些不

■ 如果需要清除CMOS中的信息,比如忘记了开机密码而无法启动系统等。一般可以通过主板上有专门的<u>跳线</u>来解决这个问题。一般的方法是先关闭电源,把CMOS跳线短接一会儿,然后还原,重新开机即可。







多通道内存技术

7单通道内存技术

单通道系统中,北桥芯片内部只有一个内存控制器,系统安装的多个内存条连接到同一个内存总线上。多个内存条相当于串行工作,一次只有一个内存条工作,内存条数目增多,只能增加容量,并不能增加带宽。



7例题 2-1 假定2条DDR 400内存条,工作在200MHz频率下,每个时钟可以传送2次64位数据。单通道系统中内存总线的总带宽为:

 $200M \times 2 \times 64 \div 8 = 3200MB/s = 3.2 GB/s$.





双通道内存技术

才在双通道系统中,芯片组内部有两个内存控制器,构成双通道内存总线(Dual Channel Memory Bus)。内存条利用并联方式运行,当连接两条内存时,总线宽度达到64×2=128位,从而提高内存带宽。





7例题 2-2 假定2条DDR 400内存条,工作在200MHz频率下,每个时钟可以传送2次64位数据。双通道系统中内存总线的总带宽为:

 $2 \times 200 \text{M} \times 2 \times 64 \div 8 = 6400 \text{MB/s} = 6.4 \text{GB/s}$.



三通道内存技术

- Intel Core i7平台发布,三通道内存技术 孕育而生。在CPU内集成三通道不需要使用 到北桥,数据由内存直接送给处理器使用。
- 7三通道内存将内存总线位宽扩大到了64-bit×3=192-bit。





主板上常见插槽

主板上除了芯片组外,还包括多种跳线、开关、电池、电容、电阻以及各种插槽。主板上的插槽主要包括CPU插槽、内存插槽、扩展槽以及各种1/0接口等。





CPU插槽

CPU接口类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。常见的CPU插槽类型可分为Slot架构和Socket架构两种。

- Slot架构: Slot1、SlotA。
- Socket 架构又分为Socket 7 (Super 7)、

Socket 370、Socket 478以及Socket T等。





主板所支持的内存种类和容量由内存插槽来决定的。

内存插槽通常最少有两个,多的为6或者8个。








内存主要有两种接口形式SIMM和DIMM。

SIMM: 一种是早期的SIMM, 全称是Single-In Line Memory Module (单边接触型内存),这种内存广泛的用于早期的x86 机型和奔腾机型中,现在已经不多见了。最早的机型中采用的是30Pin的SIMM接口,之后的奔腾机型中,都转为了72Pin的接口。




30Pin接口



72Pin接口 **第理工大學**












DIMM接口形式:英文的全称是Dual In-Line Memory Module,即双边接触型内存。和SIMM不同,在内存的正反两面,都有金手指能够与接口连接,目前我们使用的内存大部分都是这种接口形式。









DIM M184



DIM M184





电源插槽

- 力电源插槽主要有AT电源插座和ATX电源插座 两种。
 - ■AT电源插座为两组共12芯单列插座;
 - ■ATX电源插座为D型20芯双列插座。





PCI和PCIE

- PCI (Peripheral Component Interconnect, 外设部件互连总线) 英特尔 (Intel) 公司1991年推出的用于定义局部总线的标准,同时它还支持即插即用。PC机中使用最为广泛的接口。
 - 颜色一般为白色。
 - 工作频率 33MHz/66MHz
 - 32位/64位。
 - 33MHz下最大数据传输率


133MB/sec (32位)和

266MB/sec (64位)



PCI Express


- 72002年完成的 第三代1/0总线 技术。
- →兼容PCI, 支持 热插拔。





各式不同的PCI Express插槽(由上而下: x4, x16, x1, x16),相较于传统的32-bit PCI插槽(最下方)

IDE和SATA接口

■ IDE (Integrated Drive Electronics)接口:早期 主板上一般有2~4个IDE接口,1个软驱接口。










- SATA: 使用SATA (Serial ATA) 口的硬盘又叫串口硬盘。当前的主流硬盘接口。
 - 采用串行连接方式, 一次只传送1位数据。
 - 具备了更强的纠错能力。
- 串行接口还具有结构简单、支持技术拔的货序里工大学《汇编语言与接口技术》讲义/张华平





机箱接位线用来连接主板和机箱面板, 主要用作计算机状态指示以及外延主板 开关和接口。







主板外部接口

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



PS/2命名来源于personal 2(IBM公司在20世纪80年代推出的一种个人电脑)

PS/2为用于鼠标、键盘等设备的输入 装置接口,不是传输接口。所以PS/2接口 只有采样率,没有传输速率。

PS/2可以与USB接口互转,即PS/2接口设备可以转成USB,USB接口设备也可以

转成PS/2。 《汇编语言与接口技术》讲义/张华平





2、VGA、DVI和HDMI接口

- 这三个为常见的视频输出接口。其中VGA是传输模拟信号,DVI和HDMI传输数字信号。后两者传输数字信号的抗干扰性和传输稳定性比VGA好。一般在高分辨率下应该尽可能使用DVI接口。
- 和 最新的高清数字显示接口标准 DisplayPort诞生于2006年,简称DP接口,将全面取代的DVI和VGA接口。





1996年Intel牵头推出的USB (Universal Serial Bus, 简称USB) 是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准, 也是一种输入输出接口的技术规范, 可连接如鼠标和键盘等127种外设, 广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品。

7 USB版本经历了多年的发展,到如今已经发展为3.0版本,传输速度达到4.8Gbps。





e-SATA即扩展的SATA接口,简单的说就是通过eSATA技术,让外部1/0接口使用SATA功能,它并不是一种独立的外部接口技术标准。

e-SATA本身并不带供电。







计算机网络采用的典型接口类型是RJ-45以太网接口,遵循IEEE802.3标准, 传输速率通常为10M/100/1000Mbps,可工作在全双工、半双工模式。

RJ-45插头的线序常用有两种568A标准和568B标准引脚顺序,EIA/TIA标准采用568A,但我国一般都用568B标准。





主板一般集成了多声道声卡,安装好 音频驱动并设置后,就能打开多声道模式 输出功能获得多声道模式输出。

常见的主板外部音频接口根据不同的 声道,一般蓝色表示声道输入,绿色表示 声道或者前置扬声器输出, 粉红色表示麦 克风输入, 其他还有黑色表示后置扬声器 输出, 橙色表示中置和低重音输出, 灰色 表示侧置扬声器输出等。 北京理工大學



IEEE1394是苹果公司开发的串行标准,俗称火线接口(Firewire)。IEEE1394接口提供电源,支持外设热插拔,并且提供较高的接口带宽,其在生活中应用最多是高端摄影器材。

部分主板提供这种接口,但目前该接口的普及率远远不及USB接口。



8、其他接口



- **プLPT并行接口:** 简称并口,采用并行通信协议,常用于打印机等设备。
- 7 COM串行接口: 简称串口, 采用串行通信协议。



两个COM串口

扩展插槽上的板卡

- 71、显卡:又叫显示卡、显示适配卡或显示适配器卡。它将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动显示器,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的显示内容。
- 72、网卡:又叫网络接口卡,或者网络适配器。网络电缆通过网卡连接到计算机,为计算机之间相互通信提供一条物理通道,并通过这条通道进行高速数据传输;理工大學 《汇编语言与接口技术》讲义/张华平



- **73**、声卡: 又叫音频卡, 用来实现声波/ 数字信号相互转换。
- 声卡决定着多媒体声音的品质。





1.2 存储器---基本概念[1]

一、数据

- 1、二进制位:存储信息的基本单位,1Gb。
- 2、字节:存取信息的基本单位,1GB。编号 b_7 $\sim b_0$ 。
- 3、字:一个字16位,占用两个存储单元。其位编号为b₁₅~b₀。
- 4、双字:一个双字32位,占用四个存储单元。其位编号为b31~b0。
- 5、四字:一个四字64位,占用八个存储单元。其位编号为b₆₃~b₀。







- 71、字节
- 7 字节 (Byte) 包含8个二进制位。最高位简写为MSB, 即第7位。最低位简写为LSB, 即第0位。




图 3-16 字节和二进制位





存储器---基本概念[2]

二、存储器地址

为了正确地区分不同的内存单元, 给每个单元分配一个存储器地址,地址 从0开始编号,顺序递增1。在机器中地 址用无符号二进制数表示,可简写为十 六进制数形式。





72、字

不同的系列机关于字(Word)的定义不同,在Intel 80x86系列中1个字包括2字节,也就是16位二进制。这两个字节分别称为高字节(High Order Byte)和低字节(Low Order Byte)。MSB为第15位,LSB为第0位。




图 3-17 字的高字节和低字节





73、双字

1个双字包括两个字,或者4字节,也就是32个 二进制位。这两个字分别称为高字(High Order Word) 和低字 (Low Order Word)。




图 3-18 双字的高字和低字







● 大端方案 (Big Endian)

高字节和高字存储在低地址,低字节和低字存储在高地址。 SPARC、PowerPC、PARC等。

● 小端方案 (Little Endian)

低字节在低地址,高字节在高地址。Intel系列CPU。



Intel 80X86系列CPU

71、字的存储顺序




图 3-19 Intel CPU 存储一个字的过程(低字节在前存储格式)





72、双字的存储顺序




图 3-20 Intel CPU 存储一个双字的过程(低字节在前存储格式)





存储器---基本概念[3]

三、单元的内容

一个存储单元中存放的信息称为该单元的内容。

1. 访问字、双字、四字:

访问时只需给出最低单元的地址号即可,然后依次存取后续字节。

2. 逆序存放:

按照Intel公司的习惯,其低地址中存放低位字节数据,高地址中存放高位字节数据,高地址中存放高位字节数据,这就是所谓"逆序存放"含义。





存储器---Little Endian存储




图 1-20 双字的高字和低字




图 1-22 Little Endian 格式存储双字型数据



存储器---基本概念[3]

例. 内存现有以下数据(后缀H表示是十 六进制数):

地址: 0 1 2 3 4 5

内容: 12H 34H 45H 67H 89H 0AH.....

则对于不同的数据类型,该单元的数据是:

$$(3)_{2} =$$







1.7 1.8 1.9 1.10



感谢关注聆听!



张华平

Email: kevinzhang@bit.edu.cn

微博: @ICTCLAS张华平博士

实验室官网:

http://www.nlpir.org



大数据千人会

