ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

## 低功耗解决方案



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2018, Opulinks. All Rights Reserved.

OPL1000-Power-Saving-Introduction-R01 | Version V02

## **REVISION HISTORY**

Date	Version Contents Updated	
2018-07-02	0.1	Initial Release
2018-08-23	0.2	Refine document typesetting



## **TABLE OF CONTENTS**

## TABLE OF CONTENTS

1.	介紹		1
	1.1.	文檔應用範圍	1
	1.2.	縮略語	1
		參考文獻	
2.	概述.		
3.			
		特性	
	3.2.	AT 命令接口說明	4
		3.2.1. 啟用 Smart-Sleep	4
	3.3.	API 接口說明	4
	3.4.	外部喚醒	5
	3.5.	应用	5
4.	Time	er-Sleep	6
		特性	
	4.2.	AT 命令接口說明	6
		4.2.1. 自動休眠	6
	4.3.	API 接口說明	7
		外部喚醒	
			8
5.		o-sleep	
		AT 命令接口說明	
		5.1.1. 使能 Deep-Sleep	
	5.2.	API 接口說明	
	5.3.		10
	5.4.	应用	10



## 1. 介紹

#### 1.1. 文檔應用範圍

低功耗解决方案用於 OPL1000 蕊片的省電功能。本文介紹了低功耗的一些解决方案,讓用戶可以根據不同的情境之下,來選擇一個適合用戶的低功耗方案,進而達到省電的效果。

#### 1.2. 縮略語

Abbr.	Explanation	
BLE	Bluetooth Low Energy	
API	Application Programming Interface	
DTIM	Delivery Traffic Indication Message	
AT	Attention 終端命令指令集	

#### 1.3. 參考文獻

[1] OPL1000-AT-instruction-set-and-examples.pdf



#### 2. 概述

OPL1000 系列芯片提供三种可配置的睡眠模式,针对这些睡眠模式,我们提供了多种低功耗解决方案,用户可以结合具体需求选择睡眠模式并进行配置。芯片支持的三种睡眠模式如下:

- Smart-sleep
- Timer-sleep
- Deep-sleep

三种模式的区别如表 1 所示。

表 1: 三种睡眠模式比较

項目		Smart-sleep	Timer-sleep	Deep-sleep
Wi-Fi 连接		保持	断连	断连
GPIO 状态		保持	保持	保持
Wi-Fi		開啟	關閉	關閉
系统时钟		開啟	開啟	關閉
CPU		關閉	關閉	關閉
村底电流				
平均電流	DTIM =1		關閉	關閉
	DTIM =3		關閉	關閉
	DTIM =10		關閉	關閉
BLE	100ms		關閉	關閉
連線	500ms		關閉	關閉
	1000ms		關閉	關閉
BLE	100ms		關閉	關閉
廣播	500ms		關閉	關閉
	1000ms		關閉	關閉



### 3. SMART-SLEEP

#### 3.1. 特性

目前 OPL1000 的 Smart-Sleep 仅工作在 Station 模式下,於 WIFI 系統中是由连接路由器后生效, OPL1000 並通过 Wi-Fi 的 DTIM 机制与路由器保持连接。

#### ῢ 說明

一般 WIFI 路由器的 Beacon 间隔为 100 ms ~ 1,000 ms · DTIM 為 1。

後續章節將說明可經由軟件提供的跳過 DTIM (skip DTIM) 功能達到更省電的操作。

當有下列情況時,可以使用此功能

- Wi-Fi 己連線
- Wi-Fi 掃描中
- BLE 己連線
- BLE 廣播

在 Smart-Sleep 模式下,OPL1000 WIFI 系統本身会自動調整两次 DTIM Beacon 间隔时间的接收長短, 关闭或開啟 Wi-Fi 模块电路,达到省电效果。在時間快到達的下次 Beacon 到来前自动唤醒, 是透過 32K RTC 的振盪器來實現。睡眠同时可以保持与路由器的 Wi-Fi 连接,并通过路由器接受来自手机或者服务器的交互信息。



#### 3.2. AT 命令接口說明

#### 3.2.1. 啟用 Smart-Sleep

系統通過以下 AT 指令進入 Smart-Sleep 模式。

AT+SLEEP <mode>, <ext\_io>

#### 参数说明:

mode

0: 關閉 smart sleep

1: 啟用 smart sleep

ext io

喚醒的 IO 埠號

#### 3.3. API 接口說明

啟用 Smart Sleep·系統在連線期間,並且在閒置的狀態時·系統會自動的進入睡眠模式。Smart Sleep 持續會運作·直到外部的觸發喚醒而中止。

void ps\_smart\_sleep(int enable);

参数说明:

int enable

啟用 Smart Sleep。

可以通過以下 API 接口,設定外部的輸入埠號,來達到喚醒。

void ps\_set\_wakeup\_io(E\_Gpioldx\_t ext\_io\_num, E\_ItrType\_t ext\_io\_type);

参数说明:

E\_Gpioldx\_t ext\_io\_num

唤醒功能的 IO 序號

E\_ltrType\_t ext\_io\_type

喚醒的觸發模式

用戶可以自行定義,當系統被喚醒之後,會做那些動作。

void ps\_set\_wakeup\_cb(PS\_WAKEUP\_CALLBACK callback);

参数说明:



## **CHAPTPER THREE**

PS\_WAKEUP\_CALLBACK callback

用戶可以自行定義的 callback 函式。

#### 3.4. 外部喚醒

在 Smart-Sleep 模式下,CPU 在暂停状态下不会响应来自外围硬件接口的信号與中斷,因此需要通过外部 GPIO 信号将 OPL1000 唤醒,硬件唤醒过程大约为 1 ms。

#### 3.5. 应用

Smart-Sleep 可以用于低功耗的传感器应用,或者大部分时间都不需要进行数据传输的情况之下。

例如,當 BLE (Bluetooth Low Energy) 正在廣播,之後想讓 BLE 進入休眠模式,可以使用 Smart-Sleep 的 AT 指令或 API 來控制實現,休眠的同時也可以做配對的動作,當有需要喚醒传感器時可以配合 GPIO 腳位來控制喚醒。



#### 4. TIMER-SLEEP

#### 4.1. 特性

有下列情況時,皆不可以使用。

- Wi-Fi 己連線
- Wi-Fi 掃描中
- BLE 己連線
- BLE 廣播

系统无法自动进入 Timer-Sleep·需要由用户调用 AT 指令或是於代碼中呼叫 API 来控制。在该模式下,芯片会断开所有 Wi-Fi 连接与数据连接,进入睡眠模式,只有系統時鐘模块仍然工作,负责芯片的定时唤醒。

#### 4.2. AT 命令接口說明

#### 4.2.1. 自動休眠

系統通過以下 AT 指令進入 Timer-Sleep 模式。

AT+SLEEP <mode>, <sleep\_duration>, <ext\_io>

参数说明:

mode 2: 使用 timer sleep

Sleep\_duration 睡眠週期,單位 millisecond

ext\_io 唤醒的 IO 埠號



在 Timer-Sleep 模式下,系统可以自动被唤醒。



#### 4.3. API 接口說明

啟用 Timer Sleep,系統會進入睡眠模式,直到外部的觸發喚醒,或者 Timer 時間終止。

void ps\_timer\_sleep(uint32\_t sleep\_duration\_ms);

参数说明:

uint32\_t

sleep\_duration\_ms

睡眠到喚醒的時間長度,單位為 millisecond.

可以通過以下 API 接口,設定外部的輸入埠號,來達到喚醒。

void ps\_set\_wakeup\_io(E\_Gpioldx\_t ext\_io\_num, E\_ltrType\_t ext\_io\_type);

参数说明:

E\_Gpioldx\_t ext\_io\_num

唤醒功能的 IO 序號

E\_ltrType\_t

ext\_io\_type

唤醒的觸發模式

用戶可以自行定義,當系統被喚醒之後,會做那些動作。

void ps\_set\_wakeup\_cb(PS\_WAKEUP\_CALLBACK callback);

参数说明:

PS\_WAKEUP\_CALLBACK callback

用戶可以自行定義的 callback 函式。

#### 4.4. 外部喚醒

在 Timer-sleep 模式下,CPU 在暂停状态下不会响应来自外围硬件接口的信号與中斷,因此需要通过外部 GPIO 信号将 OPL1000 唤醒,硬件唤醒过程大约为 1 ms。



## **CHAPTER FOUR**

#### 4.5. 应用

當客戶清楚知道,應用本身會有多久的時間間隔,可以使用 Timer-Sleep 來實現休眠模式。

例如,传感器需要每五分鐘傳遞資料時,可以使用 Timer-Sleep 來實現。使用 Timer-Sleep 會讓传感器固定五分鐘喚醒,偵測資料並傳送資料到雲端,隨後又進入睡眠模式。



#### 5. DEEP-SLEEP

相對於 IC 的 Timer-sleep 模式,系統無法自動進入 Deep-sleep,需要由用戶調用函式接口來控制。在該模式下,芯片會斷開所有 Wi-Fi 連結與數據連結,進入睡眠模式,RTC 模塊也沒有動作,只能透過外部的 GPIO 來喚醒芯片。

#### 5.1. AT 命令接口說明

#### 5.1.1. 使能 Deep-Sleep

系統通過以下 AT 指令進入 Deep-Sleep 模式。

AT+SLEEP <mode>,<ext\_io>

参数说明:

mode 3: 啟用 deep sleep

ext\_io 唤醒的 IO 埠號

#### 5.2. API 接口說明

啟用 Deep Sleep,系統會進入睡眠模式,直到外部的觸發喚醒。

void ps\_deep\_sleep(void);

可以通過以下API接口,設定外部的輸入埠號,來達到喚醒。

void ps\_set\_wakeup\_io(E\_Gpioldx\_t ext\_io\_num, E\_ItrType\_t ext\_io\_type);

参数说明:

E\_Gpioldx\_t ext\_io\_num

喚醒功能的 IO 序號



## **CHAPTER FIVE**

E\_ltrType\_t ext\_io\_type

唤醒的觸發模式

用戶可以自行定義,當系統被喚醒之後,會做那些動作。

void ps\_set\_wakeup\_cb(PS\_WAKEUP\_CALLBACK callback);

参数说明:

PS\_WAKEUP\_CALLBACK callback

用戶可以自行定義的 callback 函式。

#### 5.3. 外部喚醒

在 Deep-Sleep 模式下,CPU 在暂停状态下不会响应来自外围硬件接口的信号與中斷,因此需要通过外部 GPIO 信号将 OPL1000 唤醒,硬件唤醒过程大约为 1 ms。當喚醒之後,整個流程是從 cold-boot 的初始 流程開始進行。

#### 5.4. 应用

當客戶清楚知道,應用本身只有在事件完成時,才會觸發。這樣的應用,即可以使用 Deep-Sleep 來實現休眠模式。

例如,當一台洗衣機已經洗完衣服了,之後會利用外部的 GPIO 來觸發传感器,要传感器把洗完衣服,這個事件的資訊傳送到雲端上面。隨後洗衣機會在利用外部的 GPIO 來觸發传感器,讓传感器再次進入 Deep Sleep 的睡眠模式。



## **C**ONTACT

sales@Opulinks.com

