# 实验二 虚拟局域网 VLAN

# 实验 2-1 交换机基本配置

#### 【实验目的】

掌握交换机命令行各种操作模式的区别,以及模式之间的彻换.

#### 【背景描述】

你是某公司新进的网管,公司要求你熟悉网络产品,公司采用全系列锐捷网络产品,首先要求你登录交换机,了解.掌握交换机的命令行操作.

### 【实现功能】

熟练掌握交换机命令行操作模式.

#### 【实验设备】

S2126G(1台)

#### 【实验步骤】

『第一步』 交换机命令行操作模式的进入.

## 基本输入:

Switch>enable !由用户模式进入特权模式

Switch#configure terminal !进入全局配置模式

Switch(config)#interface fastethnernet 0/5 !进入交换机 F0/5 的接口

模式

Switch(config-if)#exit!退回到上一级操作模式Switch(config-if)#end!直接退回到特权模式

### 『第二步』 交换机命令行基本功能.

### 基本输入:

Switch>? !显示当前模式下所有可执行的命令

Switch#co? !显示当前模式下所有以 CO 开头的命令

Switch#copy ? !显示 copy 命令后可执行的参数

#### 【注意事项】

- 1. 命令行操作进行自动补充或命令简写时,要求所简写的字母必须能够惟一区别该命令如 switch# conf 可以代表 configure,但 switch #co 无法代表 configure,因为开头的命令有两个 copy 和 configure,设备无法区别.
  - 2. 注意区别每个操作模式下可执行的命令种类. 交换机不可以跨模式执行命令.

# 实验 2-2 交换机的全局配置

#### 【实验目的】

掌握交换机的全局基本配置.

# 【背景描述】

你是某公司新进的网管,公司有多台交换机,为了进行区分和管理,公司要求你进 行交换机设备名的配置,配置交换机登录时的描述信息.

### 【实现功能】

配置交换机的设备名称和每次登录交换机时提示相关信息.

## 【实验设备】

S2126G(1台)

## 【实验步骤】

『第一步』交换机设备名称的配置.

#### 基本输入:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname 105\_switch ! 配置交换机的设备名称为

105 switch

105\_switch(config)#

# 『第二步』 交换机每日提示信息的配置.

### 基本输入:

105\_switch(config)#banner motd & !配置每日提示信息&为终止符

#### 验证测试:

105\_switch(config)#exit

105\_switch#exit

# 【注意事项】

- 1. 配置设备名称的有效字符是 22 个字节.
- 2. 配置每日提示信息时,注意终止符不能在描述文本中出现. 如果键入结果的终止符后 仍然输入字符,则这些字符将被系统丢弃.

# 实验 2-3 交换机端口的基本配置

#### 【实验目的】

掌握交换机端口的常用基本配置参数.

#### 【背景描述】

你是某公司的网管,现公司部分分主机网卡属于 10M 网卡,傳輸模式为半双工,为 发能够实现主机之间的正常访问,现把和主机相连的交换机端口速率设为 10M. 传输模式设 为半双工,并开启该端口进行数据的转发.

#### 【实现功能】

配置交换机端口的速率,双工模式,并进行有效查看.

## 【实验设备】

S2126G(1台). 主机(1台). 直连线(1条)

#### 【实验步骤】

# 『第一步』 交换机端口参数的配置.

#### 基本输入:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet 0/3

Switch(config-if)#speed 10 !配置速率为 10M

Switch(config-if)#duplex half !配置端口的双工模式为半双工 Switch(config-if)#no shutdown !开启该端口,使端口转发数据

### 「第二步」 查看交换机端口的配置信息.

#### 基本输入:

Switch#show interface fastethernet 0/3

# 【注意事项】

1. 交换机端口在默认情况下是开启的, Adminstatus 是 UP 状态, 如果该端口没有实际连接其它设备, Operstatus 是 down 状态.

# 实验 2-4 查看交换机的系统和配置信息

### 【实验目的】

查看交换机系统和配置信息,掌握当前交换机的工作状态.

### 【背景描述】

你是某公司的新网管,第一天上班时,你必须掌握公司的交换机的当前工作情况,通过查看交换机的系统信息和配置信息,了解公司的设备和网络环境.

### 【实现功能】

查看交换机的各项参数.

## 【实验设备】

S2126G(1台). 主机(1台). 直连线(1条)

## 【实验步骤】

『第一步』 交换机端口参数的配置.

#### 基本输入:

Switch>configure terminal

Switch(config)#hostname 105 switch

105 switch(config)#interface fastethernet 0/3

105 switch(config-if)#speed 10

105\_switch(config-if)#duplex half

105\_switch(config-if)#no shutdown

# 『第二步』 查看交换机各项信息.

### 基本输入:

105 switch#show version !查看交换机的版本信息

105\_switch#show mac-address-table ! 查看交换机的 MAC 地址表

105 switch#show running-config !查看交换机当前生效的配置信息.

# 【注意事项】

1. show mac-address-table. show running-config 都是在查看当前生效的配置信息,该信息存储在 RAM(随机存储器里),当交换机掉电,重新启动时会重新生成新的 MAC 地址表和配置信息.

# 实验 2-5 交换机端口隔离

### 【实验目的】

理解 Port Vlan 的配置。


### 【背景描述】

假设此交换机是宽带小区城域网中的一台楼道交换机, 住户 PC1 连接在交换机的 0/5口; 住户 PC2 连接在交换机的 0/15口。现要实现各家各户的端口隔离。

# 【实现功能】

通过划分 PORT VLAN 实现本交换端口隔离。

## 【实验拓扑】



### 【实验设备】

S2126G (1台)

# 【实验步骤】

第一步: 在未划 VLAN 前两台 PC 互相 ping 可以通。

第二步: 创建 VLAN。

Switch#configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name test10

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name test20

! 进入交换机全局配置模式。

! 创建 vlan 10。

!将 Vlan 10 命名为 test10。

! 创建 vlan 20。

! 将 Vlan 20 命名为 test20。

## 验证测试:

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4 , Fa0/5 , Fa0/6 Fa0/7 , Fa0/8 , Fa0/9
			Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

10 test10 active

20 test20 active

第三步:将接口分配到 VLAN。

Switch(config)# interface fastethernet 0/5 ! 进入 fastethernet 0/5的

接口配置模式。

加入 vlan 10 中。

的接口配置模式。

口加入 vlan 20 中。

第四步:两台PC互相ping不通。

验证测试:

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1 , Fa0/2 , Fa0/3
			Fa0/4 ,Fa0/6 ,Fa0/7
			Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10
			Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
			Fa0/14, Fa0/16, Fa0/17
			Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
			Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
			Fa0/24
10	test10	active	Fa0/5
20	test20	active	Fa0/15

# 【注意事项】

清空交换机原有 vlan 配置。 delete flash:config.text delete flash:vlan.dat

### 【参考配置】

Switch#show running-config Building configuration...

Current configuration: 162 bytes

```
!
version 1.0
!
hostname Switch
interface fastEthernet 0/5
switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/15
```

```
switchport access vlan 20 ! end
```

# 实验 2-6 跨交换机实现 VLAN

### 【实验目的】

理解 VLAN 如何跨交换机实现。


### 【背景描述】

假设某企业有 2 个主要部门:销售部和技术部,其中销售部门的个人计算机系统分散连接在 2 台交换机上,他们之间需要相互进行通信,但为了数据安全起见,销售部和技术部需要进行相互隔离,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

#### 【实现功能】

使在同一 VLAN 里的计算机系统能跨交换机进行相互通信, 而在不同 VLAN 里的计算机系统不能进行相互通信。

## 【实验拓扑】



### 【实验设备】

S2126G (2台)

#### 【实验步骤】

第一步: 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 10,并将 0/5 端口划分到 Vlan 10中。

SwitchA # configure terminal ! 进入全局配置模式。

SwitchA(config)# vlan 10 ! 创建 Vlan 10。

SwitchA(config-vlan)# name sales ! 将 Vlan 10 命名为 sales。

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5 ! 进入接口配置模式。

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10 ! 将 0/5 端口划分到 Vlan 10。

**验证测试:**验证已创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。

SwitchA#show vlan id 10

VLAN	Name	Status	Ports
10	sales	active	Fa0/5

**第二步:** 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 20, 并将 0/15 端口划分到 Vlan 20 中。

SwitchA(config)# vlan 20 ! 创建 Vlan 20。

SwitchA(config-vlan)# name technical ! 将 Vlan 20 命名为 technical。

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15 ! 进入接口配置模式。

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20 ! 将 0/15 端口划分到 Vlan 20。

**验证测试:**验证已创建了 Vlan 20,并将 0/15 端口已划分到 Vlan 20 中。

SwitchA#show vlan id 20

VLAN	Name	Status	Ports
20	technical	active	Fa0/15

**第三步:** 在交换机 SwitchA 上将与 SwitchB 相连的端口(假设为 0/24 端口)定义为 tag vlan 模式。

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24 ! 进入接口配置模式。

验证测试:验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

SwitchA#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Interface	Switchport	Mode	Access	Native	Protected	VLAN lists
Fa0/24	Enabled	Trunk	1	1	Disabled	A11

第四步: 在交换机 SwitchB 上创建 Vlan 10,并将 0/5 端口划分到 Vlan 10中。

SwitchB # configure terminal ! 进入全局配置模式。

SwitchB(config)# vlan 10 ! 创建 Vlan 10。

SwitchB(config-vlan)# name sales ! 将 Vlan 10 命名为 sales。

SwitchB(config-vlan)#exit

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/5 ! 进入接口配置模式。

SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10 ! 将 0/5 端口划分到 Vlan 10。

**验证测试:** 验证已在 SwitchB 上创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。 SwitchB#show vlan id 10

VLAN	Name	Status	Ports
10	sales	active	Fa0/5

**第五步:** 在交换机 SwitchB 上将与 SwitchA 相连的端口(假设为 0/24 端口)定义为 tag vlan 模式。

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24 ! 进入接口配置模式。
SwitchB(config-if)#switchport mode trunk !将 fastethernet 0/24端口设为 tag vlan 模式。

验证测试:验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

SwitchB#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists

Fa0/24 Enabled Trunk 1 1 Disabled All

第六步:验证 PC1 与 PC3 能互相通信,但 PC2 与 PC3 不能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30 ! 在 PC1 的命令行方式下验证能 Ping 通 PC3 。

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

C:\>ping 192.168.10.30 ! 在 PC2 的命令行方式下验证不能 Ping 通 PC3 。

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

# 【注意事项】

两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式。

### 【参考配置】

SwitchA#show running-config ! 显示交换机 SwitchA 的全部配置。

Building configuration...

Current configuration: 284 bytes

```
version 1.0
hostname SwitchA
vlan 1
!
vlan 10
name sales
vlan 20
name technical
interface fastEthernet 0/5
switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/15
switchport access vlan 20
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
end
                             ! 显示交换机 SwitchB 的全部配置。
SwitchB#show running-config
Building configuration...
Current configuration: 284 bytes
!
version 1.0
hostname SwitchB
vlan 1
vlan 10
name sales
interface fastEthernet 0/5
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
!
end
```

# 实验 2-7 通过三层交换机实现 VLAN 间路由

#### 【实验目的】

掌握如何通过三层交换机实现 VLAN 间路由。


#### 【背景描述】

假设某企业有 2 个主要部门:销售部和技术部,其中销售部门的个人计算机系统分散连接在 2 台交换机上,他们之间需要相互进行通信,销售部和技术部也需要进行相互通讯,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

#### 【实现功能】

使在同一 VLAN 里的计算机系统能跨交换机进行相互通信,而在不同 VLAN 里的计算机系统也能进行相互通信。

### 【实验拓扑】



### 【实验设备】

S2126G (1台) (SwitchB)、S3550-24 (1台) (SwitchA)

#### 【实验步骤】

第一步: 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 10, 并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中。

SwitchA # configure terminal ! 进入全局配置模式。

SwitchA(config)# vlan 10 ! 创建 Vlan 10。

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5 ! 进入接口配置模式。

**验证测试:**验证已创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。 SwitchA#show vlan id 10

VLA	N Name	Status	Ports
10	sales	active	Fa0/5

**第二步:** 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 20, 并将 0/15 端口划分到 Vlan 20 中。

SwitchA(config)# vlan 20 ! 创建 Vlan 20。

SwitchA(config-vlan)# name technical ! 将 Vlan 20 命名为 technical。

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15 ! 进入接口配置模式。

验证测试:验证已创建了 Vlan 20,并将 0/15 端口已划分到 Vlan 20 中。

SwitchA#show vlan id 20

**第三步:** 在交换机 SwitchA 上将与 SwitchB 相连的端口(假设为 0/24 端口)定义为 tag vlan 模式。

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24 ! 进入接口配置模式。

验证测试:验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

SwitchA#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

TWO 21 EMWOOD THEM 1 1 DISWOOD THE

第四步: 在交换机 SwitchB 上创建 Vlan 10, 并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中。

SwitchB # configure terminal ! 进入全局配置模式。

SwitchB(config)# vlan 10 ! 创建 Vlan 10。

SwitchB(config-vlan)#exit

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/5 ! 进入接口配置模式。

**验证测试:**验证已在 SwitchB 上创建了 Vlan 10,并将 0/5 端口已划分到 Vlan 10 中。SwitchB#show vlan id 10

VLAN Name Status Ports

10 sales active Fa0/5

**第五步:** 在交换机 SwitchB 上将与 SwitchA 相连的端口(假设为 0/24 端口)定义为 tag vlan 模式。

SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24 ! 进入接口配置模式。

验证测试:验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

SwitchB#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists

------

Fa0/24 Enabled Trunk 1 1 Disabled All

第六步:验证 PC1 与 PC3 能互相通信,但 PC2 与 PC3 不能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30 ! 在 PC1 的命令行方式下验证能 Ping 通 PC3 。

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.30 ! 在 PC2 的命令行方式下验证不能 Ping 通 PC3 。

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

第七步:设置三层交换机 VLAN 间通讯。

SwitchA(config)# int vlan 10 ! 创建虚拟接口 vlan 10

SwitchA(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

! 配置虚拟接口 vlan 10 的地址为 192.168.10.254

SwitchA(config-if)#no shutdown !开启端口

SwitchA(config-if)#exit ! 返回到全局配置模式

SwitchA(config)# int vlan 20 ! 创建虚拟接口 vlan 20

SwitchA(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

! 配置虚拟接口 vlan 20 的地址为 192.168.20.254

第九步:测试结果

不同 VLAN 内的主机可以互相 PING 通

## 【注意事项】

- 两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式。
- 需要设置 PC 的网关

## 【参考配置】

SwitchA#show running-config ! 显示交换机 SwitchA 的全部配置。 Building configuration... Current configuration : 349 bytes

! version 1.0 ! hostname SwitchA interface FastEthernet 0/5 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet 0/15 switchport access vlan 20 ! interface FastEthernet 0/24 switchport mode trunk ! interface Vlan 10 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 ! interface Vlan 20 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 !

SwitchB#show running-config ! 显示交换机 SwitchB 的全部配置。 Building configuration...

Current configuration: 284 bytes

! version 1.0

end

```
! hostname SwitchB vlan 1 ! vlan 10 name sales ! interface fastEthernet 0/5 switchport access vlan 10 ! interface fastEthernet 0/24 switchport mode trunk ! end
```