
# 3.5 常用输出设备

- 1 显示器与显示卡
- 2 打印机

# 2.5.1 显示器与显示卡



### 计算机显示器的作用与组成

- ■作用:
  - 是计算机必不可少的图文输出设备,它能将数字信号 转化为光信号,使文字和图像在屏幕上显示出来
- 组成与分类:

  【显示器 (简称CRT)

  □ 显示器 (简称CRT)

  □ 表示器 (简称LCD)

  (Display device)

  □ 显示控制器 (简称LCD)


  □ 集成显卡

  □ 集成显卡

  □ 独立显卡

## 阴极射线管显示器(CRT)






### 液晶显示器(LCD)原理

#### ■ 什么是液晶?

- 液晶是介于固态和液态之间的一种物质,它是具有规则分子排列的有机化合物。
- ■加热时呈现透明状的液体状态,冷却时则出现结晶颗粒的混浊固体状态。因此既具有液体的流动性,又具有固态晶体排列的有向性。
- 它是一种弹性连续体,在电场的作用下它能快速地展曲、扭曲或者弯曲。

### LCD成像原理



液晶显示器的结构

液晶显示器工作原理


### 显示器的性能指标



- 显示屏尺寸:
  - 以对角线长度度量,如,15 吋,17吋,19吋,21吋
- 屏幕横向与纵向的比例
  - 普通屏: 4:3
  - 宽屏: 16:10,或16:9
- ■显示分辨率
  - 整屏可显示像素的最大数目,分辨率越高,图像越清晰
  - 表示: 水平像素个数×垂直像素个数
  - 例:1280×1024 ,1024×768, 800×600, 640×480
  - 在显卡的控制下,屏幕分辨率是可变的,有多种不同的显示分辨 率(显示模式)
- 画面刷新速率
  - 画面每秒钟更新的次数,通常速率越高图像稳定性越好

### 如何选购和保养LCD?

- ■除前面所述参数外,还要考虑3个指标:
  - ■坏点的个数
  - ■对比度和亮度
  - LCD的响应时间(10ms 内
- 如何保养LCD?
  - 千万不要让水进入LCD
  - ■不用就关机
  - 使用屏幕保护程序,不要长时间显示同一画面
  - 不要用尖利的东西撞击 屏幕
  - \_\_\_\_\_




### 显示卡与显示器的工作过程

CPU将需要显示 的图文内容从内 存传送到显示卡

红、绿、蓝三 路模拟信号通 过电缆线送到 CRT

红、绿、蓝三路 信号控制电子枪 发射出相应的3 个电子束轰击显 像管的荧光屏



当电子束轰击显 像管荧光屏背面 的磷光点时,屏 幕上便显示出彩 色的图像和文字

### 显卡的发展

- 由于3D游戏大量出现和硬件价格迅速下降,现在显示卡一般都采用具有3D功能的绘图处理器(GPU)芯片,使得游戏能取得更为逼真的效果
- 目前流行的GPU芯片:
  - nVIDIA公司: GeForce FX5200、GeForce FX5700、GeForce FX5900、GeForce FX6800
  - ATI公司: Radeon 9600、Radeon 9700、Radeon 9800、Radeon X800系列等
- 功能:
  - 带有专用的几何图形加速器
  - 采用硬件来完成诸如3D造型、Z缓冲、纹理映射、明暗处理、透明色处理、反锯齿、透视校正等绘制操作和特殊效果处理

### 如何选购显卡?

- 集成显卡还是独立显卡?
- ■哪一种绘图处理器(GPU)?
- 多大容量的显示存储器?
- ■哪一种接口的显卡(AGP、PCI-E)?

决定的因素是:用途、价格、\*\*\*\*\*\*

原则:够用就好!

# 2 打印机



### 打印机的作用与类型

- 作用 将程序、数据、字符、图形打印输出在纸上
- ■类型
  - 针式打印机
  - 激光打印机
  - 喷墨打印机




针式 打印机





### 针式打印机工作原理

工作原理图




- 类型:属于击打式打印机
- 优点: 耗材成本低,能多层套打,适合于票据打印
- 缺点: 打印质量不高,工作噪声很大,速度慢
- 应用:银行、证券、邮电、商业等领域 用于打印 存折和票据等

### 激光打印机

- 类型:属于非击打式打印机
- 原理: 激光技术与复印技术的结合
- 优点:
  - 分辨率较高,打印质量好
  - 速度高, 噪声低
  - ■价格适中
- 缺点: 彩色输出价格还比较高
- 接口: 过去是并行口,目前流行使用USB接口
- 应用: 办公室和家庭应用



## 激光打印机工作原理



### 喷墨打印机

■ 类型: 非击打式打印机, 大多为彩色打印

■ 优点:可以打印近似全彩色图像,经济,效果好,低噪

音,使用低电压,环保

■ 缺点:墨水成本高,消耗快

■ 应用:家庭及办公




彩色喷墨打印机大多带有一个黑 色墨盒和一个彩色墨盒(三色、 四色、五色、六色等)




### 压电喷墨式打印机工作原理

- 原理:打印头喷嘴附近的压电陶瓷在电压作用下发生形变, 使其挤压墨盒,使喷嘴中的墨汁喷出,在输出介质表面形 成彩色图案
- 结构: 一般将打印喷头和墨盒做成分离的结构,更换墨水时不必更换喷嘴头
- 优点:对墨滴的控制力强,容易实现高精度的打印
- 缺点: 喷头堵塞时更换喷头成本 非常昂贵。



### 热喷墨式打印机工作原理



■ 原理:打印头上的电加热元件(热电阻)在3微秒内急速加热到300摄氏度,使喷嘴底部的液态油墨汽化并形成气泡,该蒸汽膜将墨水和加热元件隔离,避免将喷嘴内全部墨水加热。加热信号消失后,加热陶瓷表面开始降温,但残留余热仍促使气泡在8微秒内迅速膨胀到最大,由此产生的压力压迫一定量的墨滴克服表面张力快速挤压出喷嘴。随着温度继续下降,气泡开始呈收缩状态。喷嘴前端的墨滴因挤压而喷出,后端因墨水的收缩使墨滴开始分离,气泡消失后墨水滴与喷嘴内的墨水就完全分开,从而完成一个喷墨的过程。

# 主要性能指标(激光/喷墨)

- 打印精度(分辨率):
  - 用每英寸多少点(像素)表示,单位: dpi
  - 一般产品为400 dpi、600 dpi、800 dpi,高的甚至达到 1000dpi 以上
- 打印速度: 通常每分钟3~10页
- 色彩表现能力(彩色数目)
- 幅面大小: A3, A4等
- 与主机的接口:并行口、SCSI口、USB接口
- 其他: 如打印成本、噪音、功耗等

## 打印精度(分辨率)的意义

■ 精度越高,图像越清晰,边缘越光滑



72 dpi



300 api