
3.6 辅助存储设备

3.6.1 软盘存储器

3.6.2 硬盘存储器


3.6.3 光盘存储器



3.6.1 软盘存储器

软盘存储器 = 软驱 + 软盘片

信息的存储介质 3.5英寸软盘片








(安装在台式PC的机架上)

优点:存储介质(软盘片)可更换、携带方便、价格便宜


缺点:容量太小

软盘片的结构

■ 目前主要使用3.5英寸软盘



磁盘存储器的信息存储原理



磁盘的磁道和扇区

扇区 14 磁道 11

磁分心同一每有最极表许,圆磁磁个面外面心个个一外面的磁磁个面的磁磁个面的磁域。

注:所谓磁盘的格式化操作,就是在盘面上划分磁道和扇区, 并在扇区中填写扇区号等信息的过程

3.5英寸软盘片存储容量的计算

- 共 2个记录面(双面记录)
- 每个记录面 80个磁道 (编号:0-79)
- 每个磁道划分为 18个扇区 (编号:1-18)
- 每个扇区的存储容量为 512字节
- 所以,每张盘片的总存储容量为 存储容量= 2 × 80 × 18 × 512 =1.44MB

缺点:

■盘片容量太小




优盘: 512MB~1GB (100元)

■ 单位存储容量的成本: 软盘片 > 优盘!

软盘驱动器工作过程


驱动器的主轴 驱动系统带动 软盘片不停地 旋转 /




如何增大磁盘片的容量?

- 提高盘片上的信息记录密度!
 - ■增加磁道数目——提高磁道密度
 - ■增加扇区数目——提高位密度





低密度存储示意图



高密度存储示意图

3.6.2 硬盘存储器

硬盘存储器概述

■作用: 长期保存各类信息


■特点:


可读可写

容量很大

成本极低(110GB/100元)

技术持续很快,容量将更大,成本会更低






信息的平均存取时间

■ 磁盘上的信息以扇区为单位进行读写,平均存取时间为:

T = 寻道时间+旋转等待时间+数据传输时间

- 寻道时间——磁头寻找到指定磁道所需时间(大约5ms)
- 旋转等待时间——指定扇区旋转到磁头下方所需要的时间(大约4~6ms) (转速: 4200/5400/7200/10000rpm)
- 数据传输时间——(大约0.01ms/扇区)



硬盘存储器的性能指标

- (1) 容量:以GB为单位,目前硬盘单碟容量约为40~100GB
- (2) 平均存取时间:在几ms~几十ms之间,由硬盘的旋转速度、磁头寻道时间和数据传输速率所决定
- (3) 缓存容量:原则上越大越好,通常为2MB~8MB
- (4) 数据传输速率
 - 外部传输速率指主机从(向)硬盘缓存读出(写入)数据的速度,与采用的接口类型有关
 - 内部传输速率指硬盘在盘片上读写数据的速度,转速越高内部 传输速率越快
- (5) 与主机的接口:
 - 前些年使用:并行ATA(IDE)接口
 - 当前流行: 串行ATA(SATA)接口

使用硬盘应注意什么?

- ■正在对硬盘读写时不能关掉电源
- 保持使用环境的清洁卫生,注意防尘;控制环境温度,防止高温、潮湿和磁场的影响
- ■防止硬盘受震动,工作时不要移动机器
- 及时对硬盘内容进行整理,包括目录的整理、文件的清理、磁盘碎片整理等
- 防止计算机病毒对硬盘的破坏,对硬盘定期进行 病毒检测

移动存储器之1——优盘

- 采用Flash存储器(闪存)芯片, 体积小,重量轻
- 容量可以按需要而定(256MB~ 2GB),具有写保护功能
- 数据保存安全可靠,使用寿命长
- 使用USB接口,即插即用,支持 热插拔(必须先停止工作)
- 读写速度比软盘快
- 可以模拟软驱和硬盘启动操作系 统





移动存储器之2——移动硬盘

- 存储容量大(10GB~ 100GB)
- 采用USB或IEE1394接口, 即插即用,支持热插拔(必 须先停止工作)
- ■小巧而便于携带
- 速度快,安全可靠




移动硬盘

3.6.3 光盘存储器

光盘存储器的分类


- 按存储容量分:
 - CD光盘: 大约650MB
 - DVD光盘: (单面单层)大约4.7GB



- CD-ROM / DVD-ROM: 可读、不可写
- CD-R / DVD-R: 可读、可写,但不能改写
- CD-RW / DVD-RW: 可读、可写,且可以改写
- 按应用分:
 - CD唱片; VCD影碟; CD-ROM和CD-RW(计算机用)
 - DVD影碟; DVD-ROM和DVD-RW(计算机用)




CD光盘的信息记录原理(1)



为什么DVD容量比CD大得多?


- 1) 更小的凹点长度(~2.08x),
- 2) 数据轨道间隔更紧密 (~2.16x),
- 3) 采用较短波长的635nm或650nm 的红色激光, 使激光斑点直径缩 小,提高信息的鉴别能力.
- 4) 数据区域稍大一点(~1.02x),
- 5) 更有效的信道比特调制 (~1.06x),
- 6) 更有效的纠错码(~1.32x),
- 7) 较少的段开销(~1.06x).



光盘驱动器的工作原理

• CD驱动器由光头、光头驱动机构、CD盘驱动机构、控制电路等组成

激光器发出的激光经过透镜聚 焦后到达光盘,从光盘上反射 回来的激光束沿原来的光路返 回,到达激光束分离器后反射 到光电检测器,由光电检测器 把光信号变成电信号,再经过 电子线路处理后还原成原来的 二进制数据



光盘刻录机和DVD光盘的容量

- DVD光盘刻录机目前有三大类、五种规范(DVD-RAM; DVD-R、DVD-RW; DVD+R和DVD+RW)
- SuperMulti DVD刻录机能够兼容上述大部或全部规范
- CD-RW/DVD-ROM COMBO(简称COMBO),是CD-RW 刻录机和DVD-ROM组合在一起的一体式光驱
- DVD盘片的若干规格:

DVD光盘类型	120mm DVD存储容量(GB)	80mmDVD存储容量(GB)
单面单层(SS/SL)	4.7 (DVD-5)	1.46 (DVD-1)
单面双层(SS/DL)	8.5 (DVD-9)	2.66 (DVD-2)
双面单层(DS/SL)	9.4 (DVD-10)	2.92 (DVD-3)
双面双层(DS/DL)	17 (DVD-18)	5.32 (DVD-4)