一、填空题

- 1、广义上讲,发酵工程的组成包括三部分,分别为 <u>上游工程、</u> 中游 (发酵) 工程、 下游工程
- 3、与化学工业相比,发酵工业的特点主要有安全简单、原料广泛、反应专一、代谢多样、易受污染、菌种选育。
 - 4、在现代发酵工业中,往往把_固态发酵、_半固态发酵称为传统发酵工业(酿造),而把液态发酵称为现代发酵工业,适合大规模生产及现代化调控。
- 5、微生物发酵产物通常包括 <u>微生物细胞</u>、<u>酶、药物活性物质、特殊化学物质</u>、<u>食品添加剂</u>等。
 - 6、发酵生产的工艺通常有以下几种分类:

发酵工艺类型按参与发酵的微生物种类可分为 <u>单菌发酵</u>、<u>混菌发酵</u>;按原料可分为<u>糖类发酵</u>、<u>蛋白质发酵</u>、<u>石油发</u>酵;按对氧气需求可分为 <u>厌氧发酵</u>、<u>需氧发酵</u>;按发酵 操作可分为 <u>分批式</u>、<u>连续式</u>、<u>流加式</u>;按产品分: <u>氨基酸发酵</u>、<u>有机酸发酵</u>、<u>核苷酸发酵</u>、<u>酒精发酵</u>、维生素发酵、抗生素发酵等

- 7、发酵技术的两大核心要素包括 生物催化剂、生物反应系统。
- 8、发酵生产过程俗称的"发酵三条路"是指 菌种 、环境条件 、培养基 。
- 9、发酵工程中常用的微生物技术包括 制片染色和显微技术、无菌操作技术、菌种分离和培养 技术、合成培养基技术、育种技术、深层液态发酵技术、菌种保藏技术等。常用的化工技术包括 发酵过程分析、产物分离技术、提取精制技术等。
 - 10、菌种复壮的方法通常有两种: _ 纯种分离、淘汰已衰退的个体。
- 10、影响菌种诱变效果的因素有<u>外部环境条件</u>、<u>出发菌株的选择、合适的</u> <u>诱变剂量、出发菌株的生理状态、诱变效应的测定、诱变方法</u>、<u>优良突变株的筛选方法</u>

等。

- 8、原生质体融合的一般程序包括<u>标记菌株的筛选、原生质体的制备、原生</u>质体的再生、原生质体的融合、融合子的选择、优良菌株的筛选等。
- 9、基因工程育种的基本程序包括_含目的基因 DNA 的制备、选择合适的载体、带有目的基因的 DNA 片段与载体连接 、将重组的 DNA 分子转入受体细胞, 在受体细胞内扩增 、筛选出具有重组 DNA 分子的转化细胞、表达, 鉴定外源基因的表达产物等。
- 11、发酵生产菌种保藏的根本目的是: <u>保持原有典型形状</u>、<u>防止退化死亡</u>杂菌污染等。
- 12、常用的防止菌种衰退的方法有<u>控制传代次数</u>、选择良好的保藏方法、良好的培养条件、采用不同类型的细胞进行接种等。
- 13、发酵生产的种子制备过程通常包括两个阶段,即_实验室种子制备、_生产车间种子制备。制备的种子质量基准主要包括数量、质量等。
- 14、发酵生产中,当菌种满足以下条件时则可用孢子形态接种,即<u>产孢子丰富、孢子发芽率高,发芽速度快</u>。
- 15、发酵过程中与代谢变化有关的物理参数主要有<u>温度、罐压、搅拌参数、空气流量、空气湿度、溶解氧浓度、发酵液的表观黏度、排气中的氧含量和二氧化碳含量、发酵液的 OD 值(9 选 5)等,与代谢变化有关的化学参数主要有<u>基质浓度、PH、DNA 含量、代谢产物浓度</u>、___等,与代谢变化有关的生物学参数主要有<u>菌体形态</u>、<u>菌体干重</u>、<u>菌体比生长速率</u>、<u>氧的比消耗</u>速率、代谢产物的比增长速率等。</u>
- 16、在微生物菌种选育中,自然选育和诱变育种以<u>基因突变</u>理论为基础理论的育种方法,原生质体融合和基因工程技术则以基因重组理论为基础。.
- 17、在培养基实消过程中,影响培养基灭菌的主要因素有:灭菌的温度和时间、高压灭菌器升温、降温的速率、灭菌容器的容积、装载方式等(标红)。

在发酵生产中,影响培养基灭菌效果的主要因素有: 温度和时间、 pH 或酸碱度、油脂、糖类,蛋白等生物大分子、 泡沫、培养基颗粒大小 等。 (五选四)

- 18、发酵过程中产生的泡沫带来的危害主要有<u>影响装液量</u>、导致逃液,若密封较好,泡沫从排气管排出,致染菌;若密封不好,沿轴上升,致污染、影响通气搅拌的正常进行,从而妨碍菌的呼吸,造成代谢异常、导致产物减少和菌体过早自溶、影响后提取。(物理法(温度)、机械法(旋风机)、化学法(消泡剂))
- 19、在工业发酵中,10吨以下小型发酵罐一般以<u>夹套</u>式装置控温,10吨以上的大中型发酵罐一般以盘管式装置控温。
- 20、发酵过程中溶解氧的变化规律一般是:发酵初期,耗氧量<u>大</u>,溶氧浓度<u>下降</u>,菌体摄氧量达<u>高峰</u>;中后期,耗氧量较为<u>恒定</u>,溶氧浓度变化<u>小</u>;后期,呼吸强度 下降 ,溶氧浓度 上升 。
 - 22、发酵过程无菌检查时,

若发现芽孢杆菌污染,原因可能是<u>培养基团块</u>、<u>发酵罐内存在死角</u>等;若发现是非芽孢菌污染,原因可能是<u>空气过滤系统失效</u>、<u>设备渗漏</u>等;

若发现是霉菌污染,原因可能是环境、无菌室等

若发现各罐污染了同一菌种,原因可能是<u>总过滤器出问题</u>、<u>空气总管道失</u>效等;

如果同一发酵产品的几个罐均染菌或者发酵前期染菌,原因可能是 种子带菌;

如发现发酵后期染菌,则原因可能是 补料带菌;

若只有个别罐子污染,则原因可能是罐本身出问题;

若发酵罐与种子罐同步污染,原因可能是 斜面种子出问题;

若发酵中期染菌,原因可能是<u>培养基有团块、灭菌不彻底或设备穿孔</u> 若发现发酵液明显变稀,泡沫增多明显,原因可能是 细菌放线菌污染

噬菌体污染:工作菌自源,发酵液变稀, 泡沫增多明显,主要是细菌、放线菌

23、液态发酵是以 液相 为连续相的生物反应过程, 其主要特征是 菌体、

培养基和产物等都是在液体里面进行的、一般是单一菌的纯菌发酵、可控的、确定性条件等。固态发酵以<u>气相</u>为连续相的生物反应过程,其主要特征是<u>基质为非均相体系、原料需要前处理、基质成份大多不可直接利用、菌种生长取决于水分活度、微生物在固态基质上的扩散有限、传质差,操作复杂(其中任4项)等。</u>

- 24、发酵生产中的培养基类型包括(生产流程和作用) <u>斜面培养基</u>、<u>种</u>子培养基 、发酵培养基、摇瓶培养基等。(增值、鉴别、选择)
- 25、固体培养基通常用于<u>菌种的分离、保藏、菌落特征的观察、活菌计数、</u>鉴定菌种等。
- 26、液体培养基主要用于<u>大规模的工业生产及生理代谢等基本理论研究工作、作培养种子和发酵、菌种筛选工作和菌种培养工作等。(</u>微生物在液体培养基中生长的情况有时也可用作鉴定菌种的参考)
- 27、发酵工业下游加工的流程一般可分为四个阶段,即<u>发酵液的预处理和</u> 固液分离、初步纯化(提取)、高度纯化(精制)、成品加工等。
- 28、常用的发酵液预处理方法主要有<u>无机离子去除: 盐沉淀</u>、<u>杂蛋白去</u>除: 根据蛋白质是两性物质、 凝聚和絮凝技术去除菌体—凝聚等。
- 29、发酵产物提取的基本方法有_根据传质分离(平衡分离、速度差分离)、机械分离、沉淀分离、_萃取法、离子交换法、吸附法、膜分离(选五)等。
- 30、连续发酵是一个<u>开放</u>系统,通过连续流加新鲜培养基并以同样的流量连续地排放出发酵液,可使微生物细胞群体保持<u>稳定</u>的生长环境和生长状态,并以发酵中的各个变量多能达到<u>恒定</u>而区别于<u>瞬变</u>状态的分批发酵。