



# HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

# BÀI THỰC HÀNH 1 XÂY DỰNG TỔNG ĐÀI VOIP ASTERISK

Giáo viên:

Huỳnh Thị Bảo Trân - Lê Hà Minh





# MỤC LỤC

1	THÔNG TIN	3
2	CÀI ĐẶT – ĐĂNG NHẬP	4
3	ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN VỚI ZOIPER	8
4	TẠO DIALPLAN VỚI NGỮ CẢNG LIÊN LẠC NỘI BỘ	12
5	CẬP NHẬT THÔNG TIN NGỮ CẢNH	14
6	KIỂM CHỨNG	15



# KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN 227 Nguyễn Vẫn Cử Phường 4. Quần 5. TĐ HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096



# THÔNG TIN

MSSV	HỌ TÊN	VAI TRÒ	EMAIL
1712006	Phùng Duy Bình	Thành viên	1712006@student.hcmus.edu.vn

X = 6



# CÀI ĐẶT – ĐẶNG NHẬP

- Cài đặt Trixbox trên phần mềm VMWare 15.5 để được hỗ trợ tốt nhất
- Sau khi cài đặt, đăng nhập vào hệ thống với tài khoản/mật khẩu: root/ 123456

```
Welcome to trixbox CE

For access to the trixbox web GUI use this URL eth0 http://192.168.144.131

For help on trixbox commands you can use from this command shell type help-trixbox.


trixbox1 login: root Password:
[trixbox1.localdomain ~1# asterisk -r
```

Nhập lệnh #ifconfig để hiển thị địa chỉ ip của website cấu hình

Nhập lệnh #asterisk -r để kết nối đến Asterisk



- Sau đó dùng trình duyệt Chrome để truy cập theo địa chỉ ip ở trên
- Từ khung User Mode -> switch -> đăng nhập với tên đăng nhập / mật khẩu: maint / password








## **TAO EXTENSION:**

- Truy cập PBX → PBX Setting → Extensions → Add Extension để vào phần cài đặt Extension
- > Tạo Extension 161 sử dụng công nghệ SIP
- Chon Generic SIP Device → Submit
- Điền các thông tin tại vùng khoanh đỏ theo hình, sau đó chọn Submit để lưu cấu hình






### KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN


227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096



- ➤ Tạo Extension 162 sử dụng công nghệ IAX2
- Chon Generic IAX2 Device → Submit



• Điền các thông tin tại vùng khoanh đỏ theo hình, sau đó chọn Submit để lưu cấu hình





#### KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096



	Assigned DID/CID			
figuration	DID Description Add Inbound DID Add Inbound CID  Device Options			
	This device uses iax2 technology. secret 123456			
	Language Language Code			
	Recording Options			

 Sau đó chọn Apply Configuration Changes → Continute with Reload để chấp nhận cấu hình đã tạo



# 3 ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN VỚI ZOIPER

- Mở ứng dụng gọi thoại Zoiper
- Truy cập  $\mathbf{Setting} \to \mathbf{Preferences} \to \mathbf{Create} \ \mathbf{Account} \ \mathbf{d\mathring{e}} \ \mathbf{d\check{a}}$ ng kí tài khoản với tổng đài
- Chọn Account Type ứng với các Extension đã tạo ở bước trước
- SIP  $\rightarrow$





#### Điền Credentials → Next



#### Đặt tên tài khoản → Next



# $\text{Diền Caller ID Name} \rightarrow \text{Register} \rightarrow \text{OK}$


- •
- •
- •
- •




#### KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096





# • IAX2 $\rightarrow$ Diền Credentials $\rightarrow$ Next








#### Điền Account Name → Next



## $\exists$ iền Caller ID Name, Caller ID Number $\rightarrow$ Register $\rightarrow$ OK





Asterisk thông báo đăng kí thành công tài khoản

# 4 TẠO DIALPLAN VỚI NGỮ CẢNG LIÊN LẠC NỘI BỘ

- Tai website  $\rightarrow$  **PBX**  $\rightarrow$  **Config File Editor**
- Tại tab /etc/asterisk → sip\_additional.conf → tìm đến dòng context → sửa thành noibo → chọn Update để tạo ngữ cảnh cho SIP





• Tương tự với iax\_additional.conf để tạo ngữ cảnh cho IAX2



Tại extension.conf → cấu hình [noibo] theo cú pháp sau → Update [noibo]

```
exten=>161,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats) (thực hiện chế độ nhạc chờ)

exten=>161,2,Dial(SIP/161,15) (Gọi đến số 161 với giao thức SIP)

exten=>162,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats) (thực hiện chế độ nhạc chờ)

exten=>162,2,Dial(IAX2/162,15) (Gọi đến số 162 với giao thức IAX2)

;exten=>162,n,VoiceMail(162@vm-demo,u) (có thể thêm vào để sử dụng voicemail)


;exten=>162,n,Hangup() (có thể thêm vào để tự động cúp máy)

exten=>_90X.,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats)

exten=>_90x.,2,Dial(${EXTEN:1})
```







# 5 CÂP NHÂT THÔNG TIN NGỮ CẢNH

- Tại Trixbox, lần lượt gỗ các lệnh **sip reload, iax2 reload, dialplan reload** để cập nhật cấu hình.
- Ngoài ra có thể dùng lệnh dialplan show noibo để truy xuất config của Dialplan noibo

```
-- Registered extension context 'ael-dundi-e164-canonical' (0x8f924d0) in lo
cal table 0x902f0c8; registrar: pbx_ael
      - merging incls/swits/igpats from old(ael-dundi-e164-canonical) to new(ael-
dundi-e164-canonical) context, registrar = pbx_config
-- Time to scan old dialplan and merge leftovers back into the new: 0.000749
     -- Time to restore hints and swap in new dialplan: 0.000001 sec
-- Time to delete the old dialplan: 0.000418 sec
     -- Total time merge_contexts_delete: 0.001168 sec
trixbox1*CLI> dialplan show noibo
[Context 'noibo' created by 'pbx_config' l
'161' => 1. Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats) [pbx_con
f ig l
                        2. Dial(SIP/161,15)
                                                                                [pbx_config]
  '162' =>
                        1. Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats) [pbx_con
f ig l
                        2. Dial(IAX2/162,15)
                                                                                [pbx_config]
                           VoiceMail(162@vm-demo,u)
                                                                                [pbx_config]
                                                                                [pbx_config]
                        4. Hangup()
   90X.' =>
                        1. Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats) [pbx_con
fig]
                        2. Dial(${EXTEN:1})
                                                                                [pbx_config]
-= 3 extensions (8 priorities) in 1 context. =-
trixbox1*CLI> _
```





#### Edit: noibo

```
[noibo]
exten=>161,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats)
exten=>162,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats)
exten=>162,2,Dial(IAX2/162,15)
exten=>162,n,VoiceMail(162@vm-demo,u)
exten=>162,n,Hangup()
exten=>=90X.,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/demo-congrats)
exten=>=90X.,2,Dial(${EXTEN:1})
;
```

⇒ Xuất hiện mục noibo trong extension.conf

## 6 KIỂM CHÚNG


- Mở lại Zoiper, đồng thời mở máy ảo có cài đặt Zoiper
- Đăng nhập với Zoiper trên máy chủ là binh1 (sử dụng SIP, 161), Zoiper trên máy ảo là binh2 (sử dụng IAX2, 162)
- Thực hiện cuộc gọi từ binh1 đến binh2



#### KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096





⇒ binh2 nhận được cuộc gọi từ binh1

Thực hiện cuộc gọi từ binh2 đến binh1






#### KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096





Màn hình hội thoạiđang diễn ra

Đã hoàn thành thực hiện cấu hình tổng đài Asterisk sử dụng liên lạc nội bộ. Những chức năng mới sẽ được cập nhật sau!