Урок 0

Включить и выключить телефон

До начала: возьмите телефон в руку, экраном к себе.

Новые слова




Боковая кнопка — короткая кнопка на правом боку телефона. Над ней длинная кнопка — это громкость, её сейчас не трогаем.



Нажать и держать — нажать кнопку и не отпускать, пока не случится то, что написано в шаге.

Включить




1. **Найдите боковую кнопку** — справа, короткая, ниже длинной.
2. **Нажмите боковую кнопку и держите, пока не загорится экран.** Потом отпустите.

   Увидите: экран засветился.
3. **Подождите, ничего не нажимая.** Телефон просыпается около минуты.

   Увидите: крупные часы. Телефон включён.

Урок 0

Выключить



кнопки могут стоять
иначе — ищите «Выключение»

4. **Нажмите боковую кнопку и держите, пока не появятся большие кнопки.**
   Потом отпустите.
   Увидите: несколько больших кнопок с надписями.

5. **Нажмите кнопку «Выключение».**
   Коротко, как кнопку на пульте.
   Увидите: кнопка «Выключение» осталась одна.

6. **Нажмите «Выключение» ещё раз.**
   Увидите: экран погас. Телефон выключен.

Если что-то пошло не так

- **Экран мигнул и погас** или ничего не случилось — отпустили рано. Нажмите боковую кнопку и держите дольше.
- **На экране появилась полоска громкости** — нажата длинная кнопка. Ваша кнопка — короткая, ниже.
- **Экран не загорается совсем** — телефон разрядился. Поставьте на зарядку — экран загорится через минуту.

Нажали не то — не страшно. Телефон от этого не сломается.

Потренируйтесь

Выключите телефон и включите снова. Сделайте так ещё 2 раза.

Получилось, если…

Вы смотрели в этот лист и сами выключили и включили телефон.