# คู่มือการใช้งาน ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน ระบบ Android และ iOS HawkEye TDAi SDK

บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสแท็ม จำกัด

# สารบัญ

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	. i
ส่วนประกอบของสินค้า HawkEye TDAi	1
คุณสมบัติของ HawkEye TDi SDK	1
ไลบรารี	2
ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ iOS, iPadOS	3
การนำไปใช้งานหลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จ	4
ผังการทำงานของแอปพลิเคชัน	5
การทดสอบแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiSample	7
รายละเอียดการใช้งาน NiLib API	10
openLibNi	10
closeLibNi	11
getReaderListNi	11
selectReaderNi	11
deselectReaderNi	11
connectCardNi	12
disconnectCardNi	12
getNIDNumberNi	12
getNIDTextNi	12
getNIDPhotoNi	14
getCardStatusNi	14
getRidNi	14
getSoftwareInfoNi	14
getLicenseInfoNi	15
updateLicenseFileNi	15
getContextNi	16
getCardHandleNi	16
attachContextNi	16
detachContextNi	17
getReaderInfoNi	17
getATextNi	18
รหัสส่งกลับและรหัสข้อผิดพลาด (Return Code)	20
ตัวอย่างการใช้งาน NiLib และการพัฒนาแอปพลิเคชัน	21
ขั้นตอนการเรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ <b>NiLib</b>	21
การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Objective-C	21
การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Swift	23

การใช้งานระบบ Notification ของ NiLib	24
การจัดการแฟ้มใบอนุญาต (.dlt)	27
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านของ <b>NiLib</b>	
การลงทะเบียนแอปพลิเคชันและขอรหัส MFi PPID	29
คำแนะนำการใช้งานกับเครื่องอ่านบลูทูธ	31
รายการปรับปรุงของ TDi NiLib SDK	
คำถามที่ถามบ่อยของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน HawkEye TDAi	34

# สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรดอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดก่อนที่ท่านจะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการเปิดใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้

หลังจากท่านได้อ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้ส่งคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในแผ่นดิสก์หรือสื่อ บันทึกชนิดอื่น ๆ รวมทั้งเอกสารและสินค้าอื่น ๆ ที่แนบมาด้วยทั้งหมด (หากมี) คืนไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้มาภายใน 7 วัน (เจ็ควัน) นับ แต่วันได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากท่านได้รับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาด้วยวิธีการดาวน์โหลด หรือ การทำสำเนา ท่านจะต้องทำลายหรือลบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสำเนาทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์, หน่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่ในระบบเครือข่าย, หน่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และสื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ โดยทันที

เมื่อท่านได้ติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ แม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับอนุญาต"

บริษัท อาร์แอนค์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสแท็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ 48/20 ถนนรัชคาภิเษก ซอย 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้อนุญาต"

ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความคังต่อไปนี้

#### 1. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1 ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ Thai ID Card Development Kit for Android and iOS (HawkEye TDAi) ซึ่งมีส่วนประกอบย่อย คือ HawkEye TDi, TDi SDK, R&D NID Card iOS Library (NiOS Lib, NiLib), NiSample, NiOS Sample - Thai ID Card Viewer, NiSample, NiOS Sample (Objective-C และ Swift) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมกัน และเอกสาร ต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญานี้ (ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "โปรแกรมคอมพิวเตอร์")

1.2 ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุในสัญญานี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ผู้รับอนุญาต สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้เพื่อทคสอบ และเพื่อพัฒนาโปรแกรมใช้งาน (Application Program) ด้วยตนเอง หรือหน่วยงานภายในนิติบุคคล (หากผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล) เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งาน กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้
- โปรแกรมใช้งาน ที่พัฒนาขึ้นมา หากมีการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ไปควบรวม ผสาน เชื่อมโยง หรือ เรียกใช้งาน ให้ถือว่าโปรแกรมใช้งานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ และผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ต่อโปรแกรมใช้งานนั้นเช่นเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้
- ผู้รับอนุญาต จะใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์คที่กำหนคโดยผู้อนุญาตเท่านั้น
- ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเคียวกัน จะมีได้ไม่เกิน 1 คน (หนึ่งคน) ต่อ 1 สิทธิ์ (หนึ่งสิทธิ์)
- สัญญานี้ไม่ให้สิทธิ์ผู้รับอนุญาตในการได้รับรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยกเว้นโปรแกรม ตัวอย่าง

#### 2. ระยะเวลาการอนุญาต

2.1 ผู้รับอนุญาต จะใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตจนกว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือ จนกว่าผู้อนุญาตจะยกเลิกการให้อนุญาต

# 3. สิทธิ์และหน้าที่ของผู้รับอนุญาต

- 3.1 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้
- 3.2 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ ให้เช่า ให้ยืม หรือขายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร หรือสิทธิ์ใค ๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ แก่บุคคลอื่น
- 3.3 ในกรณีผู้รับอนุญาตได้มีการพัฒนาโปรแกรมใช้งานขึ้นมา ผู้รับอนุญาตสามารถนำแฟ้มโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะส่วนที่เป็น แฟ้มไลบรารี ไปเผยแพร่ต่อแก่บุคคลอื่นได้ในลักษณะของการอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น และผู้รับอนุญาตจะต้องส่งมอบสัญญาฉบับนี้ในรูป แบบของเอกสารกระคาษหรือแฟ้มคอมพิวเตอร์แนบไปพร้อมกับแฟ้มไลบรารี ที่ส่งมอบแก่บุคคลอื่นด้วย และบุคคลอื่นที่ได้รับแฟ้มไลบรารี จะต้องขอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ด้วย ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่มอบแฟ้มโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ให้กับบุคคลอื่น
- 3.4 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิ์ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 1 ชุด (หนึ่งชุด) เพื่อป้องกันการสูญหายในระหว่างการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเท่านั้น
- 3.5 ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะ ไม่เปลี่ยนแปลง คัดแปลง ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่ง ชื่อของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสคงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

3.6 ผู้รับอนุญาตจะดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารต่าง ๆ และสำเนาทั้งหลาย เป็นอย่างดีที่สุด จะไม่ยอมให้ผู้อื่นเข้าถึง นำ ไปใช้ นำไปศึกษา ทำสำเนา หรือกระทำประการหนึ่งประการใดต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารต่าง ๆ และสำเนาทั้งหลาย

### 4. การไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ และอื่น ๆ

ผู้รับอนุญาตตกลงว่า ผู้รับอนุญาตจะ ไม่กระทำการต่อไปนี้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าส่วนประกอบนั้นจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เฟิร์มแวร์, โปร โตคอล, รูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface), รูปแบบการเชื่อมต่อ กับโปรแกรมใช้งาน (Application Programming Interface) ฮาร์ดแวร์ และส่วนประกอบอื่น และจะ ไม่พยายามกระทำการด้วยตนเองหรือ อนุญาต เพิกเฉย มอบหมายหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำการดังต่อไปนี้ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไขงานต้นฉบับ ขีดม่า ทำให้เสียหาย ทำวิสวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer) แปล (Translate) แปลย้อนกลับ (Decompile) แปลย้อนกลับภาษาเครื่อง (Disassembly) วิเคราะห์การทำงานภายใน (System Analyze) ทดสอบผ่านกล่องดำ (Black Box Test) ถอดรหัส (Decrypt) ไล่การทำงานผ่าน เครื่องมือค้นหาจุดบกพร่อง (Debug) ทั้งในระดับรหัส ใบต์ (Bytecode Debugging) และระดับไบนารี (Binary Code Debugging) รื้อและสร้าง ใหม่ (Deconstruct) ดักจับข้อมูล (Snift) จำลองการทำงาน (Simulate) เลียนแบบการทำงาน (Emulate) และการกระทำอื่นใดก็ตามที่ให้ผลเช่น เดียวกันกับการกระทำจ้างต้น ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตาม

#### 5. การส่งคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในกรณีที่มีการเลิกสัญญา ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติดังนี้

- ส่งคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร และสำเนาทั้งหมดที่ได้ทำขึ้นตามสัญญานี้ คืนให้กับผู้อนุญาตโดยทันที
- ทำลายหรือลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสำเนาทั้งหมคออกจากฮาร์คคิสก์, หน่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่ในระบบเครือข่าย, หน่วย
   บันทึกข้อมูลที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ โดยทันที
- เรียกคืนและทำลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสำเนาทั้งหมดจากบุคคลอื่นที่ผู้รับอนุญาตได้ส่งมอบไป

#### 6. การรักษาความลับทางการค้า

ผู้รับอนุญาตทราบว่า บรรคาข้อมูล เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้เป็นความลับทางการค้าของ ผู้อนุญาตและเจ้าของลิขสิทธิ์

ผู้รับอนุญาตจะ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าทั้งหลายเหล่านี้ให้บุคคลอื่นทราบ และจะพยายามจนถึงที่สุดในการรักษาข้อมูล ความลับทางการค้าทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้ถูกเปิดเผย

#### 7. ข้อกำหนดการใช้งาน

- ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
- ใช้เพื่อการทำงาน,ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
- ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
- ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ บัตรหรือผู้ถือบัตร
- กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ หรือข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้
   งาน ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์แอนด์ดี
   คอมพิวเตอร์ ซิสแท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

# คู่มือการใช้งานชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน ระบบ Android และ iOS HawkEye TDAi SDK

บริษัท อาร์แอนค์คี คอมพิวเตอร์ ซิสแท็ม จำกัด

Thai ID Card Development Kit for Android and iOS (HawkEye TDAi) คือชุดโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดและอ่าน ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนไทยแบบสมาร์ทคาร์ด ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

# 1. ส่วนประกอบของสินค้า HawkEye TDAi จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

- 1.1 เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนให้ใช้งานกับ HawkEye TDi และ HawkEye TDA ไว้ แล้ว
- 1.2 ซอฟต์แวร์ชุดพัฒนาสำหรับระบบ iOS (รวมทั้ง iPadOS ด้วย) ในชื่อ TDi SDK ซึ่งจะอธิบายวิธีการใช้ งานทั้งหมดในเอกสารนี้ ผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดชุด SDK ของ TDi ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ส่วนประกอบของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDi SDK ประกอบด้วย
  - ตัวอย่างแอปพลิเคชัน NiSample (Obj-C) พร้อม Source Code สำหรับใช้ศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียน
     โปรแกรมแบบง่าย ๆ ด้วยภาษา Objective-C
  - ตัวอย่างแอปพลิเคชัน NiSample (Swift) พร้อม Source Code สำหรับใช้ศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียน
     โปรแกรมแบบง่าย ๆ ด้วยภาษา Swift
  - แฟ้มไลบรารี NiLib สำหรับนำไปรวมกับโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน
  - คู่มือการใช้งาน
- 1.3 ซอฟต์แวร์ชุคพัฒนาสำหรับระบบแอนครอยค์ในชื่อ TDA NALib SDK ซึ่งเป็นชุคพัฒนาชุคที่สอง ใช้ ในกรณีที่ต้องการนำเครื่องอ่านนี้ไปใช้งานกับระบบแอนครอยค์ค้วย

ในคู่มือฉบับนี้จะเน้นให้ข้อมูลของ TDi SDK หรือชุดพัฒนาสำหรับระบบ iOS เป็นหลัก หากต้องการ ทราบรายละเอียดการพัฒนาของ TDA SDK สำหรับระบบแอนดรอยด์ สามารถดูได้จากคู่มือของ TDA NALib SDK ที่ได้จัดทำแยกไว้ต่างหาก

# 2. คุณสมบัติของ HawkEye TDi SDK

- 2.1 ใช้งานได้กับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่มีคุณสมบัติรองรับ R&D NID Card iOS Library (NiLib) เช่นเครื่องอ่านแบบเสียบ (Lightning, USB Type-C) และเครื่องอ่านแบบบลูทูช (Bluetooth 3.0)
- 2.2 ใช้งานกับใบอนุญาตของเครื่องอ่านได้ 2 รูปแบบ คือ
  - 2.2.1 เครื่องอ่านแบบที่ใช้แฟ้มใบอนุญาต (File Licensing-FL) เช่น TDAi301U8A และ TDAi301BT เป็นต้น
  - 2.2.2 เครื่องอ่านแบบที่ฝังใบอนุญาตอยู่ในตัวเครื่อง (Virtual Licensing-VL) ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ แฟ้มใบอนุญาต เช่นเครื่องอ่านรุ่น TDAi301VC
- 2.3 ใช้งานร่วมกับโปรแกรมภาษา Objective-C และ Swift

- 2.4 ใช้กับเครื่อง iDevice ของ Apple ได้แก่ iPhone และ iPad ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS รุ่น 8.0 หรือ iPadOS รุ่น 13.0 ขึ้นไป (รุ่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้จริง ขึ้นกับการกำหนดขั้นต่ำของ Apple App Store และ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา)
- 2.5 สามารถอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี

### 3. ไลบรารี

ในชุดพัฒนา TDi จะมีแฟ้ม ใลบรารือยู่ 2 ชุด ชุดแรกเป็น ใลบรารีสำหรับการอ่านบัตรประชาชน และชุดที่ 2 เป็น ใลบรารี CCID ของตัวเครื่องอ่านสำหรับการติดต่อกับฮาร์ดแวร์

- 3.1 ข้อมูลของใลบรารี
  - 3.1.1 NiLib เป็นใลบรารีสำหรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนไทย พัฒนาโดยและ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสแท็ม จำกัด (R&D Library)
  - 3.1.2 ในการติดต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด NiLib จะอาศัยการใช้งานผ่านไลบรารีแบบ CCID สำหรับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดของ Feitian Technologies Co., Ltd. (FT Library)
  - 3.1.3 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชนจึงต้องใช้ไลบรารี 2 ชุด ด้วยกันเสมอ คือ ไลบรารี NiLib สำหรับการอ่านบัตรประชาชนของ R&D และ ไลบรารี CCID ของ Feitian Technologies Co., Ltd.

#### 3.2 องค์ประกอบของใลบรารี

- 3.2.1 ใลบรารีของ NiLib ที่เตรียมให้ไว้สำหรับการพัฒนา จะเป็นคลาส (Class) ชื่อ NiOS โดยมี แฟ้มที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- NiLib.a แฟ้ม ใลบรารีสำหรับนำไป Link ใช้งานในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- NiOS.h แฟ้ม Header สำหรับนำไปรวมกับ Source Code เพื่อใช้ในขั้นตอนการพัฒนา แอปพลิเคชัน
- rdnidlib.dlt แฟ้มใบอนุญาต (License File) สำหรับใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของ เครื่องอ่านแบบ FL แต่ละเครื่อง (ตรวจสอบจาก S/N) ผู้พัฒนาจะต้องนำแฟ้มนี้ไปวางไว้ในจุด ที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงและอ่านแฟ้มนี้ได้ในขณะใช้งานแอปพลิเคชัน (Runtime) อย่างไรก็ตามหากตั้งใจให้แอปพลิเคชันใช้งานเฉพาะเครื่องอ่านแบบ VL ก็ไม่จำเป็นต้องมี แฟ้มนี้ไว้ในแอปพลิเคชัน
- 3.2.2 ใลบรารีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด CCID ของ Feitan Technologies (CCID Lib) ประกอบ ด้วยแฟ้มดังต่อไปนี้
- libiRockey301\_ccid\_x.xx.x.a แฟ้มไลบรารีสำหรับนำไป Link ใช้งานในขั้นตอนการพัฒนา แอปพลิเคชัน
- แฟ้ม Header สำหรับนำไปรวมกับ Source Code ได้แก่
  - o ft301u.h
  - ReaderInterface.h
  - o winscard.h
  - o wintypes.h

# 4. ขั้นตอนการพัฒนาแอปพถิเคชันสำหรับ iOS, iPadOS

- 4.1 ซื้อชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน HawkEye TDAi มาอย่างน้อย 1 ชุด
- 4.2 ลองติดตั้งแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiSample (Obj-C) หรือ NiSample (Swift) จาก Apple App Store แล้ว ลองทดสอบใช้งานว่าเครื่องอ่านทำงานได้ถูกต้อง
- 4.3 คาวน์โหลดชุดซอฟต์แวร์ TDi SDK จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.rd-comp.com) โดยการเข้าไปที่หน้า สินค้า HawkEye TDAi รุ่นใดรุ่นหนึ่งก็ได้ (เช่น TDAi301BT) แล้วคลิกดาวน์โหลดจาก Link ในหน้า นั้น หรือใช้แบราเซอร์เข้าไปโดยตรงที่ URL นี้

#### bit.ly/2fK8sER

- 4.4 ศึกษา Source Code ตัวอย่างของ NiSample (Obj-C) หรือ NiSample (Swift) ที่คาวน์โหลดมาและดูคำ แนะนำในคู่มือนี้เพิ่มเติม
- 4.5 สร้างโปรเจกต์ใหม่ภายใต้ Xcode แล้วพัฒนาแอปพลิเคชันตามต้องการ
- 4.6 ทคสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาได้
- 4.7 เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว ในการเผยแพร่ขึ้น App Store ให้ติดต่อบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด เพื่อขอข้อมูล PPID ที่จะนำไปใช้ในการอัปโหลดขึ้นไปยัง App Store
- 4.8 นำแอปพลิเคชันอัปโหลคขึ้นไปยัง App Store
- 4.9 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store มาทคสอบใช้งาน


#### หมายเหตุ

• ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบ iOS แล้วเป็นอย่างดี ก่อนที่จะเริ่มใช้ชุด พัฒนา HawkEye TDi SDK ได้

# 5. การนำไปใช้งานหลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จ

- 5.1 ให้ผู้ใช้ (End Users) จัดซื้อ-จัดหาชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน HawkEye TDAi ตามรุ่นที่ต้องการ
- 5.2 หากเลือกเครื่องอ่านแบบ Bluetooth 3.0 (TDAi301BT) ขอให้ผู้ใช้สั่งจับคู่เครื่องอ่านบลูทูธกับอุปกรณ์ มือถือก่อน โดยเข้าที่เมนู **การตั้งค่า** ของระบบ iOS เลือกที่ **บลูทูธ** สั่งเปิด แล้วสั่งจับคู่ (Pair) กับเครื่อง อ่าน
- 5.3 ให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันจาก App Store หรือจากไฟล์ของผู้พัฒนา
- 5.4 ให้ผู้ใช้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

#### 6. ผังการทำงานของแอปพลิเคชัน



#### iOS/iPadOS App

คือแอปพลิเคชันบนระบบ iOS รวมทั้ง iPadOS ที่จะพัฒนาให้สามารถอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้

#### NiLib (and License File)

คือ R&D NiLib Library ที่มีไว้ให้เรียกใช้งาน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน (iOS App) จะต้องใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ตามที่มีให้ นี้เพื่อสั่งอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

สำหรับไฟล์ไลเซนส์ (License File) หรือแฟ้มใบอนุญาต มีไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบเครื่องอ่านแบบ FL ที่ใช้ว่า เป็นเครื่องอ่านที่ผ่านการลงทะเบียนและมีสิทธิ์ในการใช้งานหรือไม่

หมายเหตุ กรณีเครื่องอ่านเป็นแบบ Virtual Licensing จะไม่มีการใช้แฟ้มใบอนุญาต จึงไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ ใลเซบส์บี้

#### Feitian CCID Lib

คือ ไลบรารีมาตรฐานที่จัดทำโดย Feitian Technologies เพื่อใช้การการติดต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด

# NiLib Compliant Smart Card Reader

คือเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่มาพร้อมกับชุดสินค้า ซึ่งต้องเป็นเครื่องอ่านที่ผ่านการลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น จึง จะใช้งานได้ ส่วนเครื่องอ่านเปล่าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะไม่สามารถใช้งานได้

#### Thai National ID Card


คือบัตรประจำตัวประชาชนไทยแบบสมาร์ทคาร์ด

# 7. การทดสอบแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiSample

7.1 การทคสอบแอปพถิเคชันตัวอย่างที่พัฒนามาจากภาษา Swift

7.1.1 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Ni Sample (Swift) – Thai ID Card Viewer จาก App Store ที่ https://itunes.apple.com/us/app/nios-sample-thai-id-card-viewer/id1101615070?mt=8 หรือ ค้นหา จาก ในแอปพลิเคชัน App Store ใช้คำค้นหาว่า "NiSample" หรือสแกน QR Code นี้





- 7.1.2 การเชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน
- 7.1.2.1 กรณีเป็นเครื่องอ่านบลูทูช 3 (TDAi301BT)
  - เปิดใช้งานเครื่องอ่านบลูทูช โดยการกดปุ่มที่เครื่องอ่าน 1 ครั้ง สังเกตไฟสีฟ้าจะติด กระพริบ
  - บนอุปกรณ์ iDevice (iPhone หรือ iPad) เข้าเมนู การตั้งค่า , บลูทูธ แล้วเปิดใช้งาน บลูทูธ
  - คูรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นหาพบ เครื่องอ่านบลูทูธจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร FT ใน ลักษณะนี้ FT\_xxxxxxxxxxx เช่น FT\_8CDE521A64CB ให้แตะที่ชื่อเครื่องอ่านนั้น เพื่อเชื่อมต่อ (สักพักจะมีสถานะเป็น "เชื่อมต่ออยู่")
  - ออกจากเมนู การตั้งค่า
  - 7.1.2.2 กรณีเป็นเครื่องอ่านแบบ Lightning หรือ USB Type-C
    - เสียบเครื่องอ่านเข้ากับพอร์ต Lightning หรือ USB Type-C หันค้านที่เป็นสีคำขึ้น

 สังเกตจะมีไฟสีขาวติดกระพริบ ให้รอสักพักประมาณ 2 วินาที จนกว่าไฟจะติดสว่าง ค้าง

# 7.1.3 เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน NiSample

- แตะที่ Connect Reader รอจนหน้าจอแสดงชื่อเครื่องอ่านที่เชื่อมต่อได้
- เสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตร จะเห็นไฟสีน้ำเงินติดกระพริบ
- แตะที่ Read Card จะเห็นการอ่านบัตร 2 จังหวะ จังหวะแรกเป็นการอ่านข้อมูลตัวอักษร
   จังหวะที่ 2 เป็นการอ่านรูปภาพ ที่เครื่องอ่านจะเห็นไฟกระพริบตามจังหวะการอ่าน
- เมื่อจะหยุดการทดสอบ
  - แตะที่ Disconnect
  - แตะที่ Exit

# 7.1.4 กรณีเกิดปัญหาระหว่างการทดสอบ NiSample

- อาจเกิดจากแฟ้มใบอนุญาตล้าสมัย ให้ลองโหลดแฟ้มใหม่โดยการแตะที่ปุ่ม Update LIC
- สำหรับเครื่องอ่านแบบบลูทูธ
  - ตรวจสอบในเมนู บลูทูธ ของระบบ iOS ว่า อุปกรณ์ FT\_xxxxxxxxxxx ยังคง "เชื่อม ต่ออยู่" หากไม่ใช่ ให้ปิดการใช้งานบลูทูธของ iDevice ก่อน แล้วเปิดใหม่ และจับคู่ เครื่องอ่านกันใหม่
  - สังเกตว่าไฟสีน้ำเงินของเครื่องอ่านบัตร ยังติดสว่างค้าง หรือกระพริบ 2 ครั้งอยู่หรือ
     ไม่ หากดับไป ให้กดปุ่มเปิดใหม่ และเริ่มต้นการจับคู่กับ iDevice ใหม่
  - หากเป็นไปได้ ในระหว่างการทดสอบควรปิดการทำงานของบลูทูธของเครื่อง
     iDevice หรือ Android เครื่องอื่น ๆ ที่เคยจับคู่กับเครื่องอ่านบลูทูธนี้ไว้ให้หมด เพราะ อาจมีการแย่งการเชื่อมต่อโดยที่เราไม่รู้ตัว
  - หากยังอ่านบัตรไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ
    - ปิดแอปพลิเคชัน NiSample (แตะที่ปุ่ม Exit)
    - ปิดการทำงานของบลูทูธบนเครื่อง iDevice
    - กดปุ่มปิดไฟเครื่องอ่านบัตรบลูทูช แล้วเปิดใหม่
    - เปิดการทำงานของบลูทูธบนเครื่อง iDevice
    - จับคู่เครื่องอ่านบัตรในเมนู บลูทูธ จนได้สถานะ "เชื่อมต่ออยู่"
    - เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน NiSample
    - แตะที่ Connect Reader ซ้ำ ๆ จนกว่าจะได้ชื่อเครื่องอ่าน
- สำหรับเครื่องอ่านแบบ Lightning และ USB Type-C
  - สังเกตว่า ไฟสีขาวที่เครื่องอ่านยังคงติดสว่างอยู่ หากดับ ไป ให้คึงเครื่องอ่านออกแล้ว
     เสียบใหม่ รอจน ไฟสีขาวหยุดกระพริบ และติดสว่างค้าง แล้วลองอีกครั้งตั้งแต่ต้น
  - หากยังอ่านบัตรไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ
    - ปิดแอปพลิเคชัน NiSample (แตะที่ปุ่ม Exit)
    - คึงเครื่องอ่านบัตรออกจากพอร์ต แล้วเสียบใหม่
    - เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน NiSample
    - แตะที่ Connect Reader ซ้ำ ๆ จนกว่าจะได้ชื่อเครื่องอ่าน

7.2 การทคสอบแอปพถิเคชันตัวอย่างที่พัฒนามาจากภาษา Objective-C

7.2.1 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน NiSample – Thai ID Card Viewer (Obj-C) จาก App Store โดย กันหากำว่า "NiSample" จากในแอปพลิเคชัน App Store หรือสแกน QR Code นี้



7.2.2 ทคสอบในแบบเคียวกับ NiSample - Thai ID Card Viewer (Swift)

หมายเหตุ

เมื่อเสร็จสิ้นการทคสอบแล้ว ควรปิดแอปพลิเคชัน โดยการแตะที่ปุ่ม Exit ทุกครั้ง และหากเป็นการทคสอบ กับเครื่องอ่านแบบบลูทู**ธ ควรปิดการใช้งานบลูทูธของอุปกรณ์ iDevice ด้วย** เพื่อเป็นการบังกับให้ iDevice หยุดการ เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบลูทูธ

# 8. รายละเอียดการใช้งาน NiLib API

คำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกใช้งานผ่าน API ของ NiLib จะมีดังต่อไปนี้

คำสั่ง	หน้าที่	
openLibNi openNiOSLibNi	เปิดการใช้งานไลบรารี NiLib	
closeLibNi closeNiOSLibNi	ปิดการใช้งาน NiLib	
getReaderListNi	ขอรายชื่อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่กำลังต่ออยู่กับอุปกรณ์ iDevice	
selectReaderNi	เลือกเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่จะใช้ในการทำงานต่อไป	
deselectReaderNi	ยกเลิกการเลือกเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด	
connectCardNi	สั่งให้เชื่อมต่อกับบัตรประจำตัวประชาชน	
disconnectCardNi	ยกเลิกการเชื่อมต่อกับบัตรประจำตัวประชาชน	
getNIDNumberNi	อ่านเลขประจำตัวประชาชนจากบัตร	
getNIDTextNi	อ่านข้อมูลตัวอักษรหน้าบัตรประจำตัวประชาชน	
getNIDPhotoNi	อ่านรูปภาพถ่ายใบหน้าจากบัตรประจำตัวประชาชน	
getCardStatusNi	ขอสถานะการเสียบบัตรที่เครื่องอ่าน	
getRidNi	ขอข้อมูลเลขประจำตัวของเครื่องอ่านบัตร (RID)	
getSoftwareInfoNi	ขอข้อมูลของใลบรารี	
getLicenseInfoNi	ขอข้อมูลของแฟ้มใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่	
updateLicenseFileNi	ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแฟ้มใบอนุญาต (License File) ให้เป็นปัจจุบัน	
getContextNi	อ่านค่า Context Handle ของ NiLib	
getCardHandleNi	อ่านค่า Handle ของเครื่องอ่านบัตรที่ถูกเชื่อมต่อ	
attachContextNi	ผูกค่า (binding) ของ Context Handle	
detachContextNi	ยกเลิกการผูกค่า (binding) ของ Context Handle	
getReaderInfoNi	ขอข้อมูลของเครื่องอ่านที่กำลังเชื่อมต่ออยู่	
getATextNi	อ่านข้อมูลตัวอักษรทั้งหมดของบัตรประจำตัวประชาชน	

# 8.1 ฟังก์ชัน (SInt32) openLibNi: (NSMutableString \*)LICfile

Description เปิดการใช้งานใลบรารี NiLib

Input parameter LICfile: ชื่อและ Path ของแฟ้มใบอนุญาต (License File) ควรใช้ชื่อแฟ้มเป็น rdnidlib.dlt

เสมอ เพื่อป้องกันการสับสน (FL+VL Mode)

กรณีจะใช้เครื่องอ่านแบบ Virtual Licensing เพียงอย่างเดียว (VL Mode) ให้ส่งค่า **LICfile** เป็น String ที่ความยาวเป็นศูนย์ ("") ไม่ต้องส่งชื่อแฟ้มใบอนุญาต (เพราะไม่มีการใช้แฟ้มใบ

อนุญาต)

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ใน Objective-C จะใช้ชื่อฟังก์ชันเป็น openNiOSLibNi

#### 8.2 ฟังก์ชัน (SInt32) closeLibNi

Description ปิดการใช้งาน NiLib ให้เรียกฟังก์ชันนี้เมื่อจะหยุดการใช้งาน NiLib

Input parameter ไม่มี

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ใน Objective-C จะใช้ชื่อฟังก์ชันเป็น closeNiOSLibNi

### 8.3 ฟังก์ชัน (SInt32) getReaderListNi: (NSMutableArray \*) readerList

Description ขอรายชื่อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์คที่กำลังต่ออยู่กับอุปกรณ์ iDevice

Input parameter ไม่มี

Output readerList: จะคืนชื่อของเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดแต่ละเครื่องที่พบในระบบไว้ใน

Array นี้ โดยเครื่องอ่านที่พบเครื่องแรกจะอยู่ใน readerList[0] หากมีเครื่องที่สองก็จะอยู่ ใน readerList[1] และต่อ ๆ ไป จนครบทุกเครื่องอ่าน ชื่อของเครื่องอ่านเป็นข้อมูลชนิด

NSMutableString

Return type SInt32

Return value จำนวนเครื่องอ่านที่ต่ออยู่ (กรณีเป็นเลขมากกว่า 0)

Return Code (กรณีเป็นเลขลบ)

# 8.4 ฟังก์ชัน (SInt32) selectReaderNi: (NSMutableString \*) reader

Description เลือกเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์คที่จะใช้ในการทำงานต่อไป

Input parameter reader: ชื่อของเครื่องอ่าน

Return type SInt32

Return value Return Code

# 8.5 ฟังก์ชัน (SInt32) deselectReaderNi

Description ยกเลิกการเลือกเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดที่เกิดจากฟังก์ชัน selectReaderNi เพื่อคืนค่า

หน่วยความจำ

Input parameter ไม่มี

Return type SInt32

Return value Return Code

### 8.6 ฟังก์ชัน (SInt32) connectCardNi

Description สั่งให้เชื่อมต่อกับบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเรียกฟังก์ชันนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนใช้ฟังก์ชัน

อื่นในการอ่านบัตร

Input parameter ไม่มี

Return type SInt32

Return value Return Code

# 8.7 ฟังก์ชัน (SInt32) disconnectCardNi

Description ยกเลิกการเชื่อมต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนที่เกิดจากฟังก์ชัน connectCardNi เพื่อคืนค่า

หน่วยความจำให้ระบบ

Input parameter ไม่มี

Return type SInt32

Return value Return Code

# 8.8 ฟังก์ชัน (SInt32) getNIDNumberNi: (NSMutableString \*) strCardData

Description อ่านเลขประจำตัวประชาชนจากบัตร

Input parameter ไม่มี

Output strCardData: เลขประจำตัวประชาชน

Return type SInt32

Return value Return Code

# 8.9 ฟังก์ชัน (SInt32)getNIDTextNi: (NSMutableString \*)strCardText

Description อ่านข้อมูลตัวอักษรหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

Input parameter ใม่มี

Output strCardText: ข้อมูลบัตรประชาชนทุกฟิลด์ แต่ละฟิลด์จะถูกกั่นด้วยเครื่องหมาย # ใน

ลักพณะนี้

"เลขประจำตัวประชาชน#คำนำหน้านามไทย#ชื่อไทย#ชื่อรองไทย#นามสกุลไทย#คำนำหน้า

นามอังกฤษ#ชื่ออังกฤษ#ชื่อกลางอังกฤษ#นามสกุลอังกฤษ#เลขที่#หมู่

ที่#ตรอก#ซอย#ถนน#ตำบล-แขวง#อำเภอ-เขต#จั้งหวัด#เพศ#วันเกิด#หน่วยงานที่ออก

บัตร#วันออกบัตร#วันบัตรหมดอายุ#เลขหมายคำขอ"

หากฟิลด์ใคไม่มีข้อมูลจะเป็นสตริงที่ความยาวเท่ากับศูนย์ (หรือ "")

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ขณะอ่านข้อมูล ฟังก์ชันนี้จะมีการสร้าง Notification

		ข้อมูล	ความยาวข้อมูล	หมายเหตุ
1		เลขประจำตัวประชาชน	13 ตัวอักษร	"1234567890123"
2	2	คำนำหน้านาม (ไทย)	รวม 4 ข้อมูลความยาวไม่	
3	3	ชื่อ (ไทย)	เกิน 103 ตัวอักษร	

	ข้อมูล	ความยาวข้อมูล	หมายเหตุ
4	ชื่อรอง (ไทย)		
5	นามสกุล (ไทย)		
6	คำนำหน้านาม (อังกฤษ)	รวม 4 ข้อมูลความยาวไม่ เกิน 103 ตัวอักษร	
7	ชื่อ (อังกฤษ)		
8	ชื่อกลาง (อังกฤษ)		
9	นามสกุล (อังกฤษ)		
10	ที่อยู่ปัจจุบัน (เลขที่)	ข้อมูลที่อยู่ทั้งหมคความยาว	
11	หมู่ที่	รวมไม่เกิน 167 ตัวอักษร	
12	ตรอก		
13	สอถ		
14	ถนน		
15	ตำบล/แขวง		
16	อำเภอ/เขต		
17	จังหวัด		
18	เพศ	1 ตัวอักษร	"1" = ชาย , "2" = หญิง
19	วันเกิด	8 ตัวอักษร	ตัวเลข 8 หลักติดกันในรูปแบบ YYYYMMDD YYYY คือปี พ.ศ. MM คือเดือน กรณีไม่รู้เดือนเกิด MM = "00" DD คือวันที่ กรณีไม่รู้วันเกิด DD = "00"
20	หน่วยงานที่ออกบัตร	ไม่เกิน 100 ตัวอักษร	
21	วันออกบัตร	8 ตัวอักษร	ตัวเลข 8 หลักติดกันในรูปแบบ YYYYMMDD YYYY คือปี พ.ศ. MM คือเดือน DD คือวันที่
22	วันบัตรหมดอายุ	8 ตัวอักษร	ตัวเลข 8 หลักติดกันในรูปแบบ YYYYMMDD YYYY คือปี พ.ศ. MM คือเดือน DD คือวันที่ กรณีเป็นบัตรตลอดชีพ จะมีข้อมูลเป็น "9999999"

	ข้อมูล	ความยาวข้อมูล	หมายเหตุ
23	เลขหมายคำขอ		เป็นอักขระใต้รูปถ่าย อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ก็ได้ บัตรประชาชนบางรุ่นจะไม่มีข้อมูลนี้

ตัวอย่าง

"3650800011234#นาย#สมชาย##สามรักสกุล#Mr.#Somchai##Samruksakul#123/45#หมู่ที่ 12####ตำบลบึงพระ#อำเภอเมืองพิษณุโลก#จังหวัดพิษณุโลก#1#25240119#เทศบาลนคร พิษณุโลก#25521026#25590118 #12341212345678"

### 8.10 ฟังก์ชัน (SInt32) getNIDPhotoNi: (NSMutableData \*) strCardPhoto

Description อ่านรูปภาพถ่ายใบหน้าจากบัตรประจำตัวประชาชน

Input parameter ไม่มี

Output strCardPhoto: ข้อมูลรูปภาพบัตรประชาชน รูปแบบไฟล์ JPEG ความยาวไม่เกิน 6144

ใบต์ ขนาคภาพ 297x355 จุด หรือ 148x178 จุด แล้วแต่รุ่นของบัตร

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ขณะอ่านข้อมูล ฟังก์ชันนี้จะมีการสร้าง Notification

#### 8.11 ฟังก์ชัน (SInt32) getCardStatusNi

Description ขอสถานะการเสียบบัตรที่เครื่องอ่าน

Input parameter ไม่มี

Return type SInt32

Return value 1 คือมีบัตรเสียบอยู่ที่เครื่องอ่าน

-16 คือไม่มีบัตรเสียบอยู่

ค่าอื่น ๆ เป็น Return Code มีความหมายตามค่าในตารางรหัสส่งกลับและรหัสข้อผิดพลาด

# 8.12 ฟังก์ชัน (SInt32)getRidNi: (unsigned char \*)strRid

Description ขอข้อมูลเลขประจำตัวของเครื่องอ่านบัตร (Reader ID หรือ RID)

Input parameter strRid: พื้นที่ว่างอย่างน้อย 256 ใบต์

Output strRid: ข้อมูล Reader ID ที่อ่านได้ เป็นข้อมูลแบบ Binary

Return type SInt32

Return value กรณีเป็นเลขบวก จะเป็นความยาว (จำนวนใบต์) ของ Reader ID

กรณีเป็นเลขลบ จะเป็น Return Code มีความหมายตามค่าในตารางรหัสส่งกลับและรหัสข้อผิด

พลาค

Note คำสั่งนี้จะเรียกใช้ได้ในขณะที่เครื่องอ่านถูกเลือกแล้วเท่านั้น (จากคำสั่ง selectReaderNi)

# 8.13 ฟังก์ชัน (SInt32)getSoftwareInfoNi: (NSMutableString \*)strData

Description ขอข้อมูลของใลบรารี

Input parameter ไม่มี

Output strData: ข้อมูลของไลบรารีที่ได้ ประกอบด้วย ชื่อ, รุ่นของไลบรารี และข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยมี

ตัวอักษร # คั่น ในลักษณะนี้

"ชื่อและรุ่นของไลบรารี#ข้อมูลลิขสิทธิ์" เช่น

"NiLib 0.36#Copyright 2012-2022 R&D Computer System Co., Ltd."

Return type SInt32

Return value Return Code

# 8.14 ฟังก์ชัน (SInt32)getLicenseInfoNi: (NSMutableString \*)strData

Description ขอข้อมูลของใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่

Input parameter ใม่มี

Output strData: ข้อมูลใบอนุญาต ประกอบด้วย ชื่อแฟ้มใบอนุญาต (License File) และวันที่ของแฟ้ม

(รูปแบบ YYYY-MM-DD) และข้อมูลใบอนุญาตแบบ Virtual Licensing โดยมีตัวอักษร # คั่น ใน

ลักษณะนี้

"ชื่อแฟ้มใบอนุญาต#วันที่ของแฟ้มใบอนุญาต#ข้อมูลใบอนุญาตแบบ VL" เช่น

"/var/Document/LIC/rdnidlib.dlt#2020-11-02#V|R1.02|IR03"

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ต้องมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน openLibNi มาก่อนแล้วเท่านั้น จึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้

# 8.15 ฟังก์ชัน (SInt32) updateLicenseFileNi

Description ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแฟ้มใบอนุญาต (License File) ให้เป็นปัจจุบัน โดยโหลดจาก

อินเทอร์เน็ตมาไว้ที่ตำแหน่งและชื่อตามที่ระบุไว้ในตอนเรียกใช้ฟังก์ชัน openLibNi

Input parameter ไม่มี

Return type SInt32

Return value กรณีเป็นเลขตั้งแต่ o ขึ้นไป แสดงว่าทำงานสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

0, 1, 2 หรือ 3 คือ ได้อัปเดตแฟ้มใบอนุญาตเป็นแฟ้มใหม่แล้ว จากเครื่องแม่ข่าย หมายเลข 0, 1, 2 หรือ 3 ตามลำดับ

100, 101, 102 หรือ 103 คือ ได้มีการคาวน์โหลดแฟ้มใบอนุญาตจากเครื่องแม่ข่าย หมายเลข 0, 1, 2 หรือ 3 ตามลำดับแล้ว แต่ไม่ได้มีการอัปเคตเพราะแฟ้มที่มีอยู่ในเครื่อง iPhone, iPad เป็นรุ่นล่าสุดอยู่แล้ว

กรณีเป็นเลขลบ แสดงว่าทำงานไม่สำเร็จ ได้ค่าเป็น Return Code มีความหมายตามค่าในตาราง รหัสส่งกลับและรหัสข้อผิดพลาด เช่น

-15: ไม่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้

-18: อัปเคตแฟ้มใบอนุญาตไม่สำเร็จ

หมายเหตุ ให้เรียกฟังก์ชันนี้เมื่อพบว่าเครื่องอ่านที่นำมาใช้งานยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือพบการแจ้งปัญหา เกี่ยวกับแฟ้มใบอนุญาต เช่น ไม่พบแฟ้มใบอนุญาต (Return Code = -12) หรือ ใบอนุญาตใช้ไม่ได้ (Return Code = -2) เพื่อให้ระบบทำการดาวน์โหลดแฟ้มใบอนุญาตรุ่นล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตมา

ใช้งานแทน

หลังจากเรียกฟังก์ชันนี้แล้ว ควรปิดการใช้งาน NiLib ทั้งหมด (disconnectCardNi, deselectReaderNi, closeLibNi) แล้วเริ่มสั่ง openLibNi ใหม่ตั้งแต่ต้น ก่อนจะเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ ควรเปิดให้อุปกรณ์ iDevice เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ ก่อน มิฉะนั้น ฟังก์ชันนี้จะแจ้งคืนค่า -15 (ไม่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตใด้) หรือ -18 (อัปเดต แฟ้มใบอนุญาตไม่สำเร็จ)

สำหรับการใช้งานกับเครื่องอ่านแบบ Virtual Licensing ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ เพราะเครื่องอ่านแบบ Virtual Licensing ไม่มีการใช้แฟ้มใบอนุญาต จะมีแฟ้มหรือไม่ก็ได้

# 8.16 ฟังก์ชัน (UInt32) getContextNi

Description

อ่านค่า Context Handle ของ NiLib ซึ่งเกิดมาจากที่มีการใช้ฟังก์ชัน SCardEstablishContext ภายใน NiLib ผู้พัฒนาสามารถนำค่า Context Handle นี้ไปใช้งานกับฟังก์ชันหรือคำสั่งต่าง ๆ ของ PC/SC ได้ เช่น SCardIsValidContext , ScardListReaders

ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้เลย หากไม่มีความต้องการใช้คำสั่งของ PC/SC

Input parameter ไม่มี

Return type UInt32

Return value Context Handle

หมายเหตุ ค่า Context Handle ของ NiLib จะมีหลังจากเรียกใช้ฟังก์ชัน **openLibNi** แล้วเท่านั้น

### 8.17 ฟังก์ชัน (UInt32) getCardHandleNi

Description

อ่านค่า Handle ของเครื่องอ่านบัตรที่ถูกเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน **connectCardNi** ไว้แล้ว ค่า Handle นี้จะเป็นค่าเดียวกับค่า Handle ของฟังก์ชัน ScardConnect ผู้พัฒนาสามารถนำค่านี้ไปใช้ งานกับฟังก์ชันหรือคำสั่งต่าง ๆ ของ PC/SC ได้ เช่น SCardStatus, SCardGetAttrib ,

SCardTransmit

Input parameter ไม่มี

Return type UInt32 Return value Handle

หมายเหตุ ค่า Handle นี้ จะมีหลังจากเรียกใช้ฟังก์ชัน connectCardNi แล้วเท่านั้น

# 8.18 ฟังก์ชัน (SInt32) attachContextNi: (UInt32)\_hContextHandle

Description

ผูกค่า (binding) ของ Context Handle ที่ได้จากฟังก์ชัน ScardEstablishContext (ของ PC/SC) กับ NiLib กรณีโปรแกรมมีการสร้างค่า Context Handle เองก่อนเรียกใช้ฟังก์ชัน **openLibNi** หรือ กรณีหลังจากการเรียกฟังก์ชัน **DetachContext** 

Input parameter \_hContextHandle: คือค่าของ Context Handle ที่ได้จากฟังก์ชัน SCardEstablishContext ของ PC/SC

Return type SInt32

Return value Return Code

Example SCARDCONTEXT hContextHandle;

SCardEstablishContext(SCARD\_SCOPE\_SYSTEM,NULL,NULL, & hContextHandle); [mNiOS attachContextNi:hContextHandle];

```
int nres = [ mNiOS openLibNi: path ];
```

#### 8.19 ฟังก์ชัน (SInt32) detachContextNi

```
ยกเลิกการผกค่า (binding) ของ Context Handle ที่ได้จากฟังก์ชัน SCardEstablishContext (ของ
Description
              PC/SC) กับ NiLib
Input parameter ไม่มี
              SInt32
Return type
Return value
              Return Code
              - (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application
Example
                FtDidEnterBackground(1);
                SCARDCONTEXT cardContext = [nios getContextNi];
                if(cardContext!=0)
                   [nios detachContextNi];
                   SCardReleaseContext( cardContext);
                }
              }
              - (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application
                SCARDCONTEXT cardContext:
                SCardEstablishContext(SCARD SCOPE SYSTEM,NULL,NULL,&cardContext);
                [nios attachContextNi: cardContext];
              }
```

# 8.20 ฟังก์ชัน (SInt32) getReaderInfoNi: (NSMutableString \*) strData

Description ขอข้อมูลของเครื่องอ่านที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

Input parameter ใม่มี

Output

strData: ข้อมูลของเครื่องอ่านที่ขอได้ ประกอบด้วย ชนิดของการเชื่อมต่อ, ชนิดของ License และชื่อรุ่นของเครื่องอ่าน โดยมีตัวอักษร # กั่น ในลักษณะนี้

"Interface#LicenseType#Model#Firmware Version"

Interface USB: เป็นเครื่องอ่านแบบ USB

LTN: เป็นเครื่องอ่านแบบ Lightning BLT: เป็นเครื่องอ่านแบบบลูทูธ 3

License Type VL: เป็นเครื่องอ่านที่ใช้ใบอนุญาตแบบ Virtual Licensing

FL: เป็นเครื่องอ่านที่ใช้ใบอนุญาตแบบ File Licensing NL: เป็นเครื่องอ่านที่ไม่มีใบอนุญาต (Non-Licensing)

UL: เป็นเครื่องอ่านที่ยังไม่ทราบว่ามีใบอนุญาตหรือไม่

(Unknown Licensing)

Model ชื่อรุ่นของเครื่องอ่าน

Firmware Version รุ่นเฟิร์มแวร์ของเครื่องอ่าน

#### ตัวอย่างเช่น "USB#VL#TDAi301VC#8.00"

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ต้องมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน selectReaderNi มาก่อนแล้วเท่านั้น จึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้

ได้

# 8.21 ฟังก์ชัน (SInt32) getATextNi: (NSMutableString \*) strAText

Description อ่านข้อมูลตัวอักษรทั้งหมดของบัตรประจำตัวประชาชน

Input parameter ไม่มี

Output strAText: ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนที่อ่านได้ทั้งหมดทุกรายการ แต่ละรายการจะถูกคั่น

ด้วยเครื่องหมาย # ในลักษณะนี้

"เลขประจำตัวประชาชน#คำนำหน้านามไทย#ชื่อไทย#ชื่อรองไทย#นามสกุลไทย#คำนำหน้านาม อังกฤษ#ชื่ออังกฤษ#ชื่อกลางอังกฤษ#นามสกุลอังกฤษ#เลขที่#หมู่ที่#ตรอก#ซอย#ถนน#ตำบล แขวง#อำเภอเขต#จังหวัด#เพศ#วันเกิด#หน่วยงานที่ออกบัตร#วันออกบัตร #วันบัตรหมด อายุ#เลขหมายคำขอ#หมายเลขบัตร/คำร้อง#รหัสผู้ออกบัตร#รุ่นของโครงสร้าง#รหัสประเภท

บัตร#รหัสคำนำหน้านาม"

Return type SInt32

Return value Return Code

หมายเหตุ ขณะอ่านข้อมูล ฟังก์ชันนี้จะมีการสร้าง Notification

	ข้อมูล	ความยาวข้อมูล	หมายเหตุ	
1-23	ข้อมูลหน้าบัตรประจำตัว ประชาชน		ข้อมูล 23 รายการแรกจะเหมือนกับข้อมูลที่ได้จากฟังก์ชัน getNIDTextNi ดูรายละเอียดได้จากในฟังก์ชัน getNIDTextNi	
24	หมายเลขบัตร/คำร้อง	20 ตัวอักษร	"12345678901/12345678" 11 ตัวอักษรแรกคือ หมายเลขบัตร (BP1 Number) 8 ตัวอักษรท้ายคือ หมายเลขกำร้อง (Request Number) มีเครื่องหมาย ทับ (/) เป็นตัวแบ่ง	
25	รหัสผู้ออกบัตร	13 ตัวอักษร	"1234567890123"	
26	รุ่นของโครงสร้าง	4 ตัวอักษร	หมายเลขรุ่นของโครงสร้างข้อมูลบัตร เช่น "0003" หรือ "0004"	
27	รหัสประเภทบัตร	2 ตัวอักษร	"01" 01 คือ บัตรประจำตัวประชาชน	
28	รหัสคำนำหน้านาม	1 ตัวอักษร	Space = ไม่มีข้อมูล "0" = ปกติ "1" = ยศทหารเรือ (ร.น.) "2" = สมณศักดิ์	

#### ตัวอย่าง

"3650800011234#นาย#สมชาย##สามรักสกุล #Mr.#Somchai##Samruksakul#123/45#หมู่ที่ 12####ตำบลบึง พระ#อำเภอเมืองพิษณุโลก#จังหวัดพิษณุโลก#1#25240119#เทศบาลนครพิษณุโลก#25521026#25590118# 12345678901234#12345678901/12345678#1234567890123#0004#01#0"

หมายเหตุ

สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้แทน getNIDTextNi ได้ ต่างกันที่ getNIDTextNi คืนข้อมูล 23 รายการแรก ส่วน getATextNi จะเพิ่มข้อมูลต่อท้ายให้อีก 5 รายการ รวมเป็น 28 รายการ จำนวนรายการขณะนี้อยู่ที่ 28 รายการ แต่ในอนาคตอาจปรับเพิ่มมากขึ้นได้ ในการเขียนโปรแกรม ควรเผื่อกรณีนี้ไว้ด้วย

# 8.22 รหัสส่งกลับและรหัสข้อผิดพลาด (Return Code) ที่ได้จากฟังก์ชันต่างๆ

Return Code	Name	ความหมาย
0	NI_SUCCESS	ทำงานได้สำเร็จเสร็จสิ้น
-1	NI_INTERNAL_ERROR	เกิดข้อผิดพลาดภายในระบบ
-2	NI_INVALID_LICENSE	เครื่องอ่านนี้ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีทะเบียนในใบอนุญาต
-3	NI_READER_NOT_FOUND	ไม่พบเครื่องอ่านบัตร
-4	NI_CONNECTION_ERROR	ไม่สามารถติดต่อกับบัตรได้
-5	NI_GET_PHOTO_ERROR	ไม่สามารถอ่านรูปภาพถ่ายใบหน้าได้
-6	NI_GET_TEXT_ERROR	ไม่สามารถอ่านข้อมูลตัวอักษรได้
-7	NI_INVALID_CARD	บัตรที่อ่านไม่ใช่บัตรประชาชน
-8	NI_UNKNOWN_CARD_VERSION	ไม่รองรับการใช้งานกับบัตรประชาชนรุ่นนี้
-9	NI_DISCONNECTION_ERROR	ไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตร ได้
-10	NI_INIT_ERROR	ยังไม่ได้เรียกใช้งานฟังก์ชัน openLibNi เพื่อเริ่มต้นการ ทำงาน
-11	NI_READER_NOT_SUPPORTED	ไม่รองรับการใช้งานกับเครื่องอ่านเครื่องนี้ หรือไม่พบเครื่อง อ่านบัตร
-12	NI_LICENSE_FILE_ERROR	ไม่พบแฟ้มใบอนุญาต หรือแฟ้มใบอนุญาตเสียหาย
-13	NI_PARAMETER_ERROR	พารามิเตอร์หรือตัวแปรผิดพลาด
-15	NI_INTERNET_ERROR	ไม่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้
-16	NI_CARD_NOT_FOUND	ไม่พบบัตรในเกรื่องอ่าน
-18	NI_LICENSE_UPDATE_ERROR	อัปเคตแฟ้มใบอนุญาตไม่สำเร็จ

# หมายเหตุ :

กรณีรหัสส่งกลับและรหัสข้อผิดพลาด (Return Code) เป็นค่าอื่นที่ไม่ได้อยู่ในช่วง 0 ถึง -18 จะเป็นค่าผิดพลาดของไลบรารีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด CCID ของ Feitan Technologies (CCID Lib) ซึ่งจะมี ความหมายตามที่แสดงในแฟ้มใน wintypes.h

# 9. ตัวอย่างการใช้งาน NiLih และการพัฒนาแอปพลิเคชัน


- 9.1 ขั้นตอนการเรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ NiLib ให้ทำตามลำดับดังนี้
  - เรียก **openLibNi** เพื่อเริ่มให้ ไลบรารีทำงาน โดยต้องเลือกว่าจะให้ทำงานแบบ VL อย่างเดียว หรือจะให้ทำงานแบบผสม FL+VL (ปกติแนะนำให้ใช้แบบ FL+VL)
    - ถ้าใช้โหมค FI+VL แล้วพบปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มใบอนุญาต เช่น ไม่พบแฟ้มใบอนุญาต หรือแฟ้มใบอนุญาตเสียหาย (Return Code -2 หรือ -12) ให้เรียก
       updateLicenseFileNi เพื่อคาวน์โหลดแฟ้มใบอนุญาตลงมาใหม่ แล้วจึงสั่ง openLibNi ใหม่อีกครั้ง
  - เรียก getReaderListNi เพื่อขอรายชื่อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดที่ต่ออยู่กับระบบ
  - เรียก selectReaderNi เพื่อกำหนดเครื่องอ่านที่จะใช้ในการอ่านบัตรประชาชน ปกติจะเป็น เครื่องอ่านเครื่องแรกตามรายชื่อที่อ่านมาได้จาก getReaderListNi
    - หากพบปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มใบอนุญาต เช่นเครื่องอ่านใช้ไม่ได้เพราะไม่มีทะเบียนในใบ อนุญาต (Return Code -2) หรือแฟ้มใบอนุญาตเสียหาย (Return Code -12) ให้เรียก updateLicenseFileNi เพื่ออัปเดตแฟ้มใบอนุญาตให้เป็นรุ่นถ่าสุด แล้วปิดการ ใช้งาน NiLib ทั้งหมด ( สั่ง deselectReaderNi และ closeLibNi) แล้วเริ่ม สั่ง openLibNi ใหม่ตั้งแต่ดัน
  - เรียก connectCardNi เพื่อเริ่มติดต่อกับบัตรประชาชน และตรวจสอบว่ามีการเสียบบัตรที่ เครื่องอ่านหรือไม่
  - อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน โดยใช้ ฟังก์ชันต่อไปนี้ ตามที่ต้องการ
    - o getNIDNumberNi อ่านเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน
    - getNIDTextNi หรือ getATextNi อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประจำตัว ประชาชนทั้งหมด ยกเว้นรูปภาพถ่าย
    - o getNIDPhotoNi อ่านรูปภาพถ่ายใบหน้าของบัตร
  - เมื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนครบแล้ว ให้สั่ง disconnectCardNi เพื่อยกเลิกการติดต่อ กับบัตรประชาชนฉบับนี้
  - หาก ต้องการอ่านบัตรประชาชนฉบับใหม่ ให้กลับไปขั้นตอนการเรียกใช้ connectCardNi อีกครั้งหนึ่ง
  - กรณีต้องการเปลี่ยนไปเลือกเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดเครื่องอื่น หรือต้องการอ่านรายชื่อเครื่อง อ่านใหม่ ให้สั่งยกเลิกการเลือกเครื่องอ่านเดิมก่อน โดยเรียก deselectReaderNi แล้วก่อย เรียก getReaderListNi และ selectReaderNi อีกครั้ง
  - กรณีต้องการยกเลิกการใช้งานไลบรารีหรือต้องการรีเซ็ตไลบรารีใหม่ทั้งหมดเพื่อจะเริ่มต้นการ อ่านใหม่ตั้งแต่ต้น ให้เรียก closeLibNi เพื่อปิดการใช้งานและคืนหน่วยความจำให้กับระบบ
  - สำหรับฟังก์ชัน getSoftwareInfoNi และ getLicenseInfoNi จะเรียกใช้งานหรือ
     ไม่ก็ได้

# 9.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Objective-C

- 9.2.1 ให้กำหนดค่า UISupportedExternalAccessoryProtocols configuration กับ Project
  - ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ ลงในแฟ้ม Info.plist


#### หมายเหตุ

- ให้เพิ่มเฉพาะ <string>com.ftsafe.bR301</string> เมื่อต้องการใช้งานกับเครื่องอ่าน แบบบลูทูธ เช่นเครื่องอ่านรุ่น TDAi301BT
- ให้เพิ่มบรรทัด <string>com.ftsafe.iR301</string> เมื่อต้องการใช้งานกับเครื่องอ่าน แบบเสียบพอร์ต USB หรือ Lightning เช่นเครื่องอ่านรุ่น TDAi301VC และ TDAi301U8A
- หรือให้เพิ่มทั้ง 2 บรรทัดหากจะใช้เครื่องอ่านทั้ง 2 แบบ
- การเพิ่ม UISupportedExternalAccessoryProtocols สามารถทำผ่าน Xcode configuration ได้ ดังนี้




# 9.2.2 ให้เพิ่มรายการของไลบรารีให้กับ Project คังนี้

- ใดบรารีของ NiLib (NiLib)X.xx.a)
- ใกบรารี CCID ของเครื่องอ่านบัตร (libiRockey301\_ccid\_x.xx.x.a)
- ไลบรารี External Accessory. framework ของ iDevice



9.2.3 ให้กำหนดค่าให้กับ Compiler Option : Enable Bitcode = NO



- 9.2.4 กรณีเลือกการทำงานแบบ FL+VL ให้วางแฟ้มใบอนุญาต rdnidlib.dlt ไว้ที่ โฟลเดอร์ Document/LIC/ ของอุปกรณ์ iDevice ที่จะใช้ทดสอบด้วย
  - สำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่าง (NiSample) จะมีกลไกในการคาวน์โหลดแฟ้ม rdnidlib.dlt จากอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติไว้ให้แล้ว ดังนั้นอาจไม่ต้องวางแฟ้มใบอนุญาตไว้ก่อนก็ได้
- 9.2.5 ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับ Objective-C ให้ศึกษาได้จากไฟล์ในโฟลเดอร์ NiOS Sample Obj-C Vxx.xx ในชุดพัฒนา TDi SDK


#### 9.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Swift

- 9.3.1 ให้กำหนดค่า UISupportedExternalAccessoryProtocols configuration กับ Project แบบเดียว กับ Objective-C (9.21)
- 9.3.2 ให้เพิ่มรายการของไลบรารีให้กับ Project แบบเดียวกับ Objective-C (9.2.2)
- 9.3.3 ให้กำหนดค่าให้กับ Compiler Option : Enable Bitcode = NO แบบเคียวกับ Objective-C (9.2.3)

- 9.3.4 กรณีเลือกการทำงานแบบ FI+VL ให้วางแฟ้มใบอนุญาต rdnidlib.dlt ไว้ที่ โฟลเดอร์
  Document/LIC/ ของอปกรณ์ iDevice ที่จะใช้ทดสอบด้วย แบบเดียวกับ Objective-C (9.2.4)
  - สำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่าง (NiSample) จะมีกลไกในการดาวน์โหลดแฟ้ม rdnidlib.dlt
     จากอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติไว้ให้แล้ว ดังนั้นอาจไม่ต้องวางแฟ้มใบอนุญาตไว้ก่อนก็ได้
- 9.3.5 สร้างแฟ้ม Bridging ให้กับ Swift เป็นชื่อที่ต้องการ เช่น NiOSSwift-Bridging-Header.h // include ccidlib #import "CCIDLib/include/winscard.h" #import "CCIDLib/include/ReaderInterface.h" #import "CCIDLib/include/ft301u.h" // include nios lib

// include nios lib #include "NIOSLib/include/NiOS.h"

9.3.6 กำหนดชื่อไฟล์ของแฟ้ม Bridging ให้กับ Project ดังนี้



9.3.7 ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับ Swift ให้ศึกษาได้จากไฟล์ในโฟลเดอร์ NiSample\_Swift\_Vxx.xx ในชุดพัฒนา TDi SDK

#### 9.4 การใช้งานระบบ Notification ของ NiLib

เนื่องจากขณะ NiLib กำลังอ่านบัตรประชาชน บางครั้งจะใช้เวลานานหลายวินาที อาจทำให้ผู้ใช้ ไม่มั่นใจว่าแอปพลิเคชันกำลังทำงานอยู่หรือไม่ หรือค้างไปแล้ว NiLib จึงสร้างให้มีวิธีการแจ้งสถานะการ ทำงานและความคืบหน้าของการอ่านข้อมูลให้กับผู้พัฒนา โดยจะให้เป็นตัวเลขร้อยละของการอ่าน จาก 0% ถึง 100% ผ่านทางระบบ Notification Center ของ iOS เพื่อผู้พัฒนาที่สนใจ สามารถนำเอาข้อมูลนี้ไป แสดงให้กับผู้ใช้ทราบว่าแอปพลิเคชันกำลังอ่านข้อมูลอยู่ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้เป็นเพียงระบบเสริม ผู้ พัฒนาจะนำไปใช้งานหรือไม่ก็ได้

- 9.4.1 ขั้นตอนการเขียนระบบ Notification
  - ให้ลงทะเบียน (Registration) notification id ด้วยชื่อ NiOS\_NotifyMessage ตามที่นิยามไว้ใน แฟ้ม NiOS.h

ตัวอย่าง ภาษา Object ive-C

```
[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
              selector:@selector(OnRDNID NotifyMessage:)
              name: NiOS NotifyMessage object:NULL];
       โดยกำหนดให้ใช้ฟังก์ชัน OnRDNID NotifyMessage: ทำหน้าที่รับค่า Notification จาก NiLib
       ตัวอย่าง ภาษา Swift
       NotificationCenter.default.addObserver(self.
              selector: #selector(ViewController.OnRDNID NotifyMessage(:)),
              name: NSNotification.Name(rawValue: NiOS NotifyMessage), object: nil)
       โดย ViewController.OnRDNID NotifyMessage คือ ฟังก์ชันบนคลาส ViewController ทำ
หน้าที่รับค่า Notification จาก NiLib
      • สร้างฟังก์ชันสำหรับรับ Notification จากระบบ Notification Center ที่มีโครงสร้างฟังก์ชัน
        ดังนี้
       ตัวอย่าง ภาษา Objective-C
       (void) OnRDNID_NotifyMessage:(NSNotification *) parmNotification {
              NSDictionary *userInfo = parmNotification.userInfo;
              NSString *NotifyId = [userInfo objectForKey:@"NotifyId"];
              NSString *MessageType = [userInfo objectForKey:@"MessageType"];
              NSString *Caller = [userInfo objectForKey:@"Caller"];
              NSNumber *perc = [userInfo objectForKey:@"Percent"];
              NSObject *arg = [userInfo objectForKey:@"ArgData"];
              float floatValue = [perc floatValue];
              return ;
              }
       ตัวอย่าง ภาษา Swift
       func onRDNID NotifyMessage( parmNotification: Notification) {
              let userInfo: [AnyHashable: Any]? = parmNotification.userInfo
              let NotifyId: String? = (userInfo?["NotifyId"] as? String)
              let MessageType: String? = (userInfo?["MessageType"] as? String)
              let Caller: String? = (userInfo?["Caller"] as? String)
              let perc = (userInfo?["Percent"] as? NSNumber)
              let arg: NSObject? = (userInfo?["ArgData"] as? NSObject)
              let floatValue = CFloat(perc)
              return
              }
       โดย
       OnRDNID_NotifyMessage: คือ ฟังก์ชันที่รับค่า Notification จากระบบ iOS
                                    คือ ค่า notification ที่ระบบ Notification Center ของ iOS ส่งให้
       parmNotification
                                    โดยการอ่านข้อมูลของ NiLib ดำเนินการผ่านพรอเพอร์ตี
                                    userInfo
                                    มีชนิดข้อมูลเป็น NSDictionary ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
       userInfo
```

โครงสร้าง NSDictionary บน userInfo ของฟังก์ชัน getNIDTextNi, getATextNi และ getNIDPhotoNi			
ชื่อฟิลด์ (Field name)	ความหมาย	ประเภทข้อมูล (Data Type)	
NotifyId	ค่า notification id มีค่า คือ NiOS_NotifyMessage	NSString	
MessageType	ประเภทของ message ค่าคือ ReadSmartCardIPercent	NSString	
Caller	ชื่อฟังก์ชันที่อ่านข้อมูล ได้แก่ getNIDTextNi หรือ getATextNi หรือ getNIDPhotoNi	NSString	
Percent	ค่าปัจจุบันของการอ่านข้อมูล มีก่าตั้งแต่ 1 ถึง 100 (1% ถึง 100%)	NSNumber	
ArgData	ข้อมูลที่อ่านได้	NSObject	

# 10. การจัดการแฟ้มใบอนุญาต (.dlt)

แฟ้มใบอนุญาต หรือ License File เป็นแฟ้มที่มีความสำคัญมากในการใช้งาน NiLib SDK กับเครื่องอ่าน แบบ File Licensing (FL)

สำหรับเครื่องอ่านแบบ Virtual Licensing (VL) เช่นเครื่องอ่านรุ่น TDAi301VC จะไม่มีการใช้งานแฟ้มใบ อนุญาต คังนั้นจึงไม่ต้องสนใจและสามารถข้ามเนื้อหาในบทนี้ไปได้ทั้งหมด

แฟ้มใบอนุญาตจะเป็นที่รวบรวมรายการของเครื่องอ่านที่ได้ลงทะเบียนให้ใช้งานกับ TDi SDK ไว้ ดังนั้น แม้เครื่องอ่านที่มีรูปร่างเหมือนกัน ซื้อจากบริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม มาเหมือนกัน แต่หากเป็นเครื่อง เปล่าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะใช้งานกับ TDi SDK ไม่ได้ เครื่องอ่านที่ลงทะเบียนแล้ว จะขายอยู่ในชุดสินค้าที่มีชื่อ รุ่นขึ้นต้นด้วย TDAi เท่านั้น

- แฟ้มใบอนุญาตของ TDi SDK จะมีชื่อเป็น rdnidlib.dlt เสมอ
- ในแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiSample สามารถคูข้อมูลของแฟ้มใบอนุญาตได้จากปุ่ม "License Info" ซึ่ง จะมีชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแฟ้ม และวันที่ของแฟ้ม
- ภายในแฟ้มใบอนุญาตจะมีรายการของหมายเลขเครื่อง (S/N) ของเครื่องอ่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
- ในการทำงานของ NiLib จะมีการตรวจสอบ S/N ของเครื่องอ่านว่ามีลงทะเบียนอยู่ในแฟ้มใบอนุญาต หรือไม่ หากมีก็จะสามารถใช้งานเครื่องอ่านนั้นได้ หากไม่มีก็จะใช้ไม่ได้
- ต้นฉบับแฟ้มใบอนุญาตจะมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตัวแฟ้มจะมีการ ปรับปรุงเพิ่มเติม S/N ของเครื่องอ่านโดยการสะสมหมายเลข S/N เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนการผลิต แฟ้มรุ่นใหม่กว่าจะมีจำนวนเครื่องอ่านที่มากกว่า และใช้งานแทนแฟ้มรุ่นเก่าได้เสมอ
- ในครั้งแรกที่แอปพลิเคชันทำงาน ควรมีการเตรียมแฟ้ม rdnidlib.dlt นี้ไว้ในโฟลเดอร์ของแอปพลิเคชัน ก่อน โดยอาจใช้วิธี Copy แฟ้ม rdnidlib.dlt นี้มาวางไว้เอง หรือให้แอปพลิเคชันสั่งดาวน์โหลดจาก เครื่องแม่ข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ (สั่งด้วยฟังก์ชัน updateLicenseFileNi)
- เมื่อพบการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน อาจเป็นเพราะแฟ้มใบอนุญาตที่มีอยู่ในเครื่อง เป็นแฟ้มรุ่นเก่า ให้ลองสั่งอัปเดตด้วยฟังก์ชัน updateLicenseFileNi หากอัปเดตแล้วยังใช้ ไม่ได้ แสดงว่าเป็นเครื่องอ่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจริง ๆ ให้แจ้งผู้ใช้ถอดเปลี่ยนเครื่องอ่านเป็นเครื่อง ใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วแทน
- ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้พัฒนาควรเขียนโปรแกรมให้มีการโหลดและอัปเคตแฟ้มใบอนุญาตได้ หลาย ๆ วิธี เพื่อความสะควกในการใช้งานของผู้ใช้งาน ได้แก่
  - ให้มีการสั่งโหลดหรืออัปเดตแฟ้มใบอนุญาตทันทีหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันในครั้งแรก
  - ให้มีการสั่งอัปเคตแฟ้มใบอนุญาตทุกครั้งที่พบ Return Code -2 (เครื่องอ่านนี้ใช้ไม่ได้เพราะไม่มี ทะเบียนในใบอนุญาต) หรือ Return Code -12 (ไม่พบแฟ้มใบอนุญาตหรือแฟ้มใบอนุญาตเสีย หาย) (ดูตัวอย่างได้จาก Source Code ของ NiSample ทั้ง Objective-C และ Swift)
  - ทำปุ่ม "Update License" ไว้ที่ในหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่ง อัปเดตได้ด้วยตัวเอง เผื่อให้ End Users ใช้แก้ไขปัญหาแฟ้มใบอนุญาตที่ไม่ยอมอัปเดตหรือแฟ้ม สูญหายได้เอง (ดูตัวอย่างได้จาก Source Code ของ NiSample ทั้ง Objective-C และ Swift)
- ในการสั่งอัปเคตแฟ้มใบอนุญาต จะต้องมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย หากสั่งอัปเคตแล้ว พบข้อผิด พลาด Return Code -15 (ไม่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้) หรือ Return Code -18 (อัปเคตแฟ้มใบ อนุญาตไม่สำเร็จ) อาจต้องร้องขอให้ผู้ใช้เปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือแล้วลองสั่ง อัปเคตอีกครั้ง

# 11. ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านของ NiLib

- ในขณะใดขณะหนึ่ง NiLib จะสามารถรองรับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดได้เพียงเครื่องเคียวเท่านั้น แม้ว่าเราจะสามารถนำเครื่องอ่านแบบ Bluetooth มา Scan และ Pair กับ iOS/iPadOS พร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องได้ แต่จะมีเฉพาะเครื่องอ่านเครื่องแรกเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานกับ NiLib ได้
- ดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งาน ไม่ควรนำเครื่องอ่านหลาย ๆ เครื่องมาใช้งานกับ NiSample พร้อมกัน

### 12. การลงทะเบียนแอปพลิเคชันและขอรหัส MFi PPID

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับฮาร์คแวร์ ทาง Apple Inc. มีข้อกำหนดให้ผู้พัฒนาทุกรายจะต้อง ลงทะเบียนแอปพลิเคชันกับทาง Apple ก่อนที่จะนำแอปพลิเคชันขึ้น App Store ได้ โดยให้ผู้พัฒนาติดต่อกับผู้ผลิต ฮาร์คแวร์ที่ได้รับใบรับรองแล้วเท่านั้น

ในการลงทะเบียนนี้ ทางบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด จะเป็นตัวแทนในการดำเนินการลง ทะเบียนให้ เมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะได้รับรหัส MFi Product Plan ID (PPID) เพื่อนำไปใช้ในการนำแอปพลิเคชัน ขึ้น App Store ต่อไป

ในการขอรหัส PPID จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ (ขึ้นกับทางผู้ผลิตและ Apple Inc.) หากผู้พัฒนามี แอปพลิเคชันที่ต้องการลงทะเบียนหลายแอปพลิเคชัน ก็ต้องแจ้งขอลงทะเบียนทุกโปรแกรมตามจำนวน แอปพลิเคชัน โดยให้ขอเมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเท่านั้น วิธีขอ ให้ผู้พัฒนาแจ้งข้อมูลต่อไปนี้มายังบริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด (เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมด)

- 1. Developer name: (ชื่อนามสกุลของผู้พัฒนา)
- 2. Developer organization: (ชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทของผู้พัฒนา)
- 3. Developer e-mail/phone: (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับผู้พัฒนา)
- 4. Copyright owner name: (ชื่อนามสกุลเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ว่าจ้างในการพัฒนา)
- 5. Copyright owner organization: (ชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ว่าจ้างในการ พัฒนา)
- 6. Copyright owner email/phone: (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์)
- 7. Name of app as it will appear in App Store: (ชื่อแอปพลิเคชั่นบน App Store)
- 8. App version: (รุ่นของแอปพลิเคชัน)
- 9. Planned release date: (วันที่ต้องการปล่อยแอปพลิเคชัน โดยประมาณ)
- 10. Apple Store category: (ประเภทของแอปพลิเคชันใน App Store)
- 11. Bundle identifier: (ชื่อ Bundle ID ที่ใช้)
- 12. Protocol names: (ชื่อโปรโตคอล ปกติให้ระบุมาเป็น com.ftsafe.bR301 สำหรับเครื่องอ่านแบบบลูทูธ (TDAi301BT) หรือให้ระบุมาเป็น com.ftsafe.iR301 สำหรับเครื่องอ่านแบบเสียบ (TDAi301U8A และ TDAi301VC) หรือระบุชื่อโปรโตคอลทั้ง 2 แบบ หากต้องการให้ใช้ได้กับเครื่องอ่านทั้งแบบบลูทูธและ แบบเสียบ)
- 13. Functional overview: (คำอธิบายการทำงานของแอปพลิเคชัน ประมาณ 1-3 บรรทัด)
- 14. Devices and S/N: (ระบุชื่อรุ่นเครื่องอ่านที่ใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ และ S/N ของสินค้าที่ได้ซื้อมาเพื่อ พัฒนา ทางบริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัดจะใช้ข้อมูลนี้ตรวจสอบว่าเป็นลูกค้าของบริษัท ฯ จริงหรือไม่ หากซื้อมาหลายรุ่น ให้ระบุ S/N หนึ่งหมายเลขต่อเครื่องอ่าน 1 รุ่น)

เมื่อได้รับรหัส MFi PPID แล้ว ให้นำข้อมูลนี้กรอกลงในช่อง Review Notes ในระหว่างการส่ง แอปพลิเคชันขึ้น App Store โดยให้กรอกในรูปแบบ "MFI PPID \*\*\*\*\*\* ตามรูป



# 13. คำแนะนำการใช้งานกับเครื่องอ่านบลูทูช (ควรแจ้งให้ผู้ใช้งาน End Users ทราบด้วย)

13.1 การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ (สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301BT)

โดยปกติ การจะนำอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิดมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ จะต้องมีการ "จับคู่" (Pair) ก่อนเสมอ การจับคู่ระหว่างเครื่องอ่านบัตรแบบบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือ iPad ให้ทำดังนี้

- หากเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ ให้นำแบตเตอรี่มาใส่ให้เรียบร้อยก่อน
- กดปุ่มที่ด้านหน้าเครื่องอ่านบัตร สังเกตจะมีไฟสีน้ำเงินกระพริบเป็นจังหวะ
- ที่ โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เข้าแอปพลิเคชัน การตั้งค่า ของระบบ iOS
- แตะที่ Bluetooth (บลูทูธ) สั่ง "เปิด" จะพบว่ามีการค้นหาอุปกรณ์ เมื่อพบเครื่องอ่านจะมีรายชื่อ
  เครื่องอ่านแสดงขึ้นมาบนจอ ในรูปแบบ FT\_\_123456789ABC ให้ดูเฉพาะรหัส 4 ตัวท้ายเทียบกับ
  รหัส 4 ตัวที่ด้านหลังเครื่องอ่านบัตรว่าตรงกันหรือ ไม่ หากตรงกัน ให้แตะชื่อเครื่องอ่านนั้น สักพัก
  จะมีการแสดงว่าเครื่องอ่านนั้น "Connected" หรือ "เชื่อมต่ออยู่" และถ้าสังเกตที่เครื่องอ่าน จะเห็น
  ว่าไฟสีน้ำเงินจะกระพริบเป็นจังหวะ 2 ครั้งติดกันหรือติดสว่างค้าง
- ในบางกรณี เมื่อ iPhone หรือ iPad พบเครื่องอ่าน จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาว่า "คำขอจับคู่บลูทูธ"
   ให้แต่ที่ปุ่ม "จับคู่" ได้เลย
- หากไม่พบเครื่องอ่านหรือจับคู่ไม่ได้ ให้ลองปิดเครื่องอ่าน โดยการกดปุ่มค้างจนไฟดับ แล้วกดปุ่ม อีกครั้ง ส่วนที่ iPhone/iPad ให้สั่งปิด และเปิด บลูทูธใหม่อีกครั้ง
- 13.2 ควรสั่ง Pair เครื่องอ่านบลูทูธก่อนเรียกใช้งานแอปพลิเคชันในครั้งแรก หากเรียกแอปพลิเคชันไปก่อน แล้วมีการ Pair ภายหลัง อาจทำให้แอปพลิเคชันไม่เห็นเครื่องอ่าน และจะไม่ยอมเชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน นั้น แก้ไขโดยให้ออกจากแอปพลิเคชัน ปิดสัญญาณบลูทูธของ iPhone/iPad แล้วทำตามข้อ 13.1 ใหม่ อีกครั้ง จากนั้นค่อยเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน

# 13.3 ความหมายของควงไฟของเครื่องอ่านบลูทูธรุ่น TDAi301BT

- ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 1 ครั้ง: รอการเชื่อมต่อ
- ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 2 ครั้ง: เชื่อมต่อสำเร็จ สามารถสั่งอ่านข้อมูลได้
- ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 3 ครั้ง: กำลังตรวจสอบตัวเองหลังจากเปิดเครื่อง และรอการเชื่อมต่อ
- ไฟสีน้ำเงินติดสว่างค้าง: เชื่อมต่อสำเร็จ สามารถสั่งอ่านข้อมูลได้
- ไฟสีขาว ติดสว่างหรือกระพริบเมื่อมีการติดต่อกับบัตร
- ไฟสีเหลือง ติดสว่างเมื่อแบตเตอรื่อ่อน ควรนำเครื่องอ่านไปประจุไฟฟ้าให้เต็ม
- ไฟสีส้มแดง ติดสว่างเมื่อมีการประจุ (ชาร์จ) ไฟให้กับแบตเตอรี่ และจะดับเมื่อแบตเตอรี่เต็ม
  - หากเสียบสายชาร์จแล้วไฟสีส้มแดงไม่ติดสว่าง แสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม หรือยังเกือบเต็มอยู่ ไม่ จำเป็นต้องประจุกระแสไฟอีก (นั่นคือ ถ้าเสียบสายแล้วไฟสีส้มแดงไม่ติด ไม่ได้แปลว่าเครื่อง อ่านเสียหรือชาร์จไฟไม่เข้า แต่แปลว่าไม่จำเป็นต้องชาร์จ และเครื่องอ่านยังทำงานอยู่ตาม ปกติ)

# 13.4 การเปิดปิดเครื่องอ่านบลูทูช

- การเปิดใช้งาน ให้กดสวิตช์ด้านหน้าเครื่อง 1 ครั้ง สังเกตจะเห็นไฟสีน้ำเงินกระพริบ
- การปิด ให้กดสวิตช์ด้านหน้าค้างประมาณ 3 วินาที สังเกต ไฟจะดับหมด
- เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อ
  - ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือหลุดจากการเชื่อมต่อ (เช่นปิดสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์มือถือ หรือนำเครื่องอ่านออกห่างจากโทรศัพท์มือถือเกินระยะทำงานของสัญญาณบลูทูธ)

- รอบถ้วไม่มีการเชื่อมต่อนานกว่า 3 นาที
- 13.5 ไม่ควรจับคู่ (Pair) เครื่องอ่านบลูทูธเครื่องเดียวกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหลาย ๆ เครื่อง เพราะจะ ทำให้สับสนได้ง่าย และจะมีการแย่งจับคู่จนไม่รู้ว่ากำลังจับคู่กับเครื่องใด
- 13.6 อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือควรจับคู่กับเครื่องอ่านแบบบลูทูธเพียงเครื่องเคียว เพื่อลดปัญหาการสับสน หากเป็นไปได้ ควรสั่งให้อุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ยกเลิกการจับคู่ (**ลบอุปกรณ์นี้** หรือ **Forget This Device**) กับเครื่องอ่านบลูทูธที่จะไม่ได้ใช้งานกับ iPhone หรือ iPad เครื่องนั้นแล้ว
- 13.7 การตรวจสอบว่าขณะนี้อุปกรณ์ iPhone หรือ iPad กำลังเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบลูทูธเครื่องใหนอยู่
  บ้าง ให้เข้าที่ Settings (การตั้งค่า), แตะที่ Bluetooth (บลูทูธ) ดูที่ MY DEVICES (อุปกรณ์ของฉัน)
  จะมีรายการอุปกรณ์บลูทูธที่เกี่ยวข้องแสดงอยู่ ให้ดูรหัส 4 ตัวท้ายของชื่อเครื่องที่ขึ้นต้นด้วย FT เพื่อ
  นำไปเปรียบเทียบกับรหัส 4 ตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องอ่าน สถานะจะมี 2 แบบคือ
  - Connected (เชื่อมต่ออยู่) คือเครื่องอ่านนั้นกำลังเชื่อมต่อและใช้งานอยู่
  - Not Connected (ไม่ได้เชื่อมต่อ) คือเครื่องอ่านนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad แล้ว แต่เมื่อใดมีการเปิดไฟของเครื่องอ่าน ก็จะมีการเชื่อมต่อกันใหม่แบบอัตโนมัติทันที
- 13.8 ปัญหาเครื่องอ่านบลูทูธปิดเครื่องเอง หรือการเชื่อมต่อบลูทูธหลุด
  - อาจเกิดจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมีการสั่งปิดสัญญาณบลูทูธเองเมื่อเข้าโหมด Standby หรือเมื่อ
    เข้าโหมดประหยัดพลังงาน หรือเมื่อเข้าโหมดรักษาความปลอดภัย หรือเมื่อมีการกดปุ่มปิดหน้าจอ
    (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน) การแก้ใจ ให้หาเมนูในการตั้งให้ไม่
    ต้องมีการปิดสัญญาณบลูทูธเมื่อเข้าโหมดต่าง ๆ ข้างต้น หรือยกเลิกการใช้งานโหมดต่าง ๆ ข้างต้น
  - เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบลูทูธแล้ว แต่ไม่ได้มีการสั่งอ่านเป็นเวลานาน ๆ บางครั้งจะพบ ว่าการเชื่อมต่อหลุด เนื่องจากมีสัญญาณรบกวน หรือ เครื่องอ่านอยู่ไกลเกินรัศมีทำการของ สัญญาณบลูทูธ
  - เมื่อการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธหลุด ไม่ว่าจากกรณีใดก็ตาม เครื่องอ่านบลูทูธจะปิดตัวเอง ดังนั้นผู้
     ใช้จะต้องกดปุ่มเปิดเครื่องอ่านบลูทูธใหม่เองทุกครั้งที่จะใช้งานต่อ

# 14. รายการปรับปรุงของ TDi NiLib SDK

#### NiLib SDK R230106 (V12.38, NiLib 0.38)

1. ปรับปรุง Library ให้รองรับการใช้งานได้ทั้งกับ Xcode 12, 13 และ 14

#### NiLib SDK R221124 (V12.37, NiLib 0.37)

- 1. เพิ่มฟังก์ชันใหม่ getATextNi อ่านข้อมูลบัตรประชาชนได้เพิ่มอีก 5 ข้อมูล
- 2. รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ไลเซนส์ได้จากหลายแหล่งแบบอัตโนมัติ (License File Auto Switch Downloading)
- 3. ปรับปรุงฟังก์ชัน getReaderInfoNi ให้มีข้อมูลของเฟิร์มแวร์เพิ่ม
- 4. ปรับปรุง User Interface และแก้ใบจุดบกพร่องต่าง ๆ ของ NiSample

#### NiOSLib SDK R220429 (V12.25A, NiOSLib 0.34a)

1. รองรับการใช้งานกับบัตรประจำตัวประชาชนรุ่น 0004 (JC3)

#### NiOSLib SDK R201207 (V12.23, NiOSLib 0.32)

- 1. รองรับการใช้งานกับเครื่องอ่านแบบ Virtual Licensing รุ่น TDAi301VC
- 2. เพิ่มฟังก์ชันใหม่ getReaderInfoNi สำหรับดูข้อมูลของเครื่องอ่านบัตรที่กำลังใช้งานอยู่
- 3. เพิ่มให้มีการจับเวลาในการอ่านบัตรประชาชนภายในแอปพลิเคชัน NiOS Sample
- 4. ปรับปรุงให้รองรับ iOS และ iPadOS ถึงรุ่น 14.2
- 5. ปรับปรุง User Interface และแก้ใขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของ NiOS Sample
- 6. แก้ใบจุดบกพร่องต่าง ๆ ของ Library

# 15. คำถามที่ถามบ่อยของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน HawkEye TDAi

#### คำถาม

อะไรคือชุคพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi

#### คำตอบ

ชุคพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน HawkEye TDAi คือผลิตภัณฑ์ที่จัดชุคสำหรับการพัฒนา แอปพลิเคชันโปรแกรมบนระบบ Android และ iOS ให้สามารถอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดย ภายในชุดจะประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ค (แบบ Lightning หรือ USB หรือ บลูทูธ) และชุค ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา (SDK) จำนวน 2 ชุค ชุคหนึ่งสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับระบบแอน ครอยค์ (ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่อยู่ในสินค้า HawkEye TDA) และอีกชุคเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา สำหรับระบบ iOS และ iPadOS

#### คำถาม

ชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน TDAi ต่างจากสินค้าชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน TDA, TRA และสินค้าเครื่องอ่านบัตรประชาชนอื่น ๆ อย่างไร

#### คำตอบ

TDAi คือชุดสินค้าสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่รองรับระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ คือ Android และ iOS เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบน Android หรือ iOS หรือทั้ง 2 ระบบก็ได้ TDA คือชุดสินค้าสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่รองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เพียงระบบเดียว เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบน Android เท่านั้น

TRA คือชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำเร็จรูปสำหรับระบบ Android ภายในชุดจะมีทั้งตัวเครื่อง อ่านและซอฟต์แวร์ (แอปพลิเคชัน) สำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ซื้อไปแล้วใช้งานได้ทันที (เหมาะ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)

ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเปล่าเช่น bR301, iR301-U-8A เป็นเพียงเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (เครื่อง เปล่า) ไม่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้งาน ผู้ใช้ต้องหาซอฟต์แวร์มาเอง (เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีแอปพลิเคชันของ ตัวเองแล้วเท่านั้น)

#### คำถาม

สามารถซื้อเฉพาะเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ค bR301 หรือ iR301-U-8A (เครื่องเปล่า) มาใช้งานกับ TDAi ได้ หรือไม่ และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านของ TDA และ TRA ได้หรือไม่

#### คำตอบ

ชุคพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi จะใช้งานได้กับเครื่องอ่านที่อยู่ในชุคสินค้าตระกูล TDAi เท่านั้น เพราะเครื่องอ่านทุกเครื่องในชุคสินค้า TDAi จะผ่านการลงทะเบียนให้ใช้งานกับ TDAi มาก่อนแล้ว ส่วนเครื่องอ่านอื่น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือเป็นเครื่องเปล่า หรือเป็นเครื่องอ่านในกลุ่มสินค้า TRA จะใช้ งานกับ TDAi และแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจาก TDAi ไม่ได้

เฉพาะเครื่องอ่านจากชุค TDA สามารถนำมาใช้งานกับแอปพลิเคชันระบบ Android ของ TDAi ได้ (เพราะ เป็นชุคพัฒนา Android ชุคเคียวกัน) แต่จะใช้กับระบบ iOS ไม่ได้

#### คำถาม

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ iOS ให้สามารถอ่านบัตรประชาชน จนถึงการนำไปใช้งาน ต้องทำ อย่างไร

#### คำตอบ

ทำตามขั้นตอนดังนี้

- ซื้อชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi มาอย่างน้อย 1 ชุด
- ศึกษาการใช้งาน TDAi จากคู่มือการใช้งาน ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการเรียกใช้ (API) และศึกษาตัวอย่าง โปรแกรมจากในชุด SDK
- พัฒนาแอปพลิเคชัน และทดสอบการใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่ได้มาพร้อมกับชุดสินค้า
- เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจนเสร็จ ให้ติดต่อบริษัท R&D เพื่อขอรหัส PPID
- ให้นำแอปพลิเคชันขึ้นเผยแพร่ผ่าน Apple App Store ด้วยรหัส PPID ที่ได้รับ
- สั่งซื้อสินค้า TDAi เพิ่ม ตามจำนวนและชนิดของเครื่องอ่านที่จะใช้งาน
- ติดตั้งแอปพลิเคชัน ลงในอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ที่จะใช้งาน และมอบเครื่องอ่านที่ได้มากับชุด สินค้า TDAi ให้กับผู้ใช้งาน

#### คำถาม

ซื้อชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi มา 1 ชุด แล้วนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาได้ไปใช้งานกับเครื่องอ่าน รุ่นอื่นได้หรือไม่

#### คำตอบ

ไม่ได้ เพราะ ไลบรารีของชุดพัฒนา TDAi นี้ใช้งานได้กับเครื่องอ่านบัตรที่มาพร้อมกับชุดสินค้า TDAi เท่านั้น เครื่องอ่านบัตรรุ่นอื่นใช้ไม่ได้ และบริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้นำสิทธิ์นี้ไปใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรรุ่น อื่นด้วย

เฉพาะเครื่องอ่านจากชุด TDA สามารถนำมาใช้งานกับแอปพลิเคชันระบบ Android ของ TDAi ได้ (เพราะ เป็นชุดพัฒนา Android ชุดเดียวกัน) แต่จะใช้กับระบบ iOS ไม่ได้

#### คำถาม

คำตลบ

หากเครื่องอ่านบัตรประชาชนในชุดเสีย สามารถนำสิทธิ์ (License) ไปใช้งานต่อได้หรือไม่

หากเครื่องอ่านบัตรเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ จะถือว่าสิทธิ์ในการใช้งาน (License) นั้นหมดไปด้วย อย่างไรก็ตามเครื่องอ่านบัตรทุกเครื่องจะมีการรับประกันการใช้งาน หากเครื่องเสียในระยะเวลาประกัน ทางบริษัท ๆ มีบริการซ่อมหรือแก้ไขให้ใช้งานเครื่องอ่านได้จนเป็นปกติ ดังนั้นจะยังคงมีสิทธิ์ในการใช้งาน ได้อยู่เหมือนเดิม

#### คำถาม

ชุค TDAi นี้สามารถขอข้อมูลแบบ Online จากเซิร์ฟเวอร์ของกรมการปกครองได้หรือไม่ คำตอบ

TDAi จะอ่านข้อมูลจากชิปภายในบัตรประชาชนเท่านั้น และทำงานแบบ Offline ไม่มีการขอข้อมูลจาก เซิร์ฟเวอร์ของกรมการปกครอง

#### คำถาม

มีข้อกำหนดในการใช้งานอย่างไรข้าง

#### คำตอบ

ชุดพัฒนานี้สามารถใช้งานได้ทั่วไป แต่ทั้งนี้มีข้อกำหนดในการใช้งานบางประการดังนี้

- ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
- ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
- ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ ถือบัตรเท่านั้น
- ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
- กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร ประจำตัวประชาชนไปใช้งาน ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทาง แพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ ด้วย

#### คำถาม

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชุดพัฒนาสำหรับระบบแอนดรอยด์ (TDA NALib SDK) และชุดพัฒนา สำหรับระบบ iOS (TDi SDK) ได้จากที่ใด

#### คำตอบ

ผู้พัฒนาสามารถคาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชุค SDK ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.rd-comp.com) โดยการ เข้าไปที่หน้าสินค้า HawkEye TDAi รุ่นใดรุ่นหนึ่งก็ได้ (เช่น TDAi301BT) แล้วคลิกดาวน์โหลดจาก Link ในหน้านั้น หรือใช้เบราเซอร์เข้าไปโดยตรงที่ URL นี้

- bit.ly/2fK8sER (สำหรับ TDi SDK iOS)
- bit.ly/2qoAEj2 (สำหรับ TDA NALib SDK Android)

#### คำถาม

สามารถคาวน์ โหลดแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiSample สำหรับภาษา Objective-C และ Swift ได้จากที่ใด คำตอบ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiSample ทั้งสำหรับภาษา Objective-C และ Swift เพื่อลอง ทดสอบได้จาก App Store โดยค้นหาคำว่า NiOS หรือสแกน QR Code นี้



NiSample (Obj-C)



NiSample (Swift)



# บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด R&D Computer System Co., Ltd

02-694-3133 sales@rd-comp.com https://www.rd-comp.com

TDAi\_Manual\_R230106.odt