

# Hochfrequenztechnik Cheat Sheet

#### 1. Allgemeines


Frequenz und Wellenlänge Lichtgeschwindigkeit:  $c=299792458\,m/s$   $F=\frac{c}{\lambda}\to\lambda=\frac{c}{F}$ 

#### 2. (Wideband) Code Division Multiple Access

 ${\sf Signalspreizung}$ 

Direct Sequence CDMA.

Datenstrom wird bei Sender & Empfänger mit Spreizcode multipliziert. Mehrere Datenströme können im gleichen Frequenzband übertragen werden.



Das Spektrum des gespreizten Nutzsignals ist um ein vielfaches breiter, als das originäre Signal.

Formelzeichen

Spreizfaktor: SF

Processing Gain: PG

Chiprate:  $b_c$ 

Nutzdatenrate: b<sub>n</sub>

Störabstand: SIR

Signalleistung: S

Anzahl der aktiven Signale in der Funkzelle:  ${\it N}$ 

Mittlere Nutzenergie pro Bit:  $E_h$ 

Rauschenergie pro Bit:  $N_0$ 


$$\begin{split} PG &= 10 \log SF \, dB \\ SF &= \frac{b_{C}}{b_{R}} \\ SIR &= \frac{S}{(N-1)\cdot S} = \frac{1}{1N-1} \\ \frac{E_{b}}{N_{0}} &= \frac{S/b_{N}}{((N-1)\cdot S)/b_{C}} = \frac{1}{N-1} \cdot \frac{b_{C}}{b_{N}} = SIR \cdot SF \\ 10 \cdot \log \left(\frac{E_{b}}{N_{0}}\right) &= 10 \cdot \log(SIR) + PG \, dB \\ N &= \frac{b_{C}}{F_{b}/N_{O} \cdot b_{N}} + 1 \end{split}$$

### 3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Formelzeichen Bandbreite: WAnzahl der Unterträger: nBreite der Unterträger:  $B_U+$ Symboldauer:  $T_D$ Zeitintervall:  $T_S$ Datensymbole:  $D_0 \dots D_{-1}$ Grundfrequenz:  $f_G$ Kanalfrequenz:  $f_k$ Abtastrate:  $f_A$ 

Formeln 
$$\begin{split} B_U &= \frac{W}{n} \\ f_k &= k \cdot f_G \quad k \text{ ganzzahlig mit } -\frac{n}{2} \geq k \geq \frac{n}{2} - 1 \\ f_A &= f_G = \frac{1}{T_S} \\ T_S &= n \cdot T_D \\ \Delta f &= f_k - f_{k-1} = k \cdot f_G - (k-1) \cdot f_G = f_G \end{split}$$

## 4. Funkfelddämpfung



#### Formeln

$$\begin{split} a &= \frac{P_s}{P_e} = \frac{(4\pi l)^2}{\lambda^2 G_e G_s} \ \ \text{als Faktor}. \\ a &= P_s - P_e = 20\lg\frac{4\pi l}{\lambda} - G_s - G_e \ \ \text{in dB}. \\ a_0 &= 20\lg\frac{4\pi l}{\lambda} \end{split}$$