


► Spreizcode

## Hochfrequenztechnik Cheat Sheet

<u>'n nma ama ama ar</u>

## 1. (Wideband) Code Division Multiple Access



Formelzeichen Spreizfaktor: SF Processing Gain: PG Chiprate:  $b_c$  Nutzdatenrate:  $b_n$  Störabstand: SIR Signalleistung: S Anzahl der aktiven Signale in der Funkzelle: N Mittlere Nutzenergie pro Bit:  $E_b$  Rauschenergie pro Bit:  $N_0$ 

$$\begin{split} PG &= 10 \log SF \, d\, B \\ SF &= \frac{b_c}{b_n} \\ SIR &= \frac{S}{(N-1) \cdot S} = \frac{1}{1N-1} \\ &= \frac{E_b}{N_0} = \frac{S/b_N}{((N-1)S)/b_c} = \frac{1}{N-1} \cdot \frac{b_c}{b_N} = SIR \cdot SF \\ 10 \cdot \log \left( \frac{E_b}{N_0} \right) = 10 \cdot \log(SIR) + PG \, d\, B \\ N &= \frac{b_C}{E_b/N_0 \cdot b_N} + 1 \end{split}$$

## 2. Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Formelzeichen Bandbreite: WAnzahl der Unterträger: nBreite der Unterträger:  $B_U+$ Symboldauer:  $T_D$ Zeitintervall:  $T_S$ Datensymbole:  $D_0 \dots D_{-1}$ Grundfrequenz:  $f_G$ Kanalfrequenz:  $f_k$ 

```
Formeln \begin{aligned} B_U &= \frac{W}{n} \\ f_k &= k \cdot f_G \quad k \text{ ganzzahlig mit } -\frac{n}{2} \geq k \geq \frac{n}{2} - 1 \\ f_G &= \frac{1}{T_S} \\ T_S &= n \cdot T_D \\ \Delta f &= f_k - f_{k-1} = k \cdot f_G - (k-1) \cdot f_G = f_G \end{aligned}
```