



Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, Fiscalización, Contratación y Ejecución de Obras

Manual de

Análisis de Precios Unitarios

TEDEIN S.A. 2012 - 2013



Índice de contenido

Ingreso al Sistema	3
Módulo de Análisis de Precios Unitarios	4
Registro de Materiales, Mano de Obra y Equipos	4
Precios y Mantenimiento de Ítems	
Análisis de precios unitarios: Rubros	16
Barra de comandos	17
Registro de Obras	26
Lista	26
Nuevo	27
Grabar	27
Cancelar	28
Eliminar la Obra	28
Imprimir	28
Cambiar de Estado	28
Copiar Obra	28
Copiar Obra a Oferentes	28
Registro de datos de la obra	29
Registro de obras – Barra de botones inferior	31
Variables	31
Volúmenes de Obra	33
Matriz de la Fórmula Polinómica	39
Fórmula polinómica	42
Trabajando en la composición de la fórmula polinómica	44
Rubros de la obra	
Cronograma	
Composición de la Obra	
Documentos de la obra.	51



Ingreso al Sistema

El sistema funciona en la plataforma web, de modo que puede ser accedido desde dentro del GADPP utilizando una intranet o desde el Internet.

Para poder ingresar al sistema colocamos el nombre de usuario y password en los campos solicitados, a continuación damos clic en "Continuar".



Si el usuario ha olvidado su contraseña es posible solicitar una nueva contraseña al hacer clic en la parte inferior "Olvidó su contraseña?"; ingrese su correo electrónico y haga clic en el botón "Aceptar". El sistema responderá enviando a su correo una nueva contraseña para que pueda ingresar.



Una vez que ha ingresado en el sistema este le pedirá que escoja su perfil de usuario. Los perfiles se definen en el módulo de administración del sistema y generalmente existe un único perfil para cada usuario, con excepción de aquellos que pueden hacer tareas de administración en el sistema. Seleccione su perfil haga clic en "Entrar" para continuar.





La pantalla de bienvenida presenta está formada por un menú donde aparece como título el módulo o sección en la que se halla trabajando, varias opciones de menú y el tiempo de sesión que le resta para que el sistema responda a los comandos ingresados sin necesidad de volver a conectar.

El tiempo de la sesión se define por cuestiones de seguridad de modo que si se abandona el computador por alguna razón, no hayan intromisiones ni accesos no autorizados. El sistema por defecto fija en 20 minutos el tiempo de sesión, y corresponde al período luego del cual el sistema expulsa al usuario del sistema si no existe actividad usuario-sistema. Este tiempo puede ser modificado por el administrador del sistema.



Módulo de Análisis de Precios Unitarios


Antes de comenzar con el Análisis de precios unitarios, es necesario que los datos necesarios para el correcto funcionamiento se encuentren registrados en el sistema. El ingreso de estos datos deben llevar un orden lógico, el cual se detalla a continuación.

Registro de Materiales, Mano de Obra y Equipos

Las tres partes principales con las que consta la pantalla de Registro y mantenimiento de ítems son: Materiales, Mano de Obra y Equipos.

Desde esta pantalla se puede ingresar directamente a trabajar ya sea con Materiales, Mano de Obra o Equipos.





En la zona superior de la página se halla una barra de herramientas con tres botones que permiten acceder a cada tipo de ítem (grupos), y un buscador para localizar un determinado ítem en el árbol de los diferentes grupos.




En el buscador, al escribir el nombre de un ítem, se despliega en forma automática un menú de posibilidades de orientar la búsqueda.



Al hacer un clic en buscar, aparecen señalados en el árbol las coincidencias encontradas.





Si se hace un clic con el botón derecho del ratón sobre un elemento del árbol de ítems, aparece un menú correspondiente al tipo de elemento señalado.



La zona derecha de la pantalla muestra los datos más importantes de cada ítem, subgrupo o grupo. Al hacer un clic en el triángulo que aparece antes del nombre del grupo o subgrupo se muestra u oculta su contenido a manera de árbol.





Equipos:



Es posible editar los grupos, crear nuevos grupos y subgrupos, al dar clic derecho sobre un grupo específico. Eliminar grupo aparecerá solo el momento que dicho grupo no contenga ningún subgrupo.




Al igual que con los grupos es posible editar, crear y agregar un nuevo ítem haciendo uso del menú que aparece al hacer clic derecho sobre un subgrupo. La opción de "eliminar subgrupo" aparecerá solo si este se halla vacío, es decir, que no contiene ningún ítem.




También podemos eliminar, crear un nuevo ítem o editar el ítem dando clic derecho sobre el mismo.





Esta pantalla es similar a la presentada para crear nuevos ítems.




Nueva mano de obra:





Nuevo equipo:




Precios y Mantenimiento de Ítems

La pantalla de registro de precios es similar a la de registro de ítems. Esta está organizada como un árbol con los diferentes materiales organizados por subgrupos. Dentro de cada material aparecen las distintas listas de precios y al hacer un clic en ella, aparece en la zona derecha de la pantalla el detalle de los precios y las fechas en que se definieron.



El casillero con borde morado que muestra el precio del ítem, en el cual se puede escribir para modificarlo. Para escribir en el se debe hacer doble clic, y para aceptar el valor introducido se usa la tecla Enter. Los valores no se almacenan en el sistema hasta que no se haya presionado el botón "Guardar". El botón "Nuevo precio" permite crear un nuevo precio para el ítem en la lista señalada.





Los elementos que dispone esta pantalla son: botones de acceso a materiales, mano de obra y equipos.



El buscador tiene la misma funcionalidad que en la pantalla de registro de ítems, al igual que el botón "cerrar todo".




Finalmente tenemos una fila de botones que nos permite interaccionar con esta pantalla.



El primero de los botones es "Todos los lugares" y se refiere a que la información desplegada en la zona derecha de la pantalla será una lista de precios específica o que se muestren los precios de todas las listas. Al hacer un clic en este botón el árbol reemplaza los nombres de los lugares o listas de precios por un sólo elemento etiquetado "Todos los lugares" y al hacer un clic en él, se despliega en la zona derecha los precios del ítem de las distintas listas y fechas.





En estas condiciones, el botón "Nuevo Precio" permite crear un nuevo precio del ítem en todas las listas.

El menú que se despleiga al hacer un clic derecho sobre la lista de precios desaparece mientras se visualice el elemento "todos los lugares". Para regresar a ver las listas de precios en forma individual se debe hacer otro clic sobre el botón "Todos los lugares", con lo cual el color de este botón cambia a desactivado y nuevamente se despliegan los nombres de las listas de precios.



El menú que se despliega al hacer clic derecho sobre el lugar (lista de precios) nosp ermite crear nuevas listas, eliminarlas o editar sus datos. Si se selecciona eliminar, el sistema muestra un mensaje de confirmación antes de proceder. Sólo es posible eliminar listas de precios que no hayan sido utilizadas en alguna obra. Si una lista de precios ya ha sido utilizada en una obra, la opción del menú aparece desactivada.






El segundo botón es "Todas las fechas", que al estar desactivado muestra en la zona derecha los precios de todas las fechas. Si se requiere consultar los precios a una fecha determinada se debe usar esta opción. Al hacer un clic en este botón aparece un menú:



Al seleccionar una de las opciones aparece un espacio para ingresa la fecha.



Una vez que se haya ingresado la fecha se debe presionar el botón "Refrescar" para volver a cargar los precios de acuerdo a la condición y a la fecha seleccionada.



El siguiente botón es "Reporte" y sirve para obtener un reporte de precios del sistema. Al hacer un clic sobre este botón se muestra un menú donde se deben definir las condiciones para la generación del reporte. Estas son:

- Columnas a imprimir además del código y el nombre del ítem
 - Transporte
 - o Unidad



- o Precio
- o Fecha de actualización
- Orden de impresión
 - o Alfabético: por nombre del ítem
 - o Numérico: por código del ítem.
- Lugar y fecha de referencia
 - Lugar o lista de precios
 - Fecha a la cual se imprimen los precios más recientes o vigentes.



En la ilustración aparecen seleccionadas las columnas Unidad y Precio, el orden es alfabético y se imprimirá el reporte de la lista Cayambe con preios al 17 de enero de 2007.

Mientras se genera el reporte aparece la leyenda:



Una vez que se haya generado el reporte se debe hacer un clic en cerrar. Al hacer un clic en cerrar el reporte se sigue generando y aparecerá una ventana de descarga cuando este esté listo.





Un ejemplo de reporte se muestra a continuación.

Gobierno de la Provincia de Pichincha			
	Reporte de costos de materiales		
CAYAMBE		Fed	ha consulta: 03-01-2013
CODIGO	MATERIAL	UNIDAD	соѕто
007.007.003	ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE D=1/2 PULG	U	0,63000
014.004.001	ACCESORIOS COMPL.BAOS 4 PIEZAS	JGO	10,92000
003.005.018	ACERO A588(LAMINAS) D200 KM	KG	0,68000
018.002.004	ACERO DE BARRENACION	JGO	35,28000
003.001.004	ACERO-LISO 4M-32MM-VASTAGO ROSCADO TEST	U	160,00000
003.001.001	ACERO REFUERZO BARRAS 4200-2800 KG/CM2 TEST TEST	KG	0,48000
003.001.002	ACERO (VARILLA CUADRADA) DIAM=10 MM	M	0,40000
018.001.001	ACIDO OXALICO	KG	2,65000
003.014.008	ACOPLE D=4 CM PARA TUBO BRILLANTE	U	3,00000
014.004.004	ACOPLE NODORO CERA/CAUCHO	U	1,60000
020.001.057	ACRILICO 1.5MM PARA PUERTAS DE BAO ADAPTADOR HEMBRA PVC 110MM A 4 PULG	M2 U	7,28000
007.002.021		U	
007.002.061	ADAPTADOR HEMBRA PVC 63MM ADAPTADOR HEMBRA PVC 90MM A 3PULG	U	7,00000
007.002.002	ADAPTADOR HENDRA PVC 90MM A 3F0LG ADAPTADOR H PVC 40MM A 1 1/4PULG.	U	0,48000
007.002.093	ADAPTADOR H PVC 50MM X 1 1/2PULG.	U	2,00000
007.002.094	ADAPTADOR MACHO PVC 110MM	U	5,09000
007.002.100	ADAPTADOR MACHO PVC-P 63MM	U	1,81000
007.002.081	ADAPTADOR M PVC 40MM A 1 1/4PULG.	U	1,21000
007.002.082	ADAPTADOR M PVC 50MM X 1 1/2PULG	Ü	1,77000
007.002.028	ADAPTADOR M PVC 90MM A 3 PULG	U	6,44000
018.001.017	ADITEC QUARZO	KG	0,26000
018.001.002	ADITIVO SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE MORTERO	KG	0,97000
004.001.001	ADOQUIN CLASICO PEATONAL FC= 220 KG/CM2	U	0,28000
004.001.002	ADOQUIN CLASICO VEHICULAR FC= 300 KG/CM2	U	0,35000
020.001.003	AGUA	M3	0,41000
003.008.004	ALAMBRE DE PUAS TRIPLEGALVANIZADO	M	0,05000
003.008.005	ALAMBRE GALVANIZADO #12	KG	0,74000
003.008.003	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,80000
006.002.013	ALAMBRE GEMELOS PLASTIPLOMO # 12	M	0,33000
006.002.011	ALAMBRE GEMELOS PLASTIPLOMO N 10	M	0,53000
006.002.007	ALAMBRE GEM.TELEF.2*22	M	0,07000
006.002.004	ALAMBRE SOLIDO # 12 ALAMBRE SOLIDO # 14	M M	0,16000
006.002.005	ALAMBRE SOLIDO # 14 ALAMBRE SOLIDO # 16	M	0,11000
006.002.006	ALAMBRE SOLIDO # 6	M	0,09000
006.002.010	ALAMBRE SOLIDO # 8	M	0,40000
006.002.002	ALAMBRE UTP DE 6 PARES	M	0,31000
001.001.006	ALBALUX	KG	0,16000
008.005.013	ALCANTARILLA METALICA ABOVEDADA PASO I	M	1803.83000
005.001.004	ALFAGIA DE EUCALIPTO 4 * 4 CM	M	0,72000
005.001.003	ALFAGIA DE EUCALIPTO DE 4 CM * 6 CM	M	0,72000
005.012.040	ALFAGIA DE LAUREL 2°4CM	M	0,25000
005.012.039	ALFAGIA DE LAUREL 3°5CM	М	0,47000
005.012.038	ALFAGIA DE LAUREL 4°6CM	M	0,75000
005.001.001	ALFAJIA DE EUCALIPTO 2.4X.06X.06 M	M	1,04000
011.004.001	ALFOMBRA BOUCLE ALTO TRAFICO	M2	12,90000
003.002.006	ANGULO 1*1/8, 25*3 L=6.0M	U	4,00000
003.002.004	ANGULO 30 '3 MM L=6.0M	U	4,88000
003.002.002	ANGULO 40*3MM L=6.0M	U	6,76000
03.002.005	ANGULO 40°4 MM, L=6.0M	U	8,90000

El botón Items sirve para ir a la pantalla de registro de Ítems.



El botón **Mantenimiento de precios** nos lleva a una pantalla que ayuda de una forma más ágil al mantenimiento de precios de una lista y fecha específica.



En esta pantalla se debe escoger el lugar o lista de precios, la fecha de referencia, y materiales, mano de obra, equipos o "Todos" los ítems, y luego hacer un clic en "Consultar".



En la ilustración aparecen desplegados las opciones de cada sección de esta pantalla. Una vez definidos los valores se debe presionar en Consultar para que se muestren los precios vigentes a la fecha.


Si se desea crear nuevos precios, seleccione la fecha a la cual se desea crear nuevos precios, presione Consultar y edite los precios de los ítems deseados. Al presionar Guardar, se crean los nuevos precios (sólo de los modificados) a la fecha que se seleccionó. Para verificar se debe visualizar la fecha que se actualiza una vez que se edita el valor del precio de un ítem y se le da un clic en el botón Guardar.



Esta pantalla sirve de igual forma para el mantenimiento de precios de Materiales, Mano de obra y Equipos.

La pantalla muestra todos los precios de la lista vigentes a la fecha. En la parte interior de la misma aparece una estadística del número de registros mostrados.






Pantalla para el registro de precios por Volumen



Análisis de precios unitarios: Rubros

La opción del menú APU → Rubros nos lleva la pantalla de análisis de precios unitarios o administración de rubros.





Desde esta pantalla se puede consultar la estructura de un rubro existente en el sistema, crear uno nuevo, borrar uno existente, modificar la composición de un rubro y ver el detalle de precios con o sin desglose de transporte de un rubro específico.

Nota: Para el cálculo de transporte en esta pantalla se usa una sola distancia al peso y al volumen. Para el cálculo de precios en las obras si se pueden manejar varias distancias al peso (P: capital de cantón y P1: especial) y al volumen (V: materiales pétreos para hormigones, V1: materiales pétreos para mejoramiento y V2: materiales pétreos para carpeta asfáltica).

La pantalla de ingreso está dividida en tres partes: barra de comandos, datos del rubro, lista de precios e ingreso de ítemes en la composición del rubro y el detalle de su composición organizada por equipos, mano de obra y materiales. Esta estructura se modifica ligeramente cuando se presenta además los valores de los precios incluyendo transporte y los costos indirectos.


Barra de comandos

Los comandos disponibles en esta pantalla son los siguientes:




Lista: Muestra una ventana donde se pueden buscar rubros ingresados al sistema.





En esta pantalla se puede realizar búsquedas por código o por el nombre o descripción del rubro. Las búsquedas pueden ser con criterios como "Empieza con", "Contiene" o "es igual a", además se puede obtener el resultado de la búsqueda ordenado por el código o la descripción en forma ascendente o descendente. Al presionar el botón Buscar se muestra el resultado dela búsqueda.

La ilustración a continuación muestra el resultado de buscar por descripción, rubros que contiene la palabra "cemento", ordenado por código en forma ascendente.




El botón Reporte de esta lista permite exportar esta lista a un archivo pdf, esta lista genera el siguiente reporte.






Para seleccionar un rubro se debe hacer un clic en el botón j registro deseado.

El sistema carga en la pantalla de rubros el registro seleccionado y lo muestra en detalle organizando los ítemes en equipos, manos de obra y materiales. Por ejemplo, al buscar y cargar un rubro con la palabra concreto se tendría:




El rubro en detalle se muestra como:






Nuevo: El botón nuevo limpia la pantalla y la prepara para el registro de un nuevo rubro.



En esta pantalla se deben llenar todos los campos de la sección rubro antes de proceder a ingresar los ítems de su composición, los cuales pueden ser ingresados en cualquier orden. Para añadir ítems use la sección:





Al hacer un clic en el casillero de código, vuelve a aparecer la pantalla de búsquedas para permitirnos buscar el ítem deseado luego al seleccionarlo de la lista se regresa a la pantalla de rubros y se completan los datos de cantidad y rendimiento. El rendimiento sólo se define para equipos y manos de obra, si se ingresa un valor de rendimiento para materiales, el sistema lo desecha automáticamente.




Para completar el proceso de inclusión del ítem en el rubro se debe presionar el botón Agregar ("+").

Los botones Guardar, Canelar y Borrar sirven para almacenar los datos del rubro en el sistema, descartar cambios o eliminar el rubro del sistema respectivamente. Sólo los rubros que no hayan sido utilizados en una obra podrán ser eliminados.

El botón "Copiar composición" permite crear un rubro en base a uno existente. Al hacer un clic en este botón aparece una ventana donde se selecciona el rubro desde el cual se ha de copiar la composición al rubro en pantalla que se está creando. Los ítems del rubro seleccionado se añaden a los existentes del rubro en pantalla.

Para poder usar este botón se debe crear primero la cabecera del rubro y hacer un clic en el botón Guardar. Con esto se llenan los datos de la sección Rubro de esta pantalla.




Para copiar la composición se hace un clic en el ícono y seguidamente confirmar la orden. Los ítems del rubro seleccionado se añaden a los del rubro que se tiene en pantalla.



Si se desea corregir la composición, se puede dar doble clic en el ítem en cuestión, para que sus datos se copien en la zona de edición y se poderlos corregir.

En el caso de que se desee eliminar un ítem se debe usar el botón "Eliminar" que aparece al lado derecho de cada ítem en la composición del rubro.



Calcular: este botón cambia el aspecto de la pantalla para mostrar los precios de los componentes del rubro incluyendo los costos indirectos.




Por defecto se toman los valores de 0 km para las distancias y los valores de VOLQUETA 8 M3 para volquete y CHOFER LIC. TIPO E para chofer. Es por tanto necesario fijar valores de las distancias para que se calculen los costos del transporte.





El resultado final incluyendo valores de transporte es:



Los precios que se despliegan son los correspondientes a la lista de precios seleccionada, a la fecha fijada en pantalla y al valor del porcentaje de costos indirectos.

Borrar: Borra el Rubro y toda su composición de insumos. Para poder borrar es necesario que el Rubro no se encuentre registrado y que no sea utilizado en una obra.



Registrado: Sirve para registrar o desregistrar el rubro. Al presionar este botón, aparecerá un mensaje que confirme si desea registrar el Rubro.

Y una vez registrado el rubro, no se podrá realizar modificaciones en el mismo, a menos que



se lo desregistre. Al registrar el rubro, se asigna la fecha del registro, al lado derecho del mismo.



Transporte: Sirve para ingresar las variables de transporte. Al presionarlo, aparecerá una ventana donde se deben ingresar los valores del transporte al peso y volumen. Estos valores van a afectar directamente al cálculo del precio unitario del Rubro. Este precio, incluido el transporte se lo puede ver solamente cuando se presiona el botón de Impresión del Rubro.



Imprimir: genera un reporte del rubro en formato dpf, con los parámetros seleccionados de lista de precios, fecha, costos indirectos y las variables de transporte ingresadas.



G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

SUBSISTEMA APU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: 21-06-2013 Fecha Act. P.U: 04-09-2013

Código: 0654-C Unidad: m3

Descripción: MURO DE GAVIONES TRIPLE TORSION GALVANIZADO

EQUIPOS

12.26000	0.02000			
	0.03000	0.36780	1.00000 TOTAL	
ANTIDAD	JORNAL(\$/H)	COSTO(\$)	RENDIMIENTO	C.TOTAL(\$)
3.00000	2111000	2000	*100000	
^		3.00000 2.44000	3.00000 2.44000 7.32000	ANTIDAD JORNAL(\$/H) COSTO(\$) RENDIMIENTO 3.00000 2.44000 7.32000 1.00000

MATERIALES	
------------	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO(\$)	C.TOTAL(\$)
002.001.005	PIEDRA BOLA O LAJA	m3	1.03000	4.00000	4.120000
003.008.003	ALMBRE GALVANIZADO # 18	kg	0.40000	2.23000	0.892000
003.012.001	GAVION TRIPLE TORSION GALV.2*1*1	u	0.50000	32.00000	16.000000
				TOTAL	21.01200

TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PES/VOL	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	C.TOTAL(\$)
002.001.005	PIEDRA BOLA O LAJA	m3-km	1.000000	1.03000	20.00000	0.24538	5.05472
003.008.003	ALMBRE GALVANIZADO # 18	ton-km	0.001000	0.40000	10.00000	0.15544	0.00062
003.012.001	GAVION TRIPLE TORSION GALV.2*1*1	ton-km	0.001000	0.50000	10.00000	0.15544	0.00078
						TOTAL	E 05612

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
COSTOS INDIRECTOS	21.0%	8.12614

COSTO UNITARIO DIRECTO	38.69592
COSTOS INDIRECTOS	8.12614
COSTO TOTAL DEL RUBRO	46.82207
PRECIO UNITARIO (\$USD)	46.82

Nota: Los cálculos se hacen con todos los decimales y el resultado final se lo redondea a dos decimales.