

MICROPROCESSADORES II

Professor: Patric Janner Marques

Aula : Conceito de máquina de estados

Referências

https://sergioprado.org/maquina-de-estados-em-c/


https://www.embarcados.com.br/maquina-de-estado/

 https://www.embarcados.com.br/arquitetura-dedesenvolvimento-de-software-parte-iii/

Conceito geral

- Design patterns, ou padrões de projeto, são soluções para problemas normalmente encontrados em projetos de software. São independentes de linguagem, e oferecem uma descrição ou template de como resolver determinado problema.
- No padrão de projeto conhecida como máquina de estados, cada estado representa uma situação onde o sistema realiza uma determinada tarefa, ou um conjunto de tarefas. A mudança do estado é dada quando alguma condição for satisfeita.
- É possível avançar, recuar ou permanecer em um estado, e o mecanismo deste fluxo da máquina de estado é definido pelo desenvolvedor e sua complexidade é tão grande quanto a complexidade do sistema desenvolvido.

Máquina de estados



Máquina de estados - Enum e switch-case

 Implementar uma máquina de estados utilizando Enumeração (enum) e switchcase. Exemplo:

```
typedef enum {
  ST_aguardando, ST_enchendo, ST_agitando, ST_esvaziando, ST_centrifugando
} Estados;
void main ()
   Estados estado= ST_aguardando;
  while(1)
     switch (estado) {
       case ST_aguardando:
        break;
```

5

Máquina de estados - Funções

- Implementar os estados com funções, onde:
 - ST_aguardando: deve aguardar a chave Iniciar ser pressionada;
 - ST_enchendo: simula o enchimento do tanque, acendendo o primeiro led de um conjunto de 8 leds, depois o segundo led até atingir o último, que corresponde ao tanque cheio;
 - ST_agitando: simula o agitamento do tanque, fazendo o primeiro led acender, de um outro conjunto de 8 leds, e, depois, apagar e acender o segundo led, assim sucessivamente, indo da direita para a esquerda e viceversa, por um tempo determinado;


Máquina de estados - Funções

- Implementar os estados com funções, onde:
 - ST_esvaziando: simula o esvaziamento do tanque, apagando o último led do conjunto de 8 leds utilizado no estado ST_enchendo, depois o penúltimo led até atingir o primeiro, que corresponde ao tanque vazio;
 - ST_centrifugando: simula o processo de centrifugação, fazendo 4 leds menos significativos acenderem e 4 leds mais significativos apagarem, do mesmo conjunto de 8 leds utilizado no ST_agitando, e fique alternando-os entre ligado e desligado, diminuindo o intervalo de tempo entre as piscadas, por um tempo determinado.

Máquina de estados - Biblioteca

- Implementar os estados com funções, crie uma biblioteca, insira estas funções na biblioteca e adicione-a em seu projeto.
- Lembre-se de utilizar, como forma de exercício, diferente tipos de dados (de forma otimizada), qualificadores, como o const, classes de armazenamento, como static e extern, estruturas de dados e uniões.

Solução para Máquina de estados



Cuidar com as bibliotecas no Proteus

Main.c

```
File Source Build Edit Debug
#include "biblioteca.h"
                                                              🖺 📂 🔛 🗐 l 🚮 🚾
extern unsigned char tempo_agito; // Variável global para
                                                              isis Schematic Capture 🗶
                                                             Projects
exemplificar a classe extern
                                                               PIC18F4550 (U1)
void main(void)
                                                                Source Files
                                                                    main.c
                                                                    d biblioteca.c

■ Header Files

  TRISB= 0; // Setando toda a porta B como saída
                                                                   h biblioteca.h
  TRISD= 0; // Setando toda a porta D como saída
  TRISC = 0b00000001; // Setando RC0 como entrada // RC7 Led indicador
  LED START = 1;
  LATB=255; // Inicializando os leds apagados
  LATD=255;
                   // Inicializando os leds apagados
  Estados estado_atual= ST_aguardando;
  unsigned char valor=1;
  const unsigned char tempo_max=30;
```

Main.c

```
while(1) {
   switch (estado_atual) {
           case ST_aguardando:
             if (CHAVE_INICIAR==0){
               estado_atual=ST_enchendo;
              LED_START = 0;
             break:
            case ST_enchendo:
             valor=Enchendo(valor);
             if (valor==9){
               estado_atual=ST_agitando;
               valor--; }
             break;
            case ST_agitando:
             Agitando();
             if (tempo_agito==tempo_max){
               estado_atual=ST_esvaziando;
               LATD=0xff:
               tempo_agito=0;
             break;
```

```
case ST esvaziando:
 valor=Esvaziando(valor);
 if (valor==0){
   estado_atual=ST_centrifugando;
   LATB=0xff;
 break:
case ST_centrifugando:
 Centrifugando();
 if (tempo_agito==tempo_max){
   estado_atual=ST_aguardando;
   LATD=0xff;
   tempo_agito=0;
   LED_START = 1;
 break;
```

Biblioteca.h

```
#include <xc.h>
#include <math.h>
#define XTAL_FREQ 20000000 // Usado como base para função __delay_ms()
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 1
                              // PLL Prescaler Selection bits (No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL
directly))
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz
PLL Src: /21)
#pragma config USBDIV = 1 // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1)
(USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HS
                               // Oscillator Selection bits (HS oscillator (HS))
#pragma config FCMEN = OFF
                                // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF
                               // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
///// PARA RESETAR O SISTE
#pragma config MCLRE = ON
                                // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)MA
```

Biblioteca.h

```
// Dados especiais e definicoes
typedef enum {ST_aguardando, ST_enchendo, ST_agitando, ST_esvaziando,
ST_centrifugando} Estados;
#define CHAVE_INICIAR RC0
#define LED START RC7
// Prototipos das funções
void Mydelay(int tempo);
unsigned char Enchendo(unsigned char valor);
void Agitando(void);
unsigned char Esvaziando(unsigned char valor);
void Centrifugando(void);
```

Biblioteca.c

```
#include "biblioteca.h"
unsigned char tempo_agito=0; // Variável global para exemplificar a classe extern
void Mydelay(int tempo)
 int i;
 for (i=0;i<tempo;i++)
      _delay_ms(1);
unsigned char Enchendo(unsigned char valor)
 unsigned char aux_char;
 float aux_float = (float)valor;
 aux_float = pow(2,aux_float)-1;
  aux_char = (unsigned char)aux_float;
 LATB=~aux_char;
 Mydelay(700); // espera 700 ms
  return ++valor;
```

Biblioteca.c

```
void Agitando(void) {
 static bit controle=0:
 static char Porta D=0b01111111;
 if (controle==0)
   Mydelay(400); // espera 400 ms
   Porta_D = (Porta_D << 1) | (Porta_D >> 7);
   LATD=Porta D: }
 else
   Mydelay(400); // espera 400 ms
   Porta_D = (Porta_D >> 1) | (Porta_D << 7);
   LATD=Porta D: }
 if (RD0==0) controle=0:
 if (RD7==0)
                controle=1:
  tempo agito++;
unsigned char Esvaziando(unsigned char valor) {
 unsigned char aux_char;
 float aux_float = (float)valor;
 aux_float = pow(2,aux_float)-1;
 aux char = (unsigned char)aux_float;
 LATB=~aux_char;
 Mydelay(700); // espera 700 ms
 return --valor;
```

```
void Centrifugando(void)
{
   static char Porta_D=0b11110000;
   LATD=Porta_D;
   Porta_D =~Porta_D;
   Mydelay(500-(tempo_agito*15)); // espera variavel
   tempo_agito++;
}
```