



BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA - MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia as instruções de operação antes de usar.

Sua balança possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, válida a partir da data de recebimento.

Informações Importantes:

Cobertura: Defeitos de fabricação e falhas técnicas de funcionamento.

Exclusão: A garantia não cobre danos decorrentes de mau uso.

Ativação: Não é necessário certificado físico. Sua garantia é digital, vinculada diretamente ao número do seu pedido.

SAC: Para um atendimento ágil e prioritário, pedimos que não abra reclamação no site. Nosso canal de suporte direto é muito mais rápido, basta apontar a câmera do seu celular para o QR CODE localizado no painel da balança.

SEÇÃO 1: ATENÇÃO

1. Mantenha a balança seca. Não a exponha diretamente ao sol, nem a temperaturas muito altas ou muito baixas, umidade excessiva ou poeira intensa.
2. Não pressione ou solte objetos pesados sobre a plataforma de forma brusca; isso pode danificar a célula de carga.
3. Ao exceder a capacidade máxima, a balança emitirá um alarme e exibirá "FULL". Remova imediatamente o excesso de peso.
4. A balança deve ser usada com voltagem estável; variações muito altas ou muito baixas podem causar mau funcionamento.
5. Funciona com alimentação CA. Se não for utilizá-la por um longo período, desconecte o plugue da tomada.
6. Para limpar, use somente um pano úmido. Não imerja a balança em água, pois isso pode causar curto-circuito.
7. Mantenha sempre a balança limpa e seca.

SEÇÃO 2: RECURSOS

1. Fonte de alimentação:
 - CA 230 V ou 110 V
 - CC 4 V ou 6 V (bateria recarregável interna)

A balança funciona normalmente mesmo enquanto a bateria está carregando.

2. Função de acumulação (1 a 99 operações).

3. Temperatura de operação: 0°C a 40°C.

4. Umidade de operação: < 85% UR.

5. Displays:

- Peso: 5 dígitos
- Preço unitário: 5 dígitos
- Preço total: 6 dígitos

SEÇÃO 3: INSTALAÇÃO

1. Remova a embalagem e retire a plataforma, o poste de aço inox e o indicador. Coloque a balança em uma superfície plana.

2. Parafuse o poste na plataforma.

3. Ajuste os quatro pés niveladores sob a plataforma.

4. Conecte o cabo do indicador ao cabo que sai da plataforma (conecte os dois plugues correspondentes).

Fixe o indicador no poste. Após isso, ao ligar o interruptor no indicador, a balança deverá funcionar normalmente.

SEÇÃO 4: OPERAÇÃO

Certifique-se de que a balança esteja instalada em local plano e estável antes de ligá-la.

1. Ao ligar, os indicadores “**ZERO**” e “**STAB**” acenderão.

Verifique se ambos estão ativos antes de iniciar a pesagem; caso contrário, o peso pode não ser preciso.

2. Tecla **LUZ DE FUNDO**: liga e desliga a iluminação do display.

- Ao ligar a luz sem peso na plataforma, ela apagará automaticamente após 3 segundos.

3. Tecla **ZERO**: zera o valor exibido no display de peso (intervalo de 2 segundos).

- Quando a função **TARA** estiver ativa, o **ZERO** fica desativado.

4. Tecla **TARA**:

- Ativar **TARA**: pressionar a tecla; o indicador **TARA** acenderá e o peso será zerado.
- Desativar **TARA**: ao retirar o objeto tarado, aparecerá um valor negativo; pressione **TARA** novamente para retornar ao zero.
- A função **TARA** pode ser utilizada em toda a faixa de capacidade.

5. Teclas numéricas (**0–9**): usadas para inserir o preço unitário.

6. Tecla **ADD** (Acumular): soma os valores de peso e preço.
- Coloque o produto na plataforma → insira o preço → o **PREÇO TOTAL** será exibido.
 - Pressione **ADD** → aparecerá "Add.1".
 - Remova o produto e coloque o próximo → insira o novo preço → o **PREÇO TOTAL** mostrará o valor do segundo item.
 - Pressione **ADD** novamente para "Add.2" e continue se necessário.
 - O limite de acumulação é **99** itens.
 - Para cancelar, pressione a tecla **C**.
7. Tecla **C**: cancela o preço unitário inserido.
8. Tecla **PONTO DECIMAL**: define a posição da casa decimal no preço unitário.
9. Tecla **M** (1, 2, etc.): recupera preços unitários previamente armazenados.
- Ao colocar o produto na plataforma e pressionar **M1**, **M2** etc., o preço unitário salvo será automaticamente carregado.
10. Tecla **STORE**: usada para salvar preços unitários.
- Pressione **STORE** → o display mostrará "0" → insira o preço desejado → pressione **M1**, **M2** etc. para salvar.

SEÇÃO 5: MANUTENÇÃO

1. Bateria

- A bateria deve ser carregada após o uso.
- Se o display de preço unitário exibir "-Lb-", carregue continuamente por, no mínimo, 24 horas.
- Em condições normais, carregue por **1h30 para cada 1h de uso**.

IMPORTANTE: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de entrar em contato para solicitar assistência, caso a balança apresente variações de peso ou erro de leitura, realize o procedimento de recalibragem.

Na maioria dos casos, a recalibragem resolve irregularidades causadas por transporte, mudanças de temperatura ou superfícies instáveis. Siga as instruções detalhadas na seção "SEÇÃO 6: CALIBRAÇÃO" deste manual.

SEÇÃO 6: CALIBRAÇÃO

Aviso sobre Calibração

Esta balança **já sai de fábrica devidamente calibrada**, não sendo necessário realizar nova calibração para o uso normal.

A calibração **somente deve ser realizada em caso de necessidade**, como quando for identificado um erro de pesagem ou **se o usuário optar por alterar a escala de divisão** (por exemplo, de 50 g para 10 g).

Caso o usuário deseje prosseguir com a calibração, siga o tutorial abaixo.

1. Ligue a balança e espere ela terminar de iniciar.
2. Digite **8620** ou **3658** e aperte a tecla **TARA**.

3. Aperte **1** e depois **TARA**.

→ Vai aparecer o número **2** no segundo display e uma **linha** no terceiro.

4. Coloque um peso **aferido** na plataforma (exemplo: 1 kg).

5. Aperte **TARA**.

→ O número **3** aparecerá no segundo display.

6. Digite o valor correspondente ao peso colocado:

- Para 1 kg, digite 100
- Para 2 kg, digite 200
- Para 3 kg, digite 300

(e assim por diante)

Depois, aperte **TARA**.

7. Quando aparecer o número **4** no segundo display, digite o **peso máximo** da balança.

Para balanças de **200 kg**, digite **20000**;

Para balanças de **400 kg**, digite **40000**;

Depois, aperte **TARA**.

8. Quando aparecer o número **5**, digite o número de casas decimais (padrão: **2**).

Depois, aperte **TARA**.

9. Quando aparecer o número **6**, digite a **escala de divisão**:

Para balanças de **200 kg**, digite **5**;

Para balanças de **400 kg**, digite **10**;

Depois, aperte **TARA** para finalizar.