# Les systèmes d'irrigation : des investissements qui rapportent

réalisé par : DANIEL BERGERON, agronome

et présenté par : JACQUES PAINCHAUD, agronome

Rendez-vous agroalimentaire de l'Outaouais 2013

L'Ange-Gardien

Le 7 février 2013



## QUEL SYSTÈME CHOISIR?











## IMPORTANCE RELATIVE DES PRINCIPAUX MODES D'IRRIGATION AU QUÉBEC





= 80 %

## CHOIX DU SYSTÈME

Seule l'aspersion à faible débit offre une protection contre le gel.

Donc, si besoin de protéger contre le gel, le premier système à acquérir est l'aspersion.





## POUCE D'EAU (mm)/ACRE (Ha)/H POUR PROTÉGER CONTRE LE GEL

Vitesse du vent à la hauteur de	Température de l'air dans le couvert végétal			
la culture (km/h)	-2,8°C	-4,4°C	-6,7°C	-7,8°C
0 - 2	0,10 (2,54 mm)	0,10 (2,54 mm)	0,16 (≅ 4 mm)	0,20 (≅ 5 mm)
3 - 6	0,10 (2,54 mm)	0,16 (≅ 4 mm)	0,30 (≅ 7,62 mm)	0,40 (≅ 10 mm)
7 - 14	0,10 (2,54 mm)	0,30 (≅ 7,62 mm)	0,60 (≅ 15 mm)	0,70 (≅ 17,5 mm)
15 - 19	0,10 (2,54 mm)	0,40 (≅ 10 mm)	0,80 (≅ 20 mm)	1,00 (25,4 mm)
20 - 35	0,20 (≅ 5 mm)	0,80 (≅ 20 mm)		

Source : Short, 2006

#### EFFICACITÉ RECHERCHÉE

#### EFFICACITÉ À LA FERME

Quantité d'eau nécessaire pour la culture
 Quantité d'eau utilisée



## EFFICACITÉ DE L'IRRIGATION

## Puits, étang, ruisseau

- Évaporation (-)
- Infiltration (-)

Eau disponible

CANALISATION

CHAMP



## EFFICACITÉ DE L'IRRIGATION

**CHAMP** 

**IRRIGATION** 

CULTURE

- (-) Évaporation
- (-) Dérive
- (-) Ruissellement
- (-) Percolation



## CHOIX DU SYSTÈME

Type d'irrigation

Efficacité d'application (%)

Par aspersionMobile

60-75





## 1. Petites superficies et polyculture

Asperseurs: environ 3 000 \$ / acre




## Type d'irrigation

## Efficacité d'application (%)

Micro-irrigation

Goutte à goutte


90-95





## 1. Petites superficies et polyculture





## 1. Petites superficies et polyculture







# 2. Plasticulture : goutte à goutte







5. Cultures pérennes (ex. framboise)



5. Cultures pérennes (ex. framboise)



5. Cultures pérennes (ex. bleuet)





## Diminution des besoins eau (de l'ordre de 30 %) en raison d'une meilleure efficacité :

- l'eau est appliquée dans la zone racinaire active seulement
- pas d'érosion
- peu ou pas de lessivage, à condition d'avoir une régie adéquate



#### Augmentation de rendement, en raison :

- de la possibilité de fertiger : permet de fertiliser en fonction des besoins de la plante à des stades précis de développement
- d'un meilleur suivi : plus facile d'irriguer et de combler les besoins en eau de façon continue



- Diminution des coûts d'énergie et de main-d'œuvre
- Possibilité d'irriguer n'importe quand, même durant les travaux de récolte
- Diminution possible des maladies foliaires (le feuillage n'est pas mouillé lors de l'irrigation)
- Meilleure efficacité des fertilisants appliqués



#### Coûts:

 Utilisation annuelle dans plusieurs cas, mais cette dépense peut être compensée par la diminution des coûts de main-d'œuvre, d'énergie et d'investissement sur des gros systèmes et sur le creusage d'étangs.



- Régie d'irrigation beaucoup plus complexe que l'irrigation par aspersion
  - doit être adaptée au type de sol, à la culture et au stade de développement de celle-ci
- Complique les opérations de rénovation dans le cas des fraisières



- Nécessite une eau de qualité
  - Attention aux algues, matière organique, etc. qui peuvent obstruer les goutteurs
  - Filtres adéquats essentiels



## RÉGIE DE L'IRRIGATION


- Quand irriguer?
- Quelle quantité appliquer?

Centre de services agricoles de Québec Janvier 2009

Agriculture, Pêcheries et Alimentation

## **QUAND IRRIGUER?**

## 7 Bilan hydrique : prévision



Centre de services agricoles de Québec Janvier 2009

# ÉTAT DE LA SITUATION AU CHAMP

État hydrique de la plante

État hydrique du sol



## ÉTAT HYDRIQUE DE LA PLANTE





#### Outils de l'avenir?



## ÉTAT HYDRIQUE DU SOL

7 Plus adapté à la ferme

- Différents outils disponibles
- Comment faire le bon choix?



# ESTIMATION DE LA TENEUR EN EAU

#### Main:

## - Exemple pour un sable loameux







25 - 50%

50 - 75 %

75 - 100 %

# ESTIMATION DE LA TENEUR EN EAU

#### Main:

- peu précis
- 7 très subjectif
- difficile de déléguer :
  - le bon estimateur sera-t-il toujours là?



## OUTILS DE RÉGIE DE L'IRRIGATION






























## **TENSIOMÈTRE**

Manomètre

Tube rempli d'eau et d'algicide

Bougie poreuse



Agriculture, Pêcheries et Alimentation

)uébec 🚆


## **TENSIOMÈTRE**





## TENSIOMÈTRES À TRANSMISSION SANS FIL DES DONNÉES








Hortimètre

## COMMENT INSTALLER LES TENSIOMÈTRES?

Deux tensiomètres par site


En surface : indique quand irriguer

En profondeur : indique si durée est correcte



## À QUELLE PROFONDEUR INSTALLER LES TENSIOMÈTRES ?

 Racines superficielles



## RÉGIE DE L'IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE SANS OUTIL

En début de saison :

Souvent trop d'eau appliquée

En plein développement et

par température élevée :

Souvent pas assez d'eau appliquée

# IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

- Volume de sol humidifié faible
- Réserve totale disponible faible





## IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

Difficile de réhumecter un sol trop asséché, surtout sol léger sur butte






## LE TENSIOMÈTRE


À quelle tension irriguer avec goutte à goutte?



Beaucoup de recherches à effectuer pour différents types de sols et cultures afin de déterminer la tension optimale.



Saturé




Saturé


Capacité au champ

















Capacité au champ


Point de flétrissement temporaire

















1500 cb (en théorie)


Saturé


Capacité au champ

Point de flétrissement temporaire

Point de flétrissement permanent















1500 cb

Saturé

Capacité au champ

Point de flétrissement temporaire

Point de flétrissement permanent
















1500 cb

Réserve à maintenir avec le goutte à goutte

#### À QUELLE TENSION IRRIGUER?


**EXEMPLE ET NON UNE RECOMMANDATION** 



Capacité au champ

La tension observée à la capacité au champ : donnée de base

Si la tension observée = 10 cb



Débute à 20-25 cb

#### À QUELLE TENSION IRRIGUER?

**EXEMPLE ET NON UNE RECOMMANDATION** 




La tension observée à la capacité au champ : donnée de base

Si la tension observée = 10 cb

N.B. DOIT être ajusté en fonction du site, de la culture, de l'outil, de la météo, etc. ATTENTION aux baissières.



Debute a 20-20 CD





Capacité au champ

## LA TENSION OBSERVÉE À LA CAPACITÉ AU CHAMP


#### Comment la déterminer?


- en laboratoire :
  - méthode en réévaluation...
- en champ






Drainage 24 à 48 h






## LE MOUVEMENT DE L'EAU DANS LE SOL



## **QUE FAIRE CHEZ VOUS?**









## **ATTENTION AUX EXCÈS!**

### Localisés ou généralisés :

- 4 aération
- maladies
- lessivage des nitrates



### **EN CONCLUSION**

### L'irrigation:

- très utile mais nécessite un suivi strict
- le goutte à goutte ne se gère pas du tout comme l'aspersion
- doit absolument comprendre le mouvement de l'eau dans le sol et utiliser des outils de régie

