Inbetriebnahme QlockWiFive

- 1. Versorgen Sie die Uhr mit Strom (Netzteil 5V, mind. 3A)
- 2. Uhr zeigt Text «WIFI» in weisser Schrift.
- 3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder ihrem PC nach dem WiFi-Access Point **QlockWiFive-XXXXXX** und verbinden Sie damit. Das Passwort lautet **123456789**.



4. Öffnen Sie den Browser und verbinden Sie mit der IP-Adresse **192.168.4.1**. Dieser Vorgang geschieht auf einigen Geräten automatisch nach erfolgreichem Verbindungsaufbau mit dem Access Point.




5. Klicken Sie die Schaltfläche Configure WiFi

QlockWiFive-0CEA4C




6. Wählen Sie das Netzwerk, in welches Sie Ihre Uhr einbinden möchten. Sollte die SSID Ihres gewünschten Netzwerks nicht angezeigt werden, klicken Sie **Scan**, um erneut nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.



save

<u>Scan</u>

7. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerks ein und klicken Sie Save.



- 8. Die Uhr schliesst nun den Access Point **QlockWiFive-XXXXXX** und versucht, sich mit Ihren Angaben im gewählten Netzwerk anzumelden.
- 9. Sobald die Uhr im Netzwerk angemeldet ist, erscheint der Text «**WIFI»** in grün auf dem Display der Uhr.
- 10. Bei erfolgloser Anmeldung wiederholen Sie ab Punkt 1.
- 11. Nach erfolgreicher Anmeldung am Netzwerk erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext.