


IMPRESSÃO LENTA (MODO FOTO).

1 PASSO


Clica no botão do Windows e procure por impressoras



selecione impressoras e scanners




Selecione esta impressora hp ink tank wireless 410 series




Selecione Gerenciar




Selecione propriedades da impressora



Selecione preferencias




Verifique a qualidade da impressão. (tem que estar em normal)



salva clicando em OK

2 PASSO VERIFICAR SE O PDF IMPRESSO ESTÁ COM A MESMA CONFIGURAÇÃO.

Já na página de impressão do documento, verifique as propriedades.



verificar se a qualidade da impressão é a mesma. Se não deixar igual. No nosso caso normal.

