KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG

Câu 1.1:

Cho biết các ưu điểm cơ bản của hệ thống - Sợi đơn mode (SM: Single Mode). thông tin quang so với các hệ thống truyền - Sợi đa mode (MM: Multi Mode). dẫn cáp kim loại?

Trả lời:

- + Suy hao truyền dẫn rất nhỏ.
- + Băng tần truyền dẫn rất lớn.
- + Không bi ảnh hưởng bởi nhiễu điên từ.
- + Có tính bảo mật tín hiệu thông tin.
- + Có kích thước và trọng lượng nhỏ.
- + Sơi có tính cách điện tốt.
- + Tin cây và linh hoat.
- + Soi được chế tạo từ vật liệu rất sẵn có, giá khuếch đại? thành rẻ.

Câu 2.1:

Trình bày cấu tạo chung và phân loại sợi sóng quang có giá trị rất nhỏ). quang?

Trả lời:

- a/ Cấu tao: sơi quang có cấu trúc dang hình máy thu). tru, chế tao từ vật liệu dẫn quang gồm có 2 + Trở kháng vào của mạch phải lớn (để đảm lớp:
- chiết suất n₁.
- + Lớp vỏ: có dang hình ống, đồng tâm với lõi, Xuất phát từ các yêu cầu trên nên các mạch + Tại lõi: đường kính d, bán kính n_2 ($n_2 < n_1$).



b/ Phân loai:

- + Theo chỉ số chiết suất:
- Sợi có chỉ số chiết suất phân bậc (SI: Step Index).

- Sợi có chỉ số chiết suất thay đổi (GI: Graded Index).
- + Theo mode truyền trong sợi:

- + Theo vật liệu chế tạo sợi quang:
- dụng trong viễn thông.
- Sợi chất đẻo: suy hao lớn nhưng để uốn, ứng sáng giữa nguồn quang và sợi quang. dung trong y tế.
- Sợi có lõi bằng thuỷ tinh, vỏ bằng chất dẻo.

Câu 3.1:

Trình bày các yêu cầu đối với mạch tiền

Trả lời:

- + Phải có khả năng k/đại tín hiệu đầu vào có biên độ nhỏ (do tín hiệu đầu ra của bộ tách
- sóng quang có giá trị rất nhỏ). + Tạp âm gây ra phải nhỏ (do chất lượng của a/ Khái niệm: Khẩu độ số của sợi quang là
- bảo phối hợp trở kháng với điện trở tải).
- + Lớp lõi: có dang hình tru tròn, bán kính a, + Băng tần k/đai phải lớn (do tín hiệu truyền trên sơi quang có tốc đô bit rất lớn).

tiền k/đai thường được chế tạo từ các Transistor hiệu ứng trường (FET).

Câu 4.1:

Cho biết khái niệm khẩu độ số của sợi quang, viết công thức tính khẩu độ số của sợi đa mode chiết suất phân bậc (MM-SI)?

Trả lời:

Sợi thuỷ tinh: suy hao bé nhưng dễ gãy, ứng a/ Khái niệm: Khẩu độ số của sợi quang là đại lượng đặc trưng cho khả năng ghép ánh

b/ C/thức tính khẩu độ số của sợi MM-SI:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

- + NA càng lớn thì công suất ghép càng lớn.
- + NA không đổi khi bán kính thay đổi.

Câu 5.1:

Cho biết khái niêm khẩu đô số của sơi quang, viết công thức tính khẩu độ số của sợi đa mode chiết suất graded (MM-GI)?

bộ tiền k/đại sẽ quyết định đến chất lượng đặc trưng cho khả năng ghép ánh sáng giữa nguồn quang và sợi quang.

b/ C/thức tính khẩu đô số của sơi MM-GI:

$$NA = \sqrt{n^2(r) - n_2^2}$$

- + NA phu thuộc vào bán kính r.


$$r=0 --> NA(0)=max$$

 $r tăng --> n(r) giảm --> NA giảm$
 $r=\pm a --> n(r) = n_2 --> NA=0$


Câu 6.1:

Vẽ mặt cắt chỉ số chiết suất và đường cong *Câu 8.1*: tán sắc tổng của sợi đơn mode thông thường, sơi tán sắc dịch chuyển và sợi tán sắc phẳng? Trả lời:

a/ Mặt cắt chỉ số chiết suất:



b/ Đường cong tán sắc tổng:



Câu 7.1:

Tính tần số ánh sáng và năng lượng photon tương ứng với bước sóng 1,55 μm. Cho hằng số Plank h=6,625.10⁻³⁴ J.s và vận tốc ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s?

Trả lời:

$$\lambda = 1,55 \ \mu m = 1,55.10^{-6} \ m$$

 $h = 6,625.10^{-34} \ J.s$
 $c = 3.10^8 \ m/s$
 $f = ?; E = ?$

Bg:

Tần số ánh sáng:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.10^8}{1.55 \cdot 10^{-6}} = 1,94.10^{14} (Hz)$$

Năng lượng Photon:

$$E = hf = 6,625.10^{-34}.1,94.10^{14} = 12,85.10^{-20}(J)$$

connector ở 2 đầu. Suy hao một mối hàn là tham số nào? 0,2dB, suy hao một connector là 0,5dB. Tính Trả lời: công suất nhận được ở phía thu?

Trả lời:

a=1.5 dB/kmL=50 kml=5 km $P_T = 1 \text{mW} = 10 \text{lg1} = 1 \text{dBm}$ $a_S = 0.2 dB/s$ $a_C = 0.5 dB/c$ $P_R = ?$

Ta có suy hao tổng toàn tuyến:

$$A = n_c.a_c + n_s.a + L.a \text{ (dB)}$$

Trong đó:

Số connector $n_c = 2$.

Số mối hàn
$$n_S = \left\lceil \frac{L}{l} - 1 \right\rceil = \left\lceil \frac{50}{5} - 1 \right\rceil = 9$$

Vây: A = 2x0.5 + 9x0.2 + 50x1.5 = 77.8 (dB) Khi đó, công suất nhận được ở phía thu là: $P_{R (dBm)} = P_{T (dBm)} - A_{(dB)} = 1 - 77.8 = -77.8$ (dBm)

Câu 9.1:

Cho một hệ thống thông tin quang có suy Viết công thức tính số mode lan truyền của hao sợi quang 1,5 dB/km, chiều dài tuyến là một sợi quang chiết suất phân bậc (SI) và sợi 50km, công suất phía phát là 1mW. Biết rằng quang chiết suất graded (GI). Số mode lan sợi quang cứ 5km thì có 1 mối hàn và có 2 truyền trong sợi quang phụ thuộc vào các

a/ Công thức tính số mode lan truyền trong 1 soi SI:

$$M_{SI} = \frac{V^2}{2}$$

b/ Công thức tính số mode lan truyền trong 1 soi GI:

$$M_{GI} = \frac{V^2}{4}$$

c/ Để biết số mode lan truyền trong sợi quang phu thuộc vào các tham số nào, ta xét:

M phu thuộc vào V, tham số truyền dẫn V lại phụ thuộc vào bán kính sợi quang a và tham số NA vì:

$$V = \frac{2\pi . a. NA}{\lambda}$$

mà khẩu đô số NA lại phụ thuộc vào các chiết suất n₁ và n₂. Vây tóm lai, số mode phu thuộc vào vật liệu chế tạo sợi quang và đường kính sơi quang.

Câu 10.1:

Trình bày đặc điểm của cáp quang sử dụng trong nhà và cáp nhảy. Cho ví dụ minh họa cấu trúc của loại cáp này?


Trả lời:

a/ Đặc điểm của cáp quang sử dụng trong nhà và cáp nhảy:

+ Số sơi ít, kích thước nhỏ.

- + Mềm dẻo, dễ uốn cong, có khả năng chống Vẽ sơ đồ tổng quát và cho biết nguyên lý *Trả lời*: gặm nhấm.
- + Không dẫn lửa, không phát ra khí độc.
- + Sử dung cấu trúc boc chặt.

b/ Ví dụ minh hoạ:




Câu 11.1:

treo. Cho biết đặc điểm của loại cáp này?

Trả lời:


suất cơ học và nhiệt đô). Cáp tư chiu lực đòi không cần thực hiện biến đổi E/O hoặc O/E). hỏi có sức bền cao và cần phải ở dạng cấu trúc - Tín hiệu từ sợi quang được đưa tới bộ thu bọc lỏng để sợi có khoảng tự do lớn hơn.

quang treo (loai tự chịu lực):



truyền tín hiệu của hệ thống thông tin quang?

Trả lời:



Nguyên lý:


Các loại tín hiệu dịch vụ (thoại, hình ảnh, số Nguyên lý: liệu) được đưa vào khối điện tử ở phía phát để xử lý trong miền điện nhờ các vi mạch điện tử (chuyển đổi A/D, mã hoá, ghép kênh...)

- Sau khi được xử lý, tín hiệu điện băng tần lớn tốc độ cao được đưa vào để điều chế nguồn quang. Nguồn quang có chức năng chuyển từ tín hiệu điện thành tín hiệu quang. Đầu ra của nguồn quang là tín hiệu quang có Vẽ minh họa cấu trúc một loại cáp quang mang tin tức được đưa tới sợi quang để truyền về phía thu. Nếu cự ly giữa phát và thu quá xa nhau thì ta có thể sử dung thiết bị lặp hoặc các Cáp treo có thể có cấu tạo ôm sát vào thành bộ k/đại quang trên đường truyền (Thiết bị lặp phần gia cường kim loại hoặc phi kim độc lập thực hiện biến đổi O/E, tái tạo tín hiệu điện về (thường dùng cho môi trường có băng tuyết và biên độ, tần số, dạng tín hiệu rồi biến đổi lại gió, có cự ly dài), hoặc dưới dạng tự chịu lực E/O và truyền đi, còn bộ k/đại quang thực (đối với trường hợp chiu ảnh hưởng của ứng hiện k/đại biên đô tín hiệu[cả nhiệu] mà


quang để chuyển đổi O/E, sau đó đưa sang Dưới đây là hình vẽ minh hoạ một loại cáp khối điện tử phía thu để khôi phục lại tín hiệu ban đầu bằng cách chuyển đổi D/A, giải mã, tách kênh...

Câu 2.2:

Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý hoạt động *Câu 3.2*: mạch phát dùng LED với tín hiệu đưa vào điều chế là tín hiệu tương tư?





Chức năng linh kiện:



Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý hoạt động *Câu 4.2*: mạch phát dùng LED với tín hiệu đưa vào Trình bày các biện pháp bọc chặt và bọc Câu 5.2: điều chế là tín hiệu số?

Trả lời:






lỏng bảo vệ sợi quang?

Trả lời:


a/ Boc chặt sợi:

Sợi dẫn quang (sau khi được bọ sơ cấp) sẽ *Trả lời:* được bọc chặt, vỏ bọc chặt (vỏ bọc thứ cấp) a/ Cấu tạo: cho sợi sẽ làm tăng lực cơ học của sợi và + Đường kính lõi: 2a ≈ 50μm. chống lại ứng suất bên trong. Các sợi dẫn + Đường kính vỏ: d ≈ 125μm. quang có thể được bảo vệ riêng bằng các lớp + Chiết suất vỏ: $n_2 = const$ vật liệu chất đẻo đơn hoặc kép.



b/ Boc long soi:


Sơi có thể được đặt trong cáp sau khi chỉ được bọc sơ cấp một lớp chất dẻo có màu rất mỏng. ở trường hợp này, các sợi được đặt trong ống hoặc các rãnh hình chữ V có trên lõi chất đẻo (lõi có khe). Các ống và rãnh có kích thước lớn hơn nhiều so với sợi dẫn quang để các sợi có thể nằm hoàn toàn tự do trong nó. Kỹ thuật này cho phép bảo vệ sợi tránh được b/ Sự lan truyền ánh sáng: các ứng suất bên trong. Mỗi ống hoặc rãnh có + ánh sáng lan truyền ở trong lõi sợi MM-GI thể chứa 1 hoặc 1 nhóm sợi quang, khoảng bao gồm nhiều mode (nhiều tia sáng). trống dư trong ống, rãnh có thể là rỗng hoặc + Quỹ đạo lan truyền của các tia ánh sáng có được độn chất jelly.




Trình bày cấu tạo và sự lan truyền ánh sáng trong sợi đa mode chiết suất phân bậc (MM-SI) bằng phương pháp quang hình?

Chiết suất lõi thay đổi phụ thuộc vào bán kính r: $n_1 = n(r)$

Có nhiều dạng hàm khác nhau, tuy nhiên các sợi quang trong viễn thông thường sử dung hàm bậc 2 (Parabol).



- dạng hình sóng do chiết suất của lõi thay đổi.
- + Sự chênh lệch thời gian truyền giữa các mode trong sợi MM-GI nhỏ hơn so với sợi MM-SI.




trong sợi đa mode chiết suất graded (MM-GI)không lớn. bằng phương pháp quang hình?

Trả lời:

a/ Cấu tạo:

- + Đường kính lõi: 2a ≈ 10μm.
- + Đường kính vỏ: $d \approx 125 \mu m$.
- + Chiết suất vỏ: $n_1 = \text{const}$, $n_2 = \text{const}$



b/ Sự lan truyền ánh sáng:

- + Chỉ có duy nhất 1 mode lan truyền trong lõi bước sóng làm việc λ_0 . sơi.
- + Nếu xét theo quan điểm sóng thì ánh sáng công suất, Δλ tương đối lớn --> tán sắc nhiều. lan truyền trong sợi đơn mode trong cả lõi và c/ Các tham số khác: vỏ sợi. Năng lượng lan truyền trong lõi chiếm + λ₀ ở 850nm và 1300nm. khoảng 70%, còn lai 30% ở vỏ.

$$V \le 2,405$$

Câu 7.2:

Trình bày các đặc tính và tham số cơ bản kết hợp, do đó công suất phát nhỏ. của LED?


Trả lời:

a/ Đặc tuyến phát xạ:

- + Đặc tuyến phát xạ ở đoạn đầu có dạng tuyến của LASER? tính, tức là khi dòng điện kích thích tăng thì Trả lời: công suất phát của LED tăng. Đoạn sau là a/Đặc tuyến phát xa: đoạn bão hoà, khi dòng tăng thì công suất bị - Đặc tuyển phát xạ của Laser được chia làm 2 + Bước sóng làm việc thường là 1300 ÷ bão hoà (không tăng nữa).
- + Khi nhiệt độ làm việc (T) của LED tăng thì + Phần thứ nhất: khi dòng điện kích thích nhỏ công suất phát giảm.

Trình bày cấu tạo và sự lan truyền ánh sáng + Độ đốc của đặc tuyến phát xạ của LED Laser hoạt động tương tự như LED (chưa có

+ Công suất phát của LED nhỏ.



 P_0 : Công suất phát x**ạ** c**ự**c \mathbf{da}_{i} (max = 1)

b/ Đặc tuyến phổ:

- + Phổ phát xa của LED là phổ đặc, có dang hình chuông, có công suất phát lớn nhất tại
- + Độ rộng phổ Δλ được lấy ở mức một nửa

- Điều kiện để sợi quang truyền đơn mode là: tính định hướng kém --> hiệu suất ghép ánh rộng phổ Δλ hẹp hơn so với LED. sáng giữa LED và sợi quang kém.
 - + Ánh sáng LED phát ra là ánh sáng không lớn thì $\Delta\lambda$ càng lớn.


Câu 8.2:

Trình bày các đặc tính và tham số cơ bản LED.

- phần:
- hơn dòng ngưỡng, đặc tuyến có độ dốc nhỏ,

đảo mật độ).

- + Phần thứ hai: khi dòng điện kích thích lớn hơn dòng ngưỡng, đặc tuyến có độ dốc lớn, Laser hoạt động ở chế độ k/đại.
- Khi dòng kích thích tăng thì công suất đầu ra cũng tăng.
- Khi nhiệt độ làm việc tăng thì công suất phát giảm và dòng ngưỡng tăng.
- Đặc tuyến của Laser không tuyến tính --> không thích hợp cho điều chế tín hiệu tương




- b/ Đặc tuyến phổ:
- + Độ rộng chùm sáng LED phát ra lớn --> --> Laser Fabry-Perot là Laser đa mode có độ
 - Δλ phụ thuộc vào số mode, số mode càng
 - Phổ phát xa của Laser là phổ vach.
 - c/ Các tham số khác:
 - + Công suất phát của Laser lớn hơn so với
 - + Độ rộng phổ hẹp hơn.
 - + Đô rông chùm sáng hẹp hơn --> hiệu suất ghép giữa Laser và sợi quang cao hơn.
 - 1500nm.

Câu 9.2:

động của máy thu tín hiệu quang tách sóng của tiếp giáp P-N? trưc tiếp?

Trả lời:

a/ Sơ đồ khối:



b/ Nguyên lý hoạt động:

- Bô tách sóng quang: chuyển đổi tín hiệu quang thu được từ sợi quang thành tín hiệu điện (dòng tách quang).

Trong viễn thông, ta thường sử dụng 2 bộ Photodiode thác.

- Bộ tiền k/đại: k/đại tín hiệu sau khi tách trường hợp này gọi là dòng tối (I_d). sóng.


ứng trường FET.

- Mạch hiệu chỉnh: để giảm méo tín hiệu. sáng sẽ bị hấp thụ, sinh ra các cặp điện tử và Đối với tín hiệu số, nó có tác dung sửa méo lỗ trống. xung, giảm nhỏ sự giao nhau giữa các xung. + Các điện tử và lỗi trống sinh ra trong vùng P
- Mạch phối hợp đầu ra: đưa ra tín hiệu có và vùng N nhanh chóng bị tái hợp và biến mức và dạng phù hợp với các tầng phía sau. mất, không tham gia tạo thành dòng điện. Đối với tín hiệu tương tự, đây là mạch phối + Các điện tử và lỗi trống sinh ra trong vùng hợp trở kháng; đối với tín hiệu số, đây là nghèo thì điện tử chuyển động về phía bán mạch làm nhiệm vụ quyết định tín hiệu 0 hay dẫn N, sau đó đi ra mạch ngoài rồi sang phía P 1 dựa trên cơ sở biên độ tín hiệu.

Câu 10.2:

Vẽ sơ đồ khối và cho biết nguyên lý hoạt Trình bày nguyên lý chuyển đổi quang điện nhỏ.

Trả lời:



tách sóng quang là : Photodiode PIN và + Khi chưa có ánh sáng chiếu vào, trong mạch b/ Các ký hiệu: chỉ có dòng điện rò có giá trị rất bé, trong

+ Khi có ánh sáng chiếu vào lớp P, ánh sáng Thường được chế tạo từ các Transistor hiệu sẽ đi qua P, qua vùng nghèo tới vùng N. Trong quá trình lan truyền, các photon ánh

và tạo thành dòng điện (I_e), còn lỗi trống thì chuyển động theo chiều ngược lại và tạo thành dòng điện I_h.

Trong mạch, dòng tách quang:

$$I_p = I_e + I_h$$

 $--> U_{ra} = I.R_L (I: I_d \text{ hoặc } I_p).$


* Hạn chế của tiếp giáp PN là do kích thước vùng nghèo nhỏ nên hiệu suất chuyển đổi O/E

Câu 11.2:

Vẽ sơ đồ mạch điện tạp âm tương đương của photodiode và mạch tiền khuếch đại, giải thích các ký hiệu trong sơ đồ?

Trả lời:

a/ Sơ đồ mạch điện tương đương của máy thu tín hiệu quang tách sóng trực tiếp:



i_p: nguồn dòng tín hiệu.

i_d: nguồn dòng tối.

C_d: điện dung của PD.

R_L: Điện trở tải.

e_a: nguồn nhiễu điện áp của mạch tiền k/đại.

G: k/đại lý tưởng (không có nhiễu).

i_s: nguồn nhiễu nổ (shot-noise).

i_b: nguồn nhiễu do ánh sáng nền.

i_n : nguồn nhiễu nhiệt do RL gây ra.

C_s: điện dung ký sinh.

Y_a: dẫn nạp của mạch tiền k/đại.

i_a: nguồn dòng nhiễu của mạch tiền k/đại.

Câu 12.2:

hệ thống thông tin quang IM-DD và cho biết tiếp giáp P-N? tỷ lệ lỗi bit phụ thuộc vào các tham số nào?

Trả lời:

- Công thức tính BER và giải thích các đại luong.

BER =
$$\frac{1}{2}$$
erfc $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{S_{D}}{\sigma_{D0} + \sigma_{D1}}\right)$

Trong đó:

S_D dòng tín hiệu

 σ_0 dòng nhiễu tương đương khi bit "0" được phát

 σ_l dòng nhiễu tương đương khi bit "1" được phát

Hàm bù lỗi

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x}^{\infty} \exp(-t^2) dt$$

- Giải thích BER phụ thuộc vào các đại lượng: do:

$$\mathbf{S}_{\mathrm{D}} = \begin{cases} \left(\frac{\eta e}{h f}\right) \mathbf{P}_{\mathrm{S}} & \textit{v\'oi PIN} \\ \left(\frac{\eta e}{h f}\right) \mathbf{MP}_{\mathrm{S}} & \textit{v\'oi APD} \end{cases}$$

+ Các loại nhiễu: nhiễu lượng tử (is), nhiễu dòng tối (i_d) , nhiễu do ánh sáng nền (i_b) , nhiễu nhiệt (ic)

$$\sigma^{2}_{D0} = \overline{i_{b}^{2}} + \overline{i_{d}^{2}} + \overline{i_{c}^{2}}$$

$$\sigma^{2}_{D1} = \overline{i_{s}^{2}} + \overline{i_{b}^{2}} + \overline{i_{d}^{2}} + \overline{i_{c}^{2}}$$

Câu 13.2:

Viết công thức tính tỷ số bit lỗi (BER) của Trình bày nguyên lý phát xạ ánh sáng của

Trả lời: Ρ Ν Vùng E ngoài 000 Vùng Ε Vùng Vùng hoá

Nguyên lý:

điện tử nhảy từ vùng hoá trị lên vùng dẫn.

+ Các điện tử ở bán dẫn N sẽ chuyển động khi cũng sử dụng lớp bọc thép để chống gặm ngược chiều điện trường và đi vào vùng nhấm và côn trùng. Có tất cả các dạng cấu nghèo. Tại đây, khi điện tử hết thời gian sống trúc bọc chặt, bọc lỏng trong ống, bọc lỏng + Công suất tín hiệu thu và hiệu suất lượng tử o trạng thái mức năng lượng cao, nó sẽ nhảy bằng khe dưới dạng băng hoặc bó sợi... về vùng hoá trị (mức năng lượng thấp) và phát + Cáp chôn trực tiếp: tương tự như trên nhưng ra các photon ánh sáng có bước sóng:

$$\lambda = \frac{h.c}{E_g}$$

 $(E_{\mbox{\scriptsize g}}$: năng lượng vùng cấm của vật liệu bán dân)

Câu 14.2:

Trình bày đặc điểm của cáp quang kéo trong cống và cáp chôn trực tiếp. Cho ví dụ minh hoa cấu trúc của loại cáp này?


Trả lời:

a/ Đặc điểm:

+ Cáp quang kéo công: phải chịu được lực kéo và xoắn, có trong lực nhe để dễ đặt và phải rất mềm dẻo để vượt qua các chướng ngại trong khi lắp đặt. Loại cáp này cũng phải chiu được lẫm và nước vì trong cống cáp và bể cáp thường hay đọng nước. Vì vậy, trong cấu trúc của cáp thường có chất đôn jelly và thành + Dưới tác dụng của điện trường bên ngoài, phần chống ẩm bằng kim loại. Nếu không thì cần phải có hệ thống bơm hơi cho cáp. Đôi

phải có lớp vỏ bọc kim loại tốt để tránh sư phá huỷ do đào bới hoặc các tác đông khác trong đất. Vỏ bọc thép bên ngoài gồm các sợi thép hoặc băng thép. Vỏ bọc ngoài lớp thép này là vỏ chất đẻo.

b/ Ví dụ minh hoạ:



Câu 15.2:

Trình bày đặc điểm của cáp quang ngập Vẽ một mạch tiền khuếch đại dùng Câu 1.3: nước và thả biển. Cho ví dụ minh họa cấu trúc transistor lưỡng cực, trình bày đặc điểm và Trình bày cơ chế phát xạ ánh sáng (phát xạ của loại cáp này?

Trả lời:

a/ Cáp ngập nước: được sử dụng để thả qua sông hoặc khu vực có nước ngập cạn, đồng lầy..., vì vậy loại cáp này cần phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe, bao gồm:

+ Tính chống ẩm và chống thấm nước tại các vùng có áp suất đặc biệt lớn.

+ Có khả năng chống sự dẫn nước dọc theo cáp.

+ Có khả năng chiu được sư kéo khi lắp đặt và sửa chữa cáp.


+ Chống lại được các áp lực thống kê.

+ Có khả năng hàn nối sửa chữa dễ dàng.

+ Có cấu trúc tương thích với cáp đặt trên đất liền.

+ Cần phải lưu ý tới ảnh hưởng của Hydro (do có cả lớp kim loại).


b/ Cáp thả biển: có cấu trúc rất phức tạp, có Vẽ một mạch tiền khuếch đại dùng FET, chiết suất của bán dẫn P theo 1 chu kỳ Λ. Tác thể xem đây là loại cáp đặc chủng vì nó đòi trình bày đặc điểm và nguyên lý hoạt động? hỏi nhiều yêu cầu còn khắt khe hơn loại cáp Trả lời: ngập nước ở trên nhiều lần. Ngoài các yếu tố trên, cáp thả biển còn phải chịu tác động đặc biệt khác như khả năng thâm nhập của nước biển, sư phá hoai của các đông vật dưới biển, sự cọ xát của tàu thuyền... Có 2 loại: cáp thả nông và cáp thả sâu.




Câu 16.2:

nguyên lý hoạt động?

Trả lời:




Câu 17.2:



tự phát, phát xạ kích thích) của hệ hai mức năng lượng. Thế nào là ánh sáng không kết hợp và ánh sáng kết hợp?

Trả lời:




Câu 2.3:

Vẽ cấu trúc và cho biết nguyên lý hoạt động của LASER phản hồi phân tán (DFB)?

Trả lời:

Laser phản hồi phân tán (DFB: Distribution Feedback) có cấu trúc như hình vẽ. Lớp cách tử Bragg được hình thành bằng cách thay đổi dung của cách tử là nhằm tao ra sư giao thoa giữa 2 sóng lan truyền ngược chiều nhau.



Nguyên lý hoat đông:

Các photon ánh sáng được tạo ra trong vùng tích cực với cơ chế tương tự như các loại nguồn quang LED và Laser Fabry-Perot. Sau khi được tạo ra, các photon ánh sáng này sẽ đập vào các cách tử và phản xạ trở lại, sóng hưởng Fabry-Perot. Chỉ những bước sóng + Ánh sáng được tạo ra từ vùng nghèo. tới và sóng phản xạ sẽ được giao thoa với thoả mãn điều kiện: nhau, có bước sóng bị triệt tiêu và có bước sóng được k/đại.

Điều kiên k/đai:

$$\lambda_B = \frac{2.\Lambda.n_{eff}}{m}$$

λ_B : bước sóng được k/đại

 n_{eff} : chiết suất hiệu dụng ($n_{\text{eff}} = n.\sin\theta$)

m: bậc của cách tử (số nguyên)


$$m=1 --> \lambda_B$$
 bậc $1 = 2.\Lambda . n_{eff}$

DFB có thể nén các mode bên và chọn lọc tần bị suy giảm và cho ta Laser đơn mode. sô.

Câu 3.3:

Vẽ cấu trúc và cho biết nguyên lý hoạt động *Câu 4.3:* của LASER phản xạ Bragg phân tán (DBR)? Trả lời:

Laser phản xạ Bragg phân tán (DBR: Trả lời: Distribution Bragg Reflection) có cấu trúc như hình vẽ:



Nguyên lý hoat đông:

Các photon ánh sáng được tạo ra trong vùng tích cực với cơ chế tương tự như các loại nguồn quang LED và Laser Fabry-Perot. Hai cách tử phản xạ Bragg phân tán có chiều dài hạn chế được đặt ở 2 đầu để đóng vai trò như a/ Giống nhau: 2 gương phản xạ thay thế cho khoang cộng + Đều có cấu trúc tinh thể kép.

$$\lambda_B = \frac{2.\Lambda.n_{eff}}{m}$$

thì mới được k/đại.

λ_B: bước sóng được k/đại

 n_{eff} : chiết suất hiệu dụng ($n_{\text{eff}} = n.\sin\theta$)


m: bậc của cách tử (số nguyên)

m=1 -->
$$\lambda_B$$
 bậc 1 = 2. Λ . n_{eff}

Trong vùng tích cực sinh ra nhiều mode nhưng chỉ có 1 bước sóng được phản xạ trở lại Nhờ hiện tượng phản hồi phân tán mà Laser và được k/đại. Các mode gần bước sóng λ_B sẽ

So sánh LED phát xạ mặt (SLED) và LED phát xa canh (ELED) về cấu trúc và đặc tính?

Như ta đã biết, LED có 2 loại cấu trúc được tần số điều chế cũng lớn hơn so với SLED. sử dụng cho các hệ thống thông tin quang là cấu trúc phát xạ mặt (SLED) và cấu trúc phát xa canh (ELED).




So sánh:

b/ Khác nhau:

+ Với SLED, mặt phẳng của vùng phát ra ánh sáng vuông góc với trục của sợi dẫn quang (tức là có ánh sáng phát ra trên bề mặt của bán dẫn loại P và loại N), vùng tích cực thường có dạng phiến tròn, mẫu phát chủ yếu là đẳng hướng với độ rộng chùm phát khoảng 1200 (lớn hơn so với ELED), hiệu suất ghép nhỏ, công suất phát nhỏ và giảm dần theo hàm cosθ với θ là góc hợp bởi hướng quan sát và pháp tuyến của bề mặt ($\theta = 60^{\circ}$ thì công suất giảm còn 1 nửa).

+ Với ELED, ánh sáng phát ra từ vùng nghèo theo hướng mặt bên của LED, vùng tích cực có dạng Elip, cấu trúc của nó hình thành một kênh dẫn sóng để hướng sự phát xạ ánh sáng về phía lõi sợi, do vậy nó có tính định hướng tốt hơn. Độ rộng chùm sáng của ELED nhỏ nên hiệu suất ghép lớn hơn, công suất phát và



Câu 5.3:


Trình bày cấu tạo và nguyên lý phát quang của LED cấu trúc dị thể kép?

Trả lời:

Dị thể được tạo từ các vật liệu bán dẫn có năng lượng vùng cấm khác nhau. Dị thể kép bao gồm nhiều dị thể.

Hình vẽ dưới là LED có cấu trúc di thể kép được cấu tạo từ 3 lớp bán dẫn (loại P, vùng nghèo và loại N). Vùng nghèo được chế tao từ bán dẫn có năng lượng vùng cấm nhỏ hơn so với năng lượng vùng cấm của bán dẫn P và bán dẫn N để giam hãm điện tử và lỗ trống trong vùng nghèo, khi đó số lượng photon ánh sáng tạo ra sẽ lớn hơn. Chiết suất của vật liệu chế tạo ra vùng nghèo lớn hơn chiết suất bán dẫn P và bán dẫn N để nhằm mục đích đinh hướng ánh sáng về phía sơi quang.

Nguyên lý hoạt động:



Câu 6.3:

Trình bày cấu tao và nguyên lý tách sóng quang của photodiode PIN (PIN-PD)?

Trả lời:


a/ Cấu tạo:

Photodiode PIN có cấu tạo gồm 3 lớp:

- + Lớp bán dẫn P: mỏng, trên bề mặt được phủ 1 lớp chống phản xạ ánh sáng.
- + Lớp I: là lớp bán dẫn thuần, có chiều dài đủ ngẫu nhiên. lớn.
- + Lớp bán dẫn N.

R_L là điện trở tải, photodiode được phân cực ngược.

b/ Nguyên lý hoạt động:



Câu 1.4:

hiệu quang tách sóng trực tiếp?


Trả lời:

nhiễu nhiệt là 2 nguyên nhân chính gây ra sự gây ra. thăng giáng dòng điện, ngay cả khi công suất tín hiệu thu được không đổi.

$$I(t) = \overline{I} + i(t)$$

: giá trị trung bình của I

i(t) : i nhiệu



a/ Nhiễu nổ:

Dòng điện trong máy thu tín hiệu quang là dòng các điện tử được tạo ra tại các thời điểm

Với $P_{in} = const$, ta có:

$$I(t) = I_P + i_S(t)$$

I(t): dòng điện trong máy thu I_P : dòng trung bình ($I_P = R.P_{in}$)

is(t): dòng thăng giáng do nhiễu nổ gây ra. Nhân xét:

+ i_S(t) là 1 quá trình ngẫu nhiên

+ Dòng nhiễu trung bình bình phương:

$$\bar{i}_S^2 = 2e.I_P.B$$

B: băng tần nhiễu hiệu dụng

e: điên tích của điên tử

- Nhiễu nổ được chia làm 3 loại:

+ Nhiễu lượng tử: là nhiễu nổ do chính dòng tách quang gây ra.

$$\frac{\hat{Cau 1.4:}}{\text{Trình bày các loại nhiễu trong máy thu tín}} = \begin{cases}
2e.I_p.B & \text{víi PIN-PD} \\
2e.M^{2+x}.I_p.B & \text{víi APD}
\end{cases} = \begin{cases}
2e.\frac{\eta.e}{h.f}.P_{in}.B \\
2e.\frac{\eta.e}{h.f}.M^{2+x}.P_{in}.B
\end{cases}$$

Trong máy thu tín hiệu quang, nhiễu nổ và + Nhiễu dòng tối: là nhiễu do dòng rò của PD

$$\bar{i}_{d}^{2} = \begin{cases} 2e.I_{d}.B & \text{vii PIN-PD} \\ 2e.M^{2+x}.I_{d}.B & \text{vii APD} \end{cases}$$

+ Nhiễu do ánh sáng nền: là do công suất ánh sáng nền gây ra.

$$\tilde{i}_{b}^{2} = \begin{cases}
2e.\frac{\eta.e}{h.f}.P_{B}.B & \text{vii PIN-PD} \\
2e.\frac{\eta.e}{h.f}.M^{2+x}.P_{B}.B & \text{vii APD}
\end{cases}$$

Trong đó: P_B: công suất ánh sáng nền M: hê số bôi của APD.

x: hệ số tạp âm của APD (0≤x≤1)

b/ Nhiễu nhiệt:

Nguyên nhân: tai 1 nhiệt đô nhất đinh, điện tử chuyển động ngẫu nhiên trong vật dẫn. Nếu vật dẫn là 1 điện trở thì sư chuyển động ngẫu nhiên của điện tử sẽ làm cho giá trị của điện trở thay đổi và làm cho dòng điện chạy qua điện trở bị thăng giáng.

$$\bar{i}_n^2 = \frac{4k.T.B}{R_L}$$

k: Hằng số Boltzman

T: Nhiệt độ tuyệt đối

R_L: điện trở tải

B: độ rộng băng tần

- Nhiễu nhiệt khi có tính đến cả mạch tiền k/đại có giá trị như sau:

$$\bar{i}_n^2 = \frac{4k.T.B}{R_L}.F$$

với F là hệ số nhiễu do mạch tiền k/đại gây ra.

Câu 2.4:

Vẽ sơ đồ khối mạch phát dùng LASER có ổn định công suất và ổn định nhiệt độ, trình bày nguyên lý hoạt động của mạch?

Trả lời:

độ nên các mạch phát dùng Laser phải luôn luôn gắn liền với các mạch ổn định công suất Laser thay đổi sẽ làm cho điện trở nhiệt có giá ngưỡng để các điện tử nhảy từ vùng hoá trị lên và ổn đinh nhiệt đô.

Hình vẽ dưới đây là sơ đồ khối mạch phát dùng LASER có ổn đinh công suất và ổn đinh nhiệt đô.

ổn định t° Sơi Nguy hiệr hoạt đồng

Tín hị áp lu vào được đưa qua mạch AGC Perot đơn giản, trình bày có khả năng tự động điều chỉnh hệ số k/đại, GC có dòng Is là dòng tín hiệu, đầu La d dònghth p Ib từ mạch thiên áp sẽ được a/Cấu trước Ing


vào là bit 0 thì công suất đầu ra của LD là Pb + Laser này được phân cực thuận. (c/s ánh sáng nền) rất nhỏ. Còn nếu tín hiệu + 2 mặt bên của Laser được mài nhẵn để tạo đầu vào là bit 1 thì công suất đầu ra của LD thành 2 gương phản xạ không hoàn toàn, 2 đạt giá trị cực đại (hình vẽ dưới).

a/ Ôn định công suất: ánh sáng phát ra từ chiều dài L. Laser phần lớn được đưa vào sợi quang, một phần nhỏ thông thường được lấy từ gương phụ của Laser và đưa tới bộ tách quang PD để chuyển từ quang thành điện. Dòng điện này sẽ được sử dụng làm cơ sở để giám sát và ổn định công suất phát của Laser.


+ Nếu $P_{ra} \uparrow \rightarrow I_P \uparrow \rightarrow$ mạch ổn định giảm dòng Ib hoặc điều khiển mạch AGC để giảm hệ số b/ Nguyên lý hoạt động: $k/\text{đại}(I_S) \rightarrow P_{ra} \downarrow$.

+ Ngược lại, nếu $P_{ra} \downarrow \rightarrow I_P \downarrow \rightarrow$ mạch ổn định tăng dòng Ib hoặc điều khiển mạch AGC để tăng hệ số k/đại (I_S) → P_{ra} ↑.

Do Laser rất nhạy với sự thay đổi của nhiệt b/ $\mathring{O}n$ định nhiệt $\mathring{d}\hat{o}$: Trong khối LD có 1 điện trở nhiệt và 1 bộ phận làm mát. Khi nhiệt độ trị thay đổi, điện trở nhiệt được gắn liền với 1 mạch điện sẽ làm cho dòng điện thay đổi. Dòng điện này được đưa vào 1 bộ so sánh và mạch ổn định nhiệt độ là căn cứ vào giá trị trống tái kết họp ở trong vùng tích cực. của dòng điện giám sát để điều khiển bộ phận làm mát ổn đinh nhiệt đô của Laser.



gương này tạo thành 1 quang cộng hưởng có



Tao môi trường đảo mật đô:

N₁: mật độ điện tử ở vùng hoá trị

N₂: mật độ điện tử ở vùng dẫn

(\mathring{O} trạng thái bình thường, $N_1 > N_2$)

Để tạo ra trạng thái đảo mật độ $(N_2 > N_1)$, ta phải tăng dòng thiên áp cho Laser vượt giá trị vùng dẫn.

- Phát xa kích thích:

Các photon ánh sáng ban đầu được tạo ra cho ra dòng điện giám sát. Nhiệm vụ của nhờ quá trình phát xa tự phát do điện tử và lỗ

> Khi các photon ánh sáng này chuyển động, nó sẽ kích thích các điên tử ở dải dẫn để trở về dải hoá trị và sinh ra các photon ánh sáng mới có cùng pha, cùng hướng, cùng tần số với

> Phản hồi dương của khung cộng hưởng (k/đại ánh sáng):

> Các photon ánh sáng chuyển động gặp 2 gương phản xạ không hoàn toàn sẽ có 1 phần

mới nhờ quá trình phát xạ kích thích. Kết quả, số lượng photon ánh sáng sẽ tăng lên rất lớn.

• Theo quan điểm sóng, quang cộng hưởng Fabry-Perot chỉ k/đại ánh sáng tại 1 số các bước sóng, những bước sóng còn lại sẽ bị triệt tiêu trong quang cộng hưởng.

Điều kiên để k/đại:

$$L = N. \frac{\lambda}{2} \text{ (N nguyan) hay} \lambda = \frac{2L}{N}$$

$$T_1 \qquad \pi/2$$

$$-\pi/2$$

$$T_1 \neq T_2$$

$$Y = \lambda_1 \neq T_3$$

$$Y = \lambda_1 \neq T_4$$

$$Y = \lambda_1 \neq T_3$$

$$Y = \lambda_1 \neq T_4$$

$$Y = \lambda_1 \neq T_$$

Câu 4.4:

Khái niệm suy hao trong sợi quang, cho biết các nguyên nhân gây suy hao và vẽ đặc tính suy hao?

Trả lời:

a/ Khái niệm:

Suy hao là hiện tượng công suất ánh sáng giảm dần khi ánh sáng lan truyền trong sợi quang.

$$A = -10\lg \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (dB)$$

Suy hao trên 1 km:

b/ Các nguyên nhân gây suy hao:


- · Do hấp thụ:
- + Do vật liệu chế tạo sợi quang (SiO₂) hấp thụ ánh sáng và chuyển hoá thành nhiệt năng.
- + Do các tạp chất ở bên trong sợi quang còn sót lại trong quá trình chế tạo, bao gồm các ion kim loại (Fe, Cu...) và đặc biệt là ion nước (OH-), các ion này gây ra các đỉnh suy hao tại các bước sóng 1400nm, 1100nm và 750nm.
- + Do các điện tử hấp thụ ánh sáng để nhảy từ mức năng lương thấp lên mức năng lương cao.
- *Do tán xạ:* chủ yếu do tán xạ Rayleigh
- + Tán xạ Rayleigh do các khiểm khuyết rất nhỏ trong quá trình chế tao sơi gây ra.
 - + Tán xa Raman.
- Do khi đường kính lõi thay đổi hoặc sợi quang bị uốn cong.

c/ Đặc tuyến suy hao:

Trên đặc tuyến suy hao, ta nhận thấy có 3 1300nm và 1550nm, đây còn được gọi là 3 cửa sổ suy hao thấp. Các hệ thống thông tin <u>Trả lời:</u> quang thường sử dụng bước sóng tại 3 vùng a/ Khái niệm: này.

1550nm suy hao nhỏ --> dùng cho liên tỉnh. 1300nm suy hao vừa --> dùng cho nội tỉnh.


850nm suy hao lớn --> dùng trong ngành công nghiệp điện tử phục vụ sinh hoạt của con người (VD: đầu đọc CD...).



Câu 5.4:

Khái niệm tán sắc trong sợi quang, cho biết vùng bước sóng có suy hao thấp là tại 850nm, các nguyên nhân gây tán sắc và ảnh hưởng của tán sắc?


Tán sắc là hiện tượng làm cho độ rộng xung ánh sáng bị thay đổi khi ánh sáng lan truyền trong sợi quang.



b/ Các nguyên nhân gây ra tán sắc:

- Tán sắc mode:

Các xung ánh sáng lan truyền trong sợi quang có năng lượng được mang đi nhờ nhiều mode khác nhau, do các mode này có thời gian lan truyền khác nhau nên tới đầu thu tai các thời điểm khác nhau và làm cho xung ánh sáng bị giãn rộng. Tán sắc này chỉ tồn tại trong sợi đa mode.



- Tán sắc vật liệu:

Do chiết suất của vật liệu chế tạo ra sợi c/ Ảnh hưởng của tán sắc: quang thay đổi phụ thuộc vào bước sóng:

$$n_1 = n(\lambda)$$

hơn nữa nguồn quang lại phát ra nhiều bước truyền dẫn. sóng, các bước sóng khác nhau sẽ có vận tốc lan truyền trong sơi quang là khác nhau:

$$v(\lambda) = \frac{c}{n(\lambda)}$$

chúng sẽ đến đầu thu tại các thời điểm khác nhau và gây ra hiện tượng giãn xung. Tán sắc loại này tồn tại ở tất cả các loại sợi quang.


- Tán sắc ống dẫn sóng:

Chỉ tồn tại ở trong sợi đơn mode do đường kính lõi của sợi đơn mode rất nhỏ nên năng lương ánh sáng lan truyền ở cả lõi và ở ngoài vỏ. Sơi đơn mode có chiết suất vỏ n₂ nhỏ hơn chiết suất lõi n₁, do đó thành phần lan truyền

ngoài vỏ sẽ đi nhanh hơn thành phần ánh sáng lan truyền trong lõi. Hiện tượng này cũng gây ra giãn xung ánh sáng.

Tán sắc mode phân cực:

Xét trong sợi đơn mode, ánh sáng lan truyền dưới dạng các mode phân cực trên 2 mặt phẳng vuông góc với nhau (xOz và yOz: với z là hướng truyền dẫn). Nếu sợi quang được chế tạo 1 cách hoàn hảo (nghĩa là chiết suất trên 2 mặt phẳng $n_{xOz} = n_{yOz}$) thì sẽ không xảy ra tán



Tán sắc làm giãn xung gây ra sự chồng lấn giữa các xung làm han chế tốc đô bit và cư ly