# 第二章 计算机的发展和应用

### 2.1 计算机的发展史

### 1.现代计算机产生的驱动力

- (1) 需求
- (2) 电子技术的发展
- (3) 计算机体系结构技术的发展

#### 2.硬件技术对计算机更新换代的影响

代	时间	硬件技术	速度(次/秒)
_	1946-1957	电子管	40000
二	1958-1964	晶体管	200000
三	1965-1971	中小规模集成电路	1000000
四	1972-1977	大规模集成电路	10000000
五	1978-现在	超大规模竟成电路	100000000

#### 3.IAS(先进技术研究所)的逻辑结构

如图所示,是一个以运算器为中心的冯诺依曼结构。




图 1 IAS 的逻辑结构

#### 3.微型计算机的出现和发展

微型计算机是指使用微处理器,集成了大规模集成电路的面向个人用户的体积小、重量 轻、价格低的计算机。微处理器是用一片大规模集成电路组成的处理器,这个处理器集成了 运算器和控制器。

#### 4.软件技术的兴起和发展

(1) 各种语言

机器语言 面向机器 汇编语言 面向机器 高级语言 面向问题

FORTRAN 科学计算和工程计算

PASCAL 结构化程序设计

C++ 面向对象

Java 适应网络环境

(2) 系统软件

语言处理程序: 汇编程序、编译程序、解释程序;

操作系统: DOS、UNIX、Linux、Mac OS X、Windows 等;

服务性程序:装配、调试、诊断、拍错; 数据库管理系统:数据库和数据库管理软件; 网络软件。

- (3) 软件发展特点
  - ①开发周期长;
  - ②制作成本昂贵;
  - ③检测软件总产品质量的特殊性。
  - 软件是程序以及开发、使用和维护程序所需要的所有文档。

## 2.2 计算机的应用

- 1.科学计算和数据处理;
- 2.工业控制和实时控制;
- 3.网络技术: ①电子商务②网络教育③敏捷制造等;
- 4.虚拟现实;
- 5.办公自动化和管理信息系统;
- 6.CAD(计算机辅助设计)/CAM(计算机辅助制造)/CIMS(计算机/现代集成制造系统); 7.多媒体技术;
- 8.人工智能。

## 2.3 计算机的展望

- 一、计算机具有类似人脑的一些超级智能功能 要求计算机的速度要足够快。
- 二、芯片集成度的提高受以下三方面的限制:
  - (1) 芯片集成度受物理极限的制约;
  - (2) 按几何级数递增的制作成本;
  - (3) 芯片的功耗、散热、线延迟等。
- 三、替代传统的硅芯片
  - 1.光计算机: 利用光子取代电子进行运算和存储;
  - 2.DNA 生物计算机: 通过控制 DNA 分子间的生化反应;
  - 3.量子计算机:利用原子所具有的量子特性。