7.1 机器指令

一、指令的一般格式

这只是一种逻辑的表达方式,实际上位置不是这么严格区分的。

操作码字段 地址码字段

1.操作码: 反映机器做什么操作、对什么数据做操作等

(1) 长度固定

用于指令字长较长的情况: RISC

(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中。

(3) 扩展操作码技术

操作码的位数随地址数的减少而增加。可以采用保留码点来指明扩展操作码技术。

除非地址为零,否则操作码不可以全为 1! 扩展原则:短操作码一定不是长操作码的前缀。

- 三地址指令操作码每减少一种最多可多构成24种二地址指令。
- 二地址指令指令操作码每减少一种操作码最多可构成24种一地址指令。
- 一般来说,高频指令用短操作码表示,不常出现的用长操作码表示。

2.地址码

(1) 四地址

说明,

A1 是第一操作数地址; A2 是第二操作数地址; A3 是结果的地址; A4 是下一条指令的地址。

假设当前操作是(A1)OP(A2)→A3,取指令访存 1 次,然后根据地址取出两个操作数访存 2 次,最后将结果存入 A3 的地址访存 1 次,一共**访存 4 次**。假设指令字长为 32 位,操作码为 8 位,每个地址码长度就为 6 位,那么每个地址码寻址范围为 64,可访问内存空间非常小,这样的地址几乎是不可用的。

实际上,我们可以用 PC 代替 A4,那么就变成了 3 地址了。

(2) 三地址

同样执行上述操作,还是 4 次访存,但是寻址范围变为了 256。

(3) 二地址

若结果存于 ACC,则只需要 3 次访存,若结果存于 A1 或者 A2 则依旧是 4 次访存。寻址范围变为了 2^{12} =4K。

(4) 一地址

OP A1

2 次访存, 寻址范围为 2²⁴=16M。

(5) 零地址。无地址码。

二、指令字长

指令字长决定于:操作码的长度;操作数地址的长度;操作数地址的个数。

1.指令字长固定: 指令字长=存储字长。

2.指令字长可变:按字节的倍数变化。

小结

当用一些硬件资源代替指令字长中的地址码字段后:

- (1) 可扩大指令的寻址范围;
- (2) 可缩短指令字长;
- (3) 可减少访存次数。

当指令的地址字段为寄存器时:

- (1) 三地址: OPR1 R2 R3;
- (2) 二地址: OPR1 R2;
- (3) 一地址: OP R1。

这种方式可缩短指令字长,指令执行阶段不访存。

7.2 操作数类型和操作类型

一、操作数类型

- (1) 地址:无符号整数(绝对寻址)、有符号数(相对寻址)
- (2) 数字: 定点数、浮点数、十进制数
- (3) 字符: ASCII
- (4) 逻辑数: 逻辑运算

二、数据在存储器中的存储方式

1.字节编址:数据在存储器中的存储方式(存储字长64位,机器字长32位)

a.从任意位置开始存储

xx00	字 节		半 字				双	-
xx08		字			单	字		半
xx10	字		单	字		字节	单	
xx18	=	7						
xx20								

图 2.1 任意位置存储

优点:不浪费存储资源;缺点:除了访问一个字节之外,访问其它任何类型的数据都可能话费两个存储周期的时间。读写控制比较复杂。

b.从一个存储字的起始位置开始访问



图 2.2 从一个存储字的起始位置开始访问

优点:无论访问何种类型的数据,在一个周期均可完成,读写控制简单。但是缺点是浪费了宝贵的存储资源。

c.边界对准方式: 从地址的整数倍位置开始访问




图 2.3 边界对准方式

数据存储的起始地址是数据长度(按照编址单位进行计算)的整数倍。本方案是前两个方案的折中,在一个周期内可以完成存储访问,空间浪费也不太严重。

三、操作类型

1.数据传送

源	寄存器	寄存器	存储器	存储器
目的	寄存器	存储器	寄存器	存储器
例子	MOVE	STORE/MOVE/PUSH	LOAD/MOVE/POP	MOVE

还有一种是置"1", 清"0"。

2.算术逻辑操作

加、减、乘、除、增 1、减 1、求补、浮点运算、十进制运算、与、或、非、异或。位操作、位测试、位清除、位求反。

3.移位操作

算术移位、逻辑移位、循环移位(带进位和不带进位)

4.转移

- (1) 无条件转移: JMP:
- (2)条件转移:结果为0转:JZ,结果为溢出转:JO,结果又进位转:JC,跳过一条指令:SKP:
- (3) 调用和返回: CALL/RETURN;
- (4) 陷阱(Trap)与陷阱指令

意外事故的中断:

- ①一般不提供给用户直接使用。在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(指令)。
- ②设置供用户使用的陷阱指令。

如8086的INT TYPE 软中断。提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调试。

5.输入输出

入:端口中的内容→CPU的寄存器。如:IN AL, n。

出: CPU 的寄存器→端口中的内容。如: OUT n, AL。

7.3 寻址方式

寻址方式是确定本条指令的操作数地址、下一条要执行指令的指令地址。

一、指令寻址

1.顺序寻址: (PC)+1→PC

2.跳跃寻址: 由转移指令指出下一条指令地址。

二、数据寻址

指令格式:

│操作码 │ 寻址特征 │ 形式地址 A

形式地址:指令字中的地址。

有效地址:操作数的真实地址。

我们做如下约定,指令字长=存储字长=机器字长

1.立即寻址

形式地址 A 就是操作数,直接参与操作码指定的运算。指令形式变成如下:

操作码 # A

其中#是**立即寻址特征**,A是立即数,可正可负(补码表示)。在**指令执行阶段不访存**,A的位数限制了**立即数的范围**。

2.直接寻址

EA=A, **有效地址由形式地址直接给出**。如图 3.1 所示。




图 3.1 直接寻址方式

执行阶段访问一次存储器(就可以直接获取到操作数地址),A 的尾数决定了该指令操作数的**寻址范围**。操作数的地址不易修改(必须修改 A)。

3.隐含寻址

操作数地址隐含在操作码中。




图 3.2 隐含寻址

如 8086,

MUL 指令	被乘数隐含在 AX(16 位)或 AL(8 位)中
MOVS 指令	源操作数的地址隐含在 SI 中,目的操作数的地址隐含在 DI 中。

指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长。

4.间接寻址

EA=(A),有效地址由形式地址间接提供。如图 3.3 所示。




图 3.3 间接寻址

对于一次间接寻址来说,它执行指令阶段 2 次访存,可扩大寻址范围,便于编制程序。 对于多次间接寻址来说,其不同是需要多次访存。

5.寄存器寻址

EA=Ri, 有效地址即为寄存器编号。如图 3.4 所示。它的特点是:

- ①执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快;
- ②寄存器个数有限,可缩短指令字长。




图 3.4 寄存器寻址

6.寄存器间接寻址

EA=(Ri),有效地址存在寄存器中。如图 3.5 所示。




图 3.5 寄存器间接寻址

它有以下特点:

- ①有效地址在寄存器中,操作数在存储器中,执行阶段访存;
- ②便于编制循环程序。

7.基址寻址

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器

EA=(BR)+A, BR 为基址寄存器。如图 3.6 所示。




图 3.6 专用寄存器作基址寄存器

它有以下特点:

- ①可扩大寻址范围;
- ②有利于多道程序;
- ③BR 内容由操作系统或管理程序确定;
- ④在程序的执行过程中BR内容不变,形式地址A可变。

(2) 采用通用寄存器作基址寄存器




图 3.7 通用寄存器作基址寄存器

它有以下特点:

- ①由用户指定哪个通用寄存器作基址寄存器;
- ②基址寄存器的内容由操作系统确定;
- ③在程序的执行过程中 R0 内容不变,形式地址 A 可变。
- 8.变址寻址

EA=(IX)+A

IX 为变址寄存器(专用),通用寄存器也可以作为变址寄存器。




图 3.8 变址寻址

它有以下特点:

解答过程如图 3.9 所示。

- ①可扩大寻址范围;
- ②IX 的内容由用户给定;
- ③在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变;
- ④便于处理数组问题。

例:设数据块首地址为 D,求 N 个数的平均值。




图 3.9 例的图解

9.相对寻址

EA=(PC)+A

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,以补码形式保存)。如图 3.10 所示。




图 3.10 相对寻址

它有以下特点:

- ①A 的位数决定操作数的寻址范围;
- ②程序浮动(程序在内存当中位置变化);

③广泛用于转移指令。

上例用相对寻址的实现,如图 3.11 所示。




图 3.11 上例用相对寻址实现

我们注意 M 随程序所在存储空间的位置不同而不同,但是指令 BNE *-3 与指令 ADD X,D 相对位移量不变(*为相对寻址特征)。指令 BNE *-3 操作数的有效地址为 EA=(M+3)-3=M。

(1) 按字节寻址的相对寻址举例




图 3.11 按字节寻址的相对寻址举例

设当前指令地址为 PC=2000H,转以后的目的地址为 2008H。因为取出 JMP*+8 后,PC 的地址已经跳转到 2002H 了,所以 JMP*+8 指令的第二字节为 2008H-2002H=06H。

10.堆栈寻址

(1) 堆栈的特点

堆栈包括硬堆栈(多个寄存器)和软堆栈(指定的存储空间)。

先进后出(一个出入口)。栈顶地址由 SP 指出。进栈(SP)-1→SP, 出栈(SP)+1→SP。

- 一般来说,栈底地址最高,栈顶地址最小,所以进栈才会-1,出栈才会+1。
 - (2) 堆栈寻址举例




图 3.12 堆栈寻址举例

假如说要 PUSH A, 在执行 PUSH 之前, 栈顶是 SP=200H, 保存着 X, ACC 为 15。 PUSH 以后, 先将 SP-1=1FFH, 然后把 ACC 中的 15 压入到栈顶 (1FFH)。

假如说要 POP A。POP A 之前, SP=1FFH, ACC 中保存的为 Y。先把 15 送入到 ACC, 然后栈项下压变为 200H。

- (3) SP 修改与主存编址方法有关
- ①按字编址: 进栈: (SP)-1→SP; 出栈: (SP)+1→SP;
- ②按字节编址:

若存储字长 16 位, 进栈: (SP)-2→SP; 出栈: (SP)+2→SP;

若存储字长 32 位, 进栈: (SP)-4→SP; 出栈: (SP)+4→SP。

7.4 指令格式举例

一、设计指令格式时应考虑的各种因素

- 1.指令系统的兼容性。
- 2.其它因素:

操作类型	包括指令个数及操作的难易程度。		
数据类型	确定哪些数据类型可参与操作。		
指令格式	指令字长是否固定。操作码位数、是否采用扩展操作码技术,地址码位数、		
	地址个数、寻址方式类型。		
寻址方式	指令寻址、操作数寻址。		
寄存器个数	寄存器的多少直接影响指令的执行时间。		

二、指令格式举例

1.IBM 360

如图 4.1 所示。




图 4.1 IBM360 的寻址方式

2. Intel 8086

(1) 指令字长: 1~6 个字节

INC AX	1 个字节
MOV WORD PTR[0304], 0138H	6字节

(2) 地址格式

地址类型	地址举例	长度
零地址	NOP	1字节
一地址	CALL 段间调用	5 字节
	CALL 段内调用	3字节
二地址	ADD AX, BX	2字节,寄存器-寄存器
	ADD AX, 3048H	3字节,寄存器-立即数
	ADD AX, [3048H]	4字节,寄存器•存储器

7.5 RISC 技术

一、关于 RISC

RISC(Reduced Instruction Set Computer)简单指令集计算机

CISC (Complex Instruction Set Computer) 复杂指令集计算机

二-八规律: 80%的程序使用 20%的指令。

- 二、RISC 的主要特征
 - 1.选用使用频度较高的一些简单指令,复杂指令的功能由简单指令来组合;
 - 2.指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少;
 - 3.只有 LOAD/STORE 指令访存;
 - 4.CPU 中有**多个**通用**寄存器**;
 - 5.采用流水技术,一个时钟周期内完成一条指令;
 - 6.采用组合逻辑实现控制器。
- 三、CISC 的主要特征
 - 1.系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大;
 - 2.指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多;
 - 3.访存指令不受限制;

- 4.CPU 有专用寄存器;
- 5.大多数指令需要**多个时钟周期**执行完毕;
- 6、采用**微程序**控制器。
- 四、RISC 和 CISC 的比较
 - 1.RISC 更能**充分利用 VLSI 芯片**的面积;
- 2.RISC 更能**提高计算机运行速度**,指**令数、指令格式、寻址方式**少,通用寄存器多,采用**组合逻辑**,便于实现**指令流水**;
 - 3.RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性;
 - 4.RISC 不易实现指令系统兼容。