第一节 计算机系统简介

1.现代计算机的多态性

物联网系统:把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,并且被普遍连接,形成所谓"物联网",然后将"物联网"与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合,形成智慧地球。

- 2.计算机软硬件概念
- (1) 计算机系统由硬件和软件两部分组成。软件又分为系统软件和应用软件。
- 3.计算机的层次结构




图 1 计算机物理结构




图 2 计算机的层次结构

计算机体系结构:程序员(机器语言)所见到的计算机系统的属性。概念性的结构和功

能特性。(指令系统、数据类型、寻址技术、I/O 机理)

计算机组成:实现计算机体系结构所体现的属性。(具体指令的实现) 第二节 计算机的基本组成

1.冯诺依曼计算机的特点

- (1) 计算机由五大部件组成: 运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备。
- (2) 指令和数据以同等地位存于存储器,可按地址寻访;
- (3) 指令和数据用二进制表示;
- (4) 指令由操作码和地址码组成;
- (5) 存储程序;
- (6) 以运算器为中心。




图 1 冯诺依曼结构(实线是数据传输,虚线是地址传输)

2.硬件系统的改进

问题 1: 以运算器为中心,导致运算器成为系统的瓶颈。

问题 2: 不具有层次化的特征。

改进 1: 以存储器为中心的计算机硬件框图





图 2 以存储器为中心的计算机硬件框图



输入设备-----I/O 设备

输出设备------|




图 3 改进 2 的计算机硬件框图 (现代计算机硬件框图)

系统复杂性管理方法 2 (3Y)

- 1.层次化(Hierachy):将被设计的系统划分为多个模块或者子模块;
- 2.模块化 (Modularity): 有明确定义 (well-defined) 的功能和接口;
- 3.规则性 (regularity): 模块更容易被重用。

3.计算机的工作步骤

3.1 上机前的准备

- ①建立数学模型
- ②确定计算方法
- ③编织解题程序:程序-运行的全部步骤:指令-每一个步骤。

编程举例:

计算 ax²+bx+c

假设系统包含加法指令、乘法指令、取数指令、存数指令、打印指令和停机指令。

假设 a, b, c 已经保存起来了。计算步骤如下:

- ①首先取 x 至运算器中的累加器 (寄存器)中: (取数指令)
- ②乘 x,在运算器中,计算的 x 的平方,保存在累加器 ACC 中; (**乘法指令**)
- ③乘 a, 在运算器中, 在累加器 ACC 中保存 ax 的平方; (乘法指令)
- ④存数指令,存 ax 的平方在存储器中;(**存数指令**)
- ⑤取 b 至运算器中: (取数指令)
- ⑥在运算器中,对 b 乘 x, acc 中保存 bx; (**乘法指令**)
- ⑦把 bx+ax², 在累加器中; (加法指令)
- ⑧加 c, 在累加器中; (加法指令)
- 一共执行 **8 条**指令,指令较多,运算速度慢存储量较大。但是如果做一个优化,将该式处理为(ax+b)x+c。计算步骤如下:
 - ①取 x 至运算器中; (**取数指令**)
 - ②a 乘 x, 在运算器中: (乘法指令)
 - ③把 ax+b, 在运算器中; (加法指令)
 - ④乘 x, 在运算器中; (乘法指令)
 - ⑤加 c, 在运算器中。(加法指令)
 - 一共执行5条指令,相对来说指令少,运算速度快,存储量也小。

另外要说明的是,累加器是运算器的一个部分。

指令格式举例

操作码 地址码

取数 (把内存单元 α 中的数据存储在 ACC 中) $[\alpha] \rightarrow$ ACC

假设我们的指令有16位,操作码为6位,地址码为10位。则可以如下格式:

000001 0000001000

存数(把 ACC 中的数据保存在内存单元 β 当中) [ACC] \rightarrow β

加 γ $[ACC]+[\gamma] \rightarrow ACC$ 乘 σ $[ACC] \times [\sigma] \rightarrow ACC$

打印 θ $[\theta]$ \rightarrow 打印机

停机

假设内存和 ACC 均为 8 位长度,那么乘法会使数据边长,必然会导致数据溢出。应予以注意。

计算 ax²+bx+c 程序清单如下图所示。

指令和数据存于 主存单元的地址	指令		>}- €▽	
	操作码	地址码	注释	
0	000001	0000001000	取数x至ACC	
1	000100	0000001001	乘a得ax,存于ACC中	
2	000011	0000001010	加b得ax+b,存于ACC中	
3	000100	0000001000	乘x得(ax+b)x,存于ACC中	
4	000011	0000001011	mc 得 $ax^2 + bx + c$,存于ACC	
5	000010	0000001100	将 $ax^2 + bx + c$,存于主存单元	
6	000101	0000001100	打印	
7	000110		停机	
8	x		原始数据x	
9	а		原始数据a	
10	b		原始数据b	
11	с		原始数据c	
2015/ 312 4			存放结果 ^{大学 刘宏伟}	

图 4 计算程序清单(x/a/b/c/存储结果均为二进制数存储) 冯诺依曼机中,指令和数据都是**同等地位**以**二进制数据**保存起来的。

3.2 计算机的解题过程

(1) 存储器的基本组成



图 5 存储器的基本组成

存储器-存储单元-存储元件(0/1,),类似于大楼-房间-床位(无人/有人)

存储单元: 用来存放一串二进制代码;

存储字:存储单元中二进制代码的组合;

存储字长:存储单元中二进制代码的位数。


每个存储单元赋予一个地址号,实行按地址寻访。

MAR (Memory Address Register): 存储器地址寄存器。反映存储单元的个数。

MDR (Memory Data Register):存储器数据计算器。反映存储的字长。

设 MAR=4 位, MDR=8 位,则存储单元是 16 个 (2⁴),存储字长为 8。

(2) 运算器的基本组成及操作过程



	ACC	MQ	X
加法	被加数 和		加数
减法	被减数 差		减数
乘法	乘积高位	乘数 乘积低位	被乘数
除法	被除数 余数	商	除数

图 6 运算器各部分组成及功能

运算器核心是算术逻辑单元(ALU),它是一个组合逻辑电路,也就是说当输入撤销之后,输出也会消失,因此后面需要存在一个寄存器,保存参与运算的数据,这两个寄存器为 ACC(累加器)和 X(数据寄存器)。如果做乘法运算,则多余出来的位数存放在 MQ 中。

注意: 此结构仅限于本课程的一种类型。

对于加法来说,加数存放在 X 中,被加数存放在 ACC 中,和存放在 ACC 中;对于剪发说,被减数存在 ACC 中,减数存在 X 中,差在 ACC 中,对于乘法来说,乘法可以用加法和移位的方式来计算,被乘数存放在 X 中,乘数放在 MQ 中,乘积高位在 ACC 中,乘积地位在 MQ 中;对于除法来说,除法是用减法和移位来实现的,被除数在 ACC,除数是 X 中,商在 MQ 中,余数在 ACC 中。

①加法操作过程

指令:

加 M

初态: ACC 被加数 第一条指令: [M]→X 执行加法指令: [ACC]+[M]→ACC 如图 7 所示。




图 7 加法(减法)操作过程图

②减法操作过程

指令:

减 M

初态: ACC 中存在被减数

第一条指令: [M]→X

执行减法指令: [ACC]-[X]→ACC

③乘法操作过程

指令

乘 M

初态 ACC 被乘数

第一条指令 (乘数): [M]→MQ

第二条指令(被乘数): [ACC]→X

第三条指令(累加之前先将 ACC 置零): 0→ACC

乘法指令 (累加+移位): $[X] \times [MQ] \rightarrow ACC//MQ$ (高位//地位)

只有 ACC 送到 X 以后才可以做乘法,才能把 0 送到 ACC 中。但是第一条指令和第二条指令顺序可以互换。这个先后顺序是<mark>控制器</mark>来控制的。




图 8 乘法 (除法) 操作过程

④除法操作过程

指令

除 M

初态 ACC 被除数

第一步指令: [M]→X

第二步指令: [ACC]÷[X]→MQ

(余数在 ACC 中)

MQ 又叫乘商寄存器。注意: [X]指的是 X 对应地址的内容。

(3) 控制器的基本组成

控制器的功能:解释指令(从取指令、分析指令、取操作数······一直到完成指令);保证指令按序执行。

完成一条指令包括三步: ①取指令 PC (程序寄存器); ②分析指令 IR (指令寄存器); ③执行指令 CU。

PC 中存放当前要执行指令的地址,指令地址是相邻的,因此 PC 具有计数功能,即把 PC+1 赋给 PC。

IR 存放当前欲执行的指令,控制单元可以把 IR 中的操作码取出来分析。操作控制就是 CU 完成。

具体框图如下:




图 9 控制器的组成

(4) 主机完成一条指令的过程

①以取数指令为例




图 10 取数指令的过程

第一步:取指令。要执行指令的地址是 PC 中,指令存在存储体中。首先 PC 把地址给 MAR,然后给存储体,在控制器控制下,存储体中存储的指令取出来送入 MDR 中,然后当前指令的地址存在 IR 中,取指令完成。

第二步:分析指令。把 IR 中的指令的操作码部分送入 CU,译码之后进行下面的操作。第三步:执行指令。在控制器的控制之下,要把 IR 指令当中的地址部分送给存储器 (MAR),以便取出数据。然后 MAR 把地址送给存储体重,存储体把数送入 MDR,然后送

入 ACC。




图 11 存数指令的过程

第一步:取指令。首先 PC 把当前指令的地址发送给 MAR, 然后 MAR 又发送到存储体,在控制器控制下,存储体中存储的指令取出来送入 MDR, MDR 将该指令存入 IR 之中。

第二步:分析指令。把IR中的指令的操作码送给CU,由CU对指令进行分析,CU发出响应控制信号。

第三步: 执行指令。首先在 CU 控制下,把 IR 中的指令的地址码送入 MAR 中,MAR 送入存储体,告诉存储体现在有一个数据要存进来和地址是多少。然后在 CU 控制下,ACC 中的数据被送入到 MDR 中,然后再送入到存储体中,在存储体中的地址按照 MAR 的要求来确定。

(5) ax2+bx+c 程序的运行过程

- ①将程序通过输入设备送至计算机。
- ②程序首地址送入 PC 中。

③启动程序运行:

取指令 PC→MAR→M→MDR→IR, (PC) +1→PC

分析指令: OP(IR)→CU (OP 是操作码)

执行指令: 加: Ad(IR)→MAR→M→MDR→ACC。(Ad 代表地址码的意思)

- ④打印结果
- ⑤停机

第三节 计算机硬件的主要技术指标

1.机器字长

CPU 一次能处理数据的位数 与 CPU 中的 寄存器位数 有关。

2.运算速度

吉普森法:第一种,静态水平:直接拿程序清单里面来计算,不用管实际运算。第二种:程序执行起来,计算一下实际执行中出现的频率,动态水平(更准确)。

3.存储容量

