第一节 概述

一、存储器的分类

1.按存储介质分类

- (1) 半导体存储器: TTL (集成度低,功耗高)/MOS (集成度高,功耗低)——**易失存储器**
 - (2) 磁表面存储器: 磁头、磁载体——非易失存储器
 - (3) 磁芯存储器 (core memory): 硬磁材料——非易失存储器
 - (4) 光盘存储器: 激光、磁光材料——非易失存储器

2.按存取方式分类

- (1) 存取时间与物理地址无关(随机访问)
- 随机存储器: 在程序的执行过程中**可读可写(RAM)**
- 只读存储器: 在程序的执行过程中只读(ROM)
 - (2) 存取时间与物理地址有关(串行访问)
- 顺序存取存储器: 磁带
- 直接存取存储器: 磁盘

半导体存储器的特点:存取时间短、体积小、功耗低、具有易失性。

3.按在计算机中的作用分类

如图 1.1 所示。




图 1.1 按计算机作用分类的存储器

二、存储器的层次结构

1.存储器三个主要特性的关系




图 1.2 存储器三个主要特性的关系

2.缓存-主存层次和主存-辅存层次




图 1.3 缓存-主存层次和主存-辅存层次

主存和辅存这个层次是利用软硬件结合方法来实现的,缓存和主存是用硬件来连接的。 主存-辅存我们一般称为虚拟存储器,地址使用虚地址来定义,对应的是逻辑地址;缓存-主 存是主存储器,是按内容来查找的,使用实地址,对应的是物理地址。