BS83BXXA I2C_Slave Function Application Note

Revision History

Date	DOC Version	LIB Version	Author
2017/07/28	v1.0	v1.0	Davidd
2018/03/13	v1.1	v1.1	Davidd

DOC change Revision History:

DOC v1.0	初始版本	
DOC v1.1	更新對 LIB v1.1 的說明	

LIB change Revision History:

LIB v1.0	初始版本
LIB v1.1	1、 增加 TOUCH_SLAVE_CONF.H,作為配置標頭檔
	2、 增加中斷 pin 的重映射。
	3、 增加 PowerSave 模式下的外部 INT 中斷喚醒功能。
	4、 增加調節進入 PowerSave 的時間調整,更新 I2C LIST。
	5、 優化程式結構。

目录


1、	功能簡	亦	4
	1.1	介紹	4
	1.2	資源佔用	4
2、	硬件接	ED	5
3 ,	I2C 通	通信	6
	3.1	從機地址	6
	3.2	Í2C協議表	6
		3.2.1 BS83B16A-I2C 協議表6	
		3.2.2 BS83B12A-I2C 協議表/	
		3.2.3 BS83B08A-I2C 協議表7	_
	3.2	協議參數說明表	8
	3.3	I2C 時序9	9
		3.3.1 I2C 讀時序9	
		3.3.2 I2C 寫時序	
		3.3.3 I2C 讀寫汪怠事填9	
4、	範例使	用	9
/ =	≠≠₽n₽		^
鬼	寶賢明		9

1、功能簡介

1.1 介紹

此功能軟件基於優方 BS8XXXXA 軟件包開發,加入此功能文件,編譯燒錄到 Touch MCU,可以直接將 Touch MCU 作為 Touch Key IC 使用:

- 1) 主控 MCU 和 Touch MCU 通過的 I2C 通信, Touch MCU 作為 I2C Slave;
- 2) 關於 Touch Key 的所有配置參數,均映射到 I2C 協議,以便主機更改;
- 3) 支援 Touch MCU 型號 BS83B08A, BS83B12A, BS83B16A。




1.2 資源佔用

IC	ROM	RAM	Interrup			
BS83B08A	85% (Total 2K)	98% (Total 160byte)	Time Base			
DSOSDUOA	65% (10ta1 2K)	90% (Total Toobyte)	SIM(I2C-Slave)			
DCO2D10A	00% (Tatal 9%)	740/ (Takal 9001ka)	Time Base			
BS83B12A	90% (Total 2K)	74% (Total 288byte)	SIM(I2C-Slave)			
DCO2D16A	020 (Tatal 9V)	010 (Tatal 9001	Time Base			
BS83B16A	93% (Total 2K)	91% (Total 288byte)	SIM(I2C-Slave)			

2、硬件接口

以 BS83B12A 為例,介紹 Touch MCU 作為 I2C Slave 的硬件接口,其他 IC 配置均一致。




IRQ

功能:按鍵中斷;無按鍵按下,IRQ=1;有任何按鍵按下,IRQ=0;

I/O: PA1->IRQ, 推挽輸出;

(NOTE: 默認為 PA1, 可映射到其他未使用的端口, 如 PA7->IRQ。)

使用方式: 主机在 IRQ 低电平时读取按键数据, 当按键数据为 0 时停止读取。



I2C

功能: I2C 通信接口

I/O: PAO->SDA, PA2->SCL; 均為開漏模式;

(NOTE: 預設為使用外部上拉, 可配置成使用内部上拉。)

使用方式:连接主機 I2C 總線接口。

WAKEUP

功能: PowerSave 模式中喚醒 MCU

I/O: PA4-> WAKEUP; (只支持使用 PA4, 可配置是否開啟。)

(NOTE: 如不使用 PowerSave, 推薦關閉 WAKEUP 功能。)

使用方式:连接主機 I2C 總線接口。

3 、I2C 通信

3.1 從機地址

Touch MCU 的 I2C Slave address 預設為 0x28 (包括 I2C_RW 位) , 可配置為其他數值。

		1byte						
S	LA	VE	ΑI	DR	ES	S	R/W	ADDR
0	0	1	0	1	0	0	1 (R)	0x29
0	0	1	0	1	0	0	O(W)	0x28

3.2 I2C 協議表

3.2.1 BS83B16A-I2C協議表

PAGE	ADDR	NAME	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W					
	AOH	OptionA	A	utoCalibrat	tionPeriod		Debo	ounceTimes			R/W					
AOH	A1H	OptionB		MaximumKey	HoldTime		High	Sensitive			R/W					
	A2H	OptionC	MovingCalibration	PowerSave	OneKeyActive	NoiseProtect	AutoFrequencyHopping	FastResponse	-	-	R/W					
	ВОН	Key1TH	KeyThreshold													
	B1H	Key2TH	KeyThreshold KeyThreshold													
	B2H	Key3TH		KeyThreshold R KeyThreshold R												
	ВЗН	Key4TH														
	B4H	Key5TH		KeyThreshold R/V												
	B5H	Key6TH		KeyThreshold R/W												
	В6Н	Key7TH		KeyThreshold R/W												
вон	B7H	Key8TH				KeyThresh					R/W R/W					
Don		B8H Key9TH KeyThreshold B9H Key10TH KeyThreshold														
	BAH	Key11TH	KeyThreshold													
	BBH	Key12TH				KeyThresh					R/W					
	BCH	Key13TH				KeyThresh					R/W					
	BDH	Key14TH				KeyThresh					R/W					
	BEH BFH	Key15TH				KeyThresh					R/W					
		Key16TH	IZ OPN	IZ ZIDNI	IZ CENI	KeyThresh		IZ ODNI	IZ OFN	IZ 1 DN	R/W R/W					
COH	COH C1H	KeynEN1 KevnEN2	Key8EN	Key7EN	Key6EN	Key5EN	Key4EN	Key3EN	Key2EN Kev10EN	Key1EN Key9EN	R/W R/W					
	DOH	MCUState	Key16EN	Key15EN	Key14EN	Key13EN	Key12EN 0x0F: Reset = 0x0A	Key11EN	Keyluen	Key9EN	R/W					
DOH	DOM D1H	MCUState MCUSleep			MCUStateC	SleepLoop					R/W					
	EOH	KevState1	Vovo	Vow7	Vov6			Vov2	Kow?	Vov1	R					
E0H	EUH E1H	KeyState2	key16													
	FOH	I2CState	Key10		•		0x00; Write-TRUE: 0x01	Keyii	Key10	кеуэ	R					
FOH	F1H	Version			ueraurt: Oxor,	versio					R					
	1.111	161210II							1 1/1//							

(NOTE: PowerSave 模式只能在程序初始化配置中選擇開啟 or 關閉,不支持 I2C 主機修改此參數。)

3.2.2 BS83B12A-I2C協議表

PAGE	ADDR	NAME	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W						
	AOH	OptionA		utoCalibrat	ionPeriod		Debo	ounceTimes			R/W						
AOH	A1H	OptionB		MaximumKey			Ÿ	Sensitive			R/W						
	A2H	OptionC	MovingCalibration														
	BOH	Key1TH															
	B1H	Key2TH		KeyThreshold R/													
	B2H	Кеу3ТН		KeyThreshold R/W													
	ВЗН	Key4TH		KeyThreshold R/W													
	B4H	Key5TH				KeyThresh					R/W						
вон	B5H	Key6TH				KeyThresh					R/W						
2011	B6H	Key7TH		KeyThreshold R/													
	B7H		ey8TH KeyThreshold														
	B8H BOH	Key9TH				KeyThresh					R/W						
	B9H BAH	Key10TH				KeyThresh					R/W						
	BBH	Key11TH Key12TH				KeyThresh KeyThresh					R/W R/W						
	COH	KeynEN1	Key8EN	Key7EN	Key6EN	Key5EN	Key4EN	Key3EN	Key2EN	Key1EN	R/W						
COH	C1H	KeynEN2	- KeyoLiv	- Key (Liv	- KeyoLiv	- KeyoLN	Key12EN	Key11EN	Key10EN		R/W						
	DOH	MCUState			MCUStateCo	ontrol Run = 1	OxOF; Reset = OxOA	Regillar	He J To Eliv	Rejelli	R/W						
DOH	D1H	MCUS1eep			mees ta tee	SleepLoop					R/W						
		•	W 0		т о			W 0	и о	17 1							
EOH	EOH	KeyState1	Key8	Key7	Key6	Key5	Key4	Key3	Key2	Key1	R/W						
	E1H	KeyState2	-	-	-	1	key12	key11	key10	key9	R/W						
EOU	F0H	I2CState			default: 0x0F;	Write-FAULE:	Ox00; Write-TRUE: Ox01				R						
FOH	F1H	Version				versio	n				R						

3.2.3 BS83B08A-I2C協議表

PAGE	ADDR	NAME	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W						
	AOH	OptionA	A	AutoCalibrationPeriod DebounceTimes R/													
AOH	A1H	OptionB		MaximumKey	HoldTime		High	Sensitive			R/W						
	A2H	OptionC	MovingCalibration	ovingCalibration PowerSave OneKeyActive NoiseProtect AutoFrequencyHopping FastResponse - R													
	BOH	Key1TH		KeyThreshold													
	B1H	Key2TH		KeyThreshold R													
	B2H	Key3TH				KeyThresh	old				R/W						
вон	ВЗН	Key4TH				KeyThresh	old				R/W						
БОП	B4H	Key5TH				KeyThresh	old				R/W						
	B5H	Key6TH				KeyThresh	old				R/W						
	B6H	Key7TH				KeyThresh	old				R/W						
	B7H	Key8TH				KeyThresh	old				R/W						
COH	СОН	KeynEN	Key8EN	Key7EN	Key6EN	Key5EN	Key4EN	Key3EN	Key2EN	Key1EN	R/W						
DOH	DOH	MCUState			MCUStateCo	ontrol: Run = (0x0F; Reset = 0x0A				R/W						
DOH	D1H	MCUS1eep				SleepLoopl	ſime				R/W						
EOH	ЕОН	KeyState	Key8	Key7	Key6	Key5	Key4	Key3	Key2	Key1	R						
EOH	F0H	I2CState			default: 0x0F;	Write-FAULE:	0x00; Write-TRUE: 0x01				R						
FOH	F1H	SysVersion				version	1				R						

3.2 協議參數說明表

參數	功能	數值範圍	建議值	說明
DebounceTimes	按鍵去抖設定	0 [~] 15	5 [~] 7	設定去抖次數(值越大,按鍵反應越慢)以 10mS 為單位。 從最小值 0=30mS, 1=40mS······15=180mS, 每階增加 10 mS。
AutoCalibrationPeriod	自動校準時間設定	0~15	4~8	設定校正時間,以80mS為單位。0=80mS ,1=160mS······15=1280mS 當設定的校正時間一到,且無按鍵時,即校正一次環境(更新參考值)
HighSensitive	高感度設定	0=正常感度; 1=感度放大一倍	0	設定感度高低;
MaximumKeyHoldTime	按鍵最長反應時間	0~15	1~3	設定最長動作時間,以 4 秒為單位,計算最長動作時間限制 1=4 秒······15=60秒。
FastResponse	快速反應設定	0=失能; 1=使能	0	設定按鍵濾波速率,較快的濾波速度,可加快按速的反應速度。
AutoFrequencyHopping	自動跳頻設定	0=失能; 1=使能	1	設定硬體自動跳頻開啓或關閉。
OneKeyActive	單鍵輸出設定	0=失能; 1=使能	功能設定	設定單鍵輸出功能 設 0 時,按多個觸摸鍵都有對應的按鍵旗標輸出。 設 1 時,按多個觸摸鍵只有一個鍵成立,變量最大的鍵成立, 若超過 4 個(含)以上的鍵被按下,則視為所有觸摸鍵都無效。
PowerSave	省電功能設定	0=失能; 1=使能		設定省電模式開啓或關閉。 只支持在程序初始化中修改,不支持I2C修改。
NoiseProtect	干擾保護設定	0=失能; 1=使能	1	設定 AC 雜訊干擾保護功能開啓或關閉; 開啓時,檢測到干擾時,觸摸鍵強制失效;
MovingCalibration	動態校正設定	0=正常校正 1=動態校正	1	設定動態更新環境功能, 0-觸摸鍵按下後不更新"參考值"; 1-動態更新"參考值"不論是否有觸摸鍵成立,都依當前環境進行校正。
KeyThreshold	觸發閥值	8 ~ 255	16~40	設定觸發閥值,值越大,感度越低,值越小感度越高
KeynEN	觸控按鍵設定	0=失能; 1=使能	15 6 3 6 7 1 4	設置對於的觸控按鍵功能是否使能。 如果關閉觸控按鍵,觸控按鍵腳位則變成普通IO狀態;
MCUState	MCU工作狀態	0x0F=正常運行 0x0A=使能復位		當設置為0x0A時,MCU復位功能使能;之後IRQ會在3~6mS內產 生一個中斷,中斷后約64mS完成復位,進入正常運行模式。 (注:復位后設定均恢復初始值)
	MCU进入PowerSave			SleepLoopTime 的值计数公式为:
MCUS1eep	模式的时间	MAX = Ox7E	_	SleepLoopTime = 0x7E - (n S)*1000/63; (n S) 为 n秒
KeyState	觸控按鍵狀態	1=按下; 0=鬆開	_	當有按鍵按下,IRQ=0;主控可以通過I2C讀取當前按鍵的值。
I2CState	I2C寫入狀態	0x0F=無寫入 0x01=寫入成功 0x00=校驗失敗	_	當主機通過I2C寫入數據時,此位可以顯示上一次寫一個PAGE的狀態。 當讀取一次寫入狀態后,寫入狀態恢復為無寫入;
	版本號	—	_	用於辨別程序版本,可自定义。

3.3 I2C 時序

3.3.1 I2C 讀時序

MASTER:	START	SLAVE ADDRES	SW		PAGE_WORD		START	SLAVE ADDRESS	R			A			A		NA	ST0P
SLAVE:				Α		A				A	DATA1		•••	DATAn		CheckSum		

3.3.2 I2C 寫時序

MASTER:	START	SLAVE ADDRESS	W		PAGE_WORD		DATA1		•••	DATAn		CheckSum		STOP
SLAVE:				A		A		A			A		Α	

3.3.3 I2C 讀寫注意事項

- 1) I2C 速率≤ 100KHZ
- 2) I2C 讀寫只支持整頁 (PAGE) 讀寫, 每個 PAGE 均有 1Btye CheckSum 校驗值。
- 3) CheckSum = ~ (DATA1+...+DATAn) , 即發送數據的總和再取反。

e.g. PAGE-F0H 有 2Btye DATA+1Btye CheckSum,則讀寫 PAGE 地址 0xF0,需要讀寫 3Btye 數據才完成;

4、範例使用

本 I2C SLAVE Function Demo Code 提供兩個主機範例。

- 1) 8bitMCU I2C Master demo
- 2) 32bitMCU I2C Master demo

以上範例操作思路均一致,但是由於 IC 限制,8bitMCU 用 LED 反映當前狀態信息,32bitMCU 使用 UART 發送當前狀態信息。

在使用時,需要先針對當前使用的 Touch MCU Slave 進行匹配設置,在 I2C_Master 範例 x.C 中找到以下定義,定義對應的 MCU 型號,注釋其他 MCU。

e.g. 上圖為定義對於的 MCU 型號為 BS83B12A。

免責聲明

參考公司免責聲明,避免日後客戶不當引用造成其他法律問題。