# 《汇编语言与接口技术》基本概念和基础知识复习(加强版)

1. 目前,主流的计算机硬件系统结构仍然是冯诺依曼结构,这种以二进制和程序控制 为基础的计算机结构主要包括控制器、运算器、存储器和接口。

## 【计算机系统、计算机硬件系统、微处理器、微处理器】

- 2. 按存取方式划分,常常将存储器分为只读存储器 ROM 和随机存取存储器 RAM。存储器扩展有位扩展和字扩展(搞清楚二者的区别)。
  - 3. 8086CPU 内部包括通用寄存器、段寄存器等 14 个 16 位寄存器。

#### 【通用寄存器的使用特性、某些寄存器的使用限制】

- 4. 指令执行部件 FU 负责指令的译码、执行和数据的运算。
- 5. 系统总线(bus)上传输的信息包括数据信息、数据信息和控制信息,因此,系统总线包括 3 种不同功能的总线,即数据总线、地址总线、控制总线。其中,地址总线是单向三态形式的总线。

### 【8086 是 16 位处理器, 总线的内部和外部条数都是 16 条】

6. 8086 最小模式下的地址总线形式为 AD<sub>0</sub>~AD<sub>15</sub>、A<sub>16</sub>~A<sub>19</sub> 共 20 根地址线,寻址空间为 1MB。

【8086 的的地址(物理地址)是通过两个 16 位的寄存器进行拼接而形成的的 20 位逻辑物理地址,整个可控寻址空间 1M】

7. 将十六进制数转换成二进制数, 只需要将每位十六进制数用四位二进制数表示即可。

【四位一组; BCD 码分为压缩形和非压缩形; 非压缩形占据更大存储空间】

- 8. 位是二进制存储的最小单位,用 bit 表示; 8086CPU 的字长为 16 位; 内存容量是指内存中存储单元的总数,通常以字节为单位,1KB=1024byte。【1byte=8bit】
  - 9. 执行一条指令的时间称为指令周期,指令周期是由若干总线周期构成。

【总线周期由四个基本时钟周期构成;总线作用:数据传送、仲裁控制、出错处理、总线驱动】

10. 熟悉各种类型的寻址方式,例如指令"MOV AX,TAB[SI]"中源操作数的寻址方式为相对寄存器寻址,其中 TAB 表示位移量。累加器 AX 不能作间址寄存器。

【六种寻址方式;立即寻址、直接寻址、间接寻址(寄存器寻址属于间接寻址,只有 SI、DI、BX、BP 能用于间接寻址,其中 BP 默认和 SS 搭配使用,SI、DI、BX 默认使用 DS)、基址寻址(必须使用基址寄存器 BX/BP)、变址寻址(必须使用 SI/DI)、基址变址寻址】

【六种寻址方式公式: 立即寻址 MOV AX,5H 直接寻址 MOV AX,W(W是一个变量)

间接寻址 MOV AX, [BX] 基址寻址 EA=[BX/BP]+偏移量

变址寻址 EA=[DI/SI]+偏移量 基址变址寻址 EA=[BX/BP]+[SI/DI]+位移量】

- 11.从数值常量中取数据属于立即寻址,从变量中取数据属于直接寻址方式。
- 12.单操作数指令经常隐含操作数,例如 DAA 调整指令的隐含操作数是 AL。
- 13.立即数不能做目的操作数;双操作数指令的两个操作数不能同时是存储器操作数。

14.通过地址加法器将逻辑地址计算成为物理地址,例如逻辑地址为 20A8H:2008H,则物理地址为 22A88。一个存储单元可以拥有多个逻辑地址,但只可能拥有一个唯一的物理地址。

15.转移指令经常用于分支结构和循环结构程序设计,其中循环转移指令 LOOP 中隐含了 CX 计数操作,该指令的功能是:执行 LOOP 指令时,处理器先将 CX 中的计数值减 1,若不为 0 则转到 LABEL 指定的地址执行,否则顺序执行 LOOP 后续指令。

16.基本 I/O 功能调用的作用,例如 01、02、09、0A 号调用功能分别为单字符输入、单字符输出、字符串输出、字符串输入。

- 17. 变量和标号都有段值、偏移值、类型三重属性。
- 18. 取源操作数的地址可以使用 LEA 或者 OFFSET 操作符

- 19. I/O 设备编址有两种方式,在 8086 系统中 I/O 端口的编址采用独立编址方式。
- 【IO 设备有统一编址(存储器映像编址)和独立编址,其中采用独立编址便于接口的设计,独立编址一般占用系统的低地址】
- 20. CPU 与外设的数据传输控制方式一般有程序控制方式、中断控制方式和 DMA 方式等三种方式。

【程序控制方式中有传送、查询两种主要方式,查询方式中断效率最低; DMA 方式要依赖与一定的硬件平台(中断控制器,8259A); 8259A 是一种分级中断控制器,级数计算公式为: 8+7\*(n-1)(n为片数).8259A 有四个寄存器: 】

- 21. 串行通信中根据数据传送方向的不同,可分为单工、半双工、全双工三种;8251A 是可编程的串行通信接口电路,其命令字包括方式控制字和命令控制字。
- 22. 并行接口 8255A 有 3 种工作方式,其中方式 0 属于基本输入输出方式,而只有端口 A 可以工作于方式 2。

#### 【A<sub>0</sub>和 A<sub>1</sub> C口在很大程度上辅助 A/B 口进行工作】

- 23. 一片 8255A 接口芯片有 3 个 8 位并行输入/输出口,其中端口 C 既可以作为数据端口,也可以作为控制端口。
  - 24. 除了数据总线缓冲器和读写控制逻辑以外,可编程中断控制器 8259A 还包括 4 个 寄存器,即中断请求寄存器(IRR)、中断服务寄存器(ISR)、优先权裁决器(PR)、中断屏蔽器(IMR)。
- 25. 由 CPU 引脚 NMI 和 INTR 引起的中断称为外部中断,其中由 INTR 引起的中断为可屏蔽中断。
- 26. 宏和子程序都是一段相对独立的完成某种功能的、可供调用的程序模块,用于简化源程序的结构和设计。宏调用在汇编时进行程序语句的展开,而子程序调用则在程序执行时由 CALL 指令转向子程序体。
  - 27. 堆栈中数据的存取遵循"先进后出"的原则, 堆栈操作是字操作。
- 28. 简单 I/O 端口读写操作中,可根据译码电路确定端口地址或端口地址范围,可复习有关上机作业以加深理解。

### 【分析和了解2-4、3-8译码器,注意片选信号、高/低地址、选通信号】

- 29. 定时计数器 8253 及并行接口电路 8255 的端口地址选择, 根据其两位地址线的定义和当前指令功能确定,参考表 7.1、表 7.4 以及 例 7.1、例 7.2、例 7.4 和 p286 习题 3。
  - 30. 完整程序段的编写,一定要确定段定义格式(简化格式或完整格式),不能混用。