智汇居蓝牙通讯协议

版本号	日期	更新内容	作者
2.0	2018-12-3	1、初始版本	stardream
2.1	2019-2-18	1、增加获取单次运动记录命令 0x23,使用时间基准获取数据。及修改"删除单次运动记录"操作子命令为0x10 2、修改如果有操作子命令的情况,有效数据数据第一个字节为 0xff,第二个字节为 错误码涉及命令0xa0,0xa1,0xa2,0xa3,0xa63、增加信息类型提醒	stardream
2.2	2019-6-15	1、修改设置设备久坐提醒命令 0x06,检测设置的单位为 5 分钟。 2、增加 iOS 设备下启动配对模式命令 0x28,子命令为 0x03。 3、删除获取单次运动命令于命令 0x11;修改单次运动命令时间运动时长(单位秒)。 4、更新心电相关接口命令 0x22/0xA2 5、修改 0x0C/0x8C 命令描述 6、更新设备状态命令描述 6、更新设备状态命令描述 7、更新闹钟设置命令描述 0x05/0x85,无效闹钟时全为 0xff。 8、增加单次运动 0x23/0xA3 下的 app 控制设备进入运动模式命令 9、增加单次运动时上传的运动类型登山 0x0c	stardream
2.3	2019-9-12	1、修改命令 0x02/0x82 #8:消息通知总开关 2、去除默认值 3、0x28/0xA8 增加配对模 式同步控制指令	stardream
2.4	2020-2-10	1、增加心电历史上传 0xA2 2、增加修改钉钉提醒命令 0x09, 0x0A	stardream

		3、增加韩语支持 4、0x02/0x82增加左右手习惯方式命令,默认无效 5、增加进入心电界面预处理指令 6、增加单次运动数据上传子指令(0xED)返回最后一次上传记录数据 7、增加获取历史数据接口,分类型上传 8、增加配对码校验命令	
2.5	2020-4-8	1、增加温度命令 0x2C 2、增加温度单位命令 0x02 3、增加语言设置、繁体、 泰语等	stardream
2.5.1	2020-5-8	1、增加荷兰语命令 0x02	stardream
2.6.0	2020-6-11	1、增加 0x2D/0xAD 设置/获取多主题表盘 2、增加 0x2E/0xAE 设置/获取多时间定点事件提醒 3、增加 0x2F/0xAF 获取/设置设备功能开关状态 4、增加 0x30/0xB0 获取通讯协议版本信息(预留) 5、增加 0x23/0xA3 命令下的单次运动类型 6、增加水容量单位单位命令 0x02	stardream
2.6.1	2020-8-20	1、增加其他消息提醒开关 0x09/0x89 命令 2、增加 0x41/0xC1 获取/设 置设备久坐提醒(附加翻腕 时间段) 3、增加 0x42/0xC2 获取/设 置翻腕亮屏(附加翻腕时间 段)	stardream
2.6.2	2020-9-5	1、增加 0x43/0xC3 校验链接、配对绑定有效性查询是否有链接校验功能。	stardream
2.6.3	2020-11-23	1、增加设置主题表盘前景 色命令 0x2D/0xAD 2、增加 kakaotalk 提醒命令 开关 0x09/0x89。Android 推 送类型 0x0A/0x8A。	stardream

2.6.4	2020-11-25	1、增加运动模式类型 0x23/0xA3 (棒球、滑板、冰球、滑雪)	stardream
2.6.5	2020-12-8	1、增加血压、血氧、体温 报警 0x21/0xA1 2、增加获取当前实时传感 器数据 0x2A/0xAA	stardream
2.6.6	2020-12-23	1、下发设置用户实际心率 血压血氧参数 0x21/0xA1	stardream
2.6.7	2021-6-25	1、增加土耳其、阿拉伯语 言设置 0x02/0x82	stardream
2.6.8	2021-7-14	1、增加多功能自定义表盘 0x44/0xC4 2、增加语言设置 0x02/0x82	stardream
2.6.9	2021-7-29	1、增加运动模式类型 0x23/0xA3 多增加75种类型。 2、增加天气预报接口 0x45/0xC5扩展高低温信息 3、增加设置当前活动表盘 ID 命令 0x44/0xC4	stardream
2.6.10	2021-10-10	1、修改设置当前活动表盘 ID id 号使用两个字节 命令 0x44/0xC4	stardream
2.6.11	2021-10-27	1、获取梅脱命令 0x21/0xA1 操作码 0x20	stardream
2.6.12	2021-12-14	1、获取设置当前设备运动 类型命令 0x2F/0xAF	stardream
2.6.13	2022-7-25	1、增加电话控制/通讯录操作命令 0x46/0xC6	stardream
2.6.14	2022-10-25	1、增加默认值设置命令 0x28/0xA8	stardream
2.6.15	2023-2-16	1、增加常亮设置命令 0x02/0x82 第12个字节	stardream
2.6.16	2023-6-27	1、增加目标设置命令 0x07/0x87	stardream

深圳智汇居科技有限公司

	1		
		第 12 个字节	
		2、增加获取血糖、设置血	
		糖校准值接口 0x21/0xA1。	
2.6.17	2023-10-22	1、扩展当前实时传感器数	stardream
		据 0x2A/0xAA。	
2.6.18	2023-11-29	1、扩展当前设备信息	stardream
		0x01/0x81。	
2.6.19	2023-12-14	1、扩展闹钟自定义提醒	stardream
		0x05/0x85。	
		2、增加喝水提醒	
		0x47/0xC7	
2.6.20	2023-12-16	1、扩展设置获取用户 UID	stardream
		命令 0x28/0xA8。	
2.6.21	2024-2-29	1、增加按类型上传数据	stardream
		0x49/0xC9。	
		_ 11	

目录

一、	概述	2
	指令列表	
	指令格式	
	数据传输及分包	
	OTA 升级流程	26
	设备组定流程	27

一、概述

1.1 设备特性、信息

1.1.1、设备使用蓝牙 BLE4.0 进行通讯。

1.1.2、设备蓝牙属性

用户数据通道

UUID 为 16bit 格式 UUID。

Service UUID: 0xff00 (0000ff00-0000-1000-8000-00805f9b34fb)

Characteristic 1 UUID: 0xff01 (设备上报 master 数据)

Properties: notify

Characteristic 2 UUID: 0xff02 (master 下发数据到设备)

Properties: write no response

1.2 协议格式

- 1.2.1、以下数据均用 16 进制表示,多字节数据采用小端模式传输,目前采用明文传输形式。数据包大于 20 个字节时要分包发送,每 20 个字节为一包。
 - 1.2.2、app 端发送指令范围 0x01~0x7f,设备端发送指令范围 0x81~0xff。
 - 1.2.3、app 端发送指令使用 write 操作(A->D 表示),设备端发送指令使用 notify 操作(D->A 表示)。
 - 1.2.4、协议格式如下:

命令码 1Byte	数据有效长度 2Bytes	有效数据 N Bytes	Check sum 1Byte
0x01~0xff	0x00~0xffff		sum*0x56+0x5A

有效数据里面可能包含子命令的一些操作码。

1.2.5、数据校验的值公式为: sum*0x56+0x5A。校验值为全数据的校验值 Check sum 计算如下,

```
C语言描述:
unsigned char check_sum( const unsigned char *pack, int pack_len )
{
    unsigned char sum = 0;
    if( (!pack_len) || (!pack) )
        return 0;
    while ( --pack_len >= 0 )
    {
        sum += *pack++;
    }
    return sum;
}
```

二、指令列表

```
2.1 0x01/0x81 ------获取设备信息(产品型号、版本号、MAC 地址)
2.2 0x02/0x82 ------获取/设置设备状态(屏幕亮度、界面主题、语言选择、单位选择)
2.3 0x03/0x83 ------获取/设置个人信息
2.4 0x04/0x84 ------获取/设置设备时间
2.5 0x05/0x85 ------获取/设置设备闹钟
2.6 0x06/0x86 ------获取/设置设备久坐提醒
2.7 0x07/0x87 -------获取/设置设备运动目标提醒
2.9 0x09/0x89 ------获取/设置设备通知提醒等开关状态
2.13
   0x10/0x90 -----设备发送控制指令(电话、SOS、拍照、音乐、查找手机、查找手环等)
   0x20/0xA0 ------获取/操作计步、睡眠记录数据
2.14
   0x21/0xA1------获取/操作心率、血压、血氧、梅脱记录数据
2.15
   0x23/0xA3------获取/操作单次运动模式记录数据(跑步、游泳等)
2.17
   0x25/0xA5------获取/设置天气预报数据
2.19
   0x26/0xA6------清除设备相关记录数据
2.20
   0x27/0xA7------获取设备电池电量
2.21
   0x2C/0xAC-----获取/操作人体温度记录数据
2.26
   0x2D/0xAD------设置/获取多主题表盘
2.27
   0x2E/0xAE-----设置/获取多时间定点事件提醒
2.28
   0x44/0xC4 ------获取/设置多功能自定义表盘
2.34
2.39
   0x49/0xC9 ------获取/设置健康数据(按类型、测试时间点上传)
```

三、指令格式

3.0 命令错误码定义

0x00: 命令正确 0x01: 命令码错误 0x02: 校验码错误 0x03: 命令长度错误 0x04: 子命令错误 0x05: 数据无效

3.1 0x01/0x81 ------获取设备信息(产品型号、版本号、MAC 地址)

获取信息下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)		
A->D	01	00 00	XX		

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	产品型号(8B)	版本号(2B)	Mac 地址(6B)	检验码(1B)	
D->A	81	10 00	XXXX	XXXX	xxxx xxxx		

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00	无	获取设备信息:
		A 75-7	01 00 00 B0
D->A	0x10	#0~#7:产品型号(ASCII 码)	返回信息:
		#8~#9:版本号(2 字节数据)	产品型号: A01WC8N3
		#8:大版本号	版本号: 1.0
		#9:小版本号	Mac: 56:78:98:2B:3C:12
		#10~#15:mac 地址	81 10 00 41 30 31 57 43 38 4E 33 01 00
			56 78 98 2B 3C 12 XX

3.2 0x02/0x82 ------获取/设置设备状态(屏幕亮度、界面主题、语言选择、单位选择)

获取设备状态下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)		
A->D	02	00 00	XX		

同有人人	Δ Δ TΠ (4 D)	上度(2D)	烘 湿(1₽)	₩\7\T7\(\dagger\)
回复命令	而令吗(1B)		错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	82	01 00	XX	XX

双	命令	长度	屏幕亮	亮屏时	主题	语言	单位选	时间制	翻腕使	音乐控	消息总开	习惯方	温度单	水容量	常亮设	预留	检验码(1B)
向	码(1B)	(2B)	度(1B)	长(1B)	选择	选择	择(1B)	式(1B)	能(1B)	制(1B)	关(1B)	式(1B)	位(1B)	单位(1B)	置(1B)	(3B)	
命					(1B)	(1B)											
*																	
D<	02/	10	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
->	82	00															
Α																	

A			
	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00	无	app 发送获取当前设备状态信息命令: 02 00 00 XX
D<->A	0x10	#0:屏幕亮度(0x00~0x64) #1:亮屏时长(0x01~0xff 秒) #2:主界面主题选择 设备上传数据时:高 4 位为连题总数,低 4 位为当前主题。 下发设备时:高 4 位无效,低 4 位为选择主题。 #3:语言选择 0x00: 英文 0x01: 中文 0x02: 俄罗斯语 0x03: 乌克兰语 0x04: 法语 0x05: 西班牙语 0x06: 葡萄牙语 0x07: 德语 0x08: 日本 0x09: 波兰 0x0A: 意大利 0x0B: 罗马尼亚 0x0C: 繁体中文 0x0C: 繁体中文 0x0C: 繁体中文 0x0C: 素语 0x0E: 泰语 0x0E: 泰语 0x1: 中其 0x1: 阿拉伯 0x12:丹麦文 0x13:乌克兰文 0x14:乌兹别克文 0x15:乌尔都文 0x16:保加利亚文 0x16:保加利亚文 0x16:佛加利西亚文 0x19:加利西亚文 0x19:加利西亚文 0x19:加利西亚文 0x19:加利西亚文 0x19:加利西亚文	屏幕亮度: 100% 亮屏时长: 5秒 主题选择: 主题 1 语言选择: 中文 单位选择: 公制 时间制式: 12 小时 翻腕亮屏: 开启 音乐控制: 开启 设备免打扰: 开启 返回设备状态: 82 10 00 64 05 01 01 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00

0x1B:匈牙利文 0x1C:挪威文 0x1D:印地文 0x1E:印尼文 0x1F:哈萨克文 0x20:塞尔维亚文 0x21:巴斯克文 0x22:希伯来文 0x23:希腊文 0x24:拉脱维亚文 0x25:捷克文 0x26:斯洛伐克文 0x27:斯洛文尼亚文 0x28:柬埔寨文 0x29:格鲁吉亚文 0x2A:波斯尼亚文 0x2B:波斯文 0x2C:爱沙尼亚文 0x2D:瑞典文 0x2E:立陶宛文 0x2F:罗马尼亚文 0x30:芬兰文 0x31:越南文 0x32:阿塞拜疆文 0x33:马其顿文 0x34:马来文 #4:单位选择 0x00:公制 0x01:英制 #5: 时间制式 0x00: 24 小时制 0x01: 12 小时制 #6: 翻腕亮屏 0x00:关闭 0x01:开启 #7: 音乐控制开关 0x00:关闭 0x01:开启 #8: 消息通知总开关 0x00:美闭 0x01:开启 #9: 左右手习惯方式 0x01:左手 0x02:右手 其他: 无效 #10: 温度单位 0x00:摄氏度

		0x01:华氏度 #11:水容量单位 0x00:ml 0x01:oz 0x03:cup #12:常亮开关(AMOLED) 0x00:关闭 0x01:开启 #13~#15: 预留	
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态: 82 01 00 00 XX

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)
A->D	03	00 00	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	83	01 00	XX	XX

双向命令	命令码(1B)	长度(2B)	性别(1B)	年龄(1B)	身高(2B)	体重(2B)	步长(1B)	检验码(1B)
D<->A	03/83	07 00	XX	XX	XXXX	XXXX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00		app 发送获取设备个人信息命令:
			03 00 00 00 XX
D<->A	0x07	#0:性别	性别: 男
		0x00:男	年龄: 18
		0x01:女	身高: 175cm
		0x02:其他	体重: 65.5kg
		#1:年龄(0x06~0x64)	步长: 75cm
		#2~#3:身高(单位 cm)	
		#4~#5:体重(单位 0.1kg)	返回设备个人信息:
		#6:步长(单位 cm)	83 07 00 00 12 AF 00 0F 02 4B XX
			APP 设置个人信息:
			03 07 00 00 12 AF 00 0F 02 4B XX
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
			83 01 00 00 XX

3.4 0x04/0x84 -------获取/设置设备时间

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)
A->D	04	00 00	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	84	01 00	XX	XX

双向命令	命令码(1B)	长度(2B)	年(2B)	月 (1B)	日(1B)	时(1B)	分(1B)	秒(1B)	时区	检验码(1B)
D<->A	04/84	08 00	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00		app 发送获取设备当前时间命令:
			04 00 00 XX
D<->A	0x08	#0~1:年	北京时间: 2018 -10-1 14:00:00(东八区)
		#2:月(0x01~0x0C)	
		#3: ⊟ (0x01~0x1F)	
		#4:时(0x00~0x17)	返回设备时间:
		#5:分(0x00~0x3B)	84 08 00 E2 07 0A 01 0E 00 00 08 XX
		#6:秒(0x00~0x3B)	
		#7:时区(<mark>有正负)</mark>	APP 设置设备时间:
		(- X)	04 08 00 E2 07 0A 01 0E 00 00 08 XX
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
			84 01 00 00 XX

3.5 0x05/0x85 ------获取/设置设备闹钟

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)
A->D	05	00 00	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)	
D->A	85	01 00	XX	XX	

双向命	命令码	长度(2B)	闹钟1周	闹钟1时	闹钟1分	闹钟1类	闹钟	检验码						
	(1B)		期(1B)	(1B)	(1B)	型(1B)	2(4B)	3(4B)	4(4B)	5(4B)	6(4B)	7(4B)	8(4B)	(1B)
D<->A	05/85	20 00	XX	XX	XX	XX	xxxx	XX						

4	->A	(1B) 05/85	XXXX	期(1B)	(1B)	(1B)	型(1B)	容(20B)	期(1B)	(1B)	(1B)	型(1B)	容(20B)		(1B)
双向	可命	命令码	长度(2B)	闹钟1周	闹钟1时	闹钟1分	闹钟1类	闹钟1内	闹钟2周	闹钟2时	闹钟2分	闹钟2类	闹钟2内	闹钟N	检验码

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00		app 发送获取设备闹钟命令:
			05 00 00 XX
D<->A	>=0x04	#0~#3:闹钟 1(当 4 字节全为 0xff 0ff 0xff 0xff	当闹钟的 4 字节全为 0xff 0ff 0xff 0xff
		时该闹钟无效)	时表示该闹钟无效
		#0:周期(当为 0x01 时表示只提醒一次, 0xff 时表	设置闹钟 1 每天早上 8:00 提醒,
		示每天都提醒)	
		Bit0: 状态(开 1,关 0)	返回设备闹钟设置:
		Bit1: Mon	85 20 00 ff 08 00 00 00 00 00 00 00 00
		Bit2: Tues	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		Bit3: Wed	00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX
		Bit4: Thurs	
		Bit5: Fri	APP 设置设备闹钟:
		Bit6: Sat	05 20 00 ff 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		Bit7: Sun	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		#1:时(0x00~0x17)	00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX
		#2:分(0x00~0x3B)	(2) V
		#3:类型	
		0x00:其他	
		0x01:喝水	
		0x02:吃药	
		0x03:吃饭	
		0x04:运动	
		0x05:睡觉	
		0x06:起床	
		0x07:约会	
		0x08:聚会	
		0x09:会议	
		0xFE:自定义	
		#4~#23:闹钟 1 自定义内容 utf-8(当类型为	
		0xFE 时)	
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	
,			85 01 00 00 XX

3.6 0x06/0x86 ------------获取/设置设备久坐提醒

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)
A->D	06	00 00	XX

□ ← ∧ ∧	Λ Λ Τ΄	17 24	A 11. A 12	14 74 77
回复命令	命令妈(1B)	长度(2B)	错误妈(1B)	│ 检验码(1B)
日文サイ	HD < H⊃(TD)	[X/文(ZD)	阳灰时(ID)	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D->	·A	86		01 00		XX				XX
双向命令	命令码(1B)	长度(2B)	开关(1B)	开始时间(1B)	结束时间](1B)	重复周期(1B)	检测印	寸间周期(1B)	检验码(1B)
D<->A	06/86	05 00	XX	XX	XX		XX		XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00		app 发送获取设备久坐命令:
			06 00 00 00
D<->A	0x05	#0:开关标志	开启周一至周五早上 9:00 至晚上
		0x01:开始	18:00 , 每隔 1 小时检测一次久坐提醒
		0x00:结束	
		#1:开始时间(0x00~0x17 单位小时)	返回设备久坐设置:
		#2:结束时间(0x00~0x17 单位小时)	86 05 00 01 09 12 3E 01 XX
		#3:重复周期	
		Bit0: 预留 0	APP 设置设备久坐:
		Bit1: Mon	06 05 00 01 09 12 3E 01 XX
		Bit2: Tues	
		Bit3: Wed	
		Bit4: Thurs	
		Bit5: Fri	
		Bit6: Sat	
		Bit7: Sun	
		#4:检测时间周期(单位 5 分钟)	
		范围 0~255, 当为 0 时检测周期由设备自行决策检测时间	
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
			86 01 00 00 XX

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)
A->D	07	00 00	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	87	01 00	XX	XX

双向命	命令码	长度	睡眠目标	睡眠目标	步数目标	目标	卡路里	目标卡	距离目	目标距	锻炼目	锻炼目	站立目	站立目	检验码
\$	(1B)	(2B)	开关(1B)	时长(1B)	开关	步数	目标开	路里	标开关	离(3B)	标开关	标(2B)	标开关	标(2B)	(1B)
					(1B)	(3B)	关(1B)	(3B)	(1B)		(1B)		(1B)		
D<->	07/8	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Α	7														

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00		app 发送获取设备目标设置命令:
			07 00 00 B4
D<->A	0x0E/0x14	#0:睡眠目标提醒开关	开启步数 10000 步,睡眠 8 个小时提醒
		0x01:开 0x00:关	其他全关闭
		#1:睡眠时间(单位小时)	返回设备目标设置:
		#2: 步数目标开关	87 0E 00 01 08 01 10 27 00 00 00 00 00
		0x01:开 0x00:关	00 00 00 00 XX
		#3~#5:目标步数	
		#6: 卡路里目标开关	APP 设置目标提醒:
		0x01:开 0x00:关	07 0E 00 01 08 01 10 27 00 00 00 00 00
		#7~#9:目标卡路里(单位大卡)	00 00 00 00 XX
		#10: 距离目标开关	
		0x01:开 0x00:关	
		#11~#13:目标距离(单位 KM)	
		#14: 锻炼目标开关	
		0x01:开 0x00:关	
		#15~#16:锻炼目标(单位分钟)	
		#17: 站立目标开关	
		0x01:开 0x00:关	
		#18~#19:站立目标(单位分钟)	
		XX	
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
		AX	87 01 00 00 XX

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)
A->D	09	00 00	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	89	01 00	XX	XX

双向命令	命令码(1B)	长度(2B)	开关状态(4B)	检验码(1B)
D<->A	09/89	04 00	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00		app 发送获取设备通知提醒设置命令: 09 00 00 00
D<->A	0x04	#0~#3:每位表示一个开关状态 (1: 开 0: 关 未使用补 0)	开启 twitter 和 qq,wechat 提醒 返回设备提醒开关设置:

		#0:	89 04 00 01 03 00 00 XX
		Bit0: twitter	
		Bit1: facebook	APP 设置提醒开关:
		Bit2: email	09 04 00 01 03 00 00 XX
		Bit3: sms (短信)	
		Bit4: incoming(来电)	
		Bit5: whatapp	
		Bit6: line	
		Bit7: skype	
		#1:	
		Bit0: qq	
		Bit1: wechat	
		Bit2: instagram	
		Bit3: linkedin	
		Bit4:messager	
		Bit5:VK	
		Bit6:viber	
		Bit7dingtalk	
		#2:	
		Bit0:telegram	
		Bit1:sina_webo	
		Bit2:kakaotalk	
		Bit3~Bit7:预留	
		#3:	
		Bit0~Bit6:预留	
		Bit7:other	
		√-X	
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
			89 01 00 00 XX

3.10 0x0A/0x8A ------发送设备通知提醒(Android 提醒)

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	类型(1B)	数据(0~n B)	检验码(1B)
A->D	0A	XX XX	XX	XX	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	8A	02 00	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
D<-A	>=0x01&&<=0x80	#0:类型	每一次数据分4帧命令发送,以类型
		0x00:Category ID	Category ID 开始,End 结束
		0x01:Title	

		0x02:Message	例:
		0x03:End	QQ(03) 接受到"张三"发来"123"的消息
		#1~:具体内容 utf-8 形式传输	
			APP 发送数据给设备: (分四帧发送)
		注: Category ID 数据具体数据如下。	0A 02 00 00 03 XX (category id)
		CATEGORYID_INCOMING = 0x00,//来电	0A 07 00 01 E5BCA0 E4B889 XX (title)
		CATEGORYID_SMS = 0x01,	0A 04 00 02 31 32 33 XX (msg)
		CATEGORYID_WEIXIN = 0x02	0A 01 00 03 XX (end)
		CATEGORYID_MQQ = 0x03,	
		CATEGORYID_FACEBOOK = 0x04,	
		CATEGORYID_SKYPE = 0x05,	
		CATEGORYID_TWITTER = 0x06,	
		CATEGORYID_WHATISAPP = 0x07,	
		CATEGORYID_LINE = 0x08 ,	
		CATEGORYID_EMAIL = 0x09 ,	
		CATEGORYID_INSTAGRAM = 0x0A ,	
		CATEGORYID_LINKEDIN = 0x0B ,	1112
		CATEGORYID_MESSAGER = 0x0C ,	<> ' \
		CATEGORYID_VK= 0x0D ,	
		CATEGORYID_VIBER = 0x0E ,	
		CATEGORYID_DINGTALK= 0x0F ,	
		CATEGORYID_TELEGRAM= 0x10 ,	
		CATEGORYID_SINA_WEIBO= 0x11 ,	
		CATEGORYID_KAKAOTALK= 0x12 ,	
		CATEGORYID_OTHER= 0xFE,	
		CATEGORYID_UNKNOW = 0xFF, (自定义)	
		√ -X ?	
D->A	0x02	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
			8A 01 00 00 XX

3.13 0x10/0x90 ------设备发送控制指令(电话、SOS、拍照、音乐、查找手机、查找手环等)

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	电话(1B)	SOS(1B)	拍照(1B)	音乐(1B)	查找手机(1B)	快速回复(1B)	情亲呼叫(1B)	GPS 预留(1B)	检验码(1B)
A<->D	10	08 00	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	00	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	90	01 00	XX	XX

查找手环	命令码(1B)	长度(2B)	电话(1B)	SOS(1B)	拍照(1B)	音乐(1B)	查找手环(1B)	快速回复(1B)	情亲呼叫(1B)	GPS 预留(1B)	检验码(1B)
A->D	10	08 00	00	00	00	00	XX	00	00	00	XX

发送手环进入 拍照	命令码(1B)	长度(2B)	电话(18)	SOS(1B)	拍照(1B)	音乐(18)	查找手环(1B)	快速回复(1B)	情亲呼叫(1B)	GPS 预留(1B)	检验码(1B)
A->D	10	08 00	00	00	01	00	00	00	00	00	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->	0x08		
D<->A	0x08	#0:电话	设备发送挂接电话给 APP
		0x00:无效	90 08 00 02 00 00 00 00 00 00 0XX
		0x01:接电话	
		0x02:挂接电话	设备发送 SOS 给 APP
		#1:SOS	90 08 00 00 01 00 00 00 00 00 0XX
		0x00:无效	
		0x01:SOS 呼叫	APP 发送查找手环给命令
		0x02:SOS 停止呼叫	90 08 00 00 00 00 00 01 00 00 00 XX
		#2:拍照	
		0x00:无效	
		0x01:进入拍照模式	
		0x02:拍照	
		0x03:退出拍照模式	
		#3:音乐	11
		0x00:无效	
		0x01:播放/暂停	(2) V
		0x02:上一首	
		0x03:下一首	3 V
		0x04:停止	
		0x05:音量+	
		0x06:音量-	
		#4:查找手机/手环	
		0x00:无效	
		0x01:找寻	
		0x02:停止找寻	
		#5:快速回复	
		0x00:无效	
		0x01:开始回复	
		0x02:取消回复	
		#6:亲情呼叫	
		0x00:无效	
		0x01:开始呼叫	
		0x02:结束呼叫	
		#7:开启手机端 GPS(预留)	
		0x00:无效	
		0x01:开启	
		0x02:关闭	
		UXUZ:大/IJ	

下发命令 命令	令码(1B) 长度(2B)	操作类型(1B)	数据(0~n B)	检验码(1B)
-----------	---------------	----------	-----------	---------

A->D	20	XX XX	XX	XX	XX

回复当前数 据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型 (1B)		卡路里(4B)	距离(4B)	检验码(1B)
D->A	A0	0D 00	00	XX	XX	XX	XX

回复最	命令码	长度	操作类	总时间	入睡	浅睡	深睡	清醒	快速眼	检验码
后一次	(1B)	(2B)	型(1B)	(2B)	(2B)	(2B)	(2B)	(2B)	动眠	(1B)
睡眠统									(2B)	
计数据										
D->A	A0	0D 00	03	XX						

回复历史数据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	日期(4B)	采样间隔(1B)	采样点 1(2B)	采样点 N(2B)	检验码(1B)
D->A	A0	26 01	01	YYMMDD	XX	XX	XX	XX

_				1		
				1		
	回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)
Ī	D->A	A0	02 00	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	>=0x01	#0: 操作类型	获取当前计步数据(设备显示)
		0x00:获取当前计步数据(设备显示)	20 01 00 00 XX
		0x01:获取计步历史数据(以天为单位获取)	获取计步 2018-12-1 号的历史数据
		0x02:清除所有计步数据	20 05 00 01 E2 07 0C 01 XX
		0x03:获取最新一次睡眠统计数据	清除所有计步数据
			20 01 00 02 XX
		注:	
		当为 0x01 操作类型时	
		#0:0x01	
		#1~#2:年	
		#3:月	
		#4:日	
D->A	0x0D/0xC6	#0: 操作类型	例:
		0x00:获取当前计步数据(设备显示)	设备返回当前计步数据 9660 步,
		0x01:获取计步历史数据(以天为单位返回)	A0 0D 00 00 BC 25 00 00 00 00 00 00 00
		0x03:获取最新一次睡眠统计数据	00 00 00 XX
		#1~#4: 计步数据/时间日期	
		#5: 采样周期、间隔时间	返回 2018-12-1 号的历史数据,每 20 个
		#6~#7: 采样点数据 1(数据类型+数据,0xffff	字节分包发送
		无效)	A0 C6 00 01 E2 07 0C 01 0F 00 01 00 02
		#8~#9: 采样点数据 2(数据类型+数据,0xffff	00 03 00 04 XX
		无效)	上传完成返回命令:
			A0 02 00 01 00 XX
		#292~#293: 采样点数据 144(数据类型+数	
		据,0xffff 无效)	

数据类型:

0x00:走路

0x01:跑步

0x02:慢跑

0x0F:睡眠相关数据(睡眠标志)

睡眠类型列表:

0x01:开始入睡

0x02:浅睡

0x03:深睡

0x04:清醒

0x05:快速眼动睡眠

注:

当操作类型 0x01:

历史数据(每 N 分钟一个采样点)。

每个采样点数据格式如下:

MSB

LSB

4bits	4bits	8bits			
运动类型	步数高4位	步数低8位			
0x00~0x0E					
睡眠标志	睡眠类型	阈值数据			
0x0F		(预留)			

当操作类型为 0x00:(当前显示数据)

#0:0x00

#1~#4:步数

#5~#8:卡路里(大卡)

#9~#12:距离(米)

当操作类型为 0x03:(睡眠数据)

#0:0x03

#1~#2:睡眠总时间(分钟)

#3~#4:入睡(分钟)

#5~#6:浅睡(分钟)

#7~#8:深醒(分钟)

#9~#10:清醒(分钟)

#11~#12:快速眼动眠(分钟)

D->A 0

0x02 #0: 操作类型

0x01:清除设备历史数据

0x02:清除所有计步数据

#1: 返回状态码

历史数据上传成功

A0 02 00 01 00 XX

所有计步数据清除成功

A0 02 00 02 00 XX

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	数据(0~n B)	检验码(1B)	
A->D	21	XX XX	XX	XX	XX	

获取历史数 据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型 (1B)	` '	月(1B)	日(1B)	检验码(1B)
A->D	21	05 00	01	YYYY	MM	DD	XX

下发设	命令	长度	操作	心率	最高	最低	血压	收缩压	收缩压	舒张压	舒张压	血氧	最低血	检验
置心率	码	(2B)	类型	使能	心率	心率	使能	最高值	最低值	最高值	最低值	使能	氧值	码
限制	(1B)		(1B)	(1 B)	(1B)	(1B)	(1 B)	(1B)						
A->D	21	0B 00	03	XX	XX	XX	XX	XX	xx	XX	XX	XX	XX	XX

下发设置自动心	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型	使能(1 B)	检测间隔	检验码(1B)
率检测			(1B)		(2B)	
A->D	21	04 00	04	XX	XXXX	XX

下发设置	命令码	长度	操作类	心率(1	舒张压	收缩压	血氧	餐前血	餐后血	检验码
用户实际	(1B)	(2B)	型(1B)	В)	(1B)	(1B)	(1B)	糖(1B)	糖(1B)	(1B)
心率血压										
血氧血糖										
参数										
A->D	21	05/07	09	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
		00								

获取设置用户实 际心率血压血氧 参数	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型 (1B)	检验码(1B)
A->D	21	01 00	0A	XX

获取梅脱数据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)
A->D	21	01 00	20	XX

回复当	命令码	长度	操作类	心率	舒张压	收缩压	血氧	血糖	检验码
前数据	(1B)	(2B)	型(1B)	(1B)	(1B)	(1B)	(1B)	(1B)	(1B)
D->A	A1	05/06	00	XX	XX	XX	XX	XX	XX
		00							

回复历史数据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	日期(4B)	采样间隔(1B)	采样点 1(4B)	采样点 N(4B)	检验码(1B)
D->A	A1	C6 00	01	YYYYMMDD	XX	XXXX	XXXX	XX

回复心	命令	长度	操作	心率	最高	最低	血压	舒张压	舒张压	收缩压	收缩压	血氧	最低血	检验
率限制	码	(2B)	类型	使能	心率	心率	使能	最高值	最低值	最高值	最低值	使能	氧值	码

设置	(1B)		(1B)	(1 B)	(1B)	(1B)	(1 B)	(1B)						
D->A	A1	0B 00	07	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

回复自动心率检 测设置	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型 (1B)		检测间隔 (2B)	检验码(1B)
D->A	A1	04 00	08	XX	XXXX	XX

回复用户设	命令码	长度(2B)	操作类	心率(1	舒张压	收缩压	血氧(1B)	餐前血	餐后血	检验码
置实际心率	(1B)		型(1B)	B)	(1B)	(1B)		糖(1B)	糖(1B)	(1B)
血压血氧血										
糖										
D->A	A1	05/06 00	0A	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

回复梅脱	命令	长度	操作	当天	前一	前二	前三	前四	前五	前六	检验
数据	码(1B)	(2B)	类型	梅脱(2	天梅	天梅	天梅	天梅	梅脱(2	天梅	码(1B)
			(1B)	B)	脱(2 B)	脱(2 B)	脱(2 B)	脱(2 B)	В)	脱(2 B)	
D->A	A1	0F 00	20	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	A1	02 00	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	>0x01	#0: 操作类型	获取当前心率等数据(设备显示)
		0x00:获取当前心率、血压、血氧、血糖数据(设备显示)	21 01 00 00 XX
		0x01:获取历史数据(以天为单位获取)	获取心率等 2018-12-1 号的历史数据
		0x02:清除所有数据	21 05 00 01 <i>E2 07 0C 01</i> XX
		0x03:设置心率高、低限制开启使能	清除所有数据
		0x04:设置自动心率采样	21 01 00 02 XX
		0x05:APP 设置设备进入心率检测模式	获取手环心率高、低限制开启使能设置
		0x06:APP 设置设备退出心率检测模式	21 01 00 07 XX
		0x07:获取手环心率高、低限制开启使能设置	获取手环自动心率采样设置
	A =	0x08:获取手环自动心率采样设置	21 01 00 08 XX
		0x09:设置用户实际心率、血压、血氧、血糖	获取设置用户实际心率血压血氧参数
		0x0a:获取用户实际心率、血压、血氧、血糖设置	21 01 00 0A XX
	1	0x20:获取梅脱数据记录(本周数据)	
		 注:	
		当为 0x01 操作类型时:	
		#0:0x01	
		#1~#2:年	
		#3:月	
		#4:日	
		当为 0x03 操作类型时:	
		#0:0x03	
		#1:心率提醒使能	
		#2:最高心率值	

		1					
		#3:最低心					
		#4:血压提					
		#5:舒张压	最高值				
		#6:舒张压	最低值				
		#7:收缩压	最高值				
		#8:收缩压	最低值				
		#9:血氧提	性醒使能				
		#10:最低」	血氧值				
		当为 0x04	操作类型的	寸:			
		#0:0x04					
		#1:自动心	率检测开关	ŧ			
		# 2 ~#3:自 ^克	动心率间隔((单位分钟)			
		当为 0x09	操作类型的	ተ:			
		#0:0x09					
		#1:心率					
		#2:舒张压					
		#3:收缩压					
		#4:血氧					
			└糖 (单位 0.1	mmol/L)			
			└糖(单位 0.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		113. K/H III	·// [] O.1				
D->A	0x05/0xC6	#0: 操作	 类型				例:
			~ ~ 当前心率、血压、	血氧、血糖数	据(设备显示)		返回 2018-12-1 号的计步历史数据,每
			心率、血压、血 氧				20 个字节分包发送
			F环心率高、低 障				A1 C6 00 01 00 53 05 5C 00 00 53 05 5C
			F环自动心率采				00 XX
			月户实际心率、』		糖设置		
					ph scan		
		0x20:获取村	梅脱数据				… 上传完成返回命令:
		0X20.3/07/	THU SA PH				A1 02 00 01 00 XX
		#1~#4: F	出口同出				A1 02 00 01 00 AA
			周期、间隔	时间			
			用奶、内腐 采样点数据		5/r \		
			不什点数据 采样点数据				
			不什点数%	4 Z(UXIIII /L	XX)		
		#1040#10	- . 亚羟占米	r垠 40/0-44	工治、		
		#194"#19	7: 采样点数	以活 48(UXIII	T /L/XX)		
		分 #Faul	07 今世粉刊	로디카!!!! //-	米刑 0-04		
			197 字节数排 1据复 N 公包			乍	
		1	[据每N分钟		₩ •		
			点数据格式	9H :		CD	
		MSB	Ob:tc	Oh:te		.SB	
		8bits	8bits	8bits	8bits		
		血氧	收缩压	舒张压	心率		

3.17 0x23/0xA3------------获取/操作单次运动模式记录数据(跑步、游泳等)

下发删除单次运动记录命令	下发删除单次运动记录命令 命令码(1B)		操作类型(1B)	检验码(1B)	
A->D	23	01 00	FF	XX	

下发获取单次运动命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)	
A->D	23	01 00	00	XX	

下发设置进入单次运动模式	式 命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	运动类型(1B)	检验码(1B)
A->D	23	02 00	20	TY	XX

回复单 次数据	命令 码(1B)	长度 (2B)	操作类型(18)	运动类 型(1B)	年(2B)	月(1B)	日(18)	时(18)	分(1B)	运动时 长(2B)	步数 (4B)	平均心 率(1B)	平均配 速(2B)	总卡路 里(4B)	总距离 (4B)	采样间 隔(1B)	检验码 (1B)
头 D-> A	A3	1A 00	00	XX	YY	M M	DD	hh	mm	тт	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

回复单次间隔数据	命令码(18)		操作类型(18)	心率 1(1B)	步数 1(18)	心率 N(1B)	步数 N(1B) 检验码(1B)	
D->A	A3	XXXX	01	XX	XX	XX	XX	XX

回复命令			操作类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)	
D->A	A3	02 00	XX	XX	XX	

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x01/0x07	#0: 操作类型	当操作类型为 0x00 时:
		0x00:获取单次运动记录数据	一直发送获取命令,直至完成。
		0x10:删除单次运动记录数据	1>发送命令获取第一条数据。
		0x11:以时间基准获取单次运动记录数据	2>返回得到运动总记录 1。
		0x20:设置设备进入单次运动模式	3>返回记录 1 采样点数据。
		0xED:返回最后一次上传记录数据	4>发送命令获取下一次数据。
		0xFF:恢复全部单次运动数据记录	5>返回记录 2 得到运动总记录 2。
			6>依次类推。
		当操作类型为 0x11 时:	例:
		# 0:11	23 01 00 00 72
		# 1 ~# 2 :年	
		# 3: 月	当操作类型为 0x11 时:
		#4 : - 	获取单次运动记录时,必须要带一个时
		# 5:时	间,此时间为基准时间,如果设备里有

单次运动记录的时间大于该时间,将上 #6:分 当操作类型为 0x20 时: 传比改基准时间大且最近的一条记录 数据,如果不知道该基准时间则时间设 #0:0x20 置为 0 以获取第一条记录数据。 #1:运动类型 0x00:步行(室外) APP 大致流程: 0x01:跑步(室外) 7>发送命令获取第一条数据。 0x02:游泳 0x03:骑行(室外) 8-返回得到运动总记录时间(无数据时表示数据上传 0x04:室内跑步 完成),并等待数据上传完成。 0x05:自由训练 9-发送获取下一次数据(以上次上传时间+运动时间为 0x06:足球 基准)。 0x07:篮球 10>返回得到运动总记录时间,等待数据上传完成。 0x08:羽毛球 11>...依次类推。 0x09:跳绳 例: 0x0A:俯卧撑 0x0B:仰卧起坐 1、获取大于 2019-1-22 10:00 的记录 0x0C:登山 23-07-00-11-E3-07-01-16-0A-00-XX 2、未知时间获取第一条记录 0x0D:网球 23-07 00-11-00-00-00-00-00-XX 0x0E:高强度训练 0x0F:室内骑行 0x10:健身 0x11:橄榄球 0x12:高尔夫球 0x13:动感单车 0x14:举重 0x15:轮滑 0x16:跳舞 0x17:瑜伽 0x18:室内步行 0x19:徒步 0xFF:其他 #0:操作类型 例: D->A >=0x1B 返回单次运动记录总记录头数据 0x00:单次运动数据总记录 A3 XX 00 00 00 53 05 5C 00 00 01 05 5C 0x01:上传单次采样间隔数据 0x02:本次记录上传完成 00 46 00 00 00 00XX 0x03:无运动记录可上传 0x11:以时间基准上传单次运动记录数据 返回间隔采样数据 A3 XX 00 01 00 00 00 00 00 5C 00 46 00 00 **00 00****XX** 当操作类型为 0x00 时: 上传完成返回命令: #0:0x00 A3 02 00 02 00 74 #1:运动类型 0x00:步行(室外) 0x01:跑步(室外) 无要上传的数据命令: 0x02:游泳 A3 02 00 03 00 CA 0x03:骑行(室外)

	0x04:室内跑步
	0x05:自由训练
	0x06:足球
	0x07:篮球
	0x08:羽毛球
	0x09:跳绳
	OxOA:俯卧撑
	0x0B:仰卧起坐
	0x0C:登山
	0x0D:网球
	OxOE:高强度训练
	0x0F:室内骑行
	0x10:健身
	0x11:橄榄球
	0x12:高尔夫球
	0x13:动感单车
	0x14:举重
	0x15:轮滑
	0x16:跳舞
	0x17:瑜伽
	0x18:室内步行
	0x19:徒步
	OxFF:其他
	#2~#3 :年
	#4:月
	#5:日
	#6:时
	#7:分
	#8~#9:运动时长(单位秒,最长 5 小时)
	#10~#13:总步数
	#14:平均心率
	#15~#16:平均配速(每公里所需时间,单位秒)
	#17~#20:总卡路里(单位大卡)
	#21~#24:总距离(单位米)
0(-)0	#25:数据采样间隔(秒)
	No LET the MACTION I. a. a. o. b. L. (MILLET - VIC. III), (IN. 22-).
	当操作类型为 0x01 时:(数据一次性发完)
	#0:0x01
	#1:心率 1
	#2:步数 1(时间间隔内步数)
	#3:心率 2
	#4:步数 2(时间间隔内步数)
	#N:心率 N
	#N+1:步数 N+1(时间间隔内步数)

	下发命令	命令码(1B)	长度(28)	显示开关(1B)	温度单位(18)	今天天气类型	今天温度(2B)	明天天气类型	明天温度(2B)	后天天气类型	后天温度(2B)	检验码(1B)
						(1B)		(1B)		(1B)		
Ī	A->D	25	0B 00	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)	
D->A	A5	01 00	XX	XX	

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	OxOB	#0: 使能显示标志 0x00:关 0x01:开 #1:设备显示单位 0x00:摄氏度 0x01:华氏度 #2: 天气类型(当天) 0x01: 晴天 0x02: 阴天 (保留) 0x03: 多云 0x04: 小雨 0x05: 中雨 0x06: 大雨 (保留) 0x07: 雷阵雨 0x08: 小雪 0x08: 小雪 0x08: 小雪 0x08: 南東雪 0x06: 著 0x00: 冰雹 0x06: 雨加冰雹 0x06: 東加冰雹 0x06: 全埃,沙尘暴 0x10: 热带风暴 0x11: 风 0x12: 大风 0x13: 狂风 0x14: 龙巷风 0x15: 雷暴 0x16: 猛烈雷暴 #3~#4: 温度(有符号+/-,单位 0.1 摄氏度) #5: 天气类型(明天) #6~#7: 温度(有符号+/-,单位 0.1 摄氏度)	发送三天的天气 摄氏度显示 今天: 晴天、25 度 明天: 阴天、27 度 后天: 多云、28 度 给手环 25 0B 00 01 00 01 FA 00 02 FC 00 03 FE 00 XX
		/ C 4/2 - VP/ - V	

		#9~#10: 温度(有符号+/-,单位 0.1 摄氏度)	
D->A	0x00		反馈数据是否成功
			A5 01 00 00 XX

3.20 0x26/0xA6------清除设备相关记录数据

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)	
A->D	26	01 00	XX	XX	

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	A6	02 00	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x01	#0: 操作类型 0x01:清除全部运动记录数据 0x02:恢复出厂设置 0x03:重启设备 0x04:设备关机 0x05:清除配对信息	恢复出厂设置 26 01 00 02 XX
D->A	0x02	#0: 操作类型 0x01:清除全部运动记录数据 0x02:恢复出厂设置 0x03:重启设备 0x04:设备关机 0x05:清除配对信息 #1: 返回状态码	恢复出厂设置成功 A6 02 00 02 00 XX

3.21 0x27/0xA7------获取设备电池电量

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	检验码(1B)	
A->D	27	00 00	XX	
回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	电池电量(1B)	检验码(1B)

D->A	A7	01 00	XX	XX
				1

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00	无	27 00 00 00
D->A	0x01	#0:电池电量	电池电量 100
		0x00~0x64:电池容量 0xff:充电中	A7 01 00 64 XX 充电中
		0x80~0xe4:充电中电池(电池电量为数值减 0x80)	A7 01 00 FF XX

下发命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	数据(0~n B)	检验码(1B)
A->D	2C	XX XX	XX	XX	XX

获取最新温度数据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)
A->D	2C	01 00	00	XX

获取历史数据(手腕温度)	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	年(2 B)	月(1B)	日(1B)	检验码(1B)
A->D	2C	05 00	01	YYYY	MM	DD	XX
清除温度数据	命令码(1B)	长度(2B	操作类		验码(1B)		
A->D	2C	01 00	02	2	XX		

设置温度报警	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	使能(1 B)	高于报警温度(2B)	检验码(1B)
A->D	2C	04 00	03	XX	XXXX	XX

设置自动温度检测	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	使能(1B)	检测间隔(2B)	检验码(1B)
A->D	2C	04 00	04	XX	XXXX	XX

获取设置温度报警	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)
A->D	2C	01 00	05	XX

获取设置自动温度检测	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)
A->D	2C	01 00	06	XX

进入温度测试	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	测试模式(1 B)	检验码(1B)
A->D	2C	02 00	07	XX	XX

退出温度测试	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)
A->D	2C	01 00	08	XX

回复当前数据	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	额头温度(2B)	手腕温度(2B)	检验码(1B)
D->A	AC	05 00	00	XX	XX	XX

回复历史		命令码(1B)	长度(28)	操作类型(1B)	日期(48)	采样间隔(1B)	采样点 1(2B)	采样点 N(2B)	检验码(1B)
D->	A	AC	C6 00	01	YYYYMMDD	XX	XX	XX	XX

回复自动温度监 测设置	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(18)		检测间隔(2B)	检验码(1B)
D->A	AC	04 00	06	xx	xxxx	xx

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	AC	02 00	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
4->D	>0x01	#0: 操作类型	获取当前温度数据(设备显示)
		0x00:获取当前人体温度数据(设备显示)	2C 01 00 00 XX
		0x01:获取历史数据(以天为单位获取)	获取温度 2019-12-1 号的历史数据
		0x02:清除所有数据	2C 05 00 01 E3 07 0C 01 XX
		0x03:设置温度报警	清除所有数据
		0x04:设置自动温度采样	2C 01 00 02 XX
		0x05:获取温度报警设置	获取手环自动温度采样设置
		0x06:获取手环自动温度采样设置	2C 01 00 06 XX
		0x07:APP 设置设备进入温度检测模式	
		0x08:APP 设置设备退出温度检测模式	
		注:	
		当为 0x01 操作类型时:	
		#0:0x01	
		#1~#2:年	
		#3:月	
		#4:日	
		当为 0x04 操作类型时:	
		#0:0x04	
		#1:自动温度检测开关	
		#2~#3:自动温度间隔(单位分钟)	
		当为 0x05 操作类型时:	
		#0:0x05	
		#1:温度报警开关	
		#2~#3:高温度阈值(单位 0.01 摄氏度)	
		当为 0x07 操作类型时:	
		#0:0x07	

		#1:			
		0x00:额温模式			
		0x01:手腕模式			
D->A	0x05/0xC6	#0: 操作类型			 例:
		0x00:获取当前人体温度等	数据(设备显示)		 返回 2019-12-1 号的温度历史数据,每
		0x01:获取历史数据(以天	为单位获取)		20 个字节分包发送
		0x02:清除所有数据			AC C6 00 01 E3 07 0C 01 00 53 00 5C
		0x03:设置温度报警			00 XX
		0x04:设置自动温度采样			
		0x05:获取温度报警设置			
		0x06:获取手环自动温度等	0x06:获取手环自动温度采样设置 上传完成返回命令:		
		0x07:APP 设置设备进入沿	温度检测模式		AC 02 00 01 00 XX
		0x08:APP 设置设备退出》	温度检测模式		
		注:温度单位为 0. 0	01 摄氏度		
		温度历史数据为2~	个字节数据		
		最高位为1时表示	额温		
		默认全为手腕模式			
		每个采样点数据格	式如下:		
		MSB		LSB	
		1bits	15bits		
		模式位(默认为0)	温度数据		
			1.41	<u> </u>	

3.28 0x2E/0xAE------设置/获取多时间定点事件提醒

获取主题命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	检验码(1B)
A->D	2E	01 00	01	XX

设置多时	命令码	长度(2B)	操作类型	周期开关	事件类型	目标数据	时间1	时间 2-8	检验码
间定点事	(1B)		(1B)	(1B)	(1B)	(4B)	(2B)	(14B)	(1B)
件									
A->D	2E	17 00	02	XX	XX	XXXX	ннмм	ннмм	XX

回复多时	命令码	长度(2B)	操作类型	周期开关	事件类型	目标数据	时间1	时间 2-8	检验码
间定点事	(1B)	XXXX	(1B)	(1B)	(1B)	(4B)	(2B)	(14B)	(1B)
件									
D->A	AE	17 00	01	XX	XX	XXXX	ннмм	ннмм	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	AE	02 00	XX	XX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	>0x02	#0: 操作类型	设置喝水定点事件提醒,目标 100,
		0x01:获取定点提醒事件	8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
		0x02:设置定点提醒事件	15:00
			2E 17 00 02 FF 01 64 00 00 00 0800 0900
		当操作类型为 0x02 时:	0A00 0B00 0C00 0D00 0E00 0F00 XX
		#1:周期开关(当为 0x01 时表示只提醒一次, 0xff	
		时表示每天都提醒,默认为 0xff)	
		Bit0: 状态(开 1, 关 0)	
		Bit1: Mon	
		Bit2: Tues	
		Bit3: Wed	
		Bit4: Thurs	
		Bit5: Fri	
		Bit6: Sat	
		Bit7: Sun	
		#2:事件类型	
		0x00:其他	
		0x01:喝水	
		0x02:吃药	
		0x03:吃饭	
		#3~#6:目标数据	
		#7:时(0x00~0x17)	
		#8:分(0x00~0x3B)	
		#9~#20: 时分时分	
		, "	
D->A	>0x01	#0: 操作类型	
		0x01:获取定点提醒事件	
		0x02:设置定点提醒事件	
		当操作类型为 0x01 时:	
		#1:周期开关(当为 0x01 时表示只提醒一次, 0xff	
		时表示每天都提醒,默认为 0xff)	
		Bit0: 状态(开 1,关 0)	
		Bit1: Mon	
		Bit2: Tues	
		Bit3: Wed	
		Bit4: Thurs	
		Bit5: Fri	

Bit6: Sat Bit7: Sun #2:事件类型	
0x00:其他 0x01:喝水	
0x02:吃药 0x03:吃饭 #3~#6:目标数据	
#7:时(0x00~0x17) #8:分(0x00~0x3B) #9~#22: 时分时分	

检验码(1B)	过据(NB)	数	1B)	操作类型	长度(2B)	∄(1B)	命令和	下发命令
XX	XXXX			XX	XX XX	1	44	A->D
	佥验码(1B)	朴	3)	操作类型(1	长度(2B)	(1B)	命令征	下发获取当前表盘命令
	XX			00	01 00	1	44	A->D
检验码(1B)	 長盘 ID(2B)	₹	3)	操作类型(1	长度(2B)	(1B)	命令征	下发删除表盘命令
XX	XXXX			01	03 00	1	4.	A->D
			'					
B) 检验码(1B)	表盘 bin 存放起始地址(4	大小(4B)	表盘 bin	表盘 ID(2B)	操作类型(1B)	长度(2B)	命令码(1B)	下发表盘信息命令
XX	xxxx	XX	XX	XXXX	02	OB 00	44	A->D
								·
检验码(1B)	际数据(512B)	实	居索引(4B)	Bin 文件数据	操作类型(18)	长度(2B)	命令码(1B)	下发传输表盘 bin 文件
XX	XXXX		(X	XXX	03	05 02	44	A->D
		•						
	检验码(1B)		O(4B)	表盘Ⅱ	操作类型(1B)	长度(2B)	命令码(1B)	下发设置活动表盘 ID
	XX		(XXX	XXXX	04	05	44	A->D

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(1B)	预留(NB)	检验码(1B)
D->A	C4	XX XX	XX	XXXX	XX

返回表盘信息	命令码(1B)	长度(2B)	操作类型(18) 当前显示表盘 ID(2B)	当前显示表盘类型	设备包含表盘 ID 及	检验码(1B)
				(1B)	类型(NB)	

D->A	CA	XX XX	00	XX	XX	XXXX	XX
D/A	L C-	^^ ^^	00			//////	^/^

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x00	#0:操作类型	
		0x00:获取当前表盘信息	
		0x01:删除特定表盘	
		0x02:下发表盘信息(下发表盘具体数据前发送)	
		0x03:下发表盘具体数据 bin 文件	
		0x04:下发设置当前活动表盘主题 ID	
		当操作类型为 0x01 时:	
		#1~#2:要删除的主题 ID(如果删除的 id 和当前显示的 id 相同,将把最小	
		id 设置为当前显示 id,剩一个 id 时将不能进行删除动作)	
		当操作类型为 0x02 时:	
		#1~#2:主题 id	
		#3~#6:主题表盘 bin 文件大小	2, 4
		#7~#10:表盘 bin 文件起始地址(默认 0xffffffff)	
		当操作类型为 0x03 时:	
		#1~#4:表盘 bin 地址索引,正确发送完递增	
		#5~#516:实际数据	
		当操作类型为 0x04 时:	
		#1~#2:表盘主题 ID	
D->A	0x10	#0:操作类型	
		0x00:返回表盘信息	
		0x01:返回删除状态	
		0x02:返回下发状态	
		0x03:返回实际数据下发状态	
	7	当操作类型为 0x00 时:	
		#1~#2:当前显示主题 ID	
		#3:当前显示主题类型	
		0x00:默认主题	
		0x01:自定义主题	
		#4~#n:设备中包含的主题 ID 及类型	

3.39 0x49/0xC9 ----- 获取/设置健康数据(按类型、测试时间点上传)

「久叩~ 叩~៉(1b) C及(2b) 位型词(1b)

			1
\ \ \ \ \ \ \ \	40	00.00	VV
A->D	49	00 00	^^

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	上传类型	数据操作	上传位移值	上传条数	检验码(1B)
			(1B)	(1B)	(2B)	(2B)	
A->D	49	06 00	XX	XX	XXXX	xxxx	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	错误码(1B)	检验码(1B)
D->A	C9	01 00	XX	XX

回复命令	命令码(1B)	长度(2B)	上传类型(1B)	总条数(2B)	上传位移值	上传条数	健康数据类型	健康数据(2B)	UTC 时间戳	检验码(1B)
					(2B)	(2B)	(1B)		(4B)	
D->A	C9	XXXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XX	XXXX	XXXXXX	XX

	有效长度(B)	有效数据(有效字节序 B)	备注、举例
A->D	0x06	#0: 上传类型	
		0x01:心率数据	
		0x02:血氧数据	
		0x03:血压数据	
		0x04:温度数据	
		#1: 数据操作	
		0x01:上传数据	
		0x02:删除记录(剩余后面字节无效)	
		#2~3: 本次上传条数的位移值(0 开始)	
		#4~5: 本次要上传条数	
D->A	>=14	#0:上传类型	
		0x01:心率数据	
		0x02:血氧数据	
		0x03:血压数据	
		0x04:温度数据	
		#1~2: 设备未上传总条数	
		#3~4: 本次上传条数的位移值(0 开始)	
		#5~6: 本次上传条数	
		#7:健康数据类型	
		0x00:自动测量数据	
		0x01:手动测试数据	
		#8~9:健康数据	
		心率: #8 有效	
		血氧:#8有效	
		体温: 单位(0.1 摄氏度)	
		#10~13: UTC 时间戳(秒)	
		#14:健康数据类型	
		0x00:自动测量数据	

		0x01:手动测试数据 #15~16:健康数据 心率: #8 有效 血氧: #8 有效 体温: 单位(0.1 摄氏度)	
		#17~20: UTC 时间戳(秒) 	
D->A	0x01	状态回复,具体错误代码查看 3.0	设备返回命令设置成功状态:
			C8 01 00 00 XX

四、数据传输及分包

数据分包采用整帧数据拆分,每 20 个字节一个包传输。即同一个命令只有一帧数据。例:有效数据长度为 60,命令为 0x0A 假设有效数据为 d[0] d[1] d[2] d[3] d[4] d[5]d[59] 即实际发送的数据如下:

OA 3C 00 d[0] d[1] d[2] d[3] d[4] d[5]d[59] SC

即数据发送顺序为:

第一包: OA 3C 00 d[0] d[1] d[2] d[3] d[4] d[5]d[16] 第二包: d[17] d[18] d[19]d[36] 第三包: d[37] d[38] d[39]d[56]

第四包: d[57] d[58] d[59] SC