1	范围	<u> </u>		2			
	1.1	标识		2			
	1.2	文档描述		2			
2	系统	充开发背景	Z.	2			
3	系统设计说明						
	3.1	需求分	分析	3			
	3.2	系统势	문构	4			
	3.3	系统项	力能设计	5			
	3.4	系统性	生能要求	8			
	3.5	数据图	军设计	8			
		3.5.1	数据表结构	8			
		3.5.2	数据表关系图	12			
	3.6	系统类	类设计	13			
4	系统	於部署		17			
	4.1	系统位	使用环境	17			
		4.1.1	硬件配置	17			
		4.1.2	软件配置	17			
	4.2	系统安	安装	18			
	4.3	系统西	7置	19			
5	界面	可 与操作说	兑明	19			
	5.1	用户登	逢陆	19			
	5.2	用户管	章理	21			
	5.3	权限设	及置	22			
	5.4	系统管	章理	24			
	5.5	使用を	}析	25			
	5.6	客户管	<u> </u>	26			
	5.7	充电管	章理	29			
	5.8	报表管	章理	30			

1 范围

1.1 标识

- (1) 中文名称: 电动汽车充电服务管理系统
- (2) 英文名称: Electric Vehicle Charging Service Management System
- (3) 缩略名: EV-CSMS
- (4) 版本号: V1.0

1.2 文档描述

本文档主要面向使用该软件的用户,描述了系统设计、系统部署及操作说明,目的在于方便用户理解软件的功能,从而更快熟悉和掌握系统的使用方法。

2 系统开发背景

随着现代科技带动交通运输业的迅猛发展,传统汽车发动机在提供强大动力的同时,消耗了大量的石油资源,并带来了严重的环境污染问题。在全球能源危机和环境危机严重的大背景下,电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具,正逐步替代燃油汽车,其未来的市场前景异常巨大。电动汽车充电站作为发展电动汽车所必须的重要配套基础设施,制约着电动汽车产业的发展,且具有非常重要的社会效益和经济效益。我国政府为推进新能源汽车的应用与发展,先后在上海、深圳、西安、天津、山东、北京等地建立了不同规模的充电站。充电桩作为电网配用电侧设备,是充电站的重要组成部分,它们直接与电动汽车交互,实现能量的转换与转移。

电动汽车充电服务管理系统集业务汇总与管理及系统管理于一体,对于充电桩信息、用户卡信息、交易信息、进行统一管理,提供各种生产报表并支持打印保存功能。它采用 B/S 三层结构模式开发,提供友好的图形化用户界面(GUI),支持系统管理、客户信息管理、充电信息管理功能。系统用户可通过浏览器访问EV-CSMS,完成浏览、查询、数据输入等简单功能。而系统的维护工作集中在服

务器端,当客户需要对网络应用进行升级时,只需更新服务器端的软件,减轻了 异地用户系统维护与升级的成本。

3 系统设计说明

本节我们从 EV-CSMS 系统架构、系统功能设计、系统性能要求、数据库设计、系统类设计等方面详细介绍 EV-CSMS 的设计与实现。

3.1需求分析

EV-CSMS 默认有两类管理员和一类客户,他们各自有着不同的需求:

普通管理员:对充电客户进行注册、修改、交退费等基本操作管理以及客户交退费报表和充电报表查询:

系统管理员:除了拥有普通管理员的功能之外,还包括对管理员账号管理、 角色管理、管理员权限设置、数据库备份恢复、数据统计、费率管理功能;

客户:在 EV-CSMS 服务台进行注册后就成为了充电客户,并拥有自己的充电卡,客户可以通过 EV-CSMS 由管理员进行账号修改、交退费、挂失解挂等基本操作管理,客户可以在充电站进行刷卡充电,充电结束后充电桩会自动将充电记录上传给 EV-CSMS,客户可以通过 EV-CSMS 查询自己交退费记录和充电记录。

另外,系统管理员可以添加、删除角色(即管理员类型),为管理员分配不同的角色,同时为每个角色分配不同的管理权限。

EV-CSMS 系统开发时应满足以下具体需求:

- 1. 满足管理员和客户基本信息的管理的需求。
- 2. 满足管理员和客户对系统各种记录的便捷查找与管理的需求。
- 3. 满足对充电桩利用率、充电量、充电费用等不同数据统计的需求。
- 4. 满足对充电费率实时准确下发到各个充电桩的需求。
- 5. 由于涉及多种信息与资源,系统要具有优良的存储结构,满足系统容易扩充和维护的需求。
 - 6. 提供友好的用户和管理员界面,满足该系统的易于使用和管理的需求。
 - 7. 具有完整的系统接口,满足可灵活的导入与导出数据的需求。

EV-CSMS 系统用例图如图 3-1 所示。




图 3-1 EV-CSMS 用例图

3.2系统架构

本系统采用 Mysql 数据库存储相关数据表,以便于进行检索。

系统采用 B/S 模式,无需安装客户端,用户通过浏览器访问系统。

系统根据功能分为八个模块:用户管理、权限管理、系统管理、客户管理、充电信息管理、报表管理、数据统计。根据用户类型的不同,分别可以操作不同的模块,系统默认只有系统管理员、普通管理员两种用户类型,系统管理员可以操作所有的模块,普通管理员只能操作客户管理、充电管理、报表管理三个模块。系统管理员也可以添加新的用户类型,对其分配需要的权限。系统架构图如图 3-2 所示。




图 3-2 系统架构图

3.3系统功能设计

EV-CMS 主要包括用户管理、权限管理、系统管理、充电管理、客户管理、报表管理、数据统计八个部分。用户管理、权限管理、系统管理是用于与系统操作相关的功能模块,充电管理、客户管理、报表管理、数据统计是用于与用户信息和充电信息相关的功能模块,按照 EV-CMS 功能结构如图 3-3 所示。




图 3-3 综合管理子系统的功能结构图

各模块功能详细设计如下:

(1) 用户管理

用户管理模块主要是用来管理使用该系统的用户,使用该系统的用户分为两类:系统管理员和普通用户;系统用户拥有最大权限,可以操作系统所有功能模块,普通用户拥有客户管理、黑名单管理、交易管理、日志报表查询和打印功能。

用户管理模块主要有以下几个功能:添加用户、修改用户、删除用户、查询 用户、修改密码。

- 1)添加用户:在当前系统中添加新的用户,填写信息包括用户账号、用户姓名、密码、用户地址、电话号码、E-mail、用户类型。
 - 2) 修改用户: 修改用户的注册信息。
- **3**) 删除用户: 删除当前系统中的用户,需要制定用户名即用户账号才能删除用户。
 - 4) 查询用户:可以通过输入用户名来查找用户。
 - 5)修改密码: 更改用户的密码,需要输入用户的账号和新密码。

(2) 用户权限管理

具有权限的用户可以操作相应的功能模块,权限管理模块主要包括以下几个方面的功能:

- 1) 角色列表: 列出所有的角色类型, 可以添加和删除角色
- 2) 菜单列表: 列出所有的一级菜单、二级菜单、代表字符串、备注信息
- 3) 权限设置: 首先选择想要设置的用户类型(即角色), 列出当前用户能够

管理的菜单项,然后选择相应的菜单项,点击设置,完成权限更改。

(3) 系统管理

系统管理模块主要有以下几个功能:数据库备份、数据库还原等。

- 1)数据库备份:提供相应的数据库备份程序,使系统管理员轻松完成对数据库的完全备份:
- 2)数据库恢复:提供相应的数据库还原程序,使系统管理员轻松完成对数据库的还原:

(4) 充电管理

充电管理模块主要包括以下几个方面的功能:

- 1) 费率管理: 费率包括各个时间段的费率值,包括以下功能:
 - 费率列表:费率序号,费率值,时间段,费率状态,生成日期;
 - 添加费率:添加费率策略;
 - 删除费率: 删除费率策略:
 - 修改费率: 修改费率策略:
 - 下发费率: 用户操作下发费率信息到各个充电桩。
- 2) 充电记录入库: 将交易数据进行入库操作;
- 3)交易流水查询:用户可根据"充电桩"、"客户账号"、"日期"等条件查询当日或历史消费记录。并可将查询结果保存为 Excel 表格,方便进行账务核对。

(5) 客户管理

客户管理模块主要有以下功能:交费退费、客户注册、客户修改、密码修改、 客户注销、挂失解挂等。

- 1)交费退费: 当用户所持消费卡余额不足时,将不能进行充电,必须进行交费后才能继续正常消费;当用户进行销户时,需先进行退费操作,返还余额。
- 2) 客户注册: 用户需要先办理注册手续,填写用户信息,并领取消费卡完成注册。然后进行交费,才能进行消费。
- 3) 客户修改:该功能主要实现对客户信息进行更新,包括数据库数据和 IC 卡数据。
- 4)修改密码:该功能主要实现对客户密码进行更新操作,包括数据库数据和 IC 卡数据。
- 5) 客户注销:用户不再使用消费卡时,需要办理注销手续,将余额提现。 数据库中更改客户状态标志。
- 6) 挂失解挂:该功能可更改用户所持消费卡的客户状态,以控制 IC 是否可以使用。
- **7**) 黑名单管理: 黑名单中的客户无法进行正常交易, 黑名单管理模块主要包括以下三个方面的功能:

- 查询黑名单客户:查询当前黑名单信息;
- 删除黑名单客户: 删除黑名单数据后, 数据库中不再存在此客户:
- 解锁黑名单客户:解锁后,该黑名单客户转变成正常客户。

(6) 数据统计

数据统计模块主要包括以下几个方面的功能:

- 1) 充电桩统计信息: 所有充电桩统计充电电量、充电金额、充电次数,供 查询,并可打印或者导出为 Excel 表格。
- 2) 充电桩列表: 充电桩编号、可用标志、充电电量、充电金额、充电次数、利用率、设备注册时间、设备使用时间,并可打印或者导出为 Excel 表格。
 - 3)添加充电桩:添加充电桩编号、可用标志等

(7) 报表管理

- 1) 客户充电报表:按照充电桩、客户账号、日期等条件查询显示客户充电记录,包括:客户账号、充电桩号、充电量、充电费率、费用、当时余额、充电时长、充电时间、充电模式、详细(各个时间段的费率、充电量、费用);并可将查询结果保存为 Excel 表格,方便进行账务核对。
- 2) 客户交退费报表:按照客户账号、日期等条件查询客户交费、退费的所有记录,包括进行操作的用户 ID、客户 ID、客户姓名、服务类型、费用、当时余额、操作时间;并可将查询结果保存为 Excel 表格,方便进行账务核对。

3.4系统性能要求

- 1) 用户浏览时,响应时间最大不超过6秒,平均时间在1~4秒以内;
- 2)数据存储容量大于 50G
- 3) 系统用户容量的需求:静态用户(注册用户): 5000 以上; 并发数: 100以上。
 - 4) 系统运行时间, 7×24 小时不间断运行。

3.5数据库设计

3.5.1 数据表结构

数据库结构清晰可以简化开发的过程,使得系统功能更加清晰明确。因为数据库结构的变化往往会造成编码的变动,所有必须认真设计数据库结构后再进行编码。EV-CSMS的数据库名为: charge。数据库中包含 10 张数据表,即系统用户表、数据统计表、用户权限表、详细充电信息表、充电交易信息表、交退费表、菜单表、费率信息表、角色表、客户表。数据库表结构设计如下表所示。

表 3-1 系统用户表 (admin)

字段名	类型	空值	描述
adminId	INT (11)	N	用户 Id (主键)
adminType	VARCHAR (10)	N	用户类型
adminName	VARCHAR (20)	N	用户姓名
loginName	VARCHAR (20)	N	用户账号
loginPwd	VARCHAR (20)	N	用户密码
adminAddress	VARCHAR (100)	N	地址
phoneNum	VARCHAR (50)	N	电话号码
adminEmail	VARCHAR (50)	N	邮箱
addDate	DATETIME	N	注册时间

表 3-2 数据统计表 (analysis)

字段名	类型	空值	描述
aID	int(11)	N	序号(主键)
equipName	VARCHAR (20)	N	设备名称
equipModel	VARCHAR (20)	N	规格型号
equipNo	VARCHAR (20)	N	设备编号
intactFlag	VARCHAR (5)	N	设备完好标志
useNum	int(11)	N	设备使用次数
rDate	datetime	N	设备注册时间
useTime	varchar (45)	N	设备使用时间
noteMsg	varchar (45)	Y	备注

表 3-3 用户权限表 (authority)

字段名	类型	空值	描述
role_menu_ID	int(11)	N	角色菜单 ID(主键)
role_roleID	int(11)	N	角色 ID
menu_menuID	int(11)	N	菜单 ID
roleName	VARCHAR (45)	N	角色名称
lev1Menu	VARCHAR (45)	N	一级菜单

lev2Menu	VARCHAR (45)	N	二级菜单
menuNote	VARCHAR (20)	N	菜单备注
menuFlag	int(11)	N	菜单标记
menuLink	VARCHAR (45)	N	菜单链接

表 3-4 具体交易信息表: (chargeinfo)

字段名	类型	空值	描述
InfoID	INT (11)	N	序号(主键)
ccID	INT (11)	N	交易序号(外键)
RateTime	INT (11)	N	费率时间段
RateVal	FLOAT	N	费率值
ChargeVal	FLOAT	N	充电量
ChargeMoney	FLOAT	N	充电费用

表 3-5 交易表: (charging)

字段名	类型	空值	描述
cID	INT (11)	N	交易序号(主键)
clientAccount	VARCHAR (30)	N	客户账号(外键)
machineNo	VARCHAR (30)	N	充电桩号
elecQuantity	DOUBLE	N	充电量
cost	DOUBLE	N	充电费用
theBalance	DOUBLE	N	当时余额
chargeTime	VARCHAR (45)	N	充电时间
startTime	DATETIME	N	充电开始时间
endTime	DATETIME	N	充电结束时间
chargingMode	VARCHAR (45)	N	充电模式

表 3-6 交退费表: (jtf)

列名称	数据结构	空值	备注
ID	INT	N	主键(自增)
loginName	VARCHAR (20)	N	用户账号外键

clientAccount	VARCHAR (30)	N	客户账号外键
clientName	VARCHAR (30)	N	客户姓名外键
servFlag	VARCHAR (30)		服务类型:交费、退费
jtf_flag	VARCHAR (30)	N	费用类型:现金、刷卡、转账
jtf_money	DOUBLE	N	交退费金额
thenBalance	DOUBLE		当时余额外键
jtf_time	DATETIME	N	操作时间

表 3-7 菜单表: (menu)

列名称	数据结构	空值	备注
menuID	int(11)	N	菜单 ID(自增)
lev1Menu	VARCHAR (45)	N	一级菜单
lev2Menu	VARCHAR (45)	N	二级菜单
menuNo	int(11)	N	菜单标记
menuLink	VARCHAR (45)	N	菜单链接

表 3-8 费率信息表: (rate)

字段名	类型	空值	描述
rateID	INT	N	主键(自增)
rateName	FLOAT	N	费率名
rateValue	CHAR(1)	N	费率值
rateTime	DATETIME	Y	费率时间段
addDate	DATETIME	N	生成日期

表 3-9 系统用户角色表: (role)

字段名	类型	空值	描述
roleID	int(11)	N	角色 ID(自增)
roleName	varchar (45)	N	角色名

表 3-10 客户信息表: (user)

字段名	类型	空值	描述
ID	VARCHAR (30)	N	客户 ID (主键)

clientAccount	VARCHAR (30)	N	客户账号
clientName	VARCHAR (45)	N	客户姓名
clientPwd	VARCHAR (20)	N	客户密码
clientSex	VARCHAR (20)	N	客户性别
cardNum	VARCHAR (50)	N	身份证号
clientEmail	VARCHAR (50)	Y	邮箱
clientPhone	VARCHAR (50)	Y	电话
clientAddress	VARCHAR (100)	Y	地址
cardBalance	FLOAT	N	余额
clientState	CHAR (1)	N	客户状态
rDate	DATETIME	N	注册时间

3.5.2 数据表关系图

为了维护关系数据库的完整性,在表的结构中需要定义每个表的主键和外键。主键是能确定一条记录的唯一标识。外键用于与另一张表的关联。是能确定另一张表记录的字段,用于保持数据的一致性。比如,A表中的一个字段,是B表的主键,那他就可以是A表的外键。综合管理子系统的数据表关系如图 3-4 所示。




图 3-4 数据库表关系图

3.6系统类设计

本系统包括 admin、Analysis、Authority、Charging、DBtable、Jtf、Rate、Role、User、filter 和 util 十一个类包,这些包的前缀名都为 com. Echarge,如图 3-5 所示。




图 3-5 系统类包图

下面详细说明系统涉及的类及其功能。

admin 包中包含了与系统用户实体、登录注册、修改等函数相关的类,该包

的类一览表如表 3-11 所示。

表 3-11 admin 包的类一览表

NO.	类名称	功能概要
1	Admin	定义系统用户实体,包括获取用户列表,保存用户信息等功能
2	AdminAddUser	实现用户注册功能
3	AdminDelete	实现用户删除功能
4	AdminCheck	实现验证用户账号是否存在
5	AdminModiPSW	实现用户信息密码功能
6	AdminSearchUser	实现用户查询功能
7	AdminModiUser	实现用户信息修改功能

Analysis 包中包含了与充电桩实体、充电桩添加等函数相关的类,该包的类一览表如表 3-12 所示。

表 3-12 Analysis 包的类一览表

NO.	类名称	功能概要
1	Analysis	定义充电桩实体,包括充电桩列表获取等功能
2	CheckEquipNo	实现验证充电桩号是否存在
3	AddEquip	实现充电桩添加功能
4	ModiEquip	实现充电桩信息修改功能
5	DeleteEquip	实现充电桩删除功能
6	EquipUseRate	实现充电桩利用率统计功能
7	ChargeValRate	实现充电量统计功能
8	ChargeMoney	实现充电费用统计功能
9	ChargeMode	实现充电模式统计功能

Authority包中包含了与用户权限实体、等函数相关的类,该包的类一览表如表 3-13 所示。

表 3-13 Authority 包的类一览表

NO.	类名称	功能概要
1	Authority	定义系统用户权限实体,包括获取用户权限等功能
2	Menu	定义系统菜单实体,包括获取系统菜单列表

3	MenuFlag	实现系统用户权限设置功能,	即修改用户可操作的菜单项
---	----------	---------------	--------------

Charging 包中包含了与充电信息实体、充电信息查询、录入等函数相关的类,该包的类一览表如表 3-14 所示。

NO.类名称功能概要1Charging定义充电信息实体,包括获取充电信息列表等功能2ChargingInset实现充电信息录入功能3ChargingSearch实现充电信息查询功能,可以按照充电桩号、客户、时间查询4ChargingInfo实现充电详细信息实体,获取充电详细信息列表

表 3-14 Charging 包的类一览表

DBtable 包中包含了与系统数据库表实体、数据库备份、恢复函数相关的类,该包的类一览表如表 3-15 所示。

NO.	类名称	功能概要
1	DBtable	定义系统数据库表实体,获取系统数据库中包含的表
2	DBbackup	实现系统数据库表备份功能
3	DBreduction	实现系统数据库表恢复功能

表 3-15 DBtable 包的类一览表

Jtf 包中包含了与客户交退费信息实体、交退费信息查询函数相关的类,该包的类一览表如表 3-16 所示。

NO.	类名称	功能概要
1	Jtf	定义客户交退费信息实体,获取客户交退费信息列表
2	JtfSearch	实现客户交退费信息查询功能,可以按照客户、时间查询

表 3-16 Jtf 包的类一览表

Rate 包中包含了与充电费率实体、费率添加、修改等函数相关的类,该包的类一览表如表 3-17 所示。

表 3-17 Rate 包的类一览表

NO.	类名称	功能概要
1	Rate	定义充电费率实体,获取系统数据库中包含的表
2	RateAdd	实现充电费率添加功能

3	RateModi	实现充电费率修改功能
4	RateDelete	实现充电费率删除功能
5	RateDownload	实现充电费率下发到充电桩的功能

Role 包中包含了与用户角色实体、角色添加、删除函数相关的类,该包的 类一览表如表 3-18 所示。

 NO.
 类名称
 功能概要

 1
 Role
 定义用户角色实体,获取用户角色列表

 2
 RoleAdd
 实现用户角色添加功能

 3
 RoleDelete
 实现用户角色删除功能

表 3-18 Role 包的类一览表

User 包中包含了与客户实体、客户添加、修改、交退费等函数相关的类,该包的类一览表如表 3-19 所示。

NO.	类名称	功能概要	
1	User	定义客户实体,包括获取客户列表等功能	
2	UserCheck	实现验证客户账号是否存在的功能	
3	UserAdd	实现客户注册功能	
4	UserDelete	实现客户删除功能	
5	UserModi	实现客户信息修改功能	
6	UserModiPSW	实现客户修改密码功能	
7	UserSearch	实现客户查询功能	
8	UserState	定义客户状态的标志,实现客户挂失和解挂功能	
9	UserBlack	定义黑名单实体,包括获取黑名单列表等功能	
10	UserJiaofei	实现客户交费功能	
11	UserTuifei	实现客户退费功能	

表 3-19 User 包的类一览表

filter 包中包含了与字符编码控制、验证用户登录函数相关的类,该包的 类一览表如表 3-20 所示。

表 3-20 filter 包的类一览表

NO.	类名称	功能概要
1	CharacterEncod ingFilter	实现系统编码格式转换功能
2	RightFilter	实现验证用户登录功能,检查 session 是否失效

util 包中包含了与数据库访问函数相关的类,该包的类一览表如表 3-21 所示。

表 3-21 util 包的类一览表

NO.	类名称	功能概要
1	DB	实现系统连接数据库功能

4 系统部署

4.1系统使用环境

4.1.1 硬件配置

客户端 PC:

CPU 主频:1GHz 以上;

内存: 256MB 以上;

硬盘: 4GB 以上;

网卡: 100M。

服务器端:

CPU 主频: 2.0GHZ;

内存: 1G以上;

硬盘: 80G 以上;

网卡: 100M。

4.1.2 软件配置

客户端 PC:

OS: WindowsXP/Windows2000;

Browser: IE6/IE7.

服务器端:

OS: Windows server2003:

Webserver: Apache Tomcat5.5;

RunTimeEnv: JRE1.6 及以上版本

Database: MySQL5.0.

4.2系统安装

安装 Mysql 数据库,并建立数据库和数据表。安装 Tomcat 5.5,然后在 MyEclipse 下点击部署图标 ,将整个系统部署到 Tomcat5.5 的 webapp 文件夹下,如图 4-1 所示。最后使用 MyEclipse 配置数据源:依次设置 JDBC DRIVER、URL、User name、和 Password,并添加 Driver JARs 文件,具体方法如图 4-2 所示;连接后可以查看数据表信息,如图 4-3 所示。




图 4-1




图 4-2



图 4-3

4.3系统配置

对系统的环境变量需进行如下设置:

设置 PATH 为:

%JAVA HOME%\bin;

% \jre6\bin;%Tomcat Home%\bin

设置 CLASSPATH 为:

%JAVA_HOME%\lib;

设置 JAVA_HOME 为: %\jdk1.6.0_10

5 界面与操作说明

5.1用户登陆

对于登陆系统的用户我们根据其所隶属的角色进行功能划分,每个用户所具有的权限取决于它所隶属的角色。系统的超级管理员账号为 admin,密码为 admin。系统运行的登陆界面如图 5-1。



图 5-1 登陆界面

登录系统后,首先看到系统的起始页,如图 5-2。




图 5-2 起始页面

页面左侧为功能菜单栏,右上角为系统功能按钮,包括:刷新、返回、设置、退出。



菜单栏包括一级菜单和二级菜单,点击一级菜单项可对其展开,点击二级菜单可打开该菜单对应的功能界面。

"刷新"按钮可对当前页面进行刷新,"返回"按钮可返回上衣操作界面,"设置"按钮 为当前登陆系统的用户提供修改密码及修改个人信息的功能,如图 5-3。



图 5-3 设置界面

5.2用户管理

a. 用户列表

用户列表显示了当期系统中的所有用户的相关信息,此页面可进行用户的添加、删除及批量删除操作。



b. 用户添加

用户添加页面可进行新用户的注册,在注册时需选择用户所隶属的角色。



c. 用户查询

在该界面,超级管理员可通过输入用户账号查询用户的信息。



d. 用户注销

超级管理员在该界面可通过输入用户账号删除某个用户。



5.3权限设置

a. 角色列表界面

管理员在该界面可完成添加角色、删除角色,如图 5-4



图 5-4

点击"添加角色"按钮,弹出添加角色界面,通过输入角色名称可完成添加功能。



c. 完成角色添加操作后需要对其分配操作权限。在"权限设置"功能界面可通过勾选对该 角色分配权限。如图 5-5 所示。



图 5-5

点击下拉菜单,选择要分配权限的角色,点击"提交",即可获取当前角色的权限,勾选复选框,点击"设置"完成分配权限。

回 客户查询 回 客户查询 回 客户注销 □ 黑名单管理		18 19	充电管理 充电管理	充电记录查询 充电记录录入	首选项	▼ ▼
∃ 黑名单列表□ 充电管理		20	报表打印	客户充电报表	首选项	V
☑ 充电记录查询☑ 充电记录录入		21	报表打印	客户交退费报表		V
日 报表打印 田 客户充电报表 田 客户充组电报表	+	· 」 」				

5.4系统管理

系统管理包括数据库备份和数据库修复。

a. 数据库备份

数据库备份功能可实现对系统数据库中的表按要求进行备份。通过勾选可选择需要备份的数据表,点击"浏览"按钮选择需要备份路径,完成后点击"开始导出"按钮即可导出到指定路径。



b. 数据库恢复

数据库恢复功能可保证在系统故障恢复后对数据库进行恢复,通过"浏览"按钮选择需要恢复的数据保存的路径,点击"开始导入"即可将所需数据表进行导入。



5.5使用分析

a. 设备列表

设备列表页面显示了充电桩的相关信息,可在该页面对充电桩信息进行删、改操作,并 提供打印、导出功能,如图 5-6。





图 5-6

此外,该系统还具有对其使用情况进行分析的功能,根据分析结果以图表的形式提供设备的"利用率统计"图、"充电量统计"图、"充电费用统计"图、"充电模式统计"图。如图 5-7 和图 5-8 所示。






图 5-8

b. 添加设备

添加设备页面可对充电站新添加的设备进行登记,充电桩以编号进行区分,因此,在该页面输入新添加的充电桩编号,即可完成设备添加操作,如图 5-9。




图 5-9

5.6客户管理

a. 客户列表

客户列表显示了当前系统中的所有客户信息,并可对这些信息进行删除。此外,该界面还提供了"添加客户"功能按钮。



b. 客户注册

客户注册页面需要填写新注册用户的相关信息,其中账号、姓名和密码是必填项,其他的可选。

Ec	harge 管理中心 - 添加客	Ė	I
	* 客户账号:		有效性检查 客户账号可以由小写英文字母、中文、数字组成。
	* 真实姓名:		真实姓名可以由中文组成,长度2 - 4个字符,一个汉字为一个字符。
	* 设置密码:		您的密码可以由大小写英文字母、数字组成,长度4-20位。
	* 确认您设置的密码:		
	请选择性别:	请 洗择 ▼	
	邮箱地址:		请填写正确的邮箱格式。
	身份证号:		请填写正确的身份证号格式,身份证号为15位或18位。
	固定电话:		请填写正确的固定电话号码格式。
	移动电话:		请填写正确的手机号码格式。
	住址:		客户余额为浮点型数字。
		提交	重填

c. 客户查询

在该界面,默认系统管理员和普通管理员可通过输入客户账号查询客户的信息。

Ecl	harge 管理中心 - 查找客	'户		
	* 客户账号:		客户账号可以由小写英文字母、中文、数字组成,长度3 - 12个字符,一个汉字为一个字符。	
		提交	重填	

d. 客户删除

在该界面,默认系统管理员和普通管理员可通过输入客户账号删除客户的信息。



e. 黑名单列表

黑名单列表显示了当前系统中的所有挂失及错误卡客户信息,并可对这些信息进行删除。此外,该界面还提供了"查找客户"功能按钮。



点击"查找客户",输入客户账号,即可查找到被锁定的客户的信息,如图 5-10 所示。



图 5-10

可以点击"锁定解锁"按钮,进入如图##所示界面,然后选择单选框"解锁",点击"提交",即可解锁客户,客户账号信息将从黑名单列表转移到客户列表。



5.7充电管理

a. 充电记录查询

在该界面,默认系统管理员和普通管理员可通过输入充电流水号查询充电信息。

Echarge 管理中心 - 充电记录查询			
* 请填写充电编号:		请填写正确的充电编号。	
	提交	重填	
	1000		

b. 费率管理

"费率列表"界面显示当前系统中所有的费率信息,包括费率值、时间段等等,如图**。 在该界面还可完成对费率的删除、修改及批量删除操作。通过"费率下发策略"功能键可添加新的费率策略,如图 5-11。点击"费率下发"按钮,可将所有费率信息下发至各充电桩。



图 5-11

费率添加

在该界面,默认系统管理员才可以通过输入费率时间段和相应费率值添加费率。



5.8报表管理

a. 充电记录查询

在该界面,默认系统管理员和普通管理员可通过点击单选框选择所有或指定"充电桩"和"客户名",并选择要查询的开始日期和结束日期,点击"查询"可显示相应的充电信息。



b. 客户交退费记录查询

在该界面,默认系统管理员和普通管理员可通过点击单选框选择所有或指定"客户名",并 选择要查询的开始日期和结束日期,点击"查询"即可显示相应客户的交退费信息。

