MiSTer Custom Frontend

Ein eigenes Menue fuer MiSTer FPGA – mit Erfolgen,
Statistiken und ein paar Geheimnissen zum Entdecken.


RA
RetroAchievements

★
Trophäenraum


▦
Sammlungen

?
Geheimnisse

SO SIEHT'S AUS



TASTATUR



Bewegen

OK / ENTER

Auswählen, Ordner betreten

ESC

Zurück / Beenden-Dialog

F-Tasten-Leiste (wie am oberen Rand jeder Tastatur):

F3	F4	F6	F7	F8	F10	F11	F12
Listenanfang	Listenende	RA-Erfolgsvitrine	Durchgespielt	Favorit	Ansicht wechseln	Zufallsspiel	MiSTerOSD

Ausserdem:

F1 (im Spiel)	Sofort zurück ins Frontend – ohne Halten
ESC (halten)	Dasselbe wie F1, aber ca. 0,6 s halten – nötig, weil viele Spiele ESC selbst benutzen
F2 oder /	Suche starten (Volltextsuche) – beide Tasten lösen dieselbe Funktion aus
F5 (kurz, im Menü)	Nächster Musiktitel – genauso wie eine Medientaste »nächster Titel«, falls die Tastatur eine hat *Im laufenden Spiel bewirkt dieselbe Taste (gehalten) stattdessen einen Reset - siehe unten.*
F5 (im Spiel)	Reset im laufenden Core (alle Cores, auch RA) – ohne Halten *Löst sofort aus. Probier es zuerst in einem unwichtigen Spiel aus.*

Alle Tasten frei belegbar unter System → Eingabe & Sprache.
(Ausnahme: Suche und die geheimen Codes sind bewusst fest verdrahtet, nicht umbelegbar.)

JOYPAD

(Beispielbelegung – gilt sinngemaess fuer jedes Standard-USB-Pad)

D-Pad / Stick	Bewegen – navigiert einzeln, wie die Pfeiltasten.	A	Auswählen, Ordner betreten – wie OK/ENTER.
B	Zurück / Beenden-Dialog – wie ESC.	X	Aus dem MiSTer-OSD zurück ins Frontend.
Y	Nächster Musiktitel – wie F5 auf der Tastatur.	Start	Auswählen, Ordner betreten – gleichwertig zu A.
Select	Zurück / Beenden-Dialog – wie B/ESC. 3x hintereinander bestätigt direkt das Beenden.	Guide / Mode	MiSTerOSD öffnen – wie F12.
L / R	Seitenweise blättern – wie Links/Rechts.	L2 / R2	Favorit umschalten (nur bei Spiele-Einträgen) – wie F8.


Fehlt eine Taste auf deinem Pad (z.B. kein L2/R2)? Alle Belegungen lassen sich unter System → Eingabe & Sprache → Tasten konfigurieren frei auf vorhandene Tasten legen.

FUNKTIONEN



STATISTIKEN

Trophäenraum, Jahresrückblick & Spieltagebuch: Spielzeit, Lieblingssystem und Fortschritt auf einen Blick.



RETROACHIEVEMENTS

Beim Betreten eines RA-fähigen Systems wählst du: Standard-Core oder RA-Core mit echten Erfolgen.



ERFOLGE

F6 zeigt die komplette Erfolgsliste eines Spiels – freigeschaltet oder noch offen, direkt im Menüe.




FAVORITEN

Mit F8 markierte Lieblingsspiele landen in einer eigenen Kategorie – immer griffbereit.



ZUFALLS-ZOCK


Kein Bock auf Auswählen? Drei zufällige Spiele gleichzeitig zur Wahl – wiederholungsfrei, bis alle einmal dran waren.



VOLLTEXTSUCHE


Mit / oder F2 direkt zum gesuchten Spiel springen – auch mitten im Namen, nicht nur am Anfang.

ANSICHTEN & COVER



VIER + SECHS ANSICHTEN – TASTE F10

Spieleliste: Liste, Raster, Galerie und **Coverflow**. Hauptseite: dieselben drei plus **Kachelwand**, **Dashboard** und **Karussell**. Beide getrennt einstellbar; F10 schaltet weiter, das Menüe merkt sich die Vorgabe. Die neuen Ansichten brauchen ein HDMI-Bild – auf der Röhre überspringt die Taste sie.



SPIELBESCHREIBUNGEN

In der Galerie steht neben dem Cover eine deutsche Beschreibung des Spiels. Sie kommt aus der Artwork-Datenbank auf der Karte – vorbereiten muss man dafür nichts.



COVER LADEN

System → Wartung → „Boxart herunterladen“ holt sie direkt auf dem MiSTer. Wer **Update All** nutzt, hat sie unter /media/fat/docs oft schon liegen – das Frontend liest sie von selbst. Kein Muss, nur bequem.



ORDNER MIT NUR EINEM SPIEL

Bei PSX, Mega CD und Saturn liegt meist jedes Spiel in einem eigenen Ordner, weil eine .cue mehrere .bin mitbringt. Solche Ordner werden aufgelöst – das Spiel steht direkt in der Liste, mit Cover, Raster und Galerie. Mehrteilige Spiele bleiben Ordner. Abschaltbar unter System → Optionen.



MINIATUREN VORBEREITEN

Cover liegen gross auf der Karte und müssen beim ersten Anschauen verkleinert werden – das dauert je Spiel kurz. Dieser Punkt erledigt das im Voraus, einmal, und legt das Ergebnis auf der Karte ab. Danach ist jedes Cover sofort da, auch nach einem Neustart. Abbrechen und später fortsetzen geht jederzeit.