



MiSTer Custom Frontend

Ein eigenes Menue fuer MiSTer FPGA – mit Erfolgen, Statistiken und ein paar Geheimnissen zum Entdecken.

RA

RetroAchievements



Trophäenraum



Sammlungen

?

Geheimnisse

SO SIEHT'S AUS

MiSTer

24 Kategorien
Favoriten

Weiterspielen

Zuletzt gespielt

Sammlungen

Zufalls-Zock

Arcade

NES

SNES

Game Boy

Game Boy Color

Game Boy Advance


Nintendo 64



13:37



TASTATUR



Bewegen

OK / ENTER

Auswählen, Ordner betreten

ESC

Zurück / Beenden-Dialog

F-Tasten-Leiste (wie am oberen Rand jeder Tastatur):

F3

Listenanfang

F4

Listenende

F6

RA-Erfolgsvitrine

F7

Durchgespielt

F8

Favorit

F10

Ansicht
wechseln

F11

Zufallsspiel

F12

MISTeR-OSD

Ausserdem:

F1 (im Spiel)

Sofort zurück ins Frontend – ohne Halten

ESC (halten)

Dasselbe wie F1, aber ca. 0,6 s halten – nötig, weil viele Spiele ESC selbst benutzen

F2 oder /

Suche starten (Volltextsuche) – beide Tasten lösen dieselbe Funktion aus

F5 (kurz, im Menü)

Nächster Musiktitel – genauso wie eine Medientaste »nächster Titel«, falls die Tastatur eine hat
Im laufenden Spiel bewirkt dieselbe Taste (gehalten) stattdessen einen Reset - siehe unten.

F5 (im Spiel)

Reset im laufenden Core (alle Cores, auch RA) – ohne Halten
Löst sofort aus. Probier es zuerst in einem unwichtigen Spiel aus.

Alle Tasten frei belegbar unter System → Eingabe & Sprache.

(Ausnahme: Suche und die geheimen Codes sind bewusst fest verdrahtet, nicht umbelegbar.)



FUNKTIONEN



STATISTIKEN

Trophäenraum, Jahresrückblick & Spieltagebuch: Spielzeit, Lieblingssystem und Fortschritt auf einen Blick.




RETROACHIEVEMENTS

Beim Betreten eines RA-fähigen Systems wählst du: Standard-Core oder RA-Core mit echten Erfolgen.



ERFOLGE

F6 zeigt die komplette Erfolgsliste eines Spiels – freigeschaltet oder noch offen, direkt im Menüe.



FAVORITEN

Mit F8 markierte Lieblingsspiele landen in einer eigenen Kategorie – immer griffbereit.



ZUFALLS-ZOCK

Kein Bock auf Auswählen? Drei zufällige Spiele gleichzeitig zur Wahl – wiederholungsfrei, bis alle einmal dran waren.



VOLLTEXTSUCHE

Mit / oder F2 direkt zum gesuchten Spiel springen – auch mitten im Namen, nicht nur am Anfang.



ANSICHTEN & COVER




DREI ANSICHTEN – TASTE F10

Liste, Raster, Galerie – für die Spieleliste und für die Hauptseite getrennt. F10 schaltet weiter, das Menü merkt sich die Vorgabe. Auf HDMI zeigt das Raster zehn große Cover auf einen Blick (5×2 statt vorher 7×3).



SPIELBESCHREIBUNGEN

In der Galerie steht neben dem Cover eine deutsche Beschreibung des Spiels. Sie kommt aus der Artwork-Datenbank auf der Karte – vorbereiten muss man dafür nichts.



COVER LADEN

System → Wartung → „Boxart herunterladen“ holt sie direkt auf dem MiSTer. Wer **Update All** nutzt, hat sie unter /media/fat/docs oft schon liegen – das Frontend liest sie von selbst. Kein Muss, nur bequem.



ORDNER MIT NUR EINEM SPIEL

Bei PSX, Mega CD und Saturn liegt meist jedes Spiel in einem eigenen Ordner, weil eine .cue mehrere .bin mitbringt. Solche Ordner werden aufgelöst – das Spiel steht direkt in der Liste, mit Cover, Raster und Galerie. Mehrteilige Spiele bleiben Ordner. Abschaltbar unter System → Optionen.



MINIATUREN VORBEREITEN

Cover liegen gross auf der Karte und müssen beim ersten Anschauen verkleinert werden – das dauert je Spiel kurz. Dieser Punkt erledigt das im Voraus, einmal, und legt das Ergebnis auf der Karte ab. Danach ist jedes Cover sofort da, auch nach einem Neustart. Abbrechen und später fortsetzen geht jederzeit.