

Коронки и накладки

Конспект к шести видео Александра Хана. Последовательность действий и контроль результата.

Размеры из видео – ориентиры учебной демонстрации. Клиническую глубину редукции, форму края и толщину реставрации выбирают по материалу и ситуации [1, 2].

01 Под коронку: жевательный зуб

- 1. Ориентиры.** Определить центральную фиссуру; при сглаженном рельефе учитывать анатомию, антагонист и окклюзионные контакты.
- 2. Окклюзия.** Нанести борозды заданной глубины (в видео около 1 мм), соединить их на язычной и щёчной частях, сохраняя анатомический рельеф.
- 3. Ось и уступ.** Ориентировать бор по пути введения. Формировать уступ сразу от кончика бора на вестибулярной и язычной поверхностях.
- 4. Апроксимальные участки.** Соединить уступы по контуру; защитить соседние зубы.
- 5. Финиш.** Оливовидным бором сгладить переходы, мелкозернистым уточнить уступ.

Контроль: Непрерывный уступ, свободный путь введения, достаточное место по окклюзии.

02 Под накладку

- 1. Объём.** Оценить дефекты и определить поверхности для перекрытия, сохраняя здоровые ткани. В видео показана работа на малоразрушенных витальных зубах.
- 2. Разметка.** Нанести борозды на буграх и в области фиссур (в видео около 1 мм), соединить их с сохранением рельефа жевательной поверхности.
- 3. Границы.** Базовый вариант – окклюзионная накладка; в демонстрации добавляют вестибулярное перекрытие для смещения видимой границы зуба и керамики.
- 4. Расширение.** При апроксимальном кариесе или пломбах включить нужные участки; контролировать общий путь введения.
- 5. Финиш.** Сгладить макрорельеф и борозды, уточнить край; не заваливать границу.

Контроль: Дефекты перекрыты, ткани сохранены, путь введения свободен, границы читаемы.

03 Центральный зуб под коронку

- 1. Режущий край.** Начать с зуба или готового мокапа: разметить край и соединить насечки. В демонстрации снимают около 1 мм, ориентируясь на диаметр бора.
- 2. Вестибулярная поверхность.** Нанести глубинные борозды в двух плоскостях. Соединять их, одновременно формируя уступ и сохраняя наклон каждой плоскости.
- 3. Боковые участки.** Соединить границы; при плотных контактах использовать подходящий конусовидный бор, защищая соседние зубы. Не заваливать стенки.
- 4. Небная поверхность.** Наметить уступ и плоскости, соединить их; сформировать небный рельеф и проверить место по прикусу.
- 5. Финиш.** После грубого бора с зелёной маркировкой красным бором без сильного давления сгладить переходы и довести уступ.

Контроль: Уступ непрерывен, плоскости согласованы, конусность умеренная, место по прикусу проверено.

Виниры и ретракция десны

Конспект к шести видео Александра Хана. Последовательность действий и контроль результата.

04 Под винир: базовая схема

- 1. Режущий край.** Разметить и выровнять край; в демонстрации ориентир 1-1,5 мм. Показан вариант без небного перекрытия.
- 2. Путь введения.** Наметить ось и переход с вестибулярной поверхности на режущую.
- 3. Вестибулярная поверхность.** При необходимости нанести глубинные насечки, соединить их и сформировать уступ; по возможности сохранять эмаль.
- 4. Апроксимальные границы.** При сохранении контактов остановиться перед ними; при пломбах или дефектах продлить границу на нужные поверхности.
- 5. Финиш.** Убрать участки, мешающие введению, сгладить переходы; край оставить чётким.

Контроль: Эмаль сохранена максимально, границы ровные, боковые участки не мешают посадке.

05 Центральный зуб под винир

- 1. Режущий край.** Создать место под будущий край и его прозрачность; в видео ориентир 1-1,5 мм. Вариант без небного перекрытия, с переходом на боковые участки.
- 2. Вестибулярная поверхность.** Нанести борозды по толщине (в демонстрации около 1 мм), соединить их, контролируя глубину по разметке.
- 3. Боковые участки.** Продлить границу для перекрытия пломбы; без такого дефекта расширение может не требоваться. Защитить соседние зубы.
- 4. Переходы.** С небной стороны проверить выступающие боковые участки, устранить помехи пути введения и плавно сгладить переход к режущему краю.
- 5. Финиш.** Красным бором без давления уточнить боковые участки и уступ; сохранить чёткую границу будущей реставрации.

Контроль: Есть место для режущего края; переходы плавные, граница чёткая, путь введения свободен.

06 Ретракция десны: две нити

- 1. Подготовка.** Оценить десну и гемостаз, подобрать нити по борозде и тканям. Средства и время экспозиции – по их инструкциям.
- 2. Первая нить.** Концы оставить сзади, как в видео. Начать с апроксимального участка; короткими движениями пакера укладывать нить вдоль зуба, ощущая уступ.
- 3. Вторая нить.** Нижняя ограничивает проникновение оттискового материала; верхняя раскрывает борозду в стороны. Верхняя остаётся видимой, её не проталкивают глубоко.
- 4. Перед оттиском.** Снять верхнюю нить, очистить поле и проверить гемостаз. Нижняя нить не должна закрывать границу.
- 5. Завершение.** Удалить все нити, проверить ткани. Не углублять уступ только ради второй нити: пересмотреть её размер и способ ретракции [3].

Контроль: Край виден, поле чистое, гемостаз устойчив; все нити учтены и удалены после процедуры.

Основа: шесть расшифровок видео Александра Хана. Клинические уточнения: [1] GC Initial LiSi Block, IFU (2024); [2] Ivoclar, Minimally Invasive Veneers; [3] Ultradent, Ultrapak. Небное перекрытие и редукция зависят от дизайна винира. Общий принцип: лёгкое давление, последовательное уменьшение зернистости; клинически – охлаждение.