# **Encodeurs rotatifs**

#### Aperçu:

Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser un encodeur rotatif.

#### **Composant requis:**

Arduino Uno x 1 Codeur rotatif X 1 Fils DuPont x 3

## Description du produit :

L'encodeur rotatif est utilisé pour mesurer la vitesse et peut réaliser un appareil rapide grâce à la technologie PWM

Facile à installer avec des trous de boulons de fixation

#### Spécification:

Modèle: KY-040

Tension de fonctionnement: 5 V


Matériel: PCB + Laiton

Poids: 10g

Taille: 32 x 19 x 30 mm

## Schéma de câblage





## Code

```
#define CW_START_CLK 0
#define CW_START_DT 0
#define CW_END_CLK 1
#define CW_END_DT 1
#define CCW_START_CLK 0
#define CCW_START_DT 1
#define CCW_END_CLK 1
#define CCW_END_DT 0
int CLK = 2;//CLK->D2
int DT = 3;//DT->D3
int SW = 4;//SW->D4
const int interrupt0 = 0;
int count = 0;
int lastCLK = 0;
int stage = -1;
void setup()
pinMode(SW, INPUT);
digitalWrite(SW, HIGH);
pinMode(CLK, INPUT);
pinMode(DT, INPUT);
```

```
attachInterrupt(interrupt0, ClockChanged, CHANGE);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
if (!digitalRead(SW) && count != 0)
count = 0;
Serial.print("count:");
Serial.println(count);
}
void ClockChanged()
int clkValue = digitalRead(CLK);
int dtValue = digitalRead(DT);
if ((clkValue == CW_START_CLK) && (dtValue == CW_START_DT))
if (stage == -1)
stage = 0;
else if (stage == 1)
{
stage = 0;
count++;
Serial.print("count:");
Serial.println(count);
}
}
else if ((clkValue == CW_END_CLK) && (dtValue == CW_END_DT))
if (stage == 0)
{
stage = 1;
}
}
else if ((clkValue == CW_START_CLK) && (dtValue == CCW_START_DT))
if (stage == -1)
```

```
{
stage = 0;
else if (stage == 1)
{
stage = 0;
count--;
Serial.print("count:");
Serial.println(count);
}
}
else if ((clkValue == CCW_END_CLK) && (dtValue == CCW_END_DT))
if (stage == 0)
{
stage = 1;
}
}
```