SEMI 사업부 교육 (동탄 사무소)

XRD 기본 및 박막 측정법 이해

(특별주제 2 - 결정입자 크기 측정 및 Scherrer Eq. 이해)

2025.06.20

김창수 박사 / 고문 응용기술그룹/한국아이티에스 (Korea ITS)





• 내용

- 1. XRD 이해
 - X-선 및 결정구조, Bragg 회절 법칙
 - 분말 XRD: 광학계 및 $2\theta/\theta$ scan, 상분석
- 2. 박막?
 - 박막 구조특성 및 측정법
- 3. X-선 저각입사 (Grazing Incidence, GI) 박막 측정법
 - X-선 저각입사 (GI) ?
 - 평행빔 광학계 (Parallel Beam Optics)
 - GI 박막 측정법 이해 및 응용
 - GI-XRD (GID)
 - In-plane XRD
 - XRR (X-Ray Reflectivity 측정)
- 4. High Resolution XRD: HRXRD
 - X-선 회절 이론: 동역학 이론 (Dynamical Theory) vs. 정역학 이론 (Kinematical Theory)
 - 고분해능 의미?
 - Rocking curve 측정/분석
 - RSM 측정/분석
- 5. 정리
 - 특별 주제





• 박막 (Thin-film) 분석?

♥ 박막

- 전기전자/광소자를 비롯한 광범위한 소자에 다양하게 사용
 - 소자 물성 평가/향상을 위한 X-선 구조특성 분석 필요
 - 다결정박막: 결정상(phases), 물질조성, 우선방위, 변형(strain), **결정입자 크기**, 층상태 (두께, 밀도, 표면/계면거칠기)
 - 에피박막: 격자변형/이완/두께 등의 층변형 상태, 조성, 결정품질
 - 수 nm 수십 nm 두께의 나노박막 평가 필요

• 박막의 특징

- 기판 위에 2D로 성장되는 관계로 기판의 영향에 따라
 - 자연 상태의 물질(bulk) 과는 다른 구조특성
 - 성장 방향 (깊이(z) 방향)과 표면방향 (In-plane(x-y) 방향)으로 구조특성의 이방성 (anisotropy)이 나타날 수 있음
 - 따라서 성장방향 및 표면방향의 양 방향 특성평가 필요
- Bulk, 분말과는 달리 박막에만 나타날 수 있는 특이한 불안정한 결정상(unstable phase) 존재


• 박막의 주요 이방성 구조특성

- 결정구조(crystal structure), 결정품질(quality)
 - 다결정박막: 격자상수, 격자변형(strain), 결정방위(orientation), **결정입자 크기**, 우선방위(texture)
 - 에피박막: 격자변형/이완(strain/relaxation), 결정품질

왜 박막의 구조특성 측정/분석이 중요???




광·전기적 물성/소자 성능/생산 수율 ↔ 구조특성과의 밀접한 상관관계







정의: Crystallites, Grains and Particles






Sizes: Particle ≥ Grain ≥ Crystallite






Scherrer equation for the calculation of crystallite size


• Crystallite size vs. Scherrer equation





At
$$\theta_1$$
, (m+1) $\lambda = 2t \sin \theta_1 = 2(md) \sin \theta_1$ (2)

At
$$\theta_2$$
, (m-1) $\lambda = 2t \sin \theta_2 = 2 \text{(m}d) \sin \theta_2$ (3)



Scherrer equation

$$t = \frac{0.9(4) \,\lambda}{\beta \cos \theta_B}$$

 (2θ) vs. Intensity

(1)

$$\lambda = t \cdot (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)$$

$$t: \downarrow \Rightarrow (\sin \theta_1 - \sin \theta_2): \uparrow \Rightarrow \beta \text{ (FWHM): } \uparrow$$

$$\beta$$
 (FWHM) $\simeq \frac{1}{2}(2\theta_1 - 2\theta_2) = \theta_1 - \theta_2$





FWHM (β) 보정: Scherrer Eq.

장비 영향 요인 제거

- 시편 자체의 요인에 의한 실제 피크 폭 (Real peak broadening)
 - eta_{meas} : FWHM for measured from 2 heta/ heta scan (측정한 피크 폭)
 - β_{real} : FWHM of real peak broadening (실제 폭)
 - eta_{instr} : FWHM from instrument broadening (usually measured by NIST SRM LaB₆) (장비 분해능 영향에 의한 피크 폭) ightarrow instrument resolution function

$$\beta_{real}^2 = \beta_{meas}^2 - \beta_{instr}^2$$
 (Gauss distribution for broadening)

$$\beta_{real} = \beta_{mear} - \beta_{inst}$$
 (Lorentz distribution for broadening)

- 장비 분해능 영향에 의한 피크 폭: instrument resolution function
 - ➡ NIST SRM (표준물질) LaB₆ 로 FWHM 측정 후 산출






FWHM (β) 보정: Scherrer Eq.

- 피크 폭에 미치는 시편에 의한 요인들 (Effects of peak broadening due to specimen
 - ightarrow 입자 크기 (Crystallite size broadening): eta_{cry}
 - ightarrow μ -스트레인 (Micro-strain broadening): eta_{strn}

$$\beta_{real}^2 = \beta_{cry}^2 + \beta_{strn}^2$$
 (Gauss distribution)

$$eta_{real} = eta_{cry} + eta_{strn}$$
 (Lorentz distribution)



Effect of lattice strain on the peak position and peak widths observed during XRD

1) When no strain in specimen

$$\beta_{real}^2 = \beta_{crv}^2$$

In Scherrer eq.,
$$\beta = \beta_{real}$$



$$t = \frac{0.9 \,\lambda}{\beta_{real} \cos \theta_B}$$



FWHM (β) 보정: Scherrer Eq.

2) When strain is not 0

- The Williamson-Hall plot:




다결정 박막에서 결정입자 (crystallite) 크기 측정에 대한 어느 정도의 경험 후에 깊이 있게 다루겠습니다





결정입자 크기 측정: XRD 크기 vs. TEM 크기

• 참고 논문 자료

T. Ungára et. al, Powder Diffraction 20 (4), 366 (2005) (Correlation between subgrains and coherently scattering domains)











THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Korea I.T.S. Co., Ltd. Application Group

김창수 박사/고문

010-5545-5323 changsoo.kim@koreaits.com