# 第6讲使用位带操作操纵 GPIO

## 内容提要

- 6.1 位操作
- 6.2 位带(位绑定)原理
- 6.2 GPIO位带操作

## 位操作一汇编层面

- > 外设控制常要针对字中某个位(Bit)操作
- 》以字节编址的存储器地址空间中,需要3步骤 (读出-修改-写回)
  - 1. (从外设)读取包含该位的字节数据
  - 3. 设置该位为0或1、同时屏蔽其他位(不改)
  - 3. 将包含该位的字节数据写入(外设)


### LDR r0, =0x20000300

LDR r1, [r0] ; 读取数据

ORR r1, r1, #0x4 ; D2位设置为1

STR r1, [r0] ; 写回结果

通常要专门设置临界区,以保证"原子操作"



## 位操作---C语言层面

```
a |= (1<<2); // 位或实现置位
//将整型变量a的D2位置位、其他位不变
a &= ~(1<<6); // 位与实现复位
//将整型变量a的D6位清零、其他位不变
a ^= (1<<6); // 位异或实现求反
//将整型变量a的D6位取反、其他位不变
```

运算符	含义	示例(假设为char类型)
&	位与	$0x69 \& 0x55 \rightarrow 0x41$
	位或	$0x69 \mid 0x55 \rightarrow 0x7D$
~	位非	$\sim 0x69 \rightarrow 0x96$
٨	位异或	$0x69 \land 0x55 \rightarrow 0x3C$

## 51单片机C51的位定义

>51单片机中通过关键字sbit来实现位定义

```
sfr P1 = 0x90; //定义P1 I/O 口,其地址90H
//指定位变量名所在的位置,
//当可寻址位位于特殊功能寄存器中时可采用这种方法
sbit P1_1 = P1 1;
P1_1=0;//P1口的1#引脚输出0
```

>STM32F103中没有这样的关键字,而是通过访问位带别名区来实现对位带区特定位的读写。


➤ 在STM32中,有两个地方实现了位带,一个是SRAM区的最低1MB空间,另一个是外设区最低1MB空间。这两个1MB的空间除了可以像正常的RAM一样操作外,他们还有自己的位带别名区,位带别名区把这1MB的空间的每一个位膨胀成一个32位的字,当访问位带别名区的这些字时,就可以达到访问位带区某个比特位的目的。

0xFFFFFFFF 芯片商定义 511MB 0xE0100000 私有外设总线 0xE0000000 1MB **OxDFFFFFF** 片外外设 1GB 0xA0000000 0x9FFFFFFF 片外 RAM 1GB 0x6000000000x5FFFFFFF 片上外设 0.5GB0x400000000x3FFFFFFF SRAM 0.5GB 0x20000000 0x1FFFFFFF 代码 0.5GB

0x000000000


## SRAM位带区

>SRAM的位带区为: 0X2000\_0000~0X200F\_FFFF ,大小为1MB,经过膨胀后的位带别名区为: 0X2200\_0000~0X23FF\_FFFF,大小为32MB




## 位带区(Bit Band Region)

#### 位带别名区(共32MB)



#### 位带别名区(共32MB)



- ▶ W为位带区某个地址,k为改地址某个bit,A为位带别名区对应地址
- 对应关系为A=0x2200 0000+(W-0x2000 0000)×32+k×4,即位带区中地址W的第k位(记为W.k)对应着位带别名区中的地址A,对地址A(32位)的访问相当于访问W.k,即向A写入1,则W.k置1;向A写入0,则W.k清0。读出A相当于读出W.k。
- ▶ 位带别名区的每个字的内容只有第0位有效,其余的第[31:1]位保留。

## SRAM位带别名区地址

▶ 对于SRAM位带区的某个比特,记它所在字节的地址 为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的 地址为:

AliasAddr=0x22000000+(A-0x20000000)\*8\*4 +n\*4 或者写成:

AliasAddr=0x22000000+ (A-0x20000000) << 5 +n << 2

其中,0X22000000是SRAM位带别名区的起始地址,0x20000000是SRAM位带区的起始地址,(A-0x20000000)表示该比特前面有多少个字节,一个字节有8位,所以\*8,一个位膨胀后是4个字节,所以\*4,n表示该比特在A地址的序号,因为一个位经过膨胀后是四个字节,所以\*4。

### > 不用位带方式

```
LDR r0, =0x20000300
```

LDR r1, [r0] ; 读取数据

ORR r1, r1, #0x4 ; D2位设置为1

STR r1, [r0] ; 写回结果

> 用位带方式

LDR r0, =0x22006008

MOV r1, #1 ; D2位设置为1


STR r1, [r0] ;写入结果

位带(位绑定)操作的优点

- ▶简化操作
- ▶提高指令执行速度(32位cpu字对齐访问更高效)
- > 保证执行过程的原子性

## 外设位带区

▶外设位带区的地址为: 0X40000000<sup>~</sup>0X400FFFFF,大小为1MB,这1MB的大小包含了APB1、APB2和AHB上所有外设的寄存器,外设位带区经过膨胀后的位带别名区地址为: 0X42000000<sup>~</sup>0X43FFFFFF,大小为32MB



## 外设位带别名区地址

▶ 对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:

AliasAddr=0x42000000+ (A-0x40000000)\*8\*4 +n\*4 或者写成:

AliasAddr=0x42000000+ (A-0x40000000) << 5 +n << 2

其中,0X42000000是外设位带别名区的起始地址,0x40000000是外设位带区的起始地址,(A-0x40000000)表示该比特前面有多少个字节,一个字节有8位,所以\*8,一个位膨胀后是4个字节,所以\*4,n表示该比特在A地址的序号,因为一个位经过膨胀后是四个字节,所以\*4。

## 统一公式

- 为了方便操作,我们可以把这两个公式合并成一个公式,把"位带地址+位序号"转换成别名区地址统一成一个宏。
  - // 把"位带地址+位序号"转换成别名地址的宏

```
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000) + 0x02000000 + ((addr & <math>0x000FFFFF) <<5) + (bitnum <<2))
```

### 其中:

- addr & 0xF0000000是为了区别SRAM还是外设,实际效果就是最高4位取出4或者2,
- addr & 0x000FFFFF 屏蔽了高12位,相当于减去0X200 00000或者0X400 00000,
- 最后我们就可以通过指针的形式操作这些位带别名区地址,最终实现位带区的比特位操作。

```
// 把一个地址转换成一个指针
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
// 把位带别名区地址转换成指针
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
```

## 6.2 GPIO位带操作

▶外设的位带区,覆盖了全部的片上外设的寄存器,我们可以通过宏为每个寄存器的位都定义一个位带别名地址,从而实现位操作。以下以GPIO中ODR和IDR这两个寄存器的位操作举例:

从手册中我们可以知道ODR和IDR这两个寄存器对应GPIO基址的偏移是20和16,我们先实现这两个寄存器的地址映射,其中GPIOx\_BASE在库函数里面有定义。

## GPIO 寄存器映射

## // GPIO ODR 和 IDR 寄存器地址映射

#define (	GPIOA_ODR_Addr	(GPIOA_BASE+20)
#define 0	GPIOB_ODR_Addr	(GPIOB_BASE+20)
#define (	GPIOC_ODR_Addr	(GPIOC_BASE+20)
#define 0	GPIOD_ODR_Addr	(GPIOD_BASE+20)
#define 0	GPIOE_ODR_Addr	(GPIOE_BASE+20)
#define (	GPIOF_ODR_Addr	(GPIOF_BASE+20)
#define (	GPIOG_ODR_Addr	(GPIOG_BASE+20)

#define	GPIOA_IDR_Addr	(GPIOA_BASE+16)
#define (	GPIOB_IDR_Addr	(GPIOB_BASE+16)
#define	GPIOC_IDR_Addr	(GPIOC_BASE+16)
#define	GPIOD_IDR_Addr	(GPIOD_BASE+16)
#define	GPIOE_IDR_Addr	(GPIOE_BASE+16)
#define	GPIOF_IDR_Addr	(GPIOF_BASE+16)
#define	GPIOG_IDR_Addr	(GPIOG_BASE+16)

## 位带操作举例

```
//位带操作,实现51类似的GPI0控制功能
//具体实现思想,参考<<CM3权威指南>>第五章(87页~92页).
//I0口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr
\&0x000FFFFF) <<5) + (bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT ADDR (addr, bitnum) MEM ADDR (BITBAND (addr, bitnum))
//I0口操作, 只对单一的I0口!
//确保n的值小于16!
#define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出
#define PAin(n) BIT ADDR(GPIOA IDR Addr,n) //输入
//I0口地址映射
                       (GPIOA BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOA ODR Addr
                       (GPIOA BASE+8) //0x40010808
#define GPIOA IDR Addr
#define LEDO PAout(0)// PAO
```

LED0=0:

## GPI0位操作

```
// 单独操作 GPIO的某一个IO口,
//n(0,1,2...16),n表示具体是哪一个IO口
#define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)
//输出
#define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)
```