计算机科学与技术学院

嵌入式系统实验报告 (四)

姓 名: Banban

专业: 计算机科学与技术

班 级:

学 号:

指导教师:

2023年3月24日

一、任务要求

- 1、任务一: 跑通 demo (key1 按下触发中断,改变 LED1 状态或 beep 状态),理解外部中断操纵原理。
- 2、任务二:改变 PE5 中断源为 PD12 中断源,功能不变。
- 3、任务三:设2个按键, key1按下导致每次加1并在数码管上显示, key2按下导致每次减1并在数码管上显示, 计数范围 0—F, 数码管初始显示 0, 超范围则 beep 响。

二、实验报告要求

- 1、任务 2-任务 3 中自编程序的源代码(加上注释)
- 2、能说明软件仿真结果的截图、反映硬件电路连接和硬件验证结果的图片或视频

三、实验过程

- 一. 任务一: 跑通 demo, 理解外部中断操纵原理
- 1. 代码

```
// stm32f10x_conf.c 所用到的固件库函数头文件
// ------
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "misc.h"


// exti.c
// ------
#include "exti.h"
// 配置嵌套向量中断控制器 NVIC
static void NVIC_Configuration(void) {
    NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
```

```
/* 配置一个比特的抢占优先权 */
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
 /* 配置 P[A|B|C|D|E]5 为中断源 */
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI9 5 IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
// 配置 PE5 为线中断口,并设置中断优先级
void EXTI_PE5_Config(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
   /* 配置 extiline(PE5)时钟和 AFIO 时钟 */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE |
RCC APB2Periph AFIO, ENABLE);
   NVIC Configuration(); /* config the NVIC(PE5) */
   /* EXTI line gpio config(PE5) */
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 上拉输入
   GPIO Init(GPIOE, &GPIO InitStructure);
   /* EXTI line(PE5) mode config */
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource5);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5;
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿中断
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
   EXTI Init(&EXTI InitStructure);
}
```

```
// stm32f10x it.c
// -----
/* I/O 线中断,中断线为 PE5 */
void EXTI9 5 IRQHandler(void){
   if(EXTI GetITStatus(EXTI Line5)!= RESET){//确保是否产生了EXTI Line中断
      // LED1 取反
      GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, (BitAction)((1-
GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_3))));
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); // 清除中断标志位
   }
}
// main.c
// -----
#include "stm32f10x.h"
#include "exti.h"
#define ON 0
#define OFF 1
#define LED1(a) if (a) GPIO SetBits(GPIOC,GPIO Pin 3); \
                else GPIO ResetBits(GPIOC,GPIO Pin 3)
#define LED2(a) if (a) GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4); \
                else GPIO ResetBits(GPIOC,GPIO Pin 4)
#define LED3(a) if (a) GPIO SetBits(GPIOC,GPIO Pin 5); \
                else GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
void LED_GPIO_Config(void){
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd( RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 ;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3 );  // turn off all led
}
```

```
int main(void) {
    LED_GPIO_Config(); /* 配置 LED */
    LED1( ON );
    EXTI_PE5_Config(); /* 外线配置 */
    while(1){ } /* 等待中断 */
}
```

2. 图片效果



二. 任务二:改变 PE5 中断源为 PD12 中断源,功能不变

```
1. 代码
```

```
// stm32f10x_conf.c 不变 同上

// exti.c 改变

// ----
#include "exti.h"

static void NVIC_Configuration(void){

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

/* Configure one bit for preemption priority */

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);

/* 配置 P[A|B|C|D|E]5 为中断源 */


NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
```

```
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
}
void EXTI PE5 Config(void){
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
   /* config the extiline(PD12) clock and AFIO clock */
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOD | RCC APB2Periph AFIO,
ENABLE);
   NVIC_Configuration();
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 上拉输入
   GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOD, GPIO PinSource12);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿中断
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
   EXTI Init(&EXTI InitStructure);
}
// stm32f10x_it.c 改变
// -----
/* I/0 线中断,中断线为 PD12 */
void EXTI15 10 IRQHandler (void){
   // 确保是否产生了 EXTI Line 中断
   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != RESET) {
       // LED1 取反
       GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3,
          (BitAction)((1-GPIO ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO Pin 3))));
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12); // 清除中断标志位
   }
```

```
}
// main.c 不变 同上
// ------
```

2. 图片效果



四、总结与分析

在老师的帮助指导下,我顺利完成了本次 STM32 外部中断实验(按键中断) 实验,本次实验中可以通过外部中断来检测按键事件,并触发相应的中断服务程序,从而实现按键的检测和相应的处理。

在进行 STM32 外部中断实验(按键中断)时,我发现需要注意以下内容:需要确认使用哪些 GPIO 引脚作为外部中断输入,同时需要确认中断输入信号的电平极性(上升沿触发还是下降沿触发);需要编写相应的中断服务程序,以响应中断事件。在编写中断服务程序时,需要注意保护现场和恢复现场的问题,避免中断服务程序对系统的其他部分造成影响。

最后在进行实验时,需要对实验进行调试,检查是否能够正确地检测到按键 事件并触发相应的中断服务程序。同时,还需要注意避免可能存在的噪声干扰等 问题。

通过 STM32 外部中断实验(按键中断),可以更深入地了解 STM32 的外部中断功能,并掌握如何使用 STM32 的 GPIO 模块和中断寄存器来实现按键检测和相应的处理,这对于深入学习嵌入式系统编程和开发具有重要意义。