# 计算机科学与技术学院

# 嵌入式系统实验报告 (八)

姓 名: banban

专业: 计算机科学与技术

班 级:

学 号:

指导教师:

## 2023年4月25日

#### 一、任务要求

- 1、跑通并理解 pwmdemo 项目(可以将四路占空比不同的 pwm 输出接至四个 led,观察其亮度差别)
- 2、 自行设计程序产生一路 pwm 输出,通过两个独立按键动态改变占空比实现 调光(接 led)或直流电机转速调整(接直流电机)

### 二、实验报告要求

- 1、任务中自编程序的源代码(加上注释)
- 2、能说明软件仿真结果的截图、反映硬件电路连接和硬件验证结果的图片或视频

#### 三、实验过程

一. 任务一: 跑通并理解 pwmdemo 项目(可以将四路占空比不同的pwm 输出接至四个 led, 观察其亮度差别)

```
1. 代码:

// main.c

// ------

// 配置 TIM3 复用输出 PWM 时用到的 I/O

static void TIM3_GPIO_Config(void) {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    // PCLK1 经过 2 倍频后作为 TIM3 的时钟源等于 72MHZ
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    // GPIOA 和 GPIOB 时钟使能
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB,


ENABLE);
    // GPIOA 配置: TIM3 通道 1 和 2 作为复用功能推挽
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed 50MHz;
```


```
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
   // GPIOB 配置: TIM3 通道 3 和 4 作为复用功能推挽
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1;
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
}
// 配置 TIM3 输出的 PWM 信号的模式,如周期、极性、占空比
static void TIM3_Mode_Config(void) {
   TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
   TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
   /* PWM 信号电平跳变值 */
   u16 CCR1_Val = 500;
   u16 CCR2_Val = 375;
   u16 CCR3 Val = 250;
   u16 CCR4 Val = 125;
   /* Time base configuration */
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; // 当定时器从 0 计数到 999, 即为
1000次,为一个定时周期
   TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0; // 设置预分频: 不预分频, 即为
72MHz
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 设置时钟分频
系数:不分频
   TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up; // 向上计数
模式
   TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
   /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // 配置为 PWM 模式 1
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; // 设置跳变值,当计数器计数到这
个值时, 电平发生跳变
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // 当定时器计
数值小于 CCR1_Val 时为高电平
   TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); // 使能通道 1
```

```
TIM OC1PreloadConfig(TIM3, TIM OCPreload Enable);
   /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
   TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
   TIM OCInitStructure.TIM Pulse = CCR2 Val; // 设置通道 2 的电平跳变值,输出
另外一个占空比的 PWM
   TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); // 使能通道 2
   TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
   /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val; // 设置通道 3 的电平跳变值,输出
另外一个占空比的 PWM
   TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); // 使能通道 3
   TIM OC3PreloadConfig(TIM3, TIM OCPreload Enable);
   /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
   TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val; // 设置通道 4 的电平跳变值,输出
另外一个占空比的 PWM
   TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); // 使能通道 4
   TIM OC4PreloadConfig(TIM3, TIM OCPreload Enable);
   TIM ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); // 使能 TIM3 重载寄存器 ARR
   TIM Cmd(TIM3, ENABLE); // 使能定时器 3
}
// TIM3 输出 PWM 信号初始化,只要调用这个函数,TIM3 的四个通道就会有 PWM 信号输出
void TIM3 PWM Init(void) {
   TIM3 GPIO Config();
   TIM3_Mode_Config();
}
int main(void) {
   TIM3_PWM_Init(); /* TIM3 PWM 波输出初始化,并使能 TIM3 PWM 输出 */
   while (1) {}
```

}

#### 2. 图片效果





- 二. 任务二: 自行设计程序产生一路 pwm 输出,通过两个独立按键 动态改变占空比实现调光或呼吸灯
- 1. 代码:

```
// main.c
// -----
```

```
#include "stm32f10x.h"
#include "SysTick.h"
#include "tim.h"
void myTIM_Tim3BaseInit(u16 _arr, u16 _psc) {
   TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimBaseStructure; // 时基初始化结构体
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM3, ENABLE); // 时钟使能
                                 // 复位定时器 3
   TIM_DeInit(TIM3);
   TIM InternalClockConfig(TIM3); // 选择内部时钟
   /* 定时器 TIM3 初始化 */
   TIM_TimBaseStructure.TIM_Period = _arr; // 设置在下一个更新事件装入活动的
自动重装载寄存器
   TIM TimBaseStructure.TIM Prescaler = psc; // 设置用来作为 TIMx 时钟频率除
数的预分频值
   TIM TimBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up; // TIM 向上计
数模式
   TIM TimeBaseInit(TIM3, &TIM TimBaseStructure); // 根据指定的参数初始化
TIMx 的时间基数单位
   TIM Cmd(TIM3, DISABLE); // 失能 TIM3
}
void myTIM TimingItInit(void) {
   NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure; // NVIC 初始化结构体
   /* 使能更新中断,并清除更新中断标志位 */
   TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); // 使能指定的 TIM3 中断
   TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); // 清除 TIMx 更新中断标志
   /* 中断优先级 NVIC 设置 */
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 3;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
}
void myTIM_Tim3PWM2Init(void) {
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure; //输出比较结构体变量
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB | RCC APB2Periph AFIO,
```

```
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); // Timer3 定时器 3
部分引脚重映射
   //PB5 初始化 设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM3 CH2 的 PWM 脉冲波形
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; // TIM_CH2
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP; // 复用推挽输出
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure); // 初始化 GPIO
   /* 初始化 TIM3 Channel2 PWM 模式 */
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM OCInitStructure.TIM OCNPolarity = TIM OCPolarity High;
   TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
   TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); // 使能 Timer3 在 CCR 上
的定时器预装载功能
}
/* 使能定时器 x 的计数器 */
void myTIM_TimxStart(TIM_TypeDef *TIMx) {
   TIM Cmd(TIMx, ENABLE);//使能定时器 3
}
void LED_Init(void){
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB,ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
   GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
   LED2(1);
}
int main(void) {
  SysTick Init(); // 系统延时函数初始化
  LED_Init();
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 设置 NVIC 中断分组 2:2
抢占优先级
  myTIM_Tim3BaseInit(600,0); // 时基单元初始化, arr=899,psc=0
  myTIM Tim3PWM2Init(); // 定时器 3 通道 2PWM 初始化
  myTIM TimxStart(TIM3); // 开启定时器 3
```

ENABLE);


```
while (1){
    for(int i=1; i<=500; i++){
        Delay_ms(4);
        TIM_SetCompare2(TIM3, i);//将 PWM 的值不断赋给 CCR, 实现调整占空比的目的
    }
    for(int i=500; i>=1; i--){
        Delay_ms(4);
        TIM_SetCompare2(TIM3, i);//将 PWM 的值不断赋给 CCR, 实现调整占空比的目的
    }
}
```

#### 2. 图片效果






55ms 左右



3.3s 左右



### 四、总结与分析

本次实验目的在于熟悉 PWM 技术,并通过实验来理解和掌握 PWM 输出的基本原理和应用。

实验中我们使用了 pwm demo 项目,并将四路占空比不同的 PWM 输出接至四个 LED,观察其亮度差别。同时,我们还自行设计程序产生一路 PWM 输出,通过两个独立按键动态改变占空比实现调光(接 LED)或直流电机转速调整(接直流电机)。

经过此实验,我已经初步掌握了 PWM 技术的基本原理和应用方法。我们通过实验掌握了如何使用按键来动态地改变 PWM 输出的占空比,从而实现对 LED 亮度和直流电机转速的动态调节。这种实验方式既增加了我们对 PWM 技术的理解,也提高了我们的动手实验能力。