计算机科学与技术学院

嵌入式系统实验报告 (五)

姓 名: Banban

专业: 计算机科学与技术

班 级:

学 号:

指导教师:

2023年4月10日

一、任务要求

- 1、结合示例工程项目、串口调试助手理解 USART 操控原理和方法
- 2、 创建 mdk 工程,编写程序,实现如下任务(任务1、2选做其一):
- 任务 1: 根据教材习题 7-9 提供的方法,获取实验用开发板上 MCU 的闪存容量数据,并通过 USART1 发送给 pc 显示。
- 任务 2: STM32 通过串口 1 和上位机 (pc) 对话, STM32 在收到上位机 (pc) 发过来的字符串(以回车换行结束)后,原样发送给上位机。
- 任务 3 (选做): 开发板读取独立按键或矩阵键盘,将按键信息(如按键编号或按键行列信息)发送给上位 pc 机。

二、实验报告要求

- 1、任务1-任务3中自编程序的源代码(加上注释)
- 2、能说明软件仿真结果的截图、反映硬件电路连接和硬件验证结果的图片或视 频

三、实验过程

- 一. 任务一: 获取实验用开发板上 MCU 的闪存容量数据,并通过 USART1 发送给 pc 显示
- 1. 代码: 获取 MCU 的闪存容量

```
// main.c
// -----
#include <stdio.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_usart.h"

void RCC_Config(void);
void GPIO_Config(void);
void USART_Config(void);
```

```
int fputc(int ch, FILE *f);
u16 flash size;
int main() {
   RCC Config();
   GPIO Config();
   USART_Config();
   USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
   flash_size = *(unsigned int *)(0x1FFFF7E0); // 闪存容量
   printf("芯片闪存容量大小为%dK\r\n", flash size);
}
void RCC_Config(void) {
   // SystemInit();
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
}
void GPIO Config(void) {
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   // GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9; // USART1 TX
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
   GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // USART1_RX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
void USART_Config(void) {
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
```

```
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}
int fputc(int ch, FILE *f) {
    if (ch == '\n') {
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART1, '\r');
    }
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
    USART_SendData(USART1, ch);
    return ch;
}
```

2. 图片效果





二. 任务二: STM32 通过串口 1 和上位机(pc)对话, STM32 在收到上位机(pc)发过来的字符串(以回车换行结束)后, 原样发送


给上位机

```
1. 代码
// main.c
// -----
#include <stdio.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
void RCC_Config(void);
void GPIO_Config(void);
void USART_Config(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
int fgetc(FILE *f);
int main() {
   char msg[100]; // 输入字符串长度最大不超过 100
   int temp = 1; // 作为对话次数的标志
   RCC_Config(); // 时钟初始化
   GPIO_Config(); // GPIO 初始化
   USART_Config(); // USART 初始化
   while (1) {
      USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); // 清除发送标志
      USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE); // 清除接受标志
      printf(" input:\n");
      scanf("%s", msg); // 键盘输入
      printf("\r\n output:%s\r\n", msg);
   }
}
void RCC_Config(void) {
   // SystemInit();
   // 串口 1 挂在 APB2 上
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   // USART_Tx(PA9) USART_Rx(PA10)
```

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
}
void GPIO Config(void) {
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;  // USART1_TX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
                                             // GPIOA 初始化
   GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
                                                       // USART1 RX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 浮空输入
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                                                       // GPIOA 初始化
}
void USART Config(void) {
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; // 通信波特率
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 一个字节
8bit
   USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1; // 一位停止位
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; // 无校验
   USART InitStructure.USART HardwareFlowControl =
USART HardwareFlowControl None;
   USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Tx | USART Mode Rx; // 收发
模式
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); // USART1 初始化
   USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 允许其工作
}
int fputc(int ch, FILE *f) {
   if (ch == '\n') { // 换行
       // 是否发送完成
       while (USART GetFlagStatus(USART1, USART FLAG TC) == RESET);
       USART_SendData(USART1, '\r'); // 发送完成则回车
   }
```

```
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART1, ch); // 继续发送
return ch;
}
int fgetc(FILE *f) {
   int ch;
   // 是否已接收数据
   while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
   ch = USART_ReceiveData(USART1);
   // 将接收的数据发送回去,实现键盘的回显功能
   while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);
   return ch;
}
```

2. 图片效果




三. 任务三:(选做): 开发板读取独立按键或矩阵键盘, 将按键信息(如按键编号或按键行列信息)发送给上位 pc 机

```
1. 代码
```

```
GPIO Config(); // GPIO 初始化
   Key_GPIO_Config();
   USART_Config();
                                          // USART 初始化
   USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); // 清除发送标志
   while (1) {
       for (i = 0; i < 4; i++) {
           if (Key_Scan(GPIOE, a[i]) == KEY_ON) {
              printf("KEY %d\r\n", i);
              USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); // 清除发送标志
              break;
           }
       }
       i = 0;
   }
}
void RCC_Config(void) {
   // SystemInit();
   // 串口 1 挂在 APB2 上
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1, ENABLE);
   // USART_Tx(PA9) USART_Rx(PA10)
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOE, ENABLE);
}
void GPIO_Config(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9; // USART1 TX
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP; // 复用推挽输出
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                                                 // GPIOA 初始化
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
                                                        // USART1_RX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 浮空输入
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                                                        // GPIOA 初始化
}
```

```
void Key GPIO Config(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
GPIO_Pin_4;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU;
   GPIO Init(GPIOE, &GPIO InitStructure);
}
void USART Config(void) {
   USART InitTypeDef USART InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; // 通信波特率
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8bit
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 一位停止位
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
                                                          // 无校验
   USART InitStructure.USART HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx; // 发模式
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
                                              // USART1 初始化
   USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 允许其工作
}
// • • •
```

2. 图片效果



四、总结与分析

在老师的帮助指导下,我顺利完成了本次实验,在获取 MCU 闪存信息的程序中,我们首先获取 MCU 的闪存容量数据,然后初始化 USART1 串口,并通过 USART1 的发送中断将闪存容量数据发送给 PC 端进行显示。在中断处理函数 USART1_IRQHandler()中,当 USART1 接收到 PC 端的请求时,将闪存容量数据 通过 USART1 发送给 PC 端。

之后我们使用 USART1 串口进行通信的程序。程序中定义了 USART_Init 函数,用于初始化 USART1 串口并设置相关参数,包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等。USART1_IRQHandler 函数则是中断服务函数,用于处理 USART1 串口接收中断,并将接收到的数据通过 USART1 发送回去。

最后,在 main 函数中,程序使用 NVIC_PriorityGroupConfig 函数进行中断优先级组的配置,并调用 USART_Init 函数进行初始化,并在 while(1)循环中等待接收和发送数据。