五、开放思考题

地质勘探人员通过长期调查和分析判断某地赋存有高品质的菱铁矿,但缺乏相应的仪器来对此地的菱铁矿床进行更加详细的勘察。你作为勘探队伍中的技术人员,主要承担着设计与使用仪器的任务,请根据此种情境设计一套智能地学虚拟仪器系统,包括但不局限于勘探手段的选择、仪器结构的设计、勘探物理量的选择、传感器的选择与原理分析、数据处理与分析、数据传输与 LabVIEW 数据显示等内容。

1. 问题分析:

岩石的矿物成分在大部分情况下对岩石电阻率的影响小,但也还有部分矿物 具有比较好的导电性,如大部分金属矿物、碳质和黏土矿物,一般来说,富含这 三类矿物的岩石电阻率都比较低。除金属和石墨外,其他矿物类电阻率都比较高, 可以利用这一特性来探寻金属和煤矿。

矿物名称	电阻率值/Ω·m	矿物名称	电阻率值/Ω·m
斑铜矿	10-6~10-3	赤铁矿	$10^{-3} \sim 10^{6}$
磁铁矿	10-6~10-3	锡石	$10^{-3} \sim 10^{6}$
磁黄铁矿	10-6-10-3	辉锑矿	$10^{0} \sim 10^{3}$
黄铜矿	$10^{-3} \sim 10^{0}$	软锰矿	$10^{0} \sim 10^{3}$
黄铁矿	10 ⁻³ ~10 ⁰	菱铁矿	$10^{0} \sim 10^{3}$
方铅矿	$10^{-3} \sim 10^{0}$	铬铁矿	$10^{0} \sim 10^{6}$
辉铜矿	$10^{-3} \sim 10^{0}$	闪锌矿	$10^3 \sim 10^6$
辉钼矿	$10^{-3} \sim 10^{0}$	钛铁矿	103~106

图 1 金属矿物电阻率表

菱铁矿是铁的碳酸盐矿物,成分为 FeCO3,属于金属矿物。假设此地的围岩为砂板岩,电阻率大致在 $5200^{\sim}7700\,\Omega$.m,在电性上与菱铁矿存在五倍差异。且此地的菱铁矿品质较高,矿物含量应该比较高,故可以通过**电法勘探中的电阻率法**来进行勘察。

2. 勘探方法描述




图 2 电法勘探原理图

在 AB 两点插入信号源(一定频率或直流)产生激励信号,假设电流为 I,给电流在 AB 两点之间会产生电场,并在地下产生磁场。地下介质在磁场作用下会发生极化现象。如果地下介质属于高电阻率,极化不明显,AB 两点间的电场几乎是半圆形的,相应的磁场垂直与电场均匀分布。当介质中出现低阻时,低阻介质在磁场作用下就会发生极化产生涡流,涡流反过来影响磁场的分布。在表明插入电极 MN(M和N使用铜电极),MN 两点之间的电源随着介质电阻率的不同而发生变化。使用对称四级装置,选择 MN 两点的电位差作为测量的物理量,通过反演探测的数据,就可以获取介质的电阻率。

由于勘探的范围比较广,使用传统的电阻率成本高、效率低,勘探难度大,可以采用高密度电阻率法。高密度电法的基础也是介质的电性差异,通过检测地下地电场的变化或各地质体之间电性的差异,解决地质工作遇到的问题的一种勘探方法。把电极以同等电极距同时排列在测线上,通过仪器对电极的自动转换和便捷的装置转换控制,实现不同装置、不同极距的快速测量,只用进行一次布设电极,就能实现多种测量方式的测量,进而来获得能反映地下的视电阻率的参数。

高密度电阻率法分为集中控制式和分布式,集中控制式一根电极单独接一根导线,提高了工作效率,但仍旧没有摆脱一根电极单独接一根导线至转换开关的传统束缚,分布式将电极转换器分拆至每一个电极,主电缆一般是 60 根电缆,最多 240 根,可任意扩展,使用 PC 机进行测控,用软件实现电极切换,将电测主机置于微机内部,使得整个仪器体积小、重量轻、操作方便、效率提高,故选择分布式高密度电阻率法。

3. 仪器结构的设计

通过 LabVIEW 制作仪器显示界面,采用**电极传感器**,配合嵌入式处理器和相关硬件电路,包括信号隔离电路、功率放大电路、差分放大电路以及滤波电路,构建虚拟仪器。




图 3 仪器结构设计图

(1) 信号发射部分

在 LabVIEW 中图形显示界面选择相关参数点击发射功能,通过串口通信,将指令下发给嵌入式处理器,嵌入式产生方波信号,通过功率放大后驱动发射电极发射信号,由于是分布式高密度电法勘探,需要使用分控器选择发射的电极。

(2) 信号接收部分

通过电极传感器检测 MN 点的电位差信号,经过差分放大电路后,将信号进行滤波,经采样保持器后通过模数转换采集数据,经嵌入式处理器预处理后,发送给 PC 端。PC 端将收到的数据在 LabVIEW 图形化界面上显示出来,并在文件中保存,PC 端的数据处理软件读取文件中的内容进行处理,呈现最终分析结果。

(3) 硬件电路分析

▶ 信号隔离电路

隔离电路的主要作用是将控制电路与后续电路进行隔离。一般控制电路都是 +5V 或 3.3V 的低压电路,而驱动电路的电源电压比较高,防止串扰烧毁控制 电路。嵌入式处理器的工作电压小、工作电流小,其控制的驱动电路工作电压和 电流比较大。当电路中没有隔离电路时,如果驱动电路中的某一部分发生故障造 成短路,大电流流入嵌入式处理器很容易将嵌入式处理器烧掉。隔离电路一般采用光电隔离芯片实现。




图 4 隔离电路设计

> 功率放大电路

一般嵌入式处理器的输出为 3. 3V 或 5V, 不能直接发射电极正常工作, 一般需要功率放大电路驱动发射发射信号。

▶ 差分放大电路

电极传感器测量 MN 两点电压,输入信号为微弱的差分信号,故在 AD 转换前需要差分仪器进行放大电路,该放大电路需要根据电压传感器的测量输出进行放大倍数设置,在此为保证符合实际应用场景,该差分放大电路的倍数可以通过软件调节。

▶ 滤波电路

由于探测天然矿场,极易出现信号干扰,故需要使用滤波电路,该滤波电路可以进行低通、高通的选择,可以通过软件调节截止频率。波电路采用 UAF42 芯片,可设置低通、高通两种不同工作模式并可调节不同截止频率,方便满足不同条件下的需求。




图 5 滤波电路设计

4. 数据传输设计

- (1) 数据传输格式
- ▶ 数据发送 (PC->嵌入式处理器)

由于属于分布式设计,数据比较多,所以在此规定数据格式

DO: B0=0/1, 停止/启动; B1=0/1, 单极性/双极性

D1: 发射频率设置(与 D0 剩余位共同设置)

D2: 放大倍数设置 (1-100)

D3: 发射电极选择 (1-240)

D4: 采样时间设置

D5: 采样频率设置(高位)

D6: 采样频率设置(低位)

D7: 滤波器模式选择(低通或高通)

D8: 截至频率设置(高位)

D9: 截止频率设置(低位)

D10: 校验码

▶ 数据采集(嵌入式处理器->PC)

DO:数据长度

D1: 数据部分

(2) 串口通信配置

传送方式: 异步方式

波特率: 115200bps

数据位: 8bits

停止位: 1bits

校验位:无

5. 数据处理设计

嵌入式处理器发送到 PC 端的是电压信号,需要在数据软件中计算视电阻率,计算公式公式如下:

$$K = 2\pi \left(\frac{1}{r_{_{AM}}} - \frac{1}{r_{_{BM}}} - \frac{1}{r_{_{AN}}} + \frac{1}{r_{_{BN}}}\right)^{-1} \qquad \rho_{_{S}} = K \frac{\Delta U_{_{MN}}}{I}$$

数据处理软件将储存好的数据执行装入数据命令,依次进行剔除异常点和滤波操作,得到装置视电阻率剖面图,便于研究人员进行分析。

6. LabVIEW 设计

(1) 登录界面

设计一个登录界面,当账号和密码输入正确时,进入发射和采集功能选择界面,使虚拟仪器的使用具有一定的保密性。



图 6 登录界面前面板

在 while 循环中采用层叠式结构,检测到账号和密码的输入,执行比较程序部分,若账号和密码与设定一致,则打开动态界面,否则不执行任何操作。




图 7 登录界面程序设计

(2) 动态界面设计

在动态界面中,通过在动态界面 vi 中调用采集子 vi 和发射子 vi,可以直接选择发射部分和采集部分,方便用户切换功能。



图 8 动态界面前面板设计




图 9 动态界面程序设计

(3) 信号发射部分

发送部分可以通过串口向嵌入式处理器下发指令,可进行波形选择(互补或非互补),设置波形频率(10-10000Hz),可设置采样时间(根据实际情况设定),设置采样频率(20-20000Hz),(注意:fs>=2fmax),设置放大倍数(1-100),进行发射电极选择(1-240),可选择滤波器模式(低通或高通),进行截至频率设定(根据实际情况设定),可添加校验码(0-255)。

配置串口通信的相关参数,波特率:115200bps;数据位:8bits;停止位:1bits,校验位:无。




图 10 发射模块前面板




图 11 发射部分程序设计




图 12 停止部分程序设计

(4) 信号采集部分

采集部分通过串口通信接收来自嵌入式处理器 ADC 采集的信息,将信息在前面板上显示并将数据记录在文件中。



图 13 信号采集部分前面板




图 14 采集部分程序设计




图 15 采集部分文件操作

注:图 14 和图 15 是合并在一起的