	模块										
	T	项目				RK3588定制开					
	1	芯片	\perp			采用RK3588作为	作为主板芯片				
		主板结构	i l	3*显示屏转接板(10寸、7寸、3.5寸) 3*视频输入转接板(DP、VGA、HDMI) 1*4路网口扩展板							
		TH主印	+		双			<u> </u>			
	照1										
总体需求	下			雷击:							
				优先现有开发板硬件上开发及移植; 1)实现gst或ffmpeg命令行hdmi in和摄像头h264、h265录制; 2)实现QT5.14以上版本源码音视频采集、显示、录制、rstp转发及播放器示例源码;							
	操作系 技持Buildroot、ubuntu、debian开源Linux系统。 统 配合甲方适配国产操作系统: 麒麟信安、磐石凝思、UOS统信等。 巫合甲方适配国产操作系统: 麒麟信安、磐石凝思、UOS统信等。										
		硬件							•		
主板	位置	类型	編号	接口	接口描述	备注		验收方法	备注		
	板载	显示屏	1	DSI	义并兼容: 1)10寸屏转接板(已选屏,BOE显示屏,LED背光25V,1920*1200) 2)7寸屏转接板(目前在用,1920*1200)	板, 防静电措 施, 转接换支持	通过dsti配置支持不同显示屏,10寸屏	序,显示屏 可正常输出 画面且无明 显花屏、闪	FPC40P0.5mm下 接翻盖式 12V, 5V, 3.3V,参考 开发板定义(甲		
	外置	显示	2	The second secon	支持1920*1200分辨		同屏优先	序,显示屏 可正常输出 画面且无明 显花屏、闪	mini-HDMI母座 (嘉立创上采购		
	外置	显示	3	1*edp	1920*1080	用于14寸工业笔 记本显示屏		运行测试程 序,显示屏 可正常输出	参考异形 3536edp接口		
	板载	SPI	4	SPI	预留接口	可信模块		通过SPI可 访问到设备	预留位置:连接 器和2孔:TE Connectivity AMP Connectors 5179029-1		
	板载	存储	5	eMMC5.1	128GB		划分320分区	使用df -h 查看存储空 间为128GB	无		

板载	存储	(6 M. 2 228	30 支持2TB存储		uboot判断 M. 2、sata存储序列号,码盘变更时禁止 开机,并在自口显示相应扩印信息	更命令挂载磁 上盘到系统, 遇测试读写正	文持SATA接口
板载	存储	7	SATA+4F n电源	7i 1*SATA 1*4pin 24mm*9mm		同上	使用mount 命令挂载磁 盘到系统, 测试读写正	无, 4pin电源参 考3568开发
板载	内存	8	DDR4	16GB	国产芯片优先			
板载	USB2. (9	2*4Pin	1*HOST1 USB2.0 HUB 2/4	防静电		使用mount 命令挂载U 盘到系统, 测试读写正	PH=2mm 1x4P小 白防呆座
板载	USB2. 0	10	2*4Pin	1*HOST1 USB2.0 HUB	其中1组空置, 防静电		使用mount 命令挂载U 盘到系统, 测试读写正	PH=2mm 1x4P小 白防呆座
板载	USB3. 0	11	2*10Pin	1*HOST1 USB2.0 HUB 1/4 1*HOST USB3.0	usb3.0扩展通用 插座,其中1组 空置,防静电	1		HEADER 19P黑色 座 https://m.tb.c n/h.Ug9ywIh?tk
外置	USB2.0	12	1*TYPE USB2. 0	1*HOST USB2.0	防静电,隔离芯片	可以读取插拨状态	使用mount 命令挂载U 盘到系统, 测试读写正	TYPE A卧式 USB2.0
外置	USB3. 0	13	1*Type (USB3.0	USB OTGO 3.1/2.0 支持Host/Device切 换,烧写镜像,虚拟 U盘模式支持50MB/S	防静电	可以读取插拨状态	使用mount 命令挂载U 盘到系统, 测试读写正 常	Type C USB3.0
板载	网口	14	1*无线 wifi	参考开发板接口	开发板pci扩展,可能与pci 网口扩展,2选1		使用测试程 序可连接 wifi热点, 并测试网络 可ping通	2路天线座,暂 定USB转
外置	网口	15	2*RJ45	原生网口 10/100/1000MB自适 应,支持LINK/ACT, LINK 1000M绿, LINK 100M橙, ACT绿闪。	防静电、防雷击 、抗扰	状态	正常	HR911130C需要 更高EMC防护
板载	串口	16	1*4Pin RS232*4 1*4Pin TTL *4	如有复用减少1*4Pin RS232*2			口工具,测 试串口收发 正常	
外置	串口	17	1*DB9公口 RS232 1*DB9母口 RS232	opin可监侧,升通过 rx/tx/GND实现GPIO	如串口不支持监 测,仍保留 2*2pin		运行事口侧 试程序,短 接或外接串 口工具,测 试串口收发 正常	1、D9左公右母 参考RK-3B1 2、PH=2mm 2x6P 排针可跳帽,直 通,参考RK-3B1 3、PH=2mm 1x3P 小白防呆座插拔
外置	串口 Debug	18	1*2.5mm	D9转2.5mm音频接口 线		S	连接串口终 端测试串口 2 输入输出正	2.5mm音频接口, 参考RK-3B1

RK3588	外置	HDMI IN	20	1*HDMI IN	原生HDMI IN,通过 GPIO读取插拨状态		1、示集于50ms 地时形式。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	形成 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	HDMI母座
主板							编码格式 h264\h265\ 质量,分辨率 等: 3840*2160、 2560*1440、 1920*1200、 1920*1080、 1680*1050、 1600*1200、	rtsp拉流Ⅱ 常。	
	板载	MIPI CSI	21	1*40pin FPC	1、支持DP一进二出 转接板(DP转MIPI- CSIO、I2C读取显示 器型号等+GPIO读取 插拨状态显示器-主 机) 2、支持VGA转接板	定制3种PCB转接板,防静电措施	优先支持DP, 需求同上 VGA支持分辨 率最高 1920*1200即 可	运行测试程 序,连查看 输出显示正 常:使用 vlc测试 rtsp拉流正	FPC40P0.5MM 下接翻盖式
	板载	喇叭	23	1*4pin	支持左右声道8欧 2W,8欧5W	一般功放2.5W左 右偏小,声音太 小,需选型5W或 以上	支持採放交畅		PH=2.0mm 1x4P 小白防呆座
	板载	麦克风	24	1*2pin	拾音		支持录音	接入MIC, 运行音频采 集程序,可 正常录制表 克风音频	PH=2.0mm 1x2P 小白防呆座
	外置	麦克风	25	1*3.5mm 麦克风接 口	音频接口(型号PJ-382): 采用4脚国际CTIA的 3.5 mm 接口,左声道-右声道-地线-麦克风(主流 苹果、小米、魅族、索尼等)。喇叭使能和MIC使能引脚,可通过软件发现3.5 mm音频接口插入时切换		支持录音, 引 脚插入识别	接入输入 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海, 海,	型号PJ−382
	板载	按键	26	4*按键 1*5Pin插 针	1、复位RST按键 2、开机PWR按键 3、升级RECOVERY按 键 4、MASKROM升级按键 5、含一组插针RST、 PWR、RECOVERY、	,			卧式,参考开发 板
1	板载	摄像头	27	2*专用接 口参考开 发板		注:开发板支持 4路	支持摄像头显示、对焦,提示QT示例优先 支持mipi双	入源,查看 输出显示正 堂,使田	ATX530124,参 考开发板,但是 容易脱落

	板载	风扇	28	1*4Pin	PWM控制风扇速率			运行测试程 序可控制风 扇转速或输 出不通PWM 波形	PH=Zmm 1*4p小
	板载	RTC及 电池	29	RTC	1、电池板载供电 5年: 2、RTC运行误差小于 1秒/天;			安装电池, 设置系统时 间后断电,	电池座参考3B1
	板载	GPIO	30	GPIO 2*5Pin	4输入和4输 出,5V,GND	-			PH=2 2x5P 小白 座或跳针,需要 I2C等扩展
	外置	电源输入	31	DC12V	宽压支持10V-24V,增加或原位置支持更换航空插头			使用12V供 电,设备运 行正常	目前DC005, 电 流可能不够需要 4A+, 可更换航 空插头预留插座 4pin小白座 12V GND, GND 12V
	板载	电源输入	32	DC12V	DC12V 2PIN黄色端子	预留电源板输入		使用12V供 电,设备运 行正常	XT60公座和3536 主板一样(看结 构)
	板载	电源输出	33	1*4Pin	支持 3.3V,5V,GND,12V输 出	参考开发板		测试输出电	PH=2mm 1*4p小 白防呆座,参考 开发板
	板载	电池管理	34	电池接口	1、10.8V锂电池接口 (待选型)针脚未知 2、11.1V 2并3串 18650(己有电池组 74WH)3pin	电源总开关关闭时也可以充电	支持电池充放 电状态,电量 显示,支持软 开关机		1、锂电待确认 (零下25~55度 环境可运行) 2、3P 90度母座 DS-B01F-A-L1 (6小时续航空 载,需求4小时
	板载	PCI-e	35	PCI-e 4X	扩展PCI-e 4X, 主要 用于4*1000M网口扩 展	定制4路独立网口PCB板			PCIe-4X 侧卧接口
	外置	电源总开关	36	物理开关	关闭开关后,仍可充 电	开关键复用	支持开关机	可控制设备 上断电	电源开关带灯点 板选型关机, 5秒机,就IO提 5秒机,然不可 5秒机,就IO提 形示电, 充电, 流电, 流电亮, 不充不亮。
	板载	其它	37		蜂鸣器、硬盘LED*2 (m.2和sata)、电 源LED、TF卡座 (1TB,开发板支 持)、温感、电源总			使用对应测 试正常可验 证功能	
10寸显 示屏触	板载	排线		1*40nin	连主板	P /h ii		运行测试程 序,显示屏	甲方提供硬件,
屏转接 板		排线 排线	2 3		10寸显示屏 10寸触摸屏	最优先		可正常输出画面且无明	乙方调试驱动
		排线	,	1*40pin	连主板			运行测试程	四十日世界
示屏转 接板	板载	排线	2	FPC	7寸显示屏		l	可正常输出	甲方提供硬件, 乙方调试驱动
		排线	3	1440nin	7寸触摸屏			画面且无明 运行测试程	
3.5寸	板载	排线		FPC	连主板	141000			甲方提供硬件,

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	収软	排线	2		3. 5寸显示屏	1710116	1	可正常输出	乙方调试驱动
科女似	板载	排线	3		3.5寸触摸屏			画面且无明	
DP视频 输入转		显示接口	1	DP IN	连外部主机DP接口	主机或5V供电, 主板断电时不影 响显示,DP可能 不支持主机供电		运行测试程序,连接输入源,查看输出显示正常;使用	
接板	外置	排线	2	DP OUT	连外部显示器DP接口				
	板载	显示接口	3	1*40pin FPC	连主板 MIPI CSIO			vlc测试 rtsp拉流正	
VGA视	外置	显示接口	1	VGA IN	连外部主机VGA接口	主机或5V供电, 主板断电时不影 响显示		运行测试程 序,连接输 入源,查看 输出显示正 常:使用	甲方提供硬件, 乙方调试驱动
频输入 转接板	外置	显示接口	2	VGA OUT	连外部显示器VGA接 口				
	板载	排线	3	1*40pin FPC	连主板 MIPI CSIO			vlc测试 rtsp拉流正	
HDMI视	外置	显示接口	1	HDMI IN	连外部主机HDMI接口	主机或5V供电, 主板断电时不影 响显示		运行测试程 序,连接输 入源,查看	
频输入 转接板	外置	显示接口	2	HDMI OUT	连外部显示器HDMI接口			输出显示正 常;使用	甲方提供硬件, 乙方调试驱动
	板载	排线	3	1*40pin FPC	连主板 MIPI CSIO			vlc测试 rtsp拉流正	
	外置	网口	1	RJ45	1和2支持bypass			连接PCIE接	
	外置	网口		RJ45	1和2支持bypass				7 - 17 AT
	外置	网口		RJ45	3和4支持bypass	同上	同上	口,可生成	乙方仅实现
板	外置	网口		RJ45	3和4支持bypass			网卡并测试 网络正常	PCIE转网口即可
	板载	PCI插	5	PCI-e 4X	对插公口			四年正帝	

Jeg 2022. [2-]