De bouten worden verzonken a) Identieke gaten voor DIN 7991 bout M16. De bouten worden verzonker b) Identieke gaten voor DIN 7991 bout M6. De bouten worden verzonken. bout M16. 7991 Identieke

Merk op dat de M16 bouten aan de andere kant dan de M6 bouten verzonken worden.

Contact Kurt Geebelen: 0496 / 02 82 03

